Устройство ввода-вывода
на гибких магнитных дисках
"Электроника ГМД-70"
техническое описание

VCTPOTCT30 330AA-BHBORA
HA INDKNX MATHNIHBN AACKAX
"SJEKTPOHNKA INA-70"
ISBBMA-512-002

Техническое описание

2.79I.000 TO

COAEPEAHNE

Processing	
pactarua	7 .
Назначение	ľ
Технические данные	9
Состав устройства	
Устройство и работа	
5.1. Общая схема и принцип работы устройства.	37
5.2. Формат информации устройства	
рфейса устроис	21
6.1. Устройство и работа контроллера К2.	
6.2. Устройство и работа устройства считывания-	
звлиси СІ	35
6.3.Устройство механизма накопителя	8
Размещение и монтак	4.7
Маркирование и пломбирование	1 1
Лист регистрации изменения	42
Локументы, прылагаемые к ТО	
2.791.000 OII AMBGON	

I. BBEAEHME

 І.І. Настоящее техническое описание (ТО) предназначено для ознакомления с устройством ввода-вывода информации на гиских магнитных дисках " Электроника ГМД-70" ISB3MД-5I2-002 (в далънейшем- устройство).

І.2. Сокращения и условные обозначения элементов, логических цепей и сигналов, принятые в настоящем ТО, приведены в табл.1.

Таблица I

Полное наименование	Адресний маркер	Адресный регистр буфера	Счетчик буфера переполнен	Блок микропрограммного управления	Буква В, стоящая после наименования сигнала, указывает на высокий рабочий уровень данного сигнала	Виделение дание	Выделенный синхроситивл	Вход буферной памяти	Записъ	Запрещение записи	Механизы накопителя	Маркер данных	Буква Н, стоящая после наименования сигнала, указывает на низкий рабочий	уровень данного сигнала
Сокращенные условные обозначения	AM	APE	BOIL	BIO	ф	34	30	ВХ, БЛ	SAII	SANP. SAN	EX	T/N	æ	

Продолжение табл. І


Печетальний попессовний элемент	центральный процессориый элемент
מישות שות היישות שות היישות הי	

2. HA 3HA YEHME

- 2.I. Устройство предназначено для ввода, хранения и вызода информации и может быть использовано в качестве внешнего запоминающего устройства для микро- и мини - 55М.
- 2.2. Устройство рассчитано на эксплуатацию в климатических услозиях группы I по ГОСТ I6325-76.
- 2.3. Устройство может Эксплуатироваться в среде с напряженностью магаитного поля не более 50 Э.
- 2.4. Питание устройства осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В плюс IO%, минус IS% частогой 50 ± I Гч.

3. TEXHINGECKNE AAHRIE

- 3.1. Габаритные размеры устройства приведены на рис. І.
- 3.2. Масса устройства не более 27 кг.
- 3.3. Основные характеристики устройства
- 3,3.1. EMNOCTE 512 MGBHT.
- 3.3.2. Количество дисков 2.
- 3.3.3. Количество рабочих поверхностей на диске І.
- 3.3.4. Количество дорожен на диске 77.
- 3.3.5. Количество семторов на дорожке 26.
- 3.3.6. Emocra cerropa I28 danr.
- 3.3.7. Время перемещения магнитной головки на соседнов
- дорожку не более 7 мс.
- 3.3.8. Бремя подвода головки не более 20 мс.
- 3.3.9. Время одного оборота диска 166,7мс ± 2,5%.
- 3.3.10. Среднее время записи- чтения информации- не более
- 380 MC.
- 3.3.II. Скорость передачи информации- не менее 50ковит/с.
 - 3.4. Устройство рассчитано на непреривную работу в тече-
- ние 24 ч.
- 3.5. Максимальная электрическая мощность, потребляемая
- устройством, не более 460 ВА.
- 3.6. Устройство нормально функционирует при следующих
- KANNATHYBOKNY YCLOBHRY:
- Temmeparype orpymanmero boshyxa or mano 10 ao mano 40° C; othochreadhor branhocth mpm 30° C or 40 ao 80%; atmosфephom gabrehum or 84,0 ao 106,7 kila (or 630 ao



מסשובה אבשלמקבשפח

800 MM. PT. CT.

3.7. Напряженность поля и напряжение радиопомех, создаваемых устройством, не превышают значений, указанных в табл.2.

Таблица 2

запряжение радио- помех, дБ	08	47	99	
Напряженность поля радиопомех, дБ	8	54	94	94
Диапазон частот, Вапряженность поля запря помех «Кът	от 0,15 до 0,50 вкл.	от 0,50 до 2,50 вкл.	от 2,50 до 30,00 вкл.	от 30,00 до 300 вкл

3.8. Уровень шума, создаваемого устройством, не превы-

3.9. Показатели надежности устройства при доверительной вероятности р* = 0,9 следующие:

- не менее 1500ч;	- He Collee 24;	- He weree IOzer;	- не менее Т0000 ч;	- не менее 0,95	- He Nehee IOD	- не более I на	10 поисков	- He Conee I Ha		- не более I на 1012 считанных битов
среднее время наработки на отказ	ореднее время восстановления	средний срок службы	средния ресурс	коэфрициент технического использования	среднее число обращений на сектор	среднее число ошибок при поиске	вареса сектора	среднее число сбоев при вводе и выво-	де информации	среднее число отказов при вводе и выводе информации

4. COCTAN JCTPO/CTNA

4.1. Устройство состоит из составных частей, нерачисленных в табл.3. Устройство и его составные части изображены на схеме электрической общей 2.791.000 Эб.

Таслица 3.

Позиция	Наименозание и обозначение составной части	Количесто	Примеча- ние
AI	Устр йство управления К2	Table I	- Charles
	3.857.528		S. STEINNER.
A2	Jerpoherso cuntasanna- sannen CI 3.857.432	I	
A3	Блок питания 3.508.185	I	
A4, A5	Механизм накопителя	2	
	3.776.005		
Inggeneral	Кабсль интерфейсный	I	
	4.853.133		
2	Кыбель соединительный	1	
	4.853.132		
-Policy	Комплент инструмента и при-		
	надлежностей согласно		
	2.791.000 3M		

5. YCTPOMCTBO M PABULA

5.1. Общая схема и принцип работы устройства

5.1.1. Устройство является запоминавщим устройством с произвольным доступом, обеспечивающим хранение свыше 512 коайт информации в блоках фиксированной длины. Упрощенная блок-схема УВВ приведена на рис. 2.

Маформация записывыется и хранится на гибком диске, помещенном в конверте, обеспечивающем очистку поверхности диска при его вращения.

Внешния вид диска в конверте приведен на рис. 3.

5.1.2. Для записи информации на диск используется принцип записи с двойной частотой. Формы тока записи при записи нудей, единиц и произвольной информации, а также формы считанных сигнадов приведены на рис. 4.

5.1.3. Информация записывается только на одну сторону диска, которая содержит 77 дорожек, пронумерованних от 0 до 76 (0 - 114_8). Дорожка состоят из 26 секторов, пронумерованных от 1 до 26 (1-32 $_8$). Формат дорожки показан на рис. 5.

5.1.4. Каждый сектор состоит из 2-х зон: зоны заголовка и зоны данных. Формат сектора показан на рис. 6.

Сектор начинается с 33-х бантов нудей, служащих для синхронизации контроллера при поиске зоны заголовка.

Первий байт нулей в этой области записивается устройством при записи данных в предыдущем секторе.

За областър нулей следует зона заголовка, включарщая в

ceón:

AN - адресный маркер- специальный байт, указывающий контроллеру начало зоны заголовка;




Рис. 2. Упращенная блок-схема устроиства

, 4




Рис.3. Внешний вид гибкого диска в хонверте.




Рис. 4. формы тока записи и считанных сигналов.

сигная ат фотодатичка

Cermap 30 Magnespell Cermap Cermap Cermap Cermap 26 2500 Magnespell 3

Рис. 5. фармат дорожии.

направление вращения диска.

маркер начала даражки - 10 айт 30rd 30rd 30rd danners
33 Socimal Social and Adams
AR 1 Social and 128 Social and 188 Social and 180 danners
AR 2 Social and 188 Social and 188 Social and 180 danners
AR 2 Social and 188 Social and 188 Social and 180 danners
AR 2 Social and 180 danners
AR 3 Social and 180 danners
AR 4 Social and 180 danners
AR 5 Social and 180 danners
AR 6 Social and 180 danners
AR 7 Social and 180 danners
AR 6 Social and 180 danners
AR 6 Social and 180 danners
AR 6 Social and 180 danners
AR 7 Social and 180 danners
A

направление вращения диска

рис. в фармат сектора

АД — адрес дорожки — двоичный адрес дорожки (0 — II4g), позводяющий контролеру определить правильность установки го-ловки на требуемой дорожке;

HE - HURBOR CEAT;

AC - вдрес сектора - двоичный вдрес сектора (I-32g), позволяющий контроллеру определить требуемый сектор на дорожже; КК - контрольный код- 2 байта контрольного полиномияль -

Примечание, Зона заголовка является областью, считываемой устройством.

ного кода.

За зоной загодовка следует I7 байтов нудей, служацих для синхронизации контроллера при поиске зоны данных.

Последние 6 байтов этой области записываются устройством при записи данных в сектор.

За областър нулей следует зона данных, включарщая в себя:

МД - маркер данных - специальный байт, указыварщий контрол-

128 байтов данных - область хранимой информации.

Примечане. Запись в область неполного блока данных невозможна.

ядъного кода.

5.2. Форматы информации устроиства

5.2.1. Формат команды устройства приведен на рис.7. Биты 03-01 определяют код функции, выполняемой устройст-

BOM, B COOTBETCTBER C TROLL4.




рис 7. фармат комонды.

Ταδλυμα 4.

	Kog		Aweiling
03	03 02 04	10	10 to
0	0	0	3anuch - 6 Sydep
0	0	-	Утение буфера
0	+	0	Запись свитора
0	+	+	Утение сектора
7	0	0	He ucnassyemes
+	0	1	чтение регистра состоя- ния и ошибак
1	+	0	Запись сектора с меткой
7	+		Утение регистра ашидок

Бит 04 определяет механизм наколителя при выполнении функции "Запись сектора", "Чтение сектора", "Чтение регистра одибок и состояния ". При выполнении остальных функции значение битв 04 безразлично.

5.2.I.I. Функция "Запись в буфер" используется для заполнения буферной памяти устройства I28 байтами данных "3 ЭВМ. Содержание буфера может быть записано на диск функцией "Запись сектора" или возвращено в ЭВМ функцией "Чтение буфера".

Примечани питания устройства.

5.2.1.2. Функция "Чтение буфера" используется для загрузки в ЭВМ I28 байтов данных из буферной памяти устройства, заполненной функцией "Чтение сектора" или "Запись в буфер".

примечание суферной памяти устройства.

5.2.1.3. Функция "Запись сектора" осуществляет запись на диск содержимого буферной памяти устройства. Функция выполняется после получения устройством адресов сектора и дорожки.

тункция "Запись сектора" не разрушает содержимое бурерной памяти устройства.

5.2.І.4. Функция " Чтение сектора" осуществляет считывание данных с диска и заполнение буферной памяти устройства. Функция выполняется после получения устройством адресов сектора и дорожки.

5.2.1.5. Рункция " Чтение регистра ошибок и состояния" осуществичет передачу из устройства содержимого регистра ошибок и состояния. Содержимое регистра определяет готовность

механизма, выбранного битом 04 команды, и состояние устройства после последней выполненной функции. 5.2.1.6. Функция "Запись сектора с меткой" анадогична функции "Запись сектора" с тем раздичием, что перед зоной дан-

5.2.1.7. Функция "Чтение регистра ошибок" осуществияет передачу из устройства содержимого регистра ошибок.

5.2.2. Адрес сектора указывает один из 328 секторов дорожки при выполнении функция " Запись сектора" или "Чтение сектора" и передается по запросу устройства после приема устройством соответствующей команды, Формат адреса сектора приведен на рис. 8.

ка и передается по запросу устройства после приема устройством адреса сектора. Формат адреса дорожки приведен на рис.9.

5.2.4. Обмен данным мемду устройством и ЭВМ производится последовательно по байтам. При выподнении функции "Запись в буфер" байт данных передается по запросу устройства после приема команды или очередного байта. При выподнении функции
" чтение буфера" по запросу устройства ЭВМ может принять очередной байт. Функции завершаются приемом или передачей послед-

5.2.5. Регистр ошибок и состояния содержит выформацию о готовности механизма, выбранного битом 04 команды, и состояние УВВ после последней выполненной функции. Формат регистра состояния и ошибок приведен на рис. II. Назначение битов ретистра указано в табл.5.

Примечание. Функция " Начальная установка




Рис. 8. формат адреса сектара.

Рис. 9. формат адреса дорожки.

Рис. 10. формат данных.

 Рис. Н. формат регистра состояния и ашибок.

Tobauga S.

Назначение	Semanablubaence 8,4", ecro ripu umenuu sones aunaka no konmpose-	yemendbrubaemas 8 "1", eenu npu npueme Ko- yemendbrubaemas 8 "1", eenu npu npueme Ko- nand u adpeads om 38M anpederana aurubka Ha	Hevernycomy. Kommpous acyllasmonyman yampous ambon no deb Amo my kommponswomy pospady. Yomandanbaamos b "1" moue 340 cywenus dynk- yuu ", Havanohas yomano bka".	He venoussyponca. Yenanabaubaenca b of ecau bomonnaemca younce c memroù unu cyumorbaenca.	устанавливается в .1; если контроллер апредели наличие диска в механизме накопителя.
Bumbl	00	0	95	03÷05	20

не включена в п.5.2.1, так как осуществляется отдельной линией интерфейса при включении питания устройства.

5.2.6. Регистр ошибок содержит коды ошибок, выявленных контроллером при выполнения функции. Формат регистра ошибок приведен на рис. I2. Восьмеричные коды ошибок и соответствующее им содержание ошибок приведены в табл. 5.

5.2.7. Обмен информацией мемлу ЭВМ (интерфейсной платой) и устройством происходит последовательно по битам, начиная со стармего, О7 бита. При передаче команд и адресов от интерфейской платы и устройству 9-ый кситрошений бит передается после информационного байта.

5.3. Состав и назначение линии интерфенса устройства.

5.3.1. Обмен информацией между устройством и интерфейсной платой ЭБИ происходит по линиям интерфейса, показанным на рис. 13.

Для всех сигнаюв, передаваемых по диниям интерфейса, уровии " догической I " и " догического 0" следующие:

" догическая I" от Одо +0,8 В;

" MOTUWECKER 0" OF +2,0 A0 3,4 B.

Такии образом, "догический О" представлен высокии уровнем (пассивное состояние жинии), а "догическая I" - низким уровнем (активное состояние жинии).

5.3.2. По сигналу "Начальная установка" выполняется соответствующая функция в следующем порядке: головка NHZ устанавливается на "ОО" дорожку; при наличии диска МНІ происходит чтение первого сектора первой дорожки (начальная загрузка) - в противном случае, головка NHI также устанавливается на "ОО"

00 00 00 00 00 00 00 00

Puc. 12. 40pm

1	
-	
0	
21	
U	
20	
-	
~	
-	
3	
~	
0	
~	
-	
12	
~	
0	
-	
1	
6.	
~	
7	
-	
-	
0.5	
30	
0	
-	
_	
200	
La	
-	
-	
2	
U	
-	
-20	

Ταδνυμα 6

Содержание диидон Содержание диидон Механизм 4 не приходит на "ОО" дорожну. При дрижении Голавки вперед есть признак "ОО" дорожний Голавки вперед есть признак Дон дрижении Голавки вперед есть признак Донтролье питоется выбести (оловку за пре- делы "ОО" дорожний Контролье питоется выбести (оловку за пре- делы "ОО" дорожний Сектор не найден за 2 оборото дика: Отеутетбует быден за 2 оборото дика: Отеутетбует область нулей при поисме адресного наржера. Оторожний предуемай последовательность Сигналов при поисме адресноей маржера. Отсутствует предуемай последовательность сигналов при поисме адресноей маржера. Отсутствует предуемай последовательность сигналов при поисме маржера данных. Определена ашибка по контрольному жаду при итемии замы данных.

7/10	319 (953 11)	
1 4 E	וואחשאמא "וך פחז"	[] 在 () [
	חתחפונם	1445
医肾 等等	Cabur	18 支 3 元
EST SE	Данные	18872
100000	3anpoc nepedavu	18868
M8E DTOAR	209198	13 5 1 5
Пнтерфейсная	удбу	og wonodwop
1 1 1 1 1	Завершено	TE TE
E B E Y	Начальная установка	N. T. S.

Рис. 13. Линии интерфейса устройства.

дорожку; на жинир данных передается содержимое регистра состояния и ожибок для МНГ. Функция " Начальная установка" в южилется также при включении питания устройства.

5.3.3. Онгная "Завершено" симмается с началом выполнения функции и устанавливается по ее окончания. "ная может быть использован для организации работы ЗВИ с . ройством в речиме преривания.

Примечено для растименто предпазначено для работы в редине непосредственного доступа в память.

5.3.4. Сигная "Пуск" вызывает ввод миформации от интерфейсной платы в устройство. Когда сигная "Пуск" устанавливается и сигная " Завершено " установлен, контроллер снимает сигная " Завершено", вводит информацию и воспринимает ее как команду. Когда сигная " Пуск" устанавливается и сигная "Завершено" снят, контроллер вводит или выводит данные. По окончании функции контроллер устанавливает сигная " Завершено".

Интерфейсная плата снимает сигнал "Пуск", когда симартся сигнали "Завершено" или "Запрос передачи". 5.3.5. Сигнад "Вывод" опредедяет направление, в котором происходит передача информация. Есля сигнад установлен, информация передается от устройства к интерфейсной плате, если сигнад онит, информация передается от интерфейсной цлаты к устройству.

5.3.6. Линия "Запрос передачи" с линиями "Пуск" и "Вывод" образуют двунаправлениую согласованиую систему.

При передаче данных от устройства к интерфейсной длате (сигная " Вывод" установлен) установлений сигная "Запрос пере-

дачи" указывает, что очередной байт данных быд передан на интерфейснут плату. Передача стедурщего байта данных вызывается установкой сигнала " Пуск", после чего сигнад " Запрос передачи" снимается и устанавливается, когда следурщий байт данных передан на интерфейсную плату.

При передаче данных от интерфейсной платы к устройству (сигнал "Вывод" сият) установленный сигнал "Запрос передачи" указывает, что устройство готово принять очередной адрес (сектора или дорожки) или байт данных. Устройство принимает очередной байт, когда устанавлавается сигнал " Пуск".

Сигвал " Пуск" не должен быть установлен, когда снят сагнал " Запрос передачи".

5.3.7. Линия "Данные " является двуваправленной линией для обмена ниформацией между устройством и интерфелсной платой. Информация по линии передается последовательно по битам по сигналу "Сдвиг".

5.3.8. Диния "Сдвиг" служит для передачи устройством серии стробирующих шипульсов для приема или передачи информации. Длительность стробирующих импульсов - 200 нс. Промежуток между импульсами - не менее 600 нс.

При передаче информации от интерфейсной платы к устройству, после установки сыгнала. Пуск., устройство симает сыгналы вудосле установки сыгналы вудосле установки сыгналы пульсов серии равно 8, если передается команда или адрес, и равно 7, если передается байт передается команда или адрес, и равно 7, если передается байт паредается команда устанавливается сыгнал пуск. Последующие биты "Данные", когда устанавливается сыгнал "Пуск". Последующие биты

23

данных сдвигартом по началу импульса " Сдвиг" и долины быть установлены на линии " Данные " не более, чем через 200 нс после начала импульса. После приема последнего бита информации устройство устанавливает сигналы " Запрос передачи" или " Завершево".

При передаче данных от устройства к интерфейсной плате, после установки сигнала "Пуск", устройство снимает енгналы "Завершено" или "Завершено" или "Завершено" или "Завершено" или "Бит данных устанавливается на линии "Данные" за 200 ис до начала импульса "Сдвиг" и сохраняется в течение не менее 600 ис.

После передачи последнего бита данных устройство устанавливает сигнали " Запрос передачи " или " Завершено". 5.3.9. Линия "Ошибка" указывает, что произошла ошибка в процессе выполнения функции устройством, При обнаружении ошибки устройство прекращает выполнение функции и устройство прекращает выполнение функции и устройство предеста примента ошибки может быть опредения примента функциями и чтение регистра ошибок и состояния или "Чтение регистра ошибок".

5.3.10. Сигнал "Признак I2 о́ит" устанавлявется житер.фейсной платой для организации оо́мена с устройством 12-разряднии словами: при надичии этого сигнала устройство вырабатывает I2 импульсов сдвига для приема и передачи информации.

При приеме команды и адресов старшие 4 бита 08- II устройством игнорирувтся. Передача содержимого регистра оши- сом и состояния и регистра ошиски происходит так же, как и в случае сайтового обмена.

- 5.3.II. Временные диаграммы, показывающие последовательность изменения сигналов интерфейса при выполнении функций устройством, приведены на рис. 14 + 17.
- 5.3.I2. На рис. ІВ приведен алгоритм программы ЭВМ для записи или чтении сектора.

рис.15 временная диаграмна функции "Чтение буфера"








рис.14. Временная диогранна функции "Запись в буфер"







"CHUMON BORNE PERVENDA OWNOOK!"



6.ycrpowcrbo w Pabota coctabhux 4Actem

6.1. Устройство управления К2 (см. 3.857.528 ЭЗ).

6.I.I. Устройство управления К2 представляет собой устройство микропрограммного управления, построенное на базе микропроцессорного комплекта БИС серии К589 с постоянним запоминающим устройством микропрограммы 512 32- разрядных блов.

6.1.2. Блок микропрограммного управления (D I) управляет последовательностью высорки микрокоманд из микропрограммного зу (D3,D7, D 9, D II) в соответствии с алгоритмом работи контроллера.

В число функции выполняемых БМУ входят:

- формирование очередного адреса микрокоманды;

- выборка следующей микрокоманды по содержимому регистра адреса микрокоманды;

- хранение и проверка входных данных, передаваемых из ЦП;

- управление передачей /сдвигом данных в ЦП.

6.1.3. Восьмира эрядный ЦП собран на микроскемак **В 2, Б 6,** В 8, В 10, каждый из которых представляет собой 2- разрядную секцию узла обработки данных.

цп обеспечивает следующие возможности: арифметические и погические операции над 8- разрядными числами,

сдвиг влево и вправо, проверка разрядов и обнаружение нуля.

щ содержит II регистров общего назначения, в котором хранятся промежуточные результаты при выполнении различных операций, а также РОС, РОШ, ТАД, ПАД и ТАС.

6.1.4. Узел управляющих сигналов (D17). формируэт синхросигналы в соответствии с разрядами Р1 + Р3 микрокоманды, которые поступарт на входы тригтеров и счетчиков.

6.1.5. Узел условного перехода (мультиплексор \$19), определяет наличие или отсутствие условия во вреия ветвлений микропрограммы в соответствии с разрядами УІ - V3 микрокоманды.

6.1.6. Узел генератора тактовых импульсов вырабатывает серию тактовых импульсов ТИ длительностью 100 нс и частогой 2,5 МГц.

Синхронизирующие импульсы кольцевого сдвигового регистра частотой 20 МГч поступают от мультивибратора, собранного на вентиле **D** 44, резисторах **R** 64, **R** 65, конденсаторе С32 и кварце-

6.1.7. Узел буферной памяти служит для хранения 128 байтов данных, считанных с диска или предназначеных для записи на диск.

OST DIS MUSET CANOCIB IO24 ONT.

Режим записи или чтения буфера определяется состоянием тригтера DIG-I.

Адрес буфера задается регистром адреса D IS - D IS.

Выход БСП регистра адреса поступает на узел условного
перехода для авализа переполнения.

6.1.8. Узел разделения синхросигналов и данных служит для выделения из смещанных данных, поступарцих из устройства считывания — записи СІ, трех сигналов: выделенного синхросигна— сигнала ВС, выделенных данных ВД, и пропущенного синхросигна—

При чтении данных сигналы ВС, ВД, и ПС имеют вид, показанных на рис. 19.

Сигнал ПС в этом случае отсутствует, так как синхросигналы С следуют через каждые 4 мкс. маркера данных. Определенная последовательность сигналов ВС, ВД и ПС указывают контроллеру наличие соответствующего маркера. Для адресного маркера последовательность сигналов ВС, ВД и ПС показан на рис. 20.

Сигналы ВД и ПС выделяются по двум интервалам времени, задаваемым узлом разделения синхросигналов и данных. Если сигнал СМЕШ. ДАННЫЕ появляется в пределах 3 мкс после синхросигнала ВС ,он воспринимается как информационная единица (ВД.),

ЕСЛИ СИГНАЛ СМЕШ. ДАННЫЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛЯХ 3 ÷ 5 мКС после ВС, он воспринимается как очередной синхросигнал. Если сигнал СМЕШ. ДАННЫЕ появляется за пределами 5 мкс. вырабативается сигнал ПС.

Временные интервалы 3 и 5 мкс задаются двумя таймерами: D 31, D 32 и D 33, D 34 соответственно.

6.2. Устройство считывания - записи СІ.

6.2.1. Устройство считывания — записи СІ служит для формирования тока записи, усиления и преобразования считанного сигнала, формирования признаков "ОО" дорожки, начала дорожки и управления шаговым двигателем. При изучении работы устройства СІ необходимо руководствоваться схемами электрическими принципиальными 3.857.432 53 м 3.776.005 33.

6.2.2. Узел считывания - записи (3.857.452 93) служит для формирования токов записи и туннельного стирания, а также

35

Рис. 19.8 ыделенные сигналы при

по 20 Выченные сигналы при

для усиления и преобразования сигналов, считанных с диска.

формирователи тока записи VTOI, VTO5 определяют величину тока записи в соответствии с номером дорожки. При записи на дорожках 00-43 работают оба формирователя; при записи на дорожках 44-77 снимается сигнал УВ ТОКА ЗАП и транзистор VTO5 закрывается. Транзисторы VTO2, VTO3, попеременно открываясь, обеспечивают изменение направления тока записи через обмотку считывания - записи матнитной головки в соответствии с сигналом Данные зап. формирователь VTO6 задает ток туннельного стирания через соответствующую обмотку мегнитной головки для уменьшения ширини записи на дорожке, что исключает взаимное элияние записей на соседних дорожках и повышает надежность работы диска при чении.

Сигнал, считанный с диска, усиливается двумя дифференциальными усилителями В ОІ, ВО7. Компараторы ВО8, ВО9 преобразуют синусоидальный сигнал в прямоугольные импульсы. Сигнал "СИКШ. данные" поступает на узел разделения синхросигналов и данных контроллера. 6.2.3. Узел признаков (3.857.432 ЭЗ,) вырабатывает сиглалы маркера начала дорожки кні маркер в, кнг маркер в признаки нулевой дорожки кні дор, о в к кнг. дор. о в. Сигналы задаются соответствующими парами светодиод-фототранзистор, установленными в механизмах накопителя.

6.2.4. Узел упразления шагозыми дангателями (3.857.432 93, лист 3) эключает в себя реверсивный счетчик **DI7.D** 20, (**D**18, **D** 21 для MH2) и транзисторные ключи **V**T20 - **V**T23 (**V**T24-**V**T27).

Режим работы счетчиков определяется сигналом и вперед н.

Если сигнал установлен, счетчики работают в режиме "+I", обеспечивая продвижение магнитной головки к центру диска.

6.2.5. Узел подвода (3.857.432 ЭЗ) вырабатывает сигналы подвода МНІ ЭМ Н, МН2 ЭМ Н для электромагнитов подвода головки

6.3. Устройство механизма накопителя.

Механизм накопителя на гибком матнитном диске служит для загрузки накопителя конвертом с магнитным диском с последующим подводом магнитной головки (для записи-воспроизведения) к любой из 77 дорожек, в зависимости от команд, поступающих от устройства управления.

При изучении работы механизма необходимо руководствоваться схемой электрической принципиальной 3.776.005 93.

Кинематическая схема механизма показана на рис.

Для загрузки механизма необходимо вставить конверт с гибким диском I в проем на лицевой панели 3, затолкнув его вовнутрь в крайное положение и отпустить ручку 4 до упора.

Механизм накопителя состоит из следующих основных частей:

- механизма провода А;
- механизма перемещения магнитной головки


P

- электромагнита привода В;
- датчиков нулевой "00" дорожки I5 и маркера начала дорож-

6.3.I. Механизм привода служит для передачи вращательного движения асинхронного двигателя 5 гибкому диску.

ки 18.

При опущенной ручке 4 стакан 6, центрируя, плотно прижимает диск I к шпинделю 7, который посредствои ременной передачи приводится в движение электродзитателем 5. Скорость вращения шпинделя (360 об/мик) стабилизируется в течение 2 с после включения электродвитателя. На другом конце электродзитателя установлена крыльчатка 8 для обдува накопителя.



6.5.2. Nekahmam nepememenna marharhor forobku braduaer b ceón marobun abhrateab 9, baa kotoporo cayent xorobun bahtom, m kapetky IO c yctahobaehhor ha her marharhor forobkoff 2, xorobor fortwor II w norinymehehhum aphramom I2.

Матиктная годовка 2 с рабочим зазором 3 ики имеет обистки считывания - записи и тупнедъного стярания. Ширина записыварщей дорожим-0,5 им. Ходовая гайка II преобразует вращательное движение шагового двигателя 9 в поступательное движение каретки 10, придавая, тем самым, постедяей раджальное движение по отношению к диску. Каждый импульс поворачивает ротор пагового двигателя на 15°.

Поворот ротора на 30° соответствует перемещенир карстки ТО на 0,529 мм (даг дорожки на магнитном диске).

Подини оборот ротора соответствует перемещения каретки в 6.35 мм. 6.3.3. Электромагнит подвода 13 служит для освобождения прижима 12, установленного на каретке 10, в режимах записи и воспроизведения. При включении электромагнита кронителя 14 с градумрованном динейкой притигивается к якоры, освобождая, тем самым, подпруживания приким, который обеспечивает необходимое давление гибкого диска поз.1 к магнитной головке 2.

6.3.4. В механизм установлены два датчика:

датчил маркера пачада и датчик признака "00" дорожки.

Датчик маркера начала срабативает, когда отверстие на вращавшемся икске попадает в проем между светоднодом IS и фото-диодом I6. При этом формируется импудьс маркера начала дорожки деительностью не менее 600 мкс.

датчик "ОО" дорожки срабативает, когда планка I7, установденыя на каретке, попадает в проеи между светодиодом I8 и фотодиодом I9. При этом формируется сигнад, указывающий, что магнит ная головка 2 находится на "ОО" дорожке.

6.4. При эксплуатации и всех видах технического обслужи-

вания устройства может возникнуть электроопасность.

6.4.1. Источником влектроопасности является блок питания устройства.

6.4.2. Для защитного заземления на устройстве установлен зажим ,возде которого нашесен знак 🔔 .

7. PASMEMEHNE M MOHTAM

7.1. Устройство может бить установлено на дрбой ровной поверхности или помещено в стойку.

7.2. Устрояство подкличается к ЭВМ с помощью интерфелсно-

го кабеля 4.853.133.

Заземление устройства осуществляется с помощью соответствующей клеммы, установленной на задней панели.

8. ILIOM EMPOBALINE

8.I. Устроиство запломбировано с помощью одной пломбировочной чашки, установленной на его крышке.

I+