

# Procedimiento Puertas

## Monitor

### Entradas Digitales

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Puerta Abierta      | 1 | DI3 |
| Puerta Cerrada      | 1 | DI4 |
| Atrapamiento Puerta | 1 | DI7 |
| Puerta Abierta      | 2 | DI5 |
| Puerta Cerrada      | 2 | DI6 |
| Atrapamiento Puerta | 2 | DI8 |

### Entradas Analógicas

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| Presión Puerta | 1 | AI 11 |
| Presión Cámara |   | AI 9  |
| Presión Puerta | 2 | AI 12 |

### Salidas Digitales

|                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Abrir Puerta       | 1 | DO 20 |
| Cerrar Puerta      | 1 | DO 22 |
| bloquear Puerta    | 1 | DO 21 |
| desbloquear Puerta | 1 | DO 23 |
| honda de la cor    |   | DO 19 |
| Abrir Puerta       | 2 | DO 21 |
| Cerrar Puerta      | 2 | DO 23 |
| bloquear Puerta    | 2 | DO 12 |
| desbloquear Puerta | 2 | DO 10 |

- 1 las dos Puertas cerradas con Presión en los empages

→ en la pantalla oprimir Abrir Puerta 1

↳ Verificar Presión de la cámara = 100 KPA

Verifica Temperatura de la cámara = 50 °C

Verifica el estado de la Puerta 2

↳ Activa honda de la cor DO 19 y desbloquear Puerta DO 23

↳ Activa Abrir Puerta 1 DO 20 + Hasta DI 4 = 0 DI 3 = 1

Nota se debe tener presurizado empages y cilindro si las Puertas están cerradas



↳ Cerrar Puerta 1 Oprimir Cerrar Puerta 1

↳ ~~Activar~~ Verificar condiciones de Seguridad ✓

↳ Activa Bomba de vacío (DO 19)

- Activa vacío empaque 1 (DO 9)

↳ Activa cerrar puerta 1 (DO 22)

↳ Hasta  $DI3 = 0$  y  $DI4 = 1$

↳ Si  $DI1 = 1$  Error - Arapada → abriendo

↳ Desactiva Bomba vacío

- Desactiva vacío empaque 1

- Activa Bloqueo empaque DO 11

↳ Espera que se presurice el empaque

↳ Si no y contador se agota Error

↳ puerta cerrada