

Manual do usuário



- ✓ **Instruções**
- ✓ **Especificações**
- ✓ **Garantia**

Parabéns pela sua nova aquisição! Para obter o máximo desempenho e garantir o perfeito funcionamento do seu produto, leia atentamente este manual.

Caro Cliente,
Parabéns por sua escolha

O produto que você comprou leva a marca de um dos maiores fabricantes de equipamentos para lanchonetes, bares, restaurante, indústrias, etc., e é a melhor garantia que você tem de estar adquirindo um produto moderno e que vai satisfazer plenamente as suas necessidades. Os produtos SÔ AÇO são fabricados utilizando-se dos melhores materiais existentes no mercado e conta com a tecnologia mais avançada no ramo de refrigeração comercial do país.

NOTA: *Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Só Aço no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.*

Índice

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA.....	01
BEBEDOURO.....	01
EMBALAGEM.....	01
PRÉ-INSTALAÇÃO.....	01
INSTALAÇÃO.....	02
APÓS INSTALADO O BEBEDOURO.....	03
SEGURANÇA.....	03
FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO.....	04
ATERRAMENTO.....	04
LIMPEZA.....	04
POSSÍVEIS DEFEITOS E SOLUÇÕES.....	05
TERMO DE GARANTIA.....	06

1. Instruções de segurança

1.1 Esse manual traz todas as informações necessárias para a instalação e a boa utilização deste produto. Leia com atenção, pois desta forma você poderá evitar danos, preservando seu produto e a garantia de segurança de fábrica que ele possui.

1.2 Não permita que o equipamento seja manuseado por crianças, ou por pessoas que não tenham noção das normas de segurança.

2. BEBEDOURO

2.1 Modelos:

MODELO	TIPO DE CHAPA	TENSÃO (V~)
BI04T	INOX	127/220
BI06T	INOX	127/220

IMPORTANTE: A chapa inox utilizada na fabricação dos resfriadores são *aço inox 430*.

3. ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM:

3.1 Verifique cuidadosamente se a embalagem está violada ou se o produto apresenta algum problema em sua estrutura (como por exemplo, alguma parte amassada ou danificada). Caso isso aconteça, por gentileza, devolva a mercadoria e não assine o recebimento pois o transportador é responsável pela entrega. Caso note o defeito posteriormente, entre em contato com a SÒ AÇO para as devidas providências.

IMPORTANTE: Este produto destina-se ao uso com água para consumo humano, atende a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

4. PRÉ-INSTALAÇÃO:

A instalação do seu aparelho é simples, mas algumas instruções são necessárias.

4.1- Escolha um local seco, arejado, plano e principalmente, longe do sol

4.2- A cabine onde fica o conjunto de refrigeração deve ter a entrada e saída de ar livres, sem bloqueio de paredes ou objetos.

4.3- Antes de ligar o aparelho, instale as torneiras e a pingadeira que estão dentro do bebedouro na parte traseira inferior.

4.4- A pingadeira deve ser parafusada na furação existente.

5.5- Limpe bem o tanque interno, removendo todo material usado na embalagem.

5. PROVIDENCIA:

5.1 Tomada exclusiva de energia elétrica com aterramento, voltagem e potência equivalentes à do seu aparelho.

5.2 Ponto exclusivo de água com registro de $\frac{1}{2}$;

5.3 Ponto de esgoto no piso ou na parede, desde que esteja no máximo a 30 cm do piso.

5.5 Utilize apenas veda – rosca de teflon nas conexões com rosca, a fim de evitar sabor desagradável na água. Não utilize mangueira de jardim.

6. INSTALAÇÃO:

6.1 A instalação do aparelho fica sob responsabilidade do consumidor. Em caso de dúvidas, consulte uma mão de obra qualificada para o serviço.

- Condição de uso: Interno
- Os bebedouros tipo industrial Só Aço, devem ser instalados somente onde a pressão de água da rede hidráulica **seja de no máximo 500.000 Pa**, para pressões superiores é necessário instalar o redutor de pressão adequado.
- Utilize canos e conexões hidráulicas adequadas, atóxicos e de boa qualidade, de $\frac{1}{2}$ ” para a entrada de água e $\frac{3}{4}$ ” para saída. Dê preferência a canos e conexões e certifique-se que não existe vazamento na rede hidráulica após a instalação.
- Rosqueie o cotovelo de $\frac{1}{2}$ na rede hidráulica;
- Conecte sua ponta de engate rápida à mangueira de 6 ou 8 mm;
- Conecte em seguida a outra ponta no bebedouro.
- Os pés devem ser encaixados e rosqueados à estrutura triangular da base do resfriador.

Obs.: 1 – Nos locais em que a pureza da água for duvidosa, sugerimos a colocação de filtro externo (Vendido separadamente)

Obs.: 2 – Feita todas as conexões, retire imediata e obrigatoriamente o filme plástico de proteção para que não aja aderência permanente.

- Descartar toda a água utilizada para encher o tanque do bebedouro na primeira vez que ligar o aparelho.
- Verifique a voltagem do produto e utilize uma tomada exclusiva para ele.
- Não utilize extensões ou conectores.

Grau de Proteção: IPX0 – Classe I

CUIDADO:

6.4 Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar risco.

7. APÓS INSTALADO O BEBEDOURO:

7.1 Temperatura da água de entrada no bebedouro deverá ser de no mínimo 10°C e no máximo de 20°C.

7.2 Ligue o bebedouro a rede elétrica e aguarde aproximadamente 3 horas para obter água gelada.

7.3 Descarta toda a água utilizada para encher o tanque do bebedouro na primeira vez que ligar o aparelho.

7.4 O controle de temperatura é automático, não é necessário desliga-lo nunca.

7.5 Os bebedouros não possuem filtro interno, por isso é fundamental utilizar apenas água potável e de boa qualidade. (temos filtro opcional)

7.6 Seu bebedouro foi projetado para gelar água. Sucos, refrigerantes e outros líquidos podem deixar resíduos e desenvolver micro organismos nocivos a saúde nas partes internas do aparelho.

VAZÕES MÁXIMAS:

MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VAZÃO (l/h)
BI04T	Bebedouro industrial de 4 torneiras	961,20
BI06T	Bebedouro industrial de 6 torneiras	1591,20

8. SEGURANÇA:

8.1 Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

8.2 Nunca coloque o aparelho perto de produtos inflamáveis, nem obstrua as entradas de ar que ficam nas laterais ou no fundo do aparelho.

8.3 Na parte do circuito refrigerante não fure os tubos de cobre ou de inox pois é por ele que o gás refrigerante chega até a serpentina que está dentro do tanque.

8.4 Para evitar danos ao aparelho, nunca desligue-o puxando pelo cordão elétrico.

8.5 O uso de acessórios não recomendados para este aparelho, poderá causar acidentes e/ou mau funcionamento do aparelho.

9. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

9.1 Como ligar seu equipamento

- Para ligar, coloque o plugue na tomada. Em uso normal funciona na faixa de temperatura de 5°C a 10°C.
- O termostato sai regulado de fábrica, objetivando melhor desempenho e economia.
- No caso de defeito ou nova regulagem do termostato, é necessário chamar a Assistência técnica Autorizada.

10. ATERRAMENTO

10.1 O pino central do plugue do cordão de alimentação elétrica do bebedouro, corresponde a ligação do fio terra, seguindo a norma de segurança padrão.

10.2 O aterramento é necessário independente da voltagem da rede elétrica e não deve ser feita ao fio neutro da rede elétrica. Para fazer um aterramento correto siga as normas de segurança adequada.

Estabilizador de Voltagem

10.3 Caso a tensão da rede local apresente oscilações de energia, é necessário a instalação de um estabilizador automático de voltagem de capacidade compatível com o consumo de seu equipamento, de forma a não causar qualquer dano ao mesmo.

11. LIMPEZA

- Para a limpeza externa, primeiro desligue o plugue da tomada, depois utilize um pano umedecido com água.
- Nunca utilize esguicho da mangueira de água, pois poderá infiltrar no isolamento do seu equipamento, o que provoca um desgaste precoce, encurtando o seu tempo de vida útil.
- A higienização do reservatório deve ser feita a cada três meses.
- Para higienização do condensador, contatar a Assistência Autorizada.

Nota: A garantia do equipamento não cobre este serviço de higienização.

IMPORTANTE: A chapa inox utilizada na fabricação dos resfriadores são *aço inox 430*. Mantê-lo em ambiente protegido exteriormente prolonga a vida útil da chapa.

12. POSSÍVEIS DEFEITOS E SOLUÇÕES

Problema	Provável causa	Possível solução
Não refrigera	Alta demanda	Verificar especificações técnica do produto.
	Temperatura ambiente elevada	Instalar o produto em um local arejado com temperaturas abaixo de 38 °C
	Sem energia de alimentação	Verifique se a tomada elétrica está conectada e se o termostato está ligado na posição 4.
	Sujeira no condensador	Entre em contato com a assistência técnica
	Botão do termostato na posição desligado	Posicionar termostato no nível 4. (Padrão de fábrica)
	Saídas de ar obstruídas	Instalar o bebedouros em locais com mais de 25 cm de distância dos locais de ventilação (Lateral e traseira do produto)
Água congelando	Termostato com defeito	Entrar em contato com a assistência técnica
Vazamento de água	Excesso de pressão na entrada de água	Utilizar redutor de pressão
	Transbordar água pela tampa	Verificar boia interna do reservatório do produto
Compressor não dispara	Baixa tensão de alimentação	Verificar a tensão de entrada da tomada elétrica.
	Rede elétrica de abastecimento sem energia elétrica	Aguardar retorno do reabastecimento de energia.
	Tomada com mau contato	Corrigir defeito da tomada.
	Termostato com defeito	Entrar em contato com a assistência técnica

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Só Aço são garantidos pela Só Aço, na forma estabelecida:

1. Condições gerais de garantia:

- Os produtos Só Aço são garantidos por 06 (seis) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro comprador contra defeitos de fabricação, sendo 3 (três) meses de garantia legal e mais 3 (três) meses de garantia especial concedida pela Só Aço Industrial
- Os seguintes componentes: rolamentos, rodízios, retentores, correias, vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves-contadoras, resistências, termostatos, relés, borrachas de vedação e outros componentes que não são produzidos pela Só Aço, estão excluídos totalmente da garantia.
- Em caso de transferência de prioridade, o período de garantia automaticamente ficará transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota fiscal de compra.
- A substituição de peças e a prestação de serviços deverão ser executados através da rede de Serviços Autorizados Só Aço. Para comprovação da garantia, o cliente deverá apresentar esse termo de garantia devidamente preenchido e nota fiscal do produto.

Observação: Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Piauí para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do cumprimento deste Termo de Garantia

2. Serviços de Garantia

A garantia compreende o reparo ou a substituição de peças ou conjunto de peças, desde que seja reconhecido o defeito como de responsabilidade da Só Aço, em exame efetuado pelo pessoal credenciado a Assistência Técnica Só Aço ou de seus Serviços Autorizados. Em hipótese alguma o aparelho completo será substituído.

Para o produto instalado fora do perímetro da sede do Serviço Autorizado, cabe ao comprador do equipamento pagar todas as despesas de transporte do técnico. Caso o aparelho tenha que ser removido para a oficina do Serviço Autorizado, tal despesa ocorrerá por conta do comprador e será cobrada na forma de taxa.

3. Extinção da garantia

Esta garantia perderá sua validade antes da expiração do seu prazo, se for constatado qualquer dano provocado por acidente, transporte, agente de limpeza, uso indevido, maus tratos, negligência, incêndio, instalado em rede elétrica imprópria, e ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou reparo por pessoa não credenciada pela Só Aço.

ATENÇÃO

- Não autorizamos nenhuma pessoa ou entidade a assumir por nossa conta qualquer responsabilidade relativa a garantia dos produtos Só Aço
- Para facilitar o atendimento no período da garantia, conserve a Nota Fiscal de compra junto com o manual de instruções do produto. (Necessário para comprovação da garantia)
- A Só Aço se reserva do direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

Dados necessários para abertura do atendimento

Data de Compra		Cliente		Estado	
Nota Fiscal		Telefone		Endereço	
Revendedor		Cidade		Série	

BEBEDOURO INDUSTRIAL

SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO
SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO

SÓ AÇO Industrial Ltda

CNPJ: 04.041.754/0001-40

Av. Coletora Secundária III, Nº 9519 Complemento Quadra C/E Lote 000001 CEP:

64.038-250 Bairro Pedra Miúda

Telefones: (86) 3219 1200/1300

Teresina – Piauí

Site: www.soacoindustrial.com.br

Ouvidoria/SAC: sac@soacoindustrial.com.br

MP-SA-0009.Rev.4

SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO

SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO SÓ AÇO