APETEGA

Domótica con MQTT e Node-Red

Instalación




Flaticon



Preparando a Raspberry Pi

1. Instalar o SO na Raspberry Pi

Utilizar a aplicación Pi Imager para crear a imaxe de Raspberry Pi OS, seleccionar o OS segundo o modelo de Raspberry Pi. Clic na roda dentada e completar a configuración da WiFi e do usuario e habilitar acceso por ssh.



2. Configurar o Raspberry Pi OS

Ao arrancar a Raspberry Pi por primeira vez iremos respondendo ás preguntas atendendo á configuración que temos preparada de usuario, contrasinal, wfi, e ao final reiniciar.

3. Instalar node-red na Raspberry Pi:

- 1. Xa ven instalado na imaxe, pero se non está instalado:
- 2. Primeiro instalamos bash : apt install bash
- 3. bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linuxinstallers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
- 2. Ao rematar a instalación responder ás preguntas sobre seguridade para que node red teña acceso seguro con usuario e contrasinal.
- 3. Unha vez instalado temos que facer que inicie automaticamente cada vez que acendemos a Raspberry Pi:
 - sudo systemctl enable nodered.service
- 4. Para acceder a Node-Red desde calquera equipo conectado á mesma rede: http://localhost:1880

A primeira vez que accedemos ao Dashboard deberíamos instalar algúns nodos que poderemos utilizar máis adiante:

- Menú -> Palette -> Install -> buscar node-red dashboard -> install
- 5. Para acceder ao Dashboard de Node-Red: http://localhost:1880/ui

4. Instalar Mosquitto na Raspberry Pi:

Utilizaremos Mosquitto, que é un broker MQTT OpenSource amplamente utilizado debido á súa lixeireza.

- 1. sudo apt update
- 2. sudo apt upgrade
- 3. sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
- 4. Se queremos executar mosquitto ao arrincar o sistema, nunha consola executamos

sudo systemctl enable mosquitto.service

Para poder comunicarnos co servidor temos que modificar o documento de configuración, accedemos desde o terminal:

APETEGA

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf O documento ten que quedar:

per_listener_settings true pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid

persistence true persistence location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

listener 1883 allow_anonymous true

Preparando os equipos do alumnado

1. Configuración do IDE Arduino


Para poder instalar os programas no ESP32 utilizando o IDE Arduino temos que seguir estes pasos:

1. URLs Adicionales

Archivo -> Preferencias... -> URLs adicionales de gestor de placas:

Inxerir as seguintes URL:


http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,http://drazzy.com/package_drazzy.com/index.json,https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json



2 Instalar as placas ESP32

Herramientas -> Placa -> Gestor de placas...


Buscar esp32 e instalar as placas: esp32 de Espressif Systems



3 Seleccionar a

placa ESP32 WROOM

Seleccionar Placa -> Seleccione otra placa y puerto...



4 Seleccionar o porto

Herramientas -> Puerto -> seleccionar o porto ao que está conectado o ESP

5 Só queda subir o programa no ESP

APETEGA

Ligazóns de interese

https://lab.bricogeek.com/tutorial/introduccion-a-mqtt-con-node-red-raspberry-pi-y-arduino https://lab.bricogeek.com/tutorial/introduccion-a-mqtt-con-node-red-raspberry-pi-y-

arduino/instalacion-del-sistema-base

https://www.luisllamas.es/como-instalar-mosquitto-el-broker-mqtt/