# Aplicaciones con ESP32\_Cam y TTGO Camera

Problema al enviar foto con librería UniversalTelegramBot <a href="https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/issues/68">https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/issues/68</a>

Problema de la librería, la solución es modificar:

En UniversalTelegramBot.cpp UniversalTelegramBot :: sendMultipartFormDataToTelegram (..) agregué después de cada "cliente-> print" / "cliente-> println" / "cliente-> write" un "delay (50)".

No https://www.survivingwithandroid.com/telegram-esp32-cam-send-image-arduino-ide/

https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-publish-sensor-readings-to-google-sheets/

# ESP32\_Cam\_sensor\_fotoEmail

### TTGO Cam sensor fotoEmail

https://docs.google.com/document/d/1fPTioYQup7pGxAULI0UmpHfhzbrj5JbaHAQMttx-oC0/edit#

Manda Una foto por email a una cuenta de Gmail cuando se dispara sensor PIR, usando un servidor SMTP.

La última foto tomada se guarda temporalmente en la memoria SPIFFS de ESP32.

Componentes (se pueden adquir en Amazon o más baratos en Aliexpress):

- Placa ESP32-Cam con camara (Al Thinker ESP32-Cam).
- Programador USB para ESP32-Cam.
- Sensor de proximidad PIR.
- Placa protoboard o diseñada con EasyEda.

Para enviar correos electrónicos con ESP32-CAM, usaremos la biblioteca ESP32 MailClient. Esta biblioteca permite que el ESP32 envíe y reciba correos electrónicos con o sin archivos adjuntos a través de servidores SMTP e IMAP.

Una vez creada la cuenta en Gmail si no existe, debemos permitir que las aplicaciones menos seguras accedan a esta cuenta de Gmail, para que pueda enviar correos electrónicos. Lo podemos hacer desde el siguiente enlace: <a href="https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1">https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1</a>

#### Configuración del servidor SMTP de Gmail

Estos son los valores para configurar la cuenta de gmail, en negritas los que utilizaremos.

SMTP Server: smtp.gmail.com

SMTP username: dirección completa de Gmail

SMTP password: contraseña de Gmail

SMTP port (TLS): 587 SMTP port (SSL): **465** SMTP TLS/SSL required: **si** 

Mas información:

Rui Santos <a href="https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-send-photos-email/">https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-send-photos-email/</a>

## ESP32-control\_telegram

Solución en viar foto

https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/issues/68

Problema de la librería, la solución es modificar:

En UniversalTelegramBot.cpp UniversalTelegramBot :: sendMultipartFormDataToTelegram (..) agregué después de cada "cliente-> print" / "cliente-> println" / "cliente-> write" un "delay (50)".

## ESP32 cam telegram vigilancia

## TTGO\_telegram\_vigilancia

Aplicación para control utilizando Telegram.

Componentes (se pueden adquir en Amazon o más baratos en Aliexpress):

- Placa ESP32-Cam con camara (Al Thinker ESP32-Cam).
- Sensor de proximidad PIR.
- Placa protoboard o diseñada con EasyEda.

#### Crear Bot en Telegram:

Ver pagina oficial: <a href="https://core.telegram.org/bots#6-botfather">https://core.telegram.org/bots#6-botfather</a>

En resumen una vez descargada la APP de Telegram y creada nuestra cuenta:

- Buscar BotFather. Con /start, nos muestra los comandos utilizables.
- Mandar mensaje /newbot
- Nos pide nombre del Bot (ejemplo esp32Cam)
- Nos pide usuario del Bot, que debe terminar en bot (ejemplo j1234\_bot).
- Nos crea el bot y no muestra el token para acceder mediante HTTP
   Api:12732xxxxx:xxxxxxxxxW9pFjxxxxxxxxxxx
   (que utilizaremos en el scrip)
- Para conocer el chatld buscar Bot IDBot y mandar mensaje /getid
- Añadimos el Bot creado t.me/j1234\_bot

#### Librerias:

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include "soc/soc.h"
```

```
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
#include "esp_camera.h"
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>
```

#### Credenciales de red

Inserte sus credenciales de red en las siguientes variables.

```
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
```

## ID de usuario de Telegram

Inserta tu ID de chat. El que tienes del IDBot.

```
String chatId = "XXXXXXXXXX";
```

## Token de Telegram Bot

Inserte el token de Telegram Bot que obtuvo de Botfather en la variable BOTtoken

Las variables botRequestDelay y lasTimeBotRan se utilizan para comprobar si hay nuevos mensajes de Telegram cada x número de segundos. En este caso, el código buscará nuevos mensajes cada segundo (1000 milisegundos). Puede cambiar ese tiempo de retraso en el botRequestDelay variable.

```
int botRequestDelay = 1000;
unsigned long lastTimeBotRan;
```

#### Inicialización ESP32-CAM

Las siguientes líneas asignan los pines ESP32-CAM Al-Thinker. Si está utilizando un modelo de cámara ESP32 diferente, no olvide cambiar el pinout (lea Tableros de cámara ESP32-CAM: Guía de asignación de pines y GPIO ).

```
//CAMERA MODEL AI THINKER
#define PWDN GPIO NUM
                           32
#define RESET GPIO NUM
                           -1
#define XCLK GPIO NUM
                            0
#define SIOD GPIO NUM
                           26
#define SIOC GPIO NUM
                           27
#define Y9 GPIO NUM
                           35
#define Y8 GPIO NUM
                           34
#define Y7 GPIO NUM
                           39
#define Y6 GPIO NUM
                           36
#define Y5 GPIO NUM
                           21
#define Y4_GPIO_NUM
                           19
#define Y3 GPIO NUM
                           18
#define Y2_GPIO_NUM
                            5
#define VSYNC GPIO NUM
                           25
#define HREF GPIO NUM
                           23
#define PCLK GPIO NUM
                           22
```

los configInitCamera () La función inicializa la cámara ESP32.

```
void configInitCamera(){
  camera_config_t config;
 config.ledc channel = LEDC CHANNEL 0;
 config.ledc timer = LEDC TIMER 0;
 config.pin_d0 = Y2_GPI0_NUM;
 config.pin d1 = Y3 GPIO NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin d3 = Y5 GPIO NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPI0_NUM;
 config.pin d5 = Y7 GPIO NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin d7 = Y9 GPIO NUM;
 config.pin xclk = XCLK GPIO NUM;
 config.pin pclk = PCLK GPIO NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin href = HREF GPIO NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin sscb scl = SIOC GPIO NUM;
```

```
config.pin pwdn = PWDN GPIO NUM;
 config.pin reset = RESET GPIO NUM;
config.xclk freq hz = 20000000;
config pixel format = PIXFORMAT JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if(psramFound()){
   config frame size = FRAMESIZE UXGA;
config.jpeg_quality = 10; //0-63 lower number means higher quality
config.fb count = 2;
} else {
config.frame size = FRAMESIZE SVGA;
config.jpeg_quality = 12; //0-63 lower number means higher quality
   config.fb count = 1;
}
// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
delay(1000);
ESP.restart();
}
// Drop down frame size for higher initial frame rate
sensor_t * s = esp_camera_sensor get();
s->set framesize(s, FRAMESIZE CIF); //
UXGA|SXGA|XGA|SVGA|VGA|CIF|QVGA|HQVGA|QQVGA
}
```

### Inicialización TTGO-CAM

```
void inicializaCamara(){
// #define T_Camera_V162_VERSION
#define PWDN GPIO NUM
                             -1
#define RESET GPIO NUM
                             -1
#define XCLK GPIO NUM
                             4
#define SIOD_GPIO NUM
                             18
#define SIOC GPIO NUM
                             23
#define Y9 GPIO NUM
                             36
#define Y8 GPIO NUM
                             37
#define Y7_GPIO_NUM
                             38
#define Y6 GPIO NUM
                             39
#define Y5 GPIO NUM
                             35
#define Y4 GPIO NUM
                             14
#define Y3_GPIO_NUM
                             13
```

```
#define Y2 GPIO NUM
                            34
#define VSYNC GPIO NUM
                            5
#define HREF GPIO NUM
                            27
#define PCLK GPIO NUM
                            25
  camera config t config;
  config.ledc channel = LEDC CHANNEL 0;
    config.ledc timer = LEDC TIMER 0;
    config.pin d0 = Y2 GPIO NUM;
    config.pin d1 = Y3 GPIO NUM;
    config.pin d2 = Y4 GPIO NUM;
    config.pin d3 = Y5 GPIO NUM;
    config.pin d4 = Y6 GPIO NUM;
    config.pin d5 = Y7 GPIO NUM;
    config.pin d6 = Y8 GPIO NUM;
    config.pin d7 = Y9 GPIO NUM;
    config.pin xclk = XCLK GPIO NUM;
    config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
    config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
    config.pin href = HREF GPIO NUM;
    config.pin sscb sda = SIOD GPIO NUM;
    config.pin sscb scl = SIOC GPIO NUM;
    config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
    config.pin reset = RESET GPIO NUM;
    config.xclk freq hz = 20000000;
    config.pixel format = PIXFORMAT JPEG;
    //init with high specs to pre-allocate larger buffers
    if (psramFound()) {
        config.frame size = FRAMESIZE VGA;
        config.jpeg quality = 10;
        config.fb count = 2;
    } else {
        config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
        config.jpeg quality = 12;
        config.fb count = 1;
    }
// defined(T Camera V162 VERSION)
    /* IO13, IO14 is designed for JTAG by default,
    * to use it as generalized input,
     * firstly declair it as pullup input */
    pinMode(13, INPUT_PULLUP);
    pinMode(14, INPUT PULLUP);
    // camera init
    esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x\n", err);
          return false;
//
    }
    sensor t *s = esp camera sensor get();
```

```
//initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1);//flip it back
    s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
}
//drop down frame size for higher initial frame rate
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_VGA);//FRAMESIZE_QVGA

// defined(T_Camera_V162_VERSION)
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);

// return true;
}
```

## handleNewMessages ()

los handleNewMessages () La función maneja lo que sucede cuando llegan nuevos mensajes.

```
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
 Serial.print("Handle New Messages: ");
Serial.println(numNewMessages);
 for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {</pre>
   String chat id = String(bot.messages[i].chat id);
   String text = bot.messages[i].text;
   Serial.println(text);
   String from name = bot.messages[i].from name;
   if (text.equalsIgnoreCase("/opciones")){
        bot.sendMessage(chatId, mensaje_inicial , "Markdown");
        }
    else if (text.equalsIgnoreCase("/foto")){
      bot.sendMessage(chatId, "sendPhotoTelegram", "Markdown");
    enviarFotoTelegram();
   }
   else {
     bot.sendMessage(chatId, text + ": Comando no reconocido", "");
```

Enviar un mensaje al bot es muy sencillo. Solo necesitas usar el sendMessage () en el objeto bot y pasar como argumentos el ID de chat del destinatario, el mensaje y el modo de análisis.

```
bool sendMessage(String chat_id, String text, String parse_mode = "");
```

En nuestro ejemplo, enviaremos el mensaje a la ID almacenada en el chatId variable (que corresponde a su ID de chat personal) y envíe el mensaje guardado en la variable de bienvenida.

```
bot.sendMessage(chatId, "sendPhotoTelegram", "Markdown");
```

Si recibe el mensaje / foto , llama a la función enviarFotoTelegram() , que toma foto y la envia a Telegram

```
if (text.equalsIgnoreCase("/foto")){
   bot.sendMessage(chatId, "Enviar Foto a Telegram", "");
   enviarFotoTelegram();
}
```

# enviarFotoTelegram ()

La función toma una foto con la camar y la envia a Telegram

```
String enviarFotoTelegram() {

//Toma foto:

const char* myDomain = "api.telegram.org";
 String getAll = "";
 String getBody = "";

fb = esp_camera_fb_get();
 if(!fb) {
    Serial.println("Captura de camara fallida");
    delay(1000);
    ESP.restart();
    return "Captura de camara fallida";
}

Serial.println("Conectado a " + String(myDomain));

// Envia foto:
```

```
if (clientTCP.connect(myDomain, 443)) {
   Serial.println("Conectado");
String head = "--Jarp\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"chat id\";
\r\n\r\n" + chatId + "\r\n--Jarp\r\nContent-Disposition: form-data;
name=\"photo\"; filename=\"TTGO-cam.jpg\"\r\nContent-Type:
image/jpeg\r\n\r\n";
String tail = "\r\n--Jarp--\r\n";
   uint16 t imageLen = fb->len;
   uint16 t extraLen = head.length() + tail.length();
   uint16 t totalLen = imageLen + extraLen;
   clientTCP.println("POST /bot"+BOTtoken+"/sendPhoto HTTP/1.1");
   clientTCP.println("Host: " + String(myDomain));
   clientTCP.println("Content-Length: " + String(totalLen));
   clientTCP.println("Content-Type: multipart/form-data; boundary=Jarp");
   clientTCP.println();
   clientTCP.print(head);
   uint8_t *fbBuf = fb->buf;
   size_t fbLen = fb->len;
   for (size t n=0; n<fbLen; n=n+1024) {
      if (n+1024<fbLen) {
       clientTCP.write(fbBuf, 1024);
       delay(50); //AÑADIDO
       fbBuf += 1024;
     else if (fbLen%1024>0) {
        size t remainder = fbLen%1024;
        clientTCP.write(fbBuf, remainder);
        delay(50); //AÑADIDO
    }
   }
   clientTCP.print(tail);
   esp camera fb return(fb);
   int waitTime = 10000; // 10s
   long startTimer = millis();
   boolean state = false;
   while ((startTimer + waitTime) > millis()){
      Serial.print(".");
     delay(100);
     while (clientTCP.available()) {
          char c = clientTCP.read();
          if (c == '\n') {
            if (getAll.length()==0) state=true;
           getAll = "";
```

```
    else if (c != '\r')
        getAll += String(c);
    if (state==true) getBody += String(c);
        startTimer = millis();
    }
    if (getBody.length()>0) break;
}
clientTCP.stop();
Serial.println(getBody);

}
else {
    getBody="Error al conectar a api.telegram.org.";
    Serial.println(getBody);
}
bot.sendMessage(chatId, getBody, "");
return getBody;
}
```

# setup()

```
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
  // Inicialice Serial Monitor.
 Serial.begin(115200);
 // Conecta a WiFi
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println();
  Serial.print("Conectado a WIFI: ");
  Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
// Añade certificado para api.telegram.org
  clientTCP.setCACert(TELEGRAM CERTIFICATE ROOT);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.println();
  Serial.print("TTGO-CAM IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  IPAddress ipAddress = WiFi.localIP();
  //convierte Ip a cadena
  String miip =String(ipAddress[0]) + String(".") + String(ipAddress[1]) +
String(".") + String(ipAddress[2]) + String(".") + String(ipAddress[3]) ;
```

```
inicializaCamara();
//Inicializa sensor PIR
   esp err t err = gpio isr handler add(GPIO NUM 19, &detectsMovement, (void
*) AS312 PIN);
  if (err != ESP OK){
   Serial.printf("handler NO añadido con error 0x%x \r\n", err);
  err = gpio set intr type(GPIO NUM 19, GPIO INTR POSEDGE);
  if (err != ESP OK){
   Serial.printf("Fallo al establecer el tipo de intr con error 0x%x \r\n",
err);
}
//Envia mensaje Inicial
   mensaje inicial = "TTGO telegram vigilancia conectada a IP:" + miip;
     mensaje_inicial += "\n\n/opciones : comandos \n\n";
     mensaje_inicial += "/foto : toma una nueva foto\n\n";
     mensaje inicial += "Recibirás una foto cada vez que se detecte
movimiento.\n";
      Serial.println("TTGO telegram vigilancia conectada");
 bot.sendMessage(chatId, mensaje_inicial, "Markdown");
```

# loop()

Comprueba si se ha disparado el sensor, mediante interrupción, y llama a enviarFotoTelegram() para capturar foto y mandar a telegram.

```
if(disparo){
    Serial.println("Movimiento detectado");
    bot.sendMessage(chatId, "Movimiento detectado", "Markdown");
    enviarFotoTelegram();
    bot.sendMessage(chatId, "Foto Enviada detector", "Markdown");
    disparo= false;
}
```

También comprueba si hay mensajes nuevos cada segundo.

```
if (millis() > lastTimeBotRan + botRequestDelay) {
  int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
  while (numNewMessages) {
    Serial.println("got response");
    handleNewMessages(numNewMessages);
    numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
```

```
}
lastTimeBotRan = millis();
}
```

Cuando llegue un mensaje nuevo, llame al handleNewMessages () función.

```
while (numNewMessages) {
   Serial.println("got response");
   handleNewMessages(numNewMessages);
   numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
}
```