手册 5235/5414 (OC)

CASIO®

中文(简体)

感谢您选购 CASIO 手表。

- 请注意,本说明书中的手表插图只起参考作用,手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。
- 型号刻印在手表的后盖上。

本表未设对应 UTC 时差 -3.5 小时的城市代码。因此,电波计时功能不能正确显示加拿大纽芬兰的时间。

请注意,卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对于用户本人或任何第三方因使用本产品 或因其发生故障而引起的任何损害或损失一律不负任何责任。

Ck-1

关于本说明书



在本说明书中,操作使用手表的表冠,以及由字母 🗛 及 📵 表示的两个按钮进

各指针的功能 1 时针

2 秒针 3 分针

4 日指示符

本用户说明书使用如上所示数字区分手表指针及指示符。

关于表冠

本表的有些操作需要拉出表冠进行,而其他操作则需要按入表冠进行。

• 进行了表冠操作后按钮可能会失效。如果这种情况发生,请轻转表冠。按钮应能恢复功能。



- @ 钮在设计上能防止被意外按动。请使用一个尖细的物体按此按钮进行操作。 在本说明书的插图中, @ 钮被强调,以便于理解。

在使用手表之前需要检查的事情

1. 观察 ② 秒针的动作。



2. 检查本地城市。

请使用"如何设定本地城市"一节(第 Ck-19 页)中的操作设定本地城市。

时间校准电波信号的正确接收取决于正确的本地城市、时间及目期设定。请确认您对这些设定的配置正确。

Ck-3

3. 设定现在时间。

- 要使用时间校准电波信号设定时间时
- 请参阅"如何为电波信号的接收做准备"一节 (第 Ck-13 页)。
- 要手动设定时间时
- 请参阅"时间及目期的手动设定"一节(第 Ck-23 页)。

现在手表可以使用了。

• 有关手表的电波计时功能的详情,请参阅"电波原子计时"一节(第 Ck-11 页)。

目录

关于本说明书	. Ck-2
在使用手表之前需要检查的事情	. Ck-3
手表的充电	
电波原子计时 如何为电波信号的接收做准备 如何手动接收电波信号 如何检查最终信号接收结果 如何开启或解除自动信号接收功能	Ck-13 Ck-15 Ck-16
功能及按钮操作指南	Ck-18
本地城市的设定 如何设定本地城市 如何手动选换标准时间与夏令时间	Ck-19

Ck-4 Ck-5

时间及日期的手动设定 CI 如何手动改变时间 Ck 如何手动改变日期 Ck	k-23
基准位置的调整 CH 如何手动调整基准位置 CK	
疑难排解	k-30
规格	k-34

手表的充电

电能为手表供电。手表照射到光线时充电电池便会被充电。

充电指南



不佩戴手表时,请将其放在 能照射到光线的地方。

• 手表照射的光线越强,充电 效率越高。





佩戴手表时,不要让衣袖遮挡光 线。

• 即使仅部分表盘被衣袖遮挡,手 表也有可能会进入休眠状态 (第 Ck-10 页)。

警告!

百日· 将手表放置在明亮的光线下对充电电池进行充电会使手表变得烫热。接触手表时请小心以免烫伤。尤其长 时间置于下述环境中时,手表会变得极为烫热。

- 停在直射阳光下的汽车中的仪表板上
- 白炽灯的近旁
- 直射阳光下

册 5235/5414 (OC

CASIO

- 要长期存放手表时,请将手表放在平时能照到明亮光线的地方。如此可防止充电电池的电量耗尽。
- 将手表长期存放在暗处或佩戴时手表因被遮挡而照不到光线,都会使充电电池的电量耗尽。平时请尽可能 地让手表照射到明亮的光线。

电量水平



通过查看 ② 秒针的转动状态可以了解手表的电力水平。

- 若 2 秒針以通常每秒跳一下的状态转动,则电量为第1级。若 2 秒針每两秒钟跳一下,则电量为第2级,已很低了。请尽快让手表照射 光线进行充电 (**电池电量不足警报**)。

电量 水平	指针的转动状态	功能状态
1	正常。	所有功能正常
2		时间校准电波信号接收 功能停止
3	② 秒针停止。 ① 时针及 ③ 分针停止在 12 时位置。	所有功能停止

• 电量下降到第3级时,所有设定(包括计时)都被清除。再次对电池进行充电将使所有设定返回初始出厂 缺省值。

当电力由于在短时间内连续的电波信号接收或进行其他操作而突然下降到一定水平以下时,手表将进入电力恢复模式并暂时停止指针的运作。请注意,当手表在电力恢复模式中时,所有操作都无法进行。 电力恢复后(约15分钟后),指针将转动到正确位置,手表也将恢复通常的状态。将手表放在有光线的地方 可帮助电力尽快恢复。

充电时间

		充电水平 *2		
光线类型(亮度)	每日照射 *1	第3级	第2级	第1级
				→
在室外阳光下 (50,000 lux)	8 分钟	3 -	小时	30 小时
在晴天的窗口下 (10,000 lux)	30 分钟	7	小时	111 小时
在阴天的窗口下 (5,000 lux)	48 分钟	11	小时	178 小时
在室内荧光灯光下 (500 lux)	8 小时	120	小时	

- * 1 为产生日常运作所需要的电量每天的大约照射时间。
- * 2 为使电量升高一级所需要的大约照射时间。
- 上示时间仅为参考值。实际所需要的时间依光线条件而不同。
- 有关电池供电时间及目常运作条件的详情,请参阅规格中的"电源"部分(第 Ck-34 页)。

Ck-8 Ck-9

节申功能

节电功能会在手表处于暗处经过一定时间后自动将手表切换至休眠状态。下表介绍节电功能对手表各功能

实际有两种休眠状态:"秒针休眠"及"功能休眠"。

不见光的经过时间	状态
60 至 70 分钟(秒针休眠)	只 ② 秒针停止在 12 时位置,所有其他功能均正常。
6或7天(功能休眠)	包括计时在内的所有功能停止内部保持计时

• 在早上 6:00 至晚上 9:59 之间时手表不会讲入休眠状态。但若手表已处于休眠状态时时间到达早上 6:00. 则手表将保持休眠状态。

如何从休眠状态恢复到正常状态

将手表移至光线良好的地方或按任意按钮。

本表接收时间校准电波信号并相应更新时间。但在时间校准电波信号覆盖地区外使用本表时, 您需要手动 调整时间。有关详情请参阅"时间及日期的手动设定"一节(第 Ck-23 页)。

本节介绍当本地城市选择为能接收到时间校准电波信号的日本、北美、欧洲或中国的城市时本表如何更新

本地城市设定:	本表能接收到的电波信号:
LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH)	Anthorn (英国), Mainflingen (德国)
HONG KONG (HKG)	商丘市(中国)
TOKYO (TYO)	福岛(日本),福冈/佐贺(日本)
NEW YORK (NYC), CHICAGO (CHI), DENVER (DEN), LOS ANGELES (LAX), ANCHORAGE (ANC), HONOLULU (HNL)	科罗拉多州 Fort Collins (美国)

重要!


• HONOLULU (HNL) 及 ANCHORAGE (ANC) 地区距离校准信号发射站较远,因此某些环境条件可能会 **使接收失败**。


Ck-10 Ck-11

大约覆盖范围









- 在一年的某些月份或一天的某些时段内,下述距离之外可能会接收不到电波信号。电波干扰也可能会使信 号接收出现问题。
- 写接収出処问题。 Mainflingen (徳国) 或 Anthorn (英国) 发射站: 500 公里 (310 英里) Fort Collins (美国) 发射站: 600 英里 (1,000 公里) 福岛或福冈 / 佐贺 (日本) 发射站: 500 公里 (310 英里) 商丘 (中国) 发射站: 500 公里 (310 英里)

- 到 2013 年 6 月为止,中国不使用夏令时间 (DST)。若中国将来使用夏令时间,则本表的有些功能将无法 正确动作。
- 在能接收到本表不对应的从其他国家发射的时间校准电波信号的国家使用本表,可能会使时间因是否使用 夏令时间等原因而发生错误。

如何为电波信号的接收做准备

1. 将手表放在电波信号好的地方。



- 请如图所示摆放手表,使其 12 时一侧面朝窗户。确认附 近没有金属物体。
- 电波信号通常夜晚比较好。
- 电波信号的接收需要2至7分钟的时间,但在有些情况下最长会需要14分钟的时间。请小心,不要在信号接收 过程中进行任何按钮操作或移动手表。

Ck-13

Ck-15

• 在下列场所可能会难以甚至无法接收到电波信号。





























2. 下一步操作依您是在使用自动信号接收还是在使用手动信号接收而不同。

- 自动信号接收:夜间将手表放在您在第2步选择的地方。有关详情请参阅"自动信号接收"一节。
- 手动信号接收:执行"如何手动接收电波信号"一节中的操作步骤。

自动信号接收

Ck-14

- 使用自动信号接收时,手表每天在午夜至早上5点之间最多自动接收时间校准信号六次(中国校准信号时 为五次)。信号成功接收一次后,当天剩下的接收操作便不再进行。
- 校准时间到达时,手表进行信号接收操作。若当您正在配置设定时到达了校准时间,手表不进行信号接 收。

- 1. 按住 B 钮至少两秒钟,直到 **2** 秒针完成下述过程。
- 转动到 YES (有些型号手表为 Y) 或 NO (N) 指示上次信号接收结果,然后转动到 READY (R)。
- 2. ② 秒针指示手表现在正在进行的操作。



필号 5414

当 ② 秒针指向:	含义:
READY (R)	手表已准备好接收电波信号。
WORK (W)	手表正在接收电波信号。
YES (Y)	成功完成电波信号的接收。
NO (N)	由于一些原因电波信号接收失败。

- 若在接收过程中电波信号不稳定, ② 秒针会在 WORK (W) 与 READY (R) 之间 摇摆不定。
- 成功接收到电波信号时,手表相应调整时间,然后返回通常的计时状态。接收操



• 要中断接收操作并返回通常的计时状态时,请按任意钮。

册 5235/5414 (OC)

CASIO.

如何检查最终信号接收结果

型号 5235 型号 5414



如何开启或解除自动信号接收功能 型号 5235 型号 5414 NO (N)

YES (Y)

1. 按 ® 钮。

秒针将指向 NO(N)。

按图钮。

2. 拉出表冠。

• ② 秒针将转动一圈,然后停止在 YES (Y) 或 NO (N) 处表 示现在的开启/解除设定。

• 若上次成功接收到了电波信号,则 ② 秒针将转动到 YES(Y), 否则其指向 NO(N)。约十秒钟后手表恢复通常的计时状态。

当 ② 秒针指向 YES (Y) 或 NO (N) 时,按 图 钮也可手动返回通常的计时状态。

• 若您在上次信号接收操作之后手动调整了时间或日期,则 2

3. 拨动表冠将 ② 秒针移动到所需要的设定处。

- 要开启自动信号接收功能时,请选择 YES (Y)。
 要解除自动信号接收功能时,请选择 NO (N)。
- 4. 按回表冠返回通常的计时状态。

电波计时须知

- 强静电会使时间发生错误
- 即使手表成功接收到了时间校准电波信号,有些条件也可能会使时间产生最大一秒钟的误差。本表在设计上能在2000年1月1日至2099年12月31日期间自动更新日期。时间校准信号不能对 2100年1月1日以后的日期进行更新。
- 若在接收不到时间校准信号的地区使用本表,手表将以在"规格"中所记述的精度计时(第 Ck-34 页)。
- 右任按収介到的同权准信亏时起区使用争求。在下述任何情况下, 手表不能进行接收操作。电力在第2级以下时(第Ck-8页)手表在电力恢复模式中时(第Ck-9页)

- 手表在功能休眠状态中时(节电功能, 第 Ck-10 页)

Ck-16 Ck-17

功能及按钮操作指南

12

YES (Y)

本表可执行下述功能及按钮操作。

参阅: 查看您的本地城市及其他全球 29 个城市之一的现在时间 查看本地城市的日期配置本地城市及夏令时间(DST)设定 Ck-19 • 执行时间校准电波信号接收操作 • 手动设定时间及日期

- 要检查最终信号接收结果时,请按 ® 钮一次 (第 Ck-16 页)。
- 要手动接收电波信号时,请按住 ® 钮至少两秒钟 (第 Ck-15 页)。
- 要选换标准时间与夏令时间时, 请按 (A) 钮 (第 Ck-21 页)。

本地城市的设定

本地城市是指您通常使用本表的地方。可以从全球代表 29 个城市的代码中选择。



W

如何设定本地城市

- 本表未设对应加拿大纽芬兰的城市代码。
- 1. 拉出表冠。
 - 2 秒针将转动到当前所选本地城市的代码处。
- 此时进入城市代码设定模式
- 拉出表冠后, 若您不对表冠进行任何操作经过约两分钟, 表冠操作将失效, 15世级地址,在AMPARALETTEPIRETEQUENTY THE RESERVED AS STATEMENT OF THE RESERVED



- 每次选择了城市代码后, 1 时针、3分针及4 目指示符将移动到该城市的现在时间及日期处。
- 3. 按回表冠返回通常的计时状态。

Ck-18

STD/DST 的切换 夏令时间或标准时间可为各城市分别指定。所有城市的初始缺省设定为 AUTO。

通常您可以使用 AUTO 设定,因为其自动切换夏令时间与标准时间。在下列情况下应切换到 STD (标准时 间)或 DST (夏令时间)。

- 当您所在的城市不在城市代码表中时
- 当您所在的地方的切换日期与城市代码表中的不同时

夏今时间 (DST)


夏令时间(日光节约时间)比标准时间快1个小时。请注意,并非所有国家或地区都使用夏令时间。

- 请注意、当 UTC* 被选作本地城市时、② 粉针总是指向 AUTO。 协调世界时(UTC)是世界通用的科学计时标准。UTC 的基准点为英国格林威治。

如何手动选换标准时间与夏令时间

在 AUTO 与 STD (或 DST) 之间切换






Ck-19

- 1. 执行"如何设定本地城市"一节(第 Ck-19 页)中的第 1 步及第 2 步。
- 选择了城市代码后, 1 时针、 3 分针及 4 日指示符将自动移动到该城市的现在时间处。
- 若您不在手表预设的城市中使用,请选择与您的居住地时区相同的城市代码。
- 2. 按 🛭 钮。
 - 讲入本地城市的设定模式将使 21 秒针移动 到 AUTO (自动切换)、STD (手动设定标准时间) 或 DST (手动设定夏令时间)。 - 若指示 **STD** 或 **DST**,请直接进行到本操作的第 4 步。

- 若指示 **AUTO**,请进行到第 3 步

Ck-20 Ck-21

在 STD 与 DST 之间切换



- 3. 按住 $ext{ (A) }$ 钮约一秒钟直到 $ext{ (2) }$ 秒针移动到 MNL (手动), 然后移动到 STD 或 DST。
 - 若指示 STD,则手表是标准时间。若指示 DST,则手表是夏令时间。
 - 如果您不执行任何操作经过约两秒钟以上, 2 秒针将返回本地城市代码。当 2 秒针指向 STD 或 DST 时请执行下述第4步。
- 4. 按 A 钮使 **2** 秒针在 STD 与 DST 之间移动。
- 要从 STD 或 DST 切换到 AUTO 时,请按住 (A)约一秒钟。
- 5. 设定完毕后,将表冠按回原位。

时间及日期的手动设定

当手表接收不到时间校准电波信号时,可以手动设定现在时间及日期。



П 2 3


如何手动改变时间 1. 拉出表冠。

- 2 秒针将转动到当前所选本地城市的代码处。
- 拉出表冠后,若您不对表冠进行任何操作经过约两分钟,表冠操作将失效, 转动表冠不会使指针移动。如果这种情况发生,请按回表冠后再次拉出。
- 2. 需要时, 改变本地城市的设定。
- 要改变本地城市设定时,请执行"如何设定本地城市"一节(第 Ck-19 页) 中的第2步操作。
- 3. 按住 ® 纽约两秒钟。手表进入时间设定模式。
 - 2 秒针将指示现在时间是上午(通过移动到57秒处)还是下午(通过移动到
 - 在下述操作步骤中, 按 (B) 钮可如下所示选换设定。

Ck-22

册 5235/5414 (OC)

CASIO




4. 拨动表冠调整时间(时及分)。

- 顺时针方向连续拨动表冠满三圈将使 **③ 分针**开始顺时针方向转动。再次顺时针方向连续拨动表冠满三 图将使图 分纤开始高速转动。要停止指针的转动的,请按任意按钮或逆时针方向拨动表冠清图。 • 调整设定时,请检查并确认 ② 秒针正确指示上午或下午时间。
- 若您此时要改变目期,请按 ® 钮并执行"如何手动改变目期"一节 (第 Ck-25 页) 中从第 3 步开始的

5. 完成各设定后,将表冠按回原位返回通常的计时状态。 • 计时恢复,**②** 秒针从 12 时位置开始转动。

如何手动改变日期





设定月份

- 1. 拉出表冠。
- 2 秒针将转动到当前所洗本地城市的代码外。

2. 按住 ® 钮约两秒钟。

- ② 秒针将指示现在时间是上午 (通过移动到 57 秒处) 还是下午 (通过移动到 03 秒处)。
- 3. 按 ® 钮两次。手表进入日期设定模式。
 - 4 日指示符将轻轻摆动表示设定模式。
- 5. 4 目指示符停止移动后,按 ® 钮。手表进入月设定模式。
 - 2 秒针将转动到目前选择的月份处。
- 6. 转动表冠调整月份。

Ck-24

(A)

(B)

(A)

(B)

设定年份(个位数字)

设定年份(十位数字)

7. 按 B 钮。手表进入年设定模式。 • **1** *时针*将转动到代表年的十位数字处,而 **3** 分针将转动到代表个 位数的数字处。 2 秒针将转动到 12 时位置处并停止。

8. 转动表冠调整年份。

• 若您此时要改变时间,请按 ® 钮并执行"如何手动改变时间"-节(第 Ck-23 页)中从第 4 步开始的操作。

9. 完成各设定后,将表冠按回原位返回通常的计时状态。

计时恢复, ② 秒针从 12 时位置开始转动。

本表内藏有全自动日历,其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一 旦设定,除更换手表电池或电池电量下降至第3级之后以外无需再次 调整。

基准位置的调整

即使手表能接收到电波信号,其指针及/或日期也会因受到强磁场或强冲击而偏移。

基准位置的自动调整

指针基准位置的自动校正功能自动校正指针的位置。

•自动校正功能校正所有指针的位置。对于 4 目指示符,只能进行"如何手动调整基准位置"一节 (第 Ck-28 页) 中的操作手动调整。

基准位置的手动调整

若基准位置的自动调整由于某种原因无法进行,请执行本节中的操作。

• 若时间及目期都准确,则不需要调整指针的基准位置。

- 每次在下述操作的第 1 步进入基准位置的调整模式后,通过按入表冠可以返回通常的计时状态。此时,在 手表返回通常的计时状态之前您进行的任何调整都将有效。
- 拉出表冠后、若您不对表冠进行任何操作经过约两分钟、表冠操作将失效、转动表冠不会使指针移动。如果这种情况发生、请按回表冠后再次拉出。

Ck-27

Ck-25

Ck-26

如何手动调整基准位置

1. 拉出表冠。

- 2. 按住 ® 钮直到 **②** 秒针完成下述两部分动作。请注意,您需要按住 ® 钮至
 - 第1部分: 若2 秒针调整正确, 在您第一次按住 ® 纽约两秒钟后, 2 秒 针应移动到 57 秒或 3 秒位置。 若 ② 秒针未移动到 57 秒或 3 秒位置,则说明基准位置错位,需要进行调

 - 第2部分:然后,②秒针将移动到12时位置。
- · ② 秒针转动到 12 时位置后松开 ® 钮。执行此操作时,所有指针 (4) 日 指示符除外)的基准位置调整自动开始。
- 当所有指针都指向其 12 时位置时基准位置的调整结束。 - 要退出基准位置调整操作并返回通常的计时状态时,请按回表冠。



3. 按 ® 钮。

- 手表进入 4 日指示符的基准位置调整模式。
- 4. 检查 4 日指示符、确认为其基准位置的 1。
- 如果 1 不位于 4 日指示符的中央,请拨动表冠将其移动到中央。
- 连续顺时针方向拨动表冠三个满圈将使 4 日指示符开始向前(增加)改变。
- 要停止 4 日指示符的转动时,请按任意钮。
- 5. 按回表冠返回通常的计时状态。
 - 指针返回正常位置并恢复正常计时。在执行任何其他操作之前请等到所有指 针停止转动。

Ck-28 疑难排解

指针的动作及位置

■ ② 秒针每两秒钟跳一下。

- 手表的所有指针都停止在 12 时位置,并且所有按钮都不起作用。
- 电力太低。让手表照射光线直到 ② 秒针开始每秒跳一下正常转动为止 (第 Ck-8 页)。
- 手表的指针突然开始高速转动,但我未按任何按钮。
- 原因为下列之一。无论是何种情况,指针的动作都不表示发生了故障,片刻后便会停止。 手表正在从休眠状态恢复(第 Ck-10 页)。
- 成功完成时间校准电波信号的自动接收操作后手表正在调整时间 (第 Ck-11 页)。

■ 指针突然停止转动。按钮操作也不起作用。

手表在电力恢复模式中(第 Ck-9 页)。直到指针返回正常位置(约 15 分钟后)为止不要进行任何操作。状态恢复正常后,指针将返回正确位置。为帮助手表恢复电力,请将手表放在能照射到光线的地方。

- 现在时间有几个小时的误差。
- 本地城市设定错误。检查本地城市设定并根据需要进行更正 (第 Ck-19 页)。

- 若您是在能接收到时间校准电波信号的地区使用本表,则请参阅"如何设定本地城市"一节 (第 Ck-19 页)。
- 您使用本表时所在地区实际采用夏令时间的期间,可能会与本表为所选本地城市设定的期间不同。用"如 何手动选换标准时间与夏令时间"一节 (第 Ck-21 页) 中的操作步骤可以从 AUTO 切换为 STD (标准 时间)或 DST (夏令时间)。

■ 指针及/或日指示符错位。

可能表示手表曾经受到过磁力或强冲击,致使指针及日指示符错位。请调整手表指针及日指示符的基准位 置(第 Ck-27 页)。

充电

■ 让手表照射光线后,手表不恢复运作。

电量水平下降到第3级(第Ck-8页)之后可能会出现此种情况。继续让手表照射光线直到 ② 秒针开始正常 转动(每秒跳一下)。

■ [2] 秒针开始每秒跳一下了,但然后突然又每两秒跳一下。 可能是手表尚未充足电。继续让手表照射光线。

Ck-29

册 5235/5414 (OC

CASIO

时间校准信号

只有当 LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH), HONOLULU (HNL), ANCHORAGE (ANC), LOS ANGELES (LAX), DENVER (DEN), CHICAGO (CHI), NEW YORK (NYC), HONG KONG (HKG), 或 TOKYO (TYO) 被选作本地城市时本节中的资讯才有效。当任何其他城市被选作本地城 市时必须手动调整现在时间。

■ 检查上次电波信号接收的结果时, ② 秒针指向 NO (N)。

可能原因	对策	页号
在电波信号接收过程中戴着或移动了手表,或按了按钮。手表所在的地方电波信号不好。	电波信号接收过程中,手表要一直放在电波信号好的地方。	Ck-13
您所在的地方由于某种原因接收不到电波信号。	请参阅"大约覆盖范围"。	Ck-12
由于某种原因校准信号未被发射。	查看负责您所在地区的时间校准电波信号管理的组织的网站,查找电波信号停止发射的资讯。以后再次尝试。	_

■ 手动调整现在时间后,其又改变了。

您可能已经将手表设定为自动接收时间校准电波信号(第 Ck-14 页),其将使时间根据现在选择的本地城市自动调整。若此设定导致时间错误,则请检查本地城市的设定并根据需要进行更正(第 Ck-19 页)。

■ 现在时间有一个小时的误差。

可能原因	对策	页号
您使用本表时所在地区实际采用夏令时间的期间,可 能会与本表为所选本地城市设定的期间不同。	用"如何手动选换标准时间与夏令时间"一节中的操作步骤可以从 AUTO 切换为 STD (标准时间)或 DST (夏令时间)。	Ck-21

■ 手表未进行自动信号接收或无法执行手动信号接收。

可能原因	对策	页号
本地城市设定错误。	检查本地城市设定并根据需要进行更正。	Ck-11 Ck-19
没有足够的电力用干接收电波信号。	让手表照射光线讲行充电。	Ck-7

■ 虽然成功地接收到了电波信号,但时间及/或日期仍不正确。

可能原因	对策	
本地城市设定错误。	检查本地城市设定并根据需要进行更正。	Ck-11 Ck-19
手表可能曾经受到过磁力或强冲击,致使指针及日指示符错位。	调整手表指针及日指示符的基准位置。	Ck-27

Ck-32 Ck-33

规格

常温下的精确度:每月 ±15 秒(无校准信号时)


计时(世界时间):时,分(指针每 10 秒钟转动一下),秒,日期日历系统:2000 年至 2099 年间的全自动日历

其他:本地城市代码(可从29个城市代码及协调世界时中选择);夏令时间(日光节约时间)/标准时间 时间校准信号接收:每日最多自动接收信号六次 (中国校准电波信号为每日五次;一次成功后当日便不再自动接收);手动信号接收

其他:节电功能;电池电力不足警报;指针基准位置的自动校正

电源:大阳能电池及一个充电电池 电池的供电时间:在下述条件下约为7个月(从充满电到下降至第3级电量): • 模拟每天动作18个小时、休眠6个小时 • 电波信号的接收每天4分钟









Ck-34

City Code Table

City Code			UTC Offset/	Summer Ti	Summer Time Period	
			GMT Differential	Summer Time Start	Summer Time End	
PAGO PAGO	(PPG)	Pago Pago	-11	None	None	
HONOLULU	(HNL)	Honolulu	-10	None	None	
ANCHORAGE	(ANC)	Anchorage	-9			
LOS ANGELES	(LAX)	Los Angeles	-8	00.00	00.00 5.10	
DENVER	(DEN)	Denver	-7	02:00, second Sunday in March	02:00, first Sunday in November	
CHICAGO	(CHI)	Chicago	-6	III Walcii	November	
NEW YORK	(NYC)	New York	-5			
SANTIAGO	(SCL)	Santiago	-4	24:00, second Saturday in October	24:00, second Saturday in March	
RIO		Rio De Janeiro	-3	0:00, third Sunday in October	0:00, third Sunday in February or 0:00, fourth Sunday in February	
F. DE NORONHA	(FEN)	Fernando de Noronha	-2			
PRAIA	(RAI)	Praia	-1	None	None	
UTC						
LONDON	(LON)	London	0	01:00, last Sunday in March	02:00, last Sunday in October	
PARIS	(PAR)	Paris	+1	02:00, last Sunday in March	03:00, last Sunday in October	
ATHENS	(ATH)	Athens	+2	03:00, last Sunday in March	04:00, last Sunday in October	
JEDDAH	(JED)	Jeddah	+3	None	None	
TEHRAN	(THR)	Tehran	+3.5	0:00, March 22 or 0:00, March 21	0:00, September 22 or 0:00, September 21	

City Code		City	UTC Offset/ GMT Differential	Summer Time Period	
				Summer Time Start	Summer Time End
DUBAI	(DXB)	Dubai	+4	None	None
KABUL	(KBL)	Kabul	+4.5		
KARACHI	(KHI)	Karachi	+5		
DELHI	(DEL)	Delhi	+5.5		
DHAKA	(DAC)	Dhaka	+6		
YANGON	(RGN)	Yangon	+6.5		
BANGKOK	(BKK)	Bangkok	+7		
HONG KONG	(HKG)	Hong Kong	+8		
TOKYO	(TYO)	Tokyo	+9		
ADELAIDE	(ADL)	Adelaide	+9.5	02:00, first Sunday in October	03:00, first Sunday in April
SYDNEY	(SYD)	Sydney	+10		
NOUMEA	(NOU)	Noumea	+11	None	None
WELLINGTON	(WLG)	Wellington	+12	02:00, last Sunday in September	03:00, first Sunday in April

asset on uata as of June 2013.
 The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.
 The summer time periods in this table are applicable to specific cities. For cities not included in the list, select the list city that is in the same time zone as the desired city and perform STD/DST settings manually.

L-2