

10A10 Módulo CPC K24 13A01 Módulo da transmissão automática ZF 20A03 Módulo do desgaste das pastilhas 30F11 Fusível das luzes de freio C29 G35 30H01 Luz de freio esquerda G33 30H02 Luz de freio direita G36 30H10 Luz de freio superior esquerda G32 30H11 Luz de freio superior direita E4 11K02 Relé do freio motor / top brake K21 13K06 Relé do interruptor da luz de freio 14K01 Relé do freio de serviço F25 K13 14K03 Relé de acionamento de 50% do retarder pelo pedal de freio (pressão) 20K01 Relé de liberação do freio de parada 24K02 Acionamento da válvula K29 (dreno de água) G29 30K03 Relé das luzes de freio 11S02 Interruptor do freio de serviço 14S03 Tecla de desacoplamento do freio contínuo 31R01 Potenciômetro de regulagem da intensidade de luz

30S13 Interruptor das luzes de freio

02X05 Conector de reboque

C27

K31

## Aplicado somente para as seguintes condições:

- 1) Freio motor / top brake sem
- 2) Freio motor / top brake sem câmbio automático com retarder.

## Español

10A10	Módulo CPC	K3 K24
13A01	Módulo de transmisión automática ZF	K10
20A03	Módulo de desgaste de las pastillas	K18
30F11	Fusible de las luces de freno	C29
30H01	Luz de freno izquierda	G35
30H02	Luz de freno derecha	G33
30H10	Luz de freno superior izquierda	G36
30H11	Luz de freno superior derecha	G32
11K02	Relé freno motor / top brake	E4
13K06	Relé del interruptor de la luce de freno	K21
14K01	Relé del freno de servicio	F25
14K03	Relé de acionamiento de 50% del retardador por el pedal de freno (presión)	K13
20K01	Relé de liberación del freno de parada	K15
24K02	Accionamiento de la válvula (purga del agua)	K29
30K03	Relé de las luces de freno	G29
11S02	Interruptor del freno de servicio	B5
14S03	Tecla de desacoplamiento del freno continuo	G8
31R01	Potenciómetro de reglaje de la intensidad de luz	K6
30S13	Interruptor de las luces de freno	C27
02X05	Conector del remolque	K31

## Aplicado solamente para las siguientes condiciones:

- 1) Freno motor / top brake sin retardador;
- 2) Freno motor / top brake sin cambio automático con retardador.

## **English**

K3

K24

- Only applied for the following conditions:
  - 1) Engine brake / top brake without retarder;
  - 2) Engine brake / top brake without automatic gearbox with retarder.

13A01 ZF automatic transmission module K10 20A03 Brake pad wearing module K18 30F11 Brake light fuse C29 G35 30H01 Left brake light G33 30H02 Right brake light G36 30H10 Top left brake light G32 30H11 Top right brake light E4 11K02 Engine brake / top brake relay K21 13K06 Stop lamp switch relay F25 14K01 Service brake relay K13 14K03 Activation relay of 50% retarder by brake pedal (pressure) K15 20K01 Stop brake release relav 24K02 Valve activation (water drain) K29 G29 30K03 Brake light driving relay B5 11S02 Service brake switch 14S03 Permanent brake decoupling switch G8 31R01 Dimmer light potentiometer K6 C27 30S13 Brake light switch 02X05 Trailer socket K31

10A10 CPC module

Luz de freio (somente para veículos com motor BR900 exceto XBC1626)

Luces de freno (Solamente para vehiculos con motor BR900 exceto XBC1626)

Brake lights (Only for vehicles with engine BR900 except XBC1626)

PE82.10-B-2300BB