- **0204** Falha de funcionamento do high-speed-can-bus para o scr-modulo do quadro com motor euro 4/5
- 0722 a temperatura depois do catalisador está muito alta
- 0782 Catalisador não instalado
- **0788** a temperatura antes do catalisador está muito alta (o limite 1 foi ultrapassado)
- 0789 A temperatura antes do catalisador está muito alta (o limite 2 foi ultrapassado)
- 0797 A temperatura antes do catalisador está muito alta (redução da potência do motor).
- **0815** O sensor de temperatura antes do catalisador tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção
- **0816** O sensor de temperatura antes do catalisador tem Curto-circuito com a massa.
- **0915** O sensor de temperatura depois do catalisador tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- 0916 O sensor de temperatura depois do catalisador tem Curto-circuito com a massa.
- 2804 O sensor de NOx possui distúrbios de comunicação.
- **2815** O sensor de NOx possui Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- **2816** O sensor de NOx possui Curto-circuito com a massa.
- **2971** Altas emissões de óxidos (patamar 1 transgredido)
- **2972** Altas emissões de óxidos (patamar 2 transgredido)
- **3215** O sensor de temperatura de realimentação do gás do escapamento tem Interrupção.
- **3216** O sensor de temperatura de realimentação do gás do escapamento tem Curto-circuito.
- **3332** O sensor de temperatura de realimentação do gás do escapamento está fora da faixa de valor especificado.
- 3706 A SCR-válvula de comando do ar comprimido tem Curto-circuito com a massa.
- **3707** A SCR-válvula de comando do ar comprimido tem Curto-circuito com o positivo.
- **3709** A SCR-válvula de comando do ar comprimido tem Interrupção.
- **3817** Os valores de medição dos sensores de temperatura no catalisador não são plausíveis.
- **3907** A bomba AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.
- **3909** A bomba AdBlue tem interrupção

4024/4034/4035/4036/4037/4038/4040/4041/4047/4048/4050/4051/4052/4053/4054/405 6/4092/4224/4227

Falha interna no módulo de comando

- 4049 Parametrização inválida para a válvula proporcional
- 4202 Válvula proporcional 7 tem Curto-circuito com a massa

- 4203 Válvula proporcional 7 tem Interrupção
- 4204 Válvula proporcional 7 tem Curto-circuito com o positivo
- **4219** O difusor na unidade dosadora de AdBlue está entupido.
- 4221 O aquecimento difusor possui Interrupção.
- **4222** O aquecimento difusor possui Curto-circuito com a massa.
- **4223** O aquecimento difusor possui Curto-circuito com positivo.
- 4228 Não há nenhum sistema SCRT® instalado.
- **4229** O valor medido ou os valores medidos dos sensores de temperatura SCRT® (Par A) não são plausíveis.
- **4230** O valor medido ou os valores medidos dos sensores de temperatura SCRT® (Par B) não são plausíveis.
- **4234** Altas emissões de óxidos baseados em uma causa desconhecida (patamar 2 transgredido)
- 4235 Alta emissão de óxidos devido uma baixa qualidade do AdBlue
- 4236 Alta emissão de óxidos devido a uma baixa dosagem do AdBlue
- 4237 O valor de medição do sensor de NOx não é plausível.
- **4241** O banco de sensores 1 no SCR-módulo do quadro está em curto circuito.
- **4242** O banco de sensores 2 no SCR-módulo do quadro está em curto circuito.
- 4244 Falha Sensor de NOx
- 4245 O componente 'Sensor de NOx' está com defeito.
- 4246 Emissão bruta muito elevada de óxido nítrico
- 4247 O componente 'Catalisador' está com defeito.
- 4248 AdBlue de baixa qualidade ou AdBlue com dose mínima
- 4249 Baixa qualidade de AdBlue, dosagem mínima de AdBlue ou o SCR-catalisador com defeito
- **4262** Falha interna no módulo de comando O Software de boot do módulo Software está faltando ou está com falhas.
- **4600** O módulo de comando SCR comunica falha. Componente Sensor de temperatura AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- **4601** O módulo de comando SCR comunica falha. Componente Sensor de temperatura AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- **4602** O módulo de comando SCR comunica falha. Componente Sensor de pressão AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- **4603** O módulo de comando SCR comunica falha. Componente Sensor de pressão AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.

- O módulo de comando SCR comunica falha. A tensão de alimentação dos sensores é muito baixa (subtensão).
- O módulo de comando SCR comunica falha. A tensão de alimentação dos sensores é muito alta (sobretensão).
- **4606** O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Válvula dosadora AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- **4607** O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Válvula dosadora AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.
- **4608** O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Válvula dosadora AdBlue tem Interrupção.
- O módulo de comando SCR comunica falha. O cabo massa do aquecimento tem Curto-circuito com a massa.
- O módulo de comando SCR comunica falha. O cabo massa do aquecimento tem Curtocircuito com o positivo.
- O módulo de comando SCR comunica falha. O cabo massa do aquecimento tem Interrupção.
- O módulo de comando SCR comunica falha. A saída HighSide 1 tem Curto-circuito com a massa.
- O módulo de comando SCR comunica falha. A saída HighSide 1 tem Curto-circuito com o positivo.
- O módulo de comando SCR comunica falha. A saída HighSide 2 tem Curto-circuito com a massa.
- O módulo de comando SCR comunica falha. A saída HighSide 2 tem Curto-circuito com o positivo.
- **4616** O módulo de comando SCR comunica falha. Subtensão
- 4617 O módulo de comando SCR comunica falha. Sobretensão
- O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Bomba AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Bomba AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.
- **4620** O módulo de comando SCR comunica falha. A linha de massa do componente Bomba AdBlue tem Interrupção
- O módulo de comando SCR comunica falha. O limite de sujeira do filtro de AdBlue quase foi atingido.
- O módulo de comando SCR comunica falha. O limite de sujeira do filtro de AdBlue foi ultrapassado.

- **4623** O módulo de comando SCR comunica falha. A rotação do componente 'Bomba AdBlue' está muito alta.
- **4624** O módulo de comando SCR comunica falha. A rotação do componente Bomba AdBlue está muito baixa.
- **4626** O módulo de comando SCR comunica falha. A rotação do componente 'Bomba AdBlue' está muito alta.
- 4627 O módulo de comando SCR comunica falha. Bomba de AdBlue bloqueada
- **4628** O módulo de comando SCR comunica falha. A diferença de rotação da bomba de AdBlue está muito baixa entre o volume medido menor e maior.
- 4629/4630 Falha interna no módulo de comando SCR
- **4631** O módulo de comando SCR comunica falha. A válvula de escape está com defeito.
- 4632 O módulo de comando SCR comunica falha. Componente Bomba AdBlue com defeito
- **4634** O módulo de comando SCR comunica falha. O registro não é válido.
- **4635** O módulo de comando SCR comunica falha. A unidade dosadora do AdBlue está com defeito.
- **4636** O módulo de comando SCR comunica falha. A unidade de abastecimento do AdBlue está com defeito.
- **4637** O módulo de comando SCR comunica falha. A oscilação de rotação do componente 'Bomba AdBlue' está muito baixa.
- 4638 O registo não coincide com a versão do módulo de comando.
- 4639 SCR-LO: Não é possível uma comunicação com o módulo de comando SCR
- **4640** SCR-LO:O sensor de NOx possui distúrbios de comunicação.
- 4641 SCR-LO: Válvula proporcional 7 tem Interrupção
- **4642** SCR-LO:A linha de massa do componente Válvula proporcional 7 tem Curto-circuito com o positivo.
- **4643** SCR-LO:A linha de massa do componente Válvula proporcional 7 tem Curto-circuito com a massa.
- **4644** SCR-LO: Componente Sensor de umidade do ar tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- **4645** SCR-LO: Componente Sensor de umidade do ar tem Curto-circuito com a massa.
- **4646** SCR-LO: O sensor 'Temperatura do ar de aspiração' tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- 4647 SCR-LO:O sensor 'Temperatura do ar de aspiração' tem Curto-circuito com a massa.
- 4648 SCR-LO:O sensor de nível de abastecimento do tanque AdBlue indica um valor muito alto.

SCR-LO:O sensor de nível de abastecimento do tanque AdBlue indica um valor muito baixo.

SCR-LO:O sensor de temperatura do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção

4651 SCR-LO:O sensor de temperatura do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com a massa.

4652 SCR-LO:O sensor de temperatura antes do catalisador tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.

4653 SCR-LO:O sensor de temperatura antes do catalisador tem Curto-circuito com a massa.

4654 SCR-LO:O sensor de temperatura depois do catalisador tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.

4655 SCR-LO:O sensor de temperatura depois do catalisador tem Curto-circuito com a massa.

SCR-LO:O limite de sujeira do filtro de AdBlue quase foi atingido.

SCR-LO:O limite de sujeira do filtro de AdBlue foi ultrapassado.

O aquecimento da linha AdBlue tem Curto-circuito com a massa.

O aquecimento da linha AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.

O aquecimento da linha AdBlue tem Interrupção.

O aquecimento da linha AdBlue está com defeito.

A válvula eletromagnética do aquecimento do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com a massa

A válvula eletromagnética do aquecimento do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.

5909 A válvula eletromagnética do aquecimento do tanque de AdBlue tem Interrupção

O sensor de nível de abastecimento do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.

O sensor de nível de abastecimento do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com a massa.

O nível de abastecimento do tanque de AdBlue está muito baixo.

6115 O sensor de temperatura do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.

6116 O sensor de temperatura do tanque de AdBlue tem Curto-circuito com a massa.

Sensor 'nível de abastecimento/temperatura do tanque de AdBlue está com defeito.

Erro interno no SCR-módulo do quadro

6678 Válvula de realimentação do gás do escapamento com defeito

Diferença de temperatura entre o gás do escapamento e o líquido de arrefecimento não é plausível.

- 6720 A pressão do AdBlue está muito alta.
- 6721 A pressão do AdBlue está muito baixa.
- 6770 A queda de pressão do AdBlue no ciclo de funcionamento de correção está muito baixa.
- 6777 O consumo de corrente da bomba de AdBlue está muito alta.
- **6820** SCR-ar comprimido está muito elevado.
- **6821** SCR-ar comprimido está muito baixo.
- 6883 A alimentação de ar do SCR-sistema de ar comprimido está com falhas.
- 6949 Erro de parametrização
- 6994 Pós-tratamento do gás do escapamento desligado e rotina de diagnóstico ativa
- 6995 Pós-tratamento do gás do escapamento desligado e rotina de diagnóstico ativa
- **7905** Banco da válvula proporcional 'SCR-módulo do quadro' tem Curto-circuito com o positivo.
- 7908 Banco da válvula proporcional 'SCR-módulo do quadro' tem Curto-circuito com a massa.
- 8106 A SCR-válvula de bloqueio do ar comprimido tem Curto-circuito com a massa.
- 8107 A SCR-válvula de bloqueio do ar comprimido tem Curto-circuito com o positivo.
- **8109** A SCR-válvula de bloqueio do ar comprimido tem Interrupção.
- **8206** A válvula dosadora do AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.
- 8207 A válvula dosadora do AdBlue tem Curto-circuito com o positivo.
- **8209** A válvula dosadora do AdBlue tem Interrupção.
- 8315 O sensor de temperatura do AdBlue tem Interrupção, Curto-circuito com o positivo.
- 8316 O sensor de temperatura do AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- 8415 O sensor de pressão do AdBlue tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- **8416** O sensor de pressão do AdBlue tem Curto-circuito com a massa.
- **8417** O valor de medição do sensor de pressão do AdBlue não é plausível.
- **8515** SCR-sensor de ar comprimido tem Curto-circuito com o positivo, Interrupção.
- **8516** SCR-sensor de ar comprimido tem Curto-circuito com a massa.
- **8517** Valor medido do SCR-sensor de ar comprimido não é plausível.
- 8690 O consumo atual de AdBlue está muito alto.
- 8790 O consumo médio de AdBlue está muito alto.
- 8791 O consumo médio AdBlue está muito baixo.
- **8896** A pressão do AdBlue não é plausível.

A válvula dosadora de AdBlue no SCR-módulo do quadro tem Curto-circuito com a massa.

A válvula dosadora de AdBlue no SCR-módulo do quadro tem Curto-circuito com o positivo.

A válvula dosadora de AdBlue no SCR-módulo do quadro tem Interrupção.