Telink

- 1. 准备 2 个 B91 开发板
- 2. 开发板 1,擦除 1M flash,烧录 9518_mesh_speech.bin (带语音功能)
- 3. 开发板 2,擦除 1M flash,烧录 9518_mesh. bin (不带语音功能)
- 4. 安卓手机安装 apk 文件
- 5. 根据 app 操作文档章节 1 介绍,把这 2 个开发板组网
- 6. 语音控制(打开灯光/关闭灯光)
- 7. 根据 app 操作文档章节 3 介绍,把开发板进行分组,然后用对应的语音控制(其中吊灯在 mesh app 里面没有定义,暂时归为'others')
- 8. 目前支持语音指令:

打开灯光	9
关闭灯光	10
打开吊灯	11
关闭吊灯	12
打开客厅灯	15
关闭客厅灯	16
打开卧室灯	17
关闭卧室灯	18

备注:

- 1. 开发板 2 没有语音功能,可以放到语音范围之外,用来演示 mesh 效果
- 2. sdk 代码需要打开 SPEECH_ENABLE

开发板跳帽:

