ENABLE

Purpose: Sets the value of a variable or other item to 1.

Also can be used to turn a binary variable or output ON

Format: ENABLE variable

Example: 10 ENABLE FAN101

20 ENABLE A

30 ENABLE HEATMODE