## СТАНДАРТ "ТЕНЗО-М"

#### ПРОТОКОЛ

#### обмена данными для тензометрических измерительных приборов

# ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ. Команды, утвержденные к использованию, выделены в отдельную группу.

- 1. Скорость обмена данными-2400...57600 бод
- 2. 8 бит данных
- 3. 1 стоповый бит
- 4. Бит четности отсутствует

Структура кадра обмена данными между ПК и устройством.

FF	Adr	COP	Data	CRC	FF	FF

Где: FF – разделитель (код FFh в шестнадцатеричном формате)

Adr - сетевой адрес устройства; (Сетевой адрес устройства состоит из одного байта, если первый байт адреса принимает значение 01...9Fh. Если первый байт адреса равен нулю, то поле адреса расширено и следующие три байта содержат серийный номер устройства.)

СОР – код операции (1 байт);

Data – содержательная часть информационного кадра (1...N байт);

CRC – циклический избыточный код (1 байт), если этот код включен при настройке;

Признаком начала кадра является байт отличный от разделителя (FFh), но не равный FEh. При этом подразумевается, что первый байт поля адреса не может принимать значение разделителя (FFh) и FEh, а разделителей вначале кадра может быть несколько. Признаком конца кадра при приеме является получение подряд двух байт разделителя (FFh). Если в поле расширенного адреса, кода операции, данных или CRC встречается FFh, то на передающем конце после него вставляется код FEh, а на приемном конце он выбрасывается. По вставленному и выброшенному FEh CRC не вычисляется.

Структура кадра для расширенного поля адреса.

FF	0	SN2	SN1	SN0	COP	Data	CRC	FF	FF

Где: SN2- старший байт серийного номера устройства

SN1- второй байт серийного номера устройства

SN0- младший байт серийного номера устройства

Серийный номер передается в двоичном виде.

Приемная сторона должна отслеживать длину кадра, которая не может превышать 255 байт (не считая разделителей и вставленных FE), так как возможно искажение разделителей в конце кадра.

Структура команды, передаваемой ПК в устройство.

FF	Adr	COP	CRC	FF	FF
----	-----	-----	-----	----	----

Где: FF – разделитель (код FFh в шестнадцатеричном формате)

Adr - сетевой адрес устройства; (Сетевой адрес устройства состоит из одного байта, если первый байт адреса принимает значение 01...9Fh. Если первый байт адреса равен нулю, то поле адреса расширено и следующие три байта содержат серийный номер устройства.)

```
СОР – код операции (1 байт)
```

CRC – циклический избыточный код (1 байт) ),если этот код включен при настройке;

```
Ниже приведен пример формирования CRC в виде ассемблерной вставки для C++ BYTE CDeviceTestDlg::CRCMaker(BYTE b_input, BYTE b_CRC)
```

```
{
   _asm
          {
                  mov
                           al,b_input
                           ah,b_CRC
                  mov
                           cx,8
                  mov
mod1:
                           al,1
                  rol
                           ah,1
                  rcl
                          mod2
                  inc
                           ah,69h
                  xor
mod2:
                  dec
                           cx
                          mod1
                  jnz
                           b CRC,ah
                  mov
          }
          return b_CRC;
```

При формировании CRC используется примитивный неприводимый порождающий полином в 8-й степени P(X)-101101001b (младшая часть 69h). На передающей стороне в конце массива используется нулевой байт (00h). Подставляя в переменную b\_input байты массива, включая нулевой байт, вычисляется CRC код с помощью подпрограммы CRCMaker. При передаче массива нулевой байт заменяется вычисленным байтом CRC. На принимающей стороне вычисляют CRC, подставляя в b\_input байты принятого массива, включая принятый CRC код. Если вычисленный CRC будет равен нулю, то массив принят правильно. Вначале приема/передачи перед вычислением CRC в переменную b\_CRC записывается ноль. По вставленному и выброшенному FEh CRC не вычисляется.

## Команды и запросы

#### «Присвоить устройству сетевой адрес»:

*Запрос*: Adr, COP, NAdr, CRC (если включен при настройке); *Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: А0h

NAdr: 01h...9Fh

#### «Получить от устройства серийный номер»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Omeem: Adr, COP, SN2, SN1, SN0, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: А1h

Где: SN2- старший байт серийного номера устройства SN1- второй байт серийного номера устройства SN0- младший байт серийного номера устройства

Серийный номер передается в двоичном виде.

## «Запрос на запуск процедуры»:

*Запрос*: Adr, COP, PAR CRC (если включен при настройке); *Ответ*: Adr, COP, PAR, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: А2h

Где: PAR – код запрошенной процедуры

20h - внутренняя калибровки нуля

21h – внутренняя калибровка шкалы

22h - внутренняя калибровка нуля и шкалы

Если повторно запускается уже запущенная процедура, а процедура не завершена или запускается процедура которая не может быть запущена, то посылается:

**Ответ:** Adr, COP, NER, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: ЕЕҺ

Формат байта NER: PAR – код запущенной процедуры (см. «Ответ на запрос при ошибке устройства»)

## «Передать уровни весовой точки»:

Запрос: Adr, COP, Nout, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, Nout, L0, L1, L2, H0, H1, H2, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В1h

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо.

Nout – номер весовой точки (дискретного выхода) с 1 до 8.

L0-L2 – нижний уровень весовой точки. Двоично-десятичный формат.

Н0-Н2 – верхний уровень весовой точки. Двоично-десятичный формат.

Младшие байты посылаются первыми.

#### «Передать специальные параметры»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, D0, D1, D2, Tw0, Tw1, To0, T01, P0, P1, P2, R0, R1, R2, CRC (если включен при

настройке);

Код операции СОР: В3h

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо.

Двоично-десятичный формат. Младшие байты посылаются первыми.

Для «ПОТОКОВ» (Pt-003)

D0, D1, D2 – величина дозы.

Tw0, Tw1, - величина времени успокоения

То0, То1, - величина времени открытого состояния заслонок

Р0, Р1, Р2 – величина порога опорожнения ковша.

R0,R1,R2 – величина заданной производительности (тонн/час).

Е0,Е1,Е2 – величина ограничительной СУММЫ

Для «ГАММ» (GG-002)

Omeem: Adr, COP, D0, D1, D2, P0, P1, P2, L0, L1, L2, H0, H1, H2, M0, M1, CRC

D0, D1, D2 – величина ДОЗЫ (несколько порций).

РО, Р1, Р2 – величина ПОРЦИИ (может=ДОЗЕ)

L0, L1, L2 – вес падающего столба ГРУБО.

Н0, Н1, Н2 – вес падающего столба ТОЧНО.

М0, М1 – ДОПУСК недобора заданной дозы.

#### «Установить специальные параметры»:

*Запрос*: Adr, COP, D0, D1, D2, Tw0, Tw1, To0, To1, P0, P1, P2, R0, R1, R2, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В4h

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо.

Двоично-десятичный формат. Младшие байты посылаются первыми.

Для «ПОТОКОВ»

D0, D1, D2 – величина дозы.

Tw0, Tw1, - величина времени успокоения

То0, То1, - величина времени открытого состояния заслонок

РО, Р1, Р2 – величина порога опорожнения ковша.

R0,R1,R2 – величина задаваемой производительности (тонн/час).

Е0,Е1,Е2 – величина ограничительной СУММЫ

Для «ГАММ» (GG-002)

3anpoc: Adr, COP, D0, D1, D2, P0, P1, P2, L0, L1, L2, H0, H1, H2, M0, M1, CRC

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Если смена параметров запрещена Ответ на запрос при ошибке устройства»

D0, D1, D2 – величина ДОЗЫ (несколько порций).

РО, Р1, Р2 – величина ПОРЦИИ (может=ДОЗЕ)

L0, L1, L2 – вес падающего столба ГРУБО.

Н0, Н1, Н2 – вес падающего столба ТОЧНО.

М0, М1 – ДОПУСК недобора заданной дозы.

#### «Записать в устройство коэффициенты Т - коррекции НКП»:

Запрос: Adr, COP, A0, A1, A2, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В5h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

A2-4 байта третьего коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

## «Записать в устройство коэффициенты Т - коррекции РКП»:

Запрос: Adr, COP, A0, A1, A2, A3, A4, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В6h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

А2 – 4 байта третьего коэффициента

АЗ – 4 байта четвертого коэффициента

А4 – 4 байта пятого коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

#### «Записать в устройство коэффициенты линеаризации»:

Запрос: Adr, COP, A0, A1, A2, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В7h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

А2 – 4 байта третьего коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

## «Передать ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ВЕС БРУТТО»:

Запрос: Adr, COP, NW, CRC (если включен при настройке);

*Omsem*: Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: В8h

NW- номер запомненного веса БРУТТО

W0, W1, W2, (3 байта) - вес, упакованный BCD - формат

Младшие байты посылаются первыми.

Байт **CON** содержит код

**D7** - =1 знак минус

**D6** -=0 резерв

**D5** -=0 резерв

**D4** - =1 есть успокоение

**D3** - =1 есть перегруз

**D2** - \

**D1** --- позиция запятой

**D0** -/

Пример: 05, 00, 00, 91

т.е. вес минус  $0.5 \text{ к}\Gamma$ , вес успокоился

#### «Передать состояние весоизмерительной системы»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Omeem: Adr, COP, STATUS, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: ВFh

STATUS – Байт состояния системы.

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо. Для дозаторов

**D7** - =1 перезапуск прибора, сбрасывается после запроса счетчика перезапусков.

**D6** - =1 есть состояние ошибки (тип ошибки по отдельной команде)

**D5** - =1 режим НЕТТО, =0- режим БРУТТО

**D4** - =1 признак нажатой, но не считанной клавиши.

**D3** - =1 конец дозирования

**D2** - =1 есть фиксация веса по входному сигналу

**D1** - =1 выполняется калибровка АЦП в данный момент

**D0** - =1 идет дозирование (набор веса)

#### «Обнулить показания веса»:

**3anpoc:** Adr, COP, CRC (если включен при настройке); **Ответ:** Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С0h

## «Передать настройку параметров прибора »:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Omsem: Adr, COP, L0, L1, L2, N, Dis0,Dis1, Freq, VSEN, Filtr, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С1h

L0, L1, L2 (3 байта) – наибольший предел взвешивания, упакованный BCD -формат

Первые младшие байты

N-(1 байт), количество знаков после запятой (биты 0-2), текущий режим (бит-5) 1=брутто, 0=нетто).

Dis0, Dis1 – дискретность (2 байта), первые младшие байты, упакованный BCD -формат

Freq – номер частоты обновления данных АЦП (см. далее)

VSEN – тип и напряжение питания тензодатчиков

Формат байта VSEN:

**D7** - 0 – питание постоянным током, 1 – питание знакопеременным током

**D6** -=0 резерв

**D5** -=0 резерв

D4 -\ D3 - \

**D2** --- напряжение питания (BCD формат)

**D1** - /

**D0** -/

Filtr- 01h...10h (см. команду «Установить требуемую полосу пропускания фильтра»)

## «Передать вес НЕТТО»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Omeem*: Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С2h

W0, W1, W2 (3 байта) - вес, упакованный BCD - формат

Первые младшие байты

Байт **CON** содержит код

**D7** - =1 знак минус

**D6** - =0 резерв

**D5** - =0 резерв

**D4** - =1 есть успокоение

**D3** - =1 есть перегруз

**D2** - \

**D1** --- позиция запятой

**D0** -/

Пример: 05, 00, 00, 91

т.е. вес минус  $0.5 \text{ к}\Gamma$ , вес успокоился

#### «Передать вес БРУТТО»:

*Запрос*: Adr, COP,CLC (если включен при настройке);

Ombem: Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С3h

W0, W1, W2 (3 байта) - вес, упакованный ВСD - формат

Первые младшие байты

Байт **CON** содержит код

**D7** - =1 знак минус

**D6** - =0 резерв

**D5** - =0 резерв

**D4** - =1 есть успокоение

**D3** - =1 есть перегруз

**D2** - \

**D1** --- позиция запятой

**D0** -/

Пример: 05, 00, 00, 91

т.е. вес брутто минус  $0.5 \ \kappa \Gamma$ , вес успокоился

## «Передать состояние дискретных входов»:

*Запрос*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Omsem*: Adr, COP, INP0, (INP1,) CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С4h

Формат байта INP:

_D7	<b>D6</b>	<b>D5</b>	<b>D4</b>	D3	<b>D2</b>	D1	$\mathbf{D0}$
X	X	X	X	X	X	X	X

При количестве линий более 8 посылаются дополнительные байты данных, при этом младшие байты посылаются первыми.

#### «Передать состояние дискретных выходов »:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, OUT0, (OUT1,) CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: C5h

Формат байта OUT: двоичный.

При количестве линий более 8 посылаются дополнительные байты данных, при этом младшие

байты посылаются первыми.

## «Передать значение индикаторов»

*Запрос*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, S1...Sn, L, CRC (если включен при настройке);

Код операции COP: C6h

Где: S1 – первый (старший) разряд/символ строки, Sn – последний (младший) разряд/символ индикатора в ASCII формате, т.е. старшие разряды передаются первыми. В зависимости от модели устройства, количество передаваемых разрядов/символов может быть различное. Формат байта L:

<b>D7</b>	<b>D6</b>	<b>D5</b>	<b>D4</b>	D3	<b>D2</b>	<b>D1</b>	<b>D</b> 0
0	0	1	0	«Ноль»	«Брутто»	«Нетто»	«Фикс»

Пример: Adr, COP, 31h, 32h, 33h, 34h, 35h, 36h, 2Eh, 30h, 24h, CRC

Что соответствует показанию индикатора: "123456,0" и горит светодиод «Брутто»

#### «Введенная кодовая последовательность – код продукта »:

Запрос последовательности введенных кодов (нажатых клавиш на терминале в режиме ввода кодов продукта, пароля, и т.д.)

*Запрос*: Adr, COP,CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, K0, K1, ... Kn, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С7h

Ответная последовательность введенных кодов передается в ASCII формате

К0- первый введенный код, Кп- последний

## «Передать счетчик»

Запрос: Adr, COP, NW, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, NW, W0, W1...Wn, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С8h

Байт NW содержит номер суммарного счетчика – от 0 до 9.

Если NW в старшем бите содержит лог. «1», то в ответной посылке передаются счетчики от 0 до указанного количества в младшей тетраде, но не более 9.

Счетчик 0 зарезервирован под счетчик перезапусков.

W0, .... W4 (N байта) - вес, упакованный BCD - формат

Первые младшие байты

#### Для «ПОТОКОВ»:

- 1 суммарный вес.
- 2 количество отвесов
- 3 значение последнего отвеса
- 4 текущая производительность(тонн/час)
- 5 время цикла последнего отвеса

Пример: 01, С8, 01, 00, 00, 05, СРС (если включен при настройке);

#### «Передать код последней нажатой клавиши»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, КК, КСОN, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: С9h

Байт КК содержит ASCII-код символа последней нажатой клавиши.

Биты КСО обозначают:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1 – введен новый код продукта, после ответа (по C7)- сбрасывается

D0 - признак нажатия клавиши, после ответа(по С9) - сбрасывается

#### «Запрос комплексной посылки»

Запрос: Adr, COP, OPT, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, DD0,...DDn, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: САћ

Ответная посылка формируется при наличии лог. 1 в соответствующих разрядах байта ОРТ. Формат посылок соответствует отдельным командам, исключая код операции.

D7 - счетчик перезапусков прибора

D6 – состояние весоизмерительной системы

D5 -

D4 -

D3 - состояние дискретных выходов,

D2 - состояние дискретных входов,

D1 - код последней нажатой клавиши, =0-нет,

D0 - вес БРУТТО, =1 - вес НЕТТО

## «Запрос параметров калибровки»

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, WO0, WO1, WO2, WZ0, WZ1, WZ2, D0, D1, D2, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: СВһ

#### Данные в двоичном виде

**WO0-WO2** – величина образцового груза в весовых единицах

WZ0-WZ2 –вес нуля при калибровке в весовых единицах

**D0-D2** – изменение кода АЦП, соответствующее калибровочному весу

## «Запрос значения кода АЦП»

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, A0, A1,... An, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: ССҺ

A0, A1,...An - значение кода AЦП (целое ), младшие байты – первые, количество и назначение байт зависят от модификации прибора.

## «Перевести прибор в режим индикации веса»

**3anpoc:** Adr, COP,CRC (если включен при настройке); **Omsem:** Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: СР

Сброс выведенного на основной индикатор сообщения и перевод прибора в режим индикации веса.

#### «Начать инициативную передачу данных»:

Команда начала передачи запрошенных данных от прибора. Тип данных указывается во втором байте команды.

Запрос: Adr, COP, COM, CRC (если включен при настройке);

*Omsem*: Adr, COP, Согласно кода запроса, CRC (если включен при настройке).

Код операции СОР: СЕћ

(COM – код запроса соответствующей посылки ( смотри выше, например CCh).)

## «Остановить инициативную передачу данных»:

Команда прекращает инициативную перелачу запрошенных данных от прибора.

*Запрос*: Adr, COP,CRC (если включен при настройке); *Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке).

Код операции СОР: СFh

#### «Установить сигналы управления на дискретных выходах»:

Запрос: Adr, COP, OUT0, (OUT1) CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D0h

Формат байт Data-OUT:

Биты соответствуют соответствующим выходам порта

<b>D7</b>	<b>D6</b>	<b>D5</b>	<b>D4</b>	<b>D3</b>	<b>D2</b>	D1	D0
X	X	X	X	X	X	X	X

При количестве дискретных выходов более 8 посылаются дополнительные байты данных, при этом младшие байты посылаются первыми.

#### «Установить значение уровня весовой точки»:

Запрос: Adr, COP, Nout, L0, L1, L2, H0, H1, H2, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D1h

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо.

Nout – номер весовой точки (дискретного выхода) с 1 до 8.

L0-L2 – нижний уровень весовой точки. Двоично-десятичный формат

Н0-Н2 – верхний уровень весовой точки. Двоично-десятичный формат

Младшие байты посылаются первыми.

## «Вывести символьное сообщение на устройство отображения или вывода»:

Запрос: Adr, COP, NUM, CH0, CH1... CHn, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D2h

NUM (в двоичном виде) — номер устройства (описывается дополнительно для каждого устройства , например: 01h — основной индикатор TB-003, 02h — дополнительный индикатор TB-003, 03h — принтер матричный , 0Fh — индикатор TB-015 и т.д.)

CH0, CHn – коды символов ASCII, выводимые на устройство.

Количество передаваемых символов определяется типом устройства.

## «Записать символьное сообщение в память терминала»:

Запрос: Adr, COP, POZ, CH0, CH1... CHn, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D3h

POZ (в двоичном виде) — номер ячейки памяти терминала совпадает с кодом продукта (количество ячеек и их размер описывается дополнительно для каждого терминала.) CH0, CHn — коды символов ASCII, записываемые в память терминала.

Количество передаваемых символов определяется типом терминала.

#### «Установить диапазон входных сигналов устройства»

*Запрос*: Adr, COP, LEV, CRC (если включен при настройке); *Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D8h

#### Формат байта LEV:

```
ОднополярныйДвуполярный01h - диапазон 0-10 мВ11h - диапазон - -10 - +10 мВусиление 12802h - диапазон 0-20 мВ12h - диапазон - -20 - +20 мВусиление 6403h - диапазон 0-40 мВ13h - диапазон - -40 - +40 мВ04h - диапазон 0-80 мВ14h - диапазон - -80 - +80 мВ
```

## «Установить частоту обновления данных АЦП»

Запрос: Adr, COP, FREQ, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: D9h

## Значение байта FREQ:

**01h** - частота обновления 10 Гц 02h - частота обновления 25 Гц **03h** - частота обновления 37,5 Гц **04h** - частота обновления 50 Гц **05h** - частота обновления 75 Гц **06h** - частота обновления 100 Гц **07h** - частота обновления 150 Гц **08h** - частота обновления 200 Гц **09h** - частота обновления 225 Гц **0Аh** - частота обновления 300 Гц **0Вh** - частота обновления 350 Гц **0Сh** - частота обновления 400 Гц **0Dh** - частота обновления 450 Гц **0Еh** - частота обновления 500 Ги **0Fh** - частота обновления 750 Гц **10h** - частота обновления 1000 Гц

Если прибор не поддерживает заданную частоту, то устанавливается ближайшая из ряда частот.

#### «Установить требуемую полосу пропускания фильтра»

Запрос: Adr, COP, FILTR, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: DAh

Формат байта FILTR: 00h...10h

00h – соответствует наибольшей полосе пропускания фильтра

10h – соответствует наименьшей полосе пропускания фильтра

. Полоса пропускания фильтра устанавливается в относительных единицах. Для конкретного прибора значению байта "FILTR" соответствует определенная полоса пропускания фильтра (см. техническое описание).

#### «Установить требуемую скорость обмена по каналу связи»

Запрос: Adr, COP, RATE, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: DBh

Формат байта RATE: 01h...08h

**01h** – 2400 бод

**02h** – 4800 бод

**03h** – 9600 бод

**04h** – 14400 бод

**05h** – 19200 бод

**06h** – 28800 бод

**07h** – 57600 бод

**08h** – 115200 бод

## «Установить номер входного канала АЦП»

Запрос: Adr, COP, CHAN, CRC (если включен при настройке);

*Ответ*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: DCh

Формат байта CHAN:

00h - первый канал АЦП

**01h** - второй канал АЦП

02h - третий и так далее

#### «Управление ДОЗИРОВАНИЕМ»:

**3anpoc:** Adr, COP, CMD, CRC (если включен при настройке); **Ответ:** Adr, COP, CMD, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: **DFh** 

В зависимости от модификации прибора может иметь разное назначение. Оговаривается особо.

CMD – команда управления (байт).

Для ДОЗАТОРОВ (DD-001):

CMD=00h - ОСТАНОВКА дозирования.

CMD=01h – ПУСК дозирования.

CMD=02h - ПАУЗА дозирования.

CMD=01h – ПРОДОЛЖЕНИЕ дозирования.

Младшие байты посылаются первыми.

По команде ОСТАНОВКА происходит полная остановка процесса, при этом выключаются все выходы. Прибор начинает реагировать на сигнал ПУСК только после Сброса.

По команде ПУСК происходит пуск цикла дозирования.

По команде ПАУЗА происходит отключение всех выходов, прибор ждет, по Сбросу прибор переходит в начальное состояние, выходы устанавливаются согласно алгоритма работы.

По команде ПРОДОЛЖЕНИЕ происходит восстановление состояния выходов, и прибор переходит в режим дозирования.

#### «Получить из устройства коэффициенты Т - коррекции НКП»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, A0, A1, A2, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: Е5h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

А2 – 4 байта третьего коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

#### «Получить из устройства коэффициенты Т - коррекции РКП»:

Запрос: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

*Omsem*: Adr, COP, A0, A1, A2, A3, A4, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: Е6h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

А2 – 4 байта третьего коэффициента

АЗ – 4 байта четвертого коэффициента

А4 – 4 байта пятого коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

#### «Получить из устройства коэффициенты линеаризации»:

*Запрос*: Adr, COP, CRC (если включен при настройке);

**Ответ:** Adr, COP, A0, A1, A2, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: Е7h

Где: А0 – 4 байта первого коэффициента

А1 – 4 байта второго коэффициента

А2 – 4 байта третьего коэффициента

Младшие байты посылаются первыми.

## «Ответ на запрос при ошибке устройства»

**Ответ:** Adr, COP, NER, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: ЕЕh

#### Формат байта NER:

**01h** - ошибка №1

**02h** - ошибка №2 и так далее.

03h - ошибка диапазона обнуления

**04h** – изменение параметров запрещено

**05h** – ошибка превышения длины посылки (входного буфера)

**06h** – ошибка CRC -кода

**20h** – внутренняя калибровка нуля АЦП не завершена

21h – внутренняя калибровка шкалы АЦП не завершена

## «Запрос о состоянии запущенной процедуры»:

Запрос: Adr, COP, PAR CRC (если включен при настройке); *Ответ*: Adr, COP, PAA, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: ЕFh

Формат байт PAR:

<b>D7</b>	<b>D6</b>	<b>D5</b>	<b>D4</b>	<b>D3</b>	<b>D2</b>	D1	<b>D</b> 0
0	X	X	X	X	X	X	X

Где: D6...D0 – код запрошенной процедуры 20h - внутренняя калибровки нуля

21h – внутренняя калибровка шкалы

22h - внутренняя калибровка нуля и шкалы

Формат байт РАА:

<b>D7</b>	<b>D6</b>	<b>D5</b>	<b>D4</b>	<b>D3</b>	<b>D2</b>	D1	$\mathbf{D0}$
0/1	X	X	X	X	X	X	X

Где: D6...D0 – код запрошенной процедуры 20h - внутренняя калибровки нуля

21h – внутренняя калибровка шкалы

22h - внутренняя калибровка нуля и шкалы

D7: 1 – прцедура выполняется в данный момент

## «Ответ на СОР не поддерживаемый данным устройством»

Omeem: Adr, COP, NAME, Vers, CRC (если включен при настройке);

Код операции СОР: FDh

NAME – название прибора (строка символов),

Vers – номер версии программного обеспечения (строка символов).

Первым передается первый символ строки.

Например: Adr, COP, ТВ102 V1.05, CRC

## Сводная таблица кодов запросов и ответов:

A0h – Присвоить устройству сетевой адрес	3
A1h – Получить от устройства серийный номер	3
A2h – Запрос на запуск процедуры	3
B1h – Передать уровни весовой точки	3
В3h – Передать специальные параметры	4
B4h – Установить специальные параметры	4
B5h – Записать в устройство коэффициенты Т - коррекции НКП	5
В6h – Записать в устройство коэффициенты Т - коррекции РКП	5
B7h – Записать в устройство коэффициенты линеаризации	5
В8h- Передать зафиксированный вес брутто	6
BFh- Передать состояние весоизмерительной системы	6
C0h- Обнулить показание веса	7
С1h- Передать настройку параметров прибора	7
С2h – Передать вес НЕТТО	7
С3h – Передать вес БРУТТО	8
С4h – Передать состояние дискретных входов	8
C5h – Передать состояние дискретных выходов	8
С6h – Передать значение индикаторов	9
C7h – Введённая кодовая последовательность – код продукта	9
С8h – Предать счётчик	9
С9h – Передать код последней нажатой клавиши	10
CAh – Запрос комплексной посылки	10
CBh – Запрос параметров калибровки	10
ССh – Запрос значения кода АЦП	11
CDh – Перевести прибор в режим индикации веса	11
CEh – Начать инициативную передачу данных	11
CFh – Остановить инициативную передачу данных	11
D0h – Установить сигналы управления на дискретных выходах	12
D1h – Установить значение уровня весовой точки	12
D2h – Вывести символьное сообщение на устройство отображения или вывода	12
D3h – Записать символьное сообщение в память терминала	12
D8h – Установить диапазон входных сигналов устройства	13
D9h – Установить частоту обновления данных АЦП	13
DAh – Установить требуемую полосу пропускания фильтра	14
DBh – Установить требуемую скорость обмена по каналу связи	14
DCh – Установить номер входного канала АЦП	14
DFh – Управление дозированием	15
t to the terms	
E5h – Получить из устройства коэффициенты T - коррекции НКП	15
Е6h – Получить из устройства коэффициенты Т - коррекции РКП	15
E7h — Получить из устройства коэффициенты линеаризации	16
	16
	16
101	
FDh – Ответ на команду, не поддерживаемую устройством	17
EEh – Ответ на запрос при ошибке устройства EFh – Запрос о состоянии запущенной процедуры FDh – Ответ на команду, не поддерживаемую устройством	