上柴测试

		上	<b>小试</b>							
测试目的	1.测试上柴博世 配功能。	t ECU 锁车逻辑功能的有象	效性; 2.测试徐工信息	息 GPS 终端与上柴博世 ECU [						
	发动机厂家	上柴动力	发动机 ECU 版本	EDC17 V760						
	GPS厂家	徐工信息	终端类型	XCMG-LRC-I-2						
	测试环境	实验室测试	测试场地	上柴动力实验室						
测试清单	测试时间	201702015-20170216	测试人员	许平、袁诗亮、王春海						
	检测依据 《上柴动力 E 系列柴油机远程监控系统逻辑说明》									
	检测项目 1、 绑定 2、解绑 3、绑定未锁状态 ACC 每次上电校验 4、锁车 5、锁车后 ACC 启动校验 6、解锁 7、锁车状态下解绑 8、更换 GPS 序号 ID 测试 9、绑定后重复绑定 10、解绑后重复解绑 11、重复锁车 12、重复解锁									
	按照项目推进件补充,形成如	要求,按照《上柴动力 E 』 「下测试结论:	系列柴油机远程监控	系统逻辑说明》及其他相关文						
	一、徐工信息 GPS 终端测试结论 本头测试符合测试饭层求及报本文档变式									
	•		) ( • • ( )	A .						
				及音点						
则试方案 及				# JA JA						
则试结论	二、上柴博世	ECU 测试结论								
	本	次浏讨信果特	后上毕正新	运转控制 客户						

744.


上柴 ECU 数据接收只在 ACC 启动 5 秒內接收绑定,平台发送运城控制指令后,发动机需要重新启动来执行绑定解绑,锁车解锁。

因 ECU 执行控制指令操作需要重复上电, ECU 完全下断电后(约 30s)再次上电才能执行指令, 平台上操作绑定解绑等指令时关闭 ACC 再开 ACC, ECU 执行指令,可能会出现因指令下发后时间较长等待显示结果超时失败, 实际 ECU 重新上电后执行成功状态。

绑定执行成功后,每次 ACC 启动, GPS 需要发送效验给 ECU,如车辆没有被锁车,则 GPS 发送 05+序列号进行校验,如果平台已发锁车指令,ECU 已执行,则在 ACC 每次上电时,GPS 继续发送锁车指令进行校验(01+序列号)

GPS 序列号说明,取序列号 16 进制 4 字节数据中后 3 字节,例如:82000002,发送给 ECU 的序列号为000002(实际显示小端模式020000)

#### 加密算法补充字节



序号	测试项目	测试方法	文件要求	测试结果		
1	GPS 功能激 活	件要求一致。 GPS 功能激活应答。				
		测试内容详见下列 GPS 发送 0CFF00FD 00 00 00 82 ECU 发送 0CFFFD00 FA FF FF FF GPS 发送 0CFF00FD 00 45 23 82 ECU 发送 0CFFFD00 C0 FF FF FF 重复绑定时 ECU 应答: 0CFFFD00	94 4A 25 12 7A 4E 58 4F FF FF FF FF			
2	GPS 功能取消	物联网管理平台向 GPS 终端发送解绑指令,GPS 接到该指令后,向 ECU 发送 GPS 取消命令。 1.使用 CAN 总线设备监控 GPS 终端 发送的指令和 GPS-ID 与 ECU 接收 到的数据是否一致。 2.监控 ECU 发送的状态字是否与文件要求一致。 测试内容详见下列 0CFF00FD 06 00 00 82 00 00 00 0CFFFD00 FE FF FF FF 33 19 8C 0CFF00FD 00 00 00 82 1F 0F 85	1.GPS 终端使用 0x0x0CFF00FD 发送 byte1=0x06, 2.ECU 接收到该命令字,通过密钥校验后取消 GPS 锁车功能。 3.ECU 使用 0x0CFFFD00 发送GPS 功能取消应答、GPS 功能取消应答、GPS 功能取消状态字。			
3.	GPS 功能取消时验证被动锁车功能	OCFFFD00 F2 FF	锁车功能取消后,拔掉 GPS 终端,将不会被动锁车。			
4	GPS 与 ECU 握 手校验	的校验状态字是否与文件要求一致。	1.绑定未锁状态下,每次钥匙上电时,终端在 ACC 上电 5 秒内通过 ID: 0Xocff00fd 发送给解锁 05 给 ECU,,2.ECU 接收到该 ID 后,随机生成 4 字节校验明文,并使用0x0CFFFD00 发送给 GPS;3.GPS 在程序内计算密钥,并回复给 ECU。			

j

		测试内容详见下列		
7	锁车时,使用 GPS 取消绑 定	ECU 锁车时,使用平台发送解绑命令,判断是否能够解除锁车功能;	平台发送解绑命令后, GPS 向 ECU 发送 GPS 功能取消命令; 可解除锁车;	
		测试内容详见下列 OCFF00FD 05 00 00 82 2E B9 00 52 OCFFFD00 FE FF FF FF DA 6D B6 DB OCFF00FD 05 00 00 82 9A C0 23 7C OCFFFD00 E9 FF FF FF FF FF FF		
6	平台解锁	ECU 使用当前 GPS 激活 GPS 功能。 1.使用物联网管理平台发送解锁指令; 2GPS 接收到该指令后,持续向ECU 发送解锁请求 3. ECU 在下一次上电时接收解锁指令并解除锁车。	平台解锁后,下次上电时,发动机将正常工作,踩油门时,转速恢复正常;	
		测试内容详见下列 OCFF00FD 01 00 00 82 00 00 00 OCFFFD00 FE FF FF FF B9 5C 2E OCFF00FD 01 00 00 82 4A 01 0F OCFFFD00 C9 FF FF FF FF FF FF	97 B6	
5	平台锁车	ECU 使用当前 GPS 激活 GPS 功能。 1.使用物联网管理平台发送锁车指令; 2.GPS 接收到该指令后,持续向ECU 发送锁车请求 3.ECU 在下一次上电时接收锁车指令并锁车。	平台锁车后,下次上电时,发 动机是否被限制在怠速,踩油 门转速无反应;	
		0CFFFD00         FE FF FF FF 4B 25 9           0CFF00FD         05 00 00 82 38 47 0           0CFFFD00         E9 FF FF FF FF FF FF FF FF	6 9D	
		OCFF00FD 05 00 00 82 73 FD B	3 D3	
		测试内容详见下列	比较,若本次校验不通过,则 发送密钥错误给 GPS,执行锁 车; 5.若本次校验通过,则发送校 验正确状态字。	

8	被动锁车	ECU 使用当前 GPS 激活 GPS 功能。 1.断开 GPS 与 ECU 的连接; 2.重新上电,并使用设备监控 ECU 锁车状态;	下次上电时,发动机是否被限 制在怠速,踩油门转速无反应;	
9	被动解锁	1.系统断电; 2.恢复 GPS 与 ECU 的线路连接; 3.重新上电,并使用设备监控 ECU 内部锁车状态。	下次上电时,发动机将正常工作,踩油门时,转速恢复正常;	
1	更改 GPS-ID	1.平台发送锁车命令锁车; 2.使用错误的 GPS-ID 解绑; 3.判断是否能够解绑成功	错误的 GPS-ID 无法实现解锁功能;	
0	200 01 3-10	测试内容详见下列 ECU 返回应答 OCFFFD00 8 FB FF FF FF FF FF	FF FF	

### 一、绑定

# 1、平台下发绑定

28421200010024413036005C020000825168E0660D0A

# 2、终端接收平台指令,返回应答接收成功。

 $68423 D000028503802000082516801005 C01111240 A13119859100 A5012131555400 A6000010000\\0150217 D1604000100000000007000011000000000008 F0 D0A$ 

# 3、终端向 ECU 发送绑定请求

OCFF00FD 00 00 00 82 00 00 00 00 (无应答,一直发送)

Transmitter	RBox	ID	0x0CFF00FD (Intel)			Sample time		Spontaneous	
Signal	s	Byte	Start bit	Length	Type	Range	Init	Conversion	Subscribe
RBoxLimitFunct	ionRequest	0	0	3	u	0~7	7	0x0=ConfigureReq.  0x1=Engine Speed Limit; 0x2=Engine Torque Limit; 0x3=Engine Start Disabled; 0x4=Reserved; 0x5=Limit Inactive; 0x6=ResetReq; 0x7=Initial Value;	ECU

This information is exclusive property of SDEC. Without consent, it shall not be reprinted or given to third parties.

DD G : DI I	1.				_			共 16 页	543	13 9
RBoxSerialNumber	- Quin	1~3	8	24	u	0~16777215	0xFFFFFF	*		
RBoxCheckCode	1	4-7	37	32	11	0-4294967295	OVERFFFFF			

注: 0CFF00FD 第一字节为使能内容, 2-4 字节为终端发送的 ID。

### 4、ECU 应答终端绑定请求

	0-2bit	0x0 =限制功能启用;
		0x1 =代码检查通过;
		0x2 =限制功能禁用;
		0x3 = RBox 序列号错误;
		0x4 = RBox 检查代码错误;
		0x5 = RBox 消息错误;
44 O		0x6 = RBox 序列号通过;
第 0		0x7 =初始值;
节节	3-5bit	0x0 =配置成功;
11		0x1 =发动机转速限制有效;
		0x2 =发动机转矩限制有效;
		0x3 =发动机启动禁用活动;
		0x4 =保留;
		0x5 =限制无效;
		0x6 =重置成功;
		0x7 =初始值;
	6-7bit	全为1

ECU 应答: OCFFFD00:FA FF FF FF 94 4A 25 12 (FA 见上表解析)

94 4A 25 12 随机码

重复绑定时 ECU 回复: F8 FF FF FF 94 4A 25 12

### 5、终端应答密钥


终端 CAN 接收到 ECU 应答 OCFFFD00 后,立即回复

OCFF00FD: 00 45 23 82 7A 4E 58 4F

Cipher Key = 2b 7e 15 16 28 ae d2 a6 ab f7 15 88 09 cf 4f 3c

密钥: 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C

94 4A 25 12 随机码后面填充方式: 4E0A6D776C7D8F6696C656E2



### 6、ECU接收终端密钥应答

ECU 接收到终端返回的密钥与自身计算的密钥对比,相同则立即应答绑定成功 OCFFFD00:C0 FF FF FF FF FF FF FF

## 7、终端上传绑定成功

# 8、平台上显示绑定未锁状态



### 二、解绑

### 1、平台下发解绑

28421200010024413036005E020000825168E1650D0A

# 2、终端接收平台解绑指令,应答接收成功

 $0150217 \\ D160404008000000000700001100000000000950 \\ D0A$ 

注: 终端在接收到平台解绑指令后先解绑 GPS 绑定,再回复平台应答成功

### 3、终端向 ECU 发送解绑请求

OCFF00FD 06 00 00 82 00 00 00 00

### 4、ECU 应答终端解绑请求

ECU 应答: OCFFFD00: FE FF FF FF 33 19 8C C6 (见上表解析)

### 5、终端应答密钥

OCFF00FD: 00 00 00 82 1F 0F 85 0C

### 6、ECU接收终端密钥应答

ECU 接收到终端返回的密钥与自身计算的密钥对比,相同则立即应答成功

OCFFFD00: F2 FF FF FF FF FF FF FF

# 7、终端上传解绑成功

0150217C16040400000000000000011000000000000DC0D0A

### 8、平台上显示解绑未锁状态



### 三、绑定未锁状态 ACC 每次上电校验

车辆 ACC 每次上电时, ECU 要求终端 GPS 在 5 秒内发送校验数据, 只有通过加密校验, ECU 才不会进行锁车操作。

#### 终端发送:

 0CFF00FD
 05 00 00 82 73 FD B3 D3

 0CFFFD00
 FE FF FF FF FF 4B 25 92 C9

 0CFF00FD
 05 00 00 82 38 47 06 9D

 0CFFFD00
 E9 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

#### 四、锁车

#### 1、平台下发锁车

28421200010024413036006F020000825168E4510D0A

#### 2、终端应答平台指令

68423D000028502802000082516801006F01122410A13119859100A5012131555400A60000100 000150217C16040403C00000000000110000000000000000B50D0A

### 3、终端向 ECU 发送锁车请求

OCFF00FD 01 00 00 82 00 00 00 00

### 4、ECU 应答

OCFFFD00 FE FF FF FF B9 5C 2E 97


### 5、终端应答密钥

OCFF00FD 01 00 00 82 4A 01 0F B6

# 6、ECU接收终端密钥

OCFFFD00 C9 FF FF FF FF FF FF FF

# 7、平台上显示终端绑定锁车



# 五、锁车后 ACC 启动校验

中心锁车后,每次 ACC 启动也需要进行密钥校验

#### 终端发送

OCFF00FD

01 00 00 82 00 00 00 00

ECU 应答

OCFFFD00

FE FF FF FF 8B C5 62 B1

GPS 应答密钥

OCFF00FD

01 00 00 82 2E B9 00 52

ECU 应答

### 六、解锁

### 1、平台下发解锁

28421200010024413036007 D020000825168 E5420 D0A

### 2、终端应答平台指令

 $68423 D000028502802000082516801007 D01142539 A13119858600 A5012131556200 A6000010000\\0150217 C1604040380000000507000011000000000000000000000$ 

## 3、GPS 向 ECU 发送解锁请求

0CFF00FD 05 00 00 82 2E B9 00 52

### 4、ECU接收请求后发送校验密文

OCFFFDOO FE FF FF DA 6D B6 DB


# 5、GPS接收校验请求后应答密钥

OCFF00FD 05 00 00 82 9A CO 23 7C

# 6、ECU 接收密钥校验成功后应答解锁

OCFFFD00 E9 FF FF FF FF FF FF

### 7、平台显示绑定解锁状态



# 七、锁车状态下解绑

终端执行解绑命令成功,并清除锁车状态位(ECU 在绑定锁车状态下收到解绑指令,回 复解绑成功,并在下一次上电时清除绑定的 GPS ID,解锁)



平台下发解绑指令

28421200010024413036007F020000825168E1440D0A

GPS 应答平台指令

684236000028502802000082516801007F01143923A13119880600A5012131560400A60000200

000150217C16040400800000011000000470D0A

GPS 向 ECU 发送解绑指令

OCFF00FD 06 00 00 82 00 00 00 00


ECU 应答校验请求, GPS 回复密钥, ECU 校验成功。




再查询显示未绑定未锁状态



平台再次下发绑定,应答成功



再查询 GPS 状态: 已绑定、未锁



### 八、更换 GPS 序号 ID 测试

- 1、已绑定 ECU 更换 GPS 再绑定, ECU 返回序列号错误,必须先解绑原来已绑定的 GPS ID,再重新绑定新 GPS ID;
- 2、已绑定 ECU, 更换 GPS 来锁车解锁, ECU 返回序列号错误指令。

返回: OCFFFDOO FB FF FF FF FF FF FF FF