

При отсутствии связи с контроллером, необходимо выполнить следующее:

1. Перезагрузить ТРК/контроллер по питанию.
2. Проверить наличие интернета/баланса на СИМ-карте, которая установлена в ТРК/контроллер. Если на СИМ-карте закончился интернет - связи не будет.
3. Проверьте наличие интернета на компьютере.
(Попробуйте зайти в браузер и открыть какую-нибудь страницу).

Если на СИМ-карте и на компьютере имеется интернет и перезагрузка не помогла, необходимо выполнить следующее: (Все пункты выполнять с выключенной от питания ТРК/контроллера).

1. После включения подождите 2-3 минуты пока устанавливается связь. Если после 2-3 минут связь не появилась, переходите к следующему пункту.
2. Достать СИМ-карту из ТРК/контроллера, протереть и вставить назад. Убедитесь, что она правильно установлена в гнездо для СИМ-карты и плотно прилегает к плате.
(В процессе работы от вибрации СИМ-карта может отойти от платы).
3. Рядом с гнездом для СИМ-карты крепится антенна. Крепление имеет золотой цвет, открутите штекер антенны и вставьте назад. Так же проверьте целостность провода антенны. Сама антенна должна быть установлена на открытой поверхности.
(Если ее установить в металлический ящик (например оставить в голове ТРК), то связь будет блокироваться, т.к. металл блокирует связь).
4. Если все вышеперечисленные способы не помогли восстановить связь, замените СИМ-карту на другого оператора связи.
(Например у вас была установлена СИМ-карта МТС, замените на Мегафон).

Старые контроллеры BS-01 и BS-02 работают только в сети 2G. Новые контроллеры BS-02/2 работают во всех сетях, а именно 2G. 3G. 4G.

Контроллер можно определить по версии прошивки, которая написана в программе, если начинается на цифру 1, например 1.21.20, то у вас старый контроллер, если на цифру 3, например 3.6.0 - у вас новый.

В последнее время участились случаи, когда операторы связи перестают поддерживать 2G связь на некоторых объектах. В таких случаях может помочь только приобретение усиленной антенны или смены оператора СИМ-карты.

