RM6025 无刷电机

用户手册 V1.0

2014.12





免责声明

感谢您购买 RM 6025 无刷电机。在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认识和接受。请严格遵守于册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何报失,DJI 将不承桕法律害任。

RoboMasters 是大疆创新所持有的 商标。本文出现的产品名称、品牌等, 均为其所属公司的商标。本产品及 手册为大疆创新版权所有。未经许 可,不得以任何形式复制翻印。 关于免责声明的最终解释权,归大 疆创新所有。

产品使用注意事项

- 产品使用注意事项 1.使用前确保连线正确。
- 使用前请检查电机是否安装正确和稳固。
 - 使用前请检查零部件是否完好, 如有部件老化或损坏,请更换新 部件。
 - 4. 请使用 RoboMasters 提供的零配件。

简介

RM 6025 无刷电机是一款专门为两

轴及三轴云台设计的控制电机,具 有精度高、响应快、扭矩大等特点。 电机与电调一体化的设计给用户的 安装使用带来了极大的便利。

1. 盒内物品清单

申机 × 1



CAN 通信数据线 ×2



2. 电机连线

- a. 拧下电机底部的三颗螺丝,然后 移除下盖。
- b. 可以看到电机内部的电路板上共 有四个接口,其中一个11针接 口为电机电源和霍尔接口,另外 三个6针接口均为CAN通信数 据接口。
- c. 将 CAN 通信数据线—端接入与电机下盖缺口对齐的 CAN 通信数据接口(位置如图),另一端接入您的云台主控。



CAN 通信数据线各引脚描述如下: 聖色及棕色・电源 地

红色及橙色: 电源 12 V


苦色·CANH

灰色· CANL

d. 重新安装下盖,注意将缺口对齐 CAN 通信数据接口,使 CAN 通 信数据线从缺口穿出,然后拧紧 三颗螺丝。

3. 安装方式

请参考电机安装孔的尺寸将电机安 装到云台上。



单位: mm

 \triangle

- 电机上的螺纹孔为 M4, 请选择合适的螺丝安装电机。请选用合适的螺丝。
- 请注意螺纹深度为 3mm。 若使用过长的螺丝,拧入 后可能顶到电机内转子从 而损坏电机。

4. 产品规格

额定电压	12 V
额定电流	0.3 A
额定功率	3.6 W
空载转速	450 r/min
堵转扭矩	700 mN/m
堵转电流	3 A
角度控制精度	± 0.01°
重量	600 g

