聯信 V3C 刷卡機操作簡表

一般信用卡交易作業

一般交易

1.請先輸入交易金額，按確認
2.請刷卡、插卡或感應卡片
3.刷卡核對卡號按確認
(晶片、感應無需核對卡號)
(銀聯雙幣插卡會出現選擇卡別 1.VISA Credit 2.Union Pay Credit，選 1.則往第 4 步驟、選 2 則往銀聯一般交易第 6 步驟)
4.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

紅利扣抵

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.選擇 4.紅利扣抵
4.請先輸入交易金額，按確認
5.請刷卡、插卡或感應卡片
6.刷卡核對卡號按確認
(晶片、感應無需核對卡號)
7.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

分期付款

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.選擇 3.分期付款
4.請先輸入交易金額，按確認
5.輸入期數按確認
6.請刷卡、插卡或感應卡片
7.刷卡核對卡號按確認(晶片、感應無需核對卡號)
8. .請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

取消交易

(限結帳前)

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.選擇 1.取消交易
4.選擇交易主機
5.輸入調閱編號(後三碼)並按確認
6.按[0]確認
7.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

帳務處理

結帳交易

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 7.結帳
3.選擇
(1)連動結帳按[0]確認
(2)各別結帳，選擇主機，按[0]確認

錯誤更正作業

一般退貨

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.按 2.退貨交易
4.選擇 1.一般退貨
5.輸入退貨金額按確認
6.輸入授權碼按確認
7.請刷卡或感應卡片
8.刷卡核對卡號按確認
(感應交易無需核對卡號)
9.輸入原交易日期按確認
10.輸入交易金額按確認
11.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

紅利退貨

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.按 2.退貨交易
4.選擇 2.紅利退貨
5.輸入退貨金額按確認
6.輸入支付金額按確認
7.輸入扣抵點數按確認
8.輸入授權碼按確認
9.請刷卡或感應卡片
10.刷卡核對卡號按確認
(感應交易無需核對卡號)
11.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

分期退貨

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 1 **交易選單**
3.按 2.退貨交易
4.選擇 3.分期退貨
5.輸入退貨金額按確認
6.輸入分期期數按確認
7.輸入首期金額按確認
8.輸入每期金額按確認
9.輸入授權碼按確認
10.請刷卡或感應卡片
11.刷卡核對卡號按確認
(感應交易無需核對卡號)
12.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

附加功能

英文輸入

例:授權碼 R23456
R 之輸入方式為：
1.按數字 7
2.按□兩下

重印帳單

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 8 **查詢列印**
3.按 1.重印簽單
4.請選擇主機或選擇列印上筆簽單
5.請輸入調閱碼(後三碼)，按確認

※帳單簽名欄下方有 <重印>字樣

銀聯交易作業

銀聯一般交易

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 2 **銀聯卡**
3.選擇 5.一般交易
4.輸入金額並按確認
5.請刷卡、插卡或感應銀聯卡
6.刷卡核對卡號按確認
7. 請持卡人輸入密碼並按確認
8.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]
(於主畫面直接插銀聯卡或感應銀聯卡皆可進行交易)

銀聯錯誤更正作業

銀聯取消交易

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 2 **銀聯卡**
3.選擇 1.取消交易
4.輸入調閱編號(後三碼)，並按確認
5.按[0]確認
6.請持卡人於螢幕上簽名並按確認，核對簽名按[0]

銀聯退貨交易

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 2 **銀聯卡**
3.選擇 2.退貨交易
4.選擇 1.銀聯一般退貨
5.輸入金額按確認
6.輸入原交易日期按確認
7.輸入授權碼按確認
8.請刷銀聯卡或感應
9.刷卡請核對卡號按確認
(感應卡交易無需核對卡號)

附加功能

總額報表

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 8 **查詢列印**
3.按 5.總額報表列印
4.請選擇主機

總額查詢

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 8 **查詢列印**
3.按 2.總額查詢
4.請選擇主機

明細報表

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 8 **查詢列印**
3.按 6.明細報表列印
4.請選擇主機

明細查詢

1.按 OK 鍵開啟選單
2.按 8 **查詢列印**
3.按 3.明細查詢
4.請選擇主機

財團法人聯合信用卡處理中心 24 小時客服中心語音專線：(02) 2715-1754

聯卡中心　不只創新　更讓您放心