

ایمن آرا سورنا

IMENARA SORENA

راهنمای کاربری نرم افزار

مدیریت یکپارچه‌ی دوربین‌ها، چهره، پلاک، حریق و ردیابی اشخاص

نسخه‌ی 2.0.54-beta

برای رفتن به بخش مربوط به هر صفحه، در همان صفحه دکمه‌ی «راهنما» را بزنید

3	آشنایی با
4	نصب و اولین اجرا
5	شروع سریع
6	صفحه‌ی اصلی
13	اعلام حریق
16	چهره‌ها
20	گزارش‌ها
24	پلاک‌خوان
31	ردیابی اشخاص
35	نقشه‌ی ساختمان
38	تنظیمات
43	عیب‌یابی

نرم افزار یکپارچه‌ی مدیریت تصویری

نرم افزار جامع مدیریت دوربین های مدار بسته‌ی «ایمن آرا سورنا» است؛ تصویر زنده، ضبط و بازبینی، تشخیص چهره، پلاک خوان، اعلام حریق و ردیابی اشخاص همه در یک برنامه‌ی فارسی.

● مدیریت دوربین ها

اتصال همزمان ده ها دوربین و دستگاه ، نمایش شبکه‌ای ۱ تا ۱۶ تایی و پخش زنده با دابل کلیک.

● تشخیص چهره

شناسایی خودکار چهره‌ها در تصویر و تطبیق با کتابخانه‌ی چهره‌های تعریف شده‌ی شما.

● پلاک خوان

خواندن خودکار پلاک خودرو و موتورسیکلت، گزارش عبور، کنترل جهت تردد و لیست تحت نظر.

● اعلام حریق

تشخیص دود و آتش از تصویر دوربین ها + اتصال به سیستم اعلام حریق ساختمان.

● ردیابی اشخاص و نقشه‌ی ساختمان

دنبال کردن اشخاص بین دوربین ها، نمایش مسیر حرکت روی نقشه و کنترل تردد طبقاتی.

از نصب تا اجرای اول

نصب‌کننده‌ی فارسی برنامه همه‌چیز را خودش انجام می‌دهد؛ روی ویندوز شما هیچ برنامه‌ی جانبی نصب نمی‌شود و همه‌ی وابستگی‌ها داخل خود برنامه است.

● نصب

فایل نصب را اجرا کنید، زبان فارسی را تأیید کنید و مسیر نصب را انتخاب کنید؛ بقیه‌ی مراحل خودکار است.

● اجرای اول

بعد از نصب، آیکون «» روی دسکتاپ ساخته می‌شود؛ با دابل کلیک برنامه باز می‌شود.

● حالت بدون لایسنس

بدون فایل لایسنس برنامه در حالت محدود کار می‌کند (۱ دوربین، بدون قابلیت‌های هوشمند). برای فعال‌سازی کامل، فایل لایسنس را از بخش تنظیمات بارگذاری کنید.

● نکته‌ی شبکه

کامپیوتر و دوربین‌ها باید در یک شبکه باشند تا تصویر و اسکن خودکار کار کند.

در ۵ قدم راه بیفتید

اگر تازه برنامه را نصب کرده‌اید، همین ۵ قدم کافی است تا سیستم زنده شود؛ جزئیات هر قدم در بخش مربوط به خودش در همین راهنما آمده است.

● قدم ۱ - افزودن دوربین

در صفحه‌ی اصلی، از پنل سمت چپ، نام کاربری و رمز دوربین را وارد کنید و «افزودن دوربین» را بزنید. یا «اسکن شبکه» را بزنید تا دوربین‌ها خودکار پیدا شوند.

● قدم ۲ - دیدن تصویر زنده

دوربین اضافه‌شده در لیست دیده می‌شود؛ دابل کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود. از بالای صفحه تعداد نمایش هم‌زمان (۱) تا (۱۶) را انتخاب کنید.

● قدم ۳ - فعال‌سازی قابلیت‌ها

برای هر دوربین تیک قابلیت‌های لازم (تشخیص چهره، پلاک‌خوان، تشخیص حریق) را بزنید.

● قدم ۴ - تعریف چهره‌ها و پلاک‌ها

از صفحه‌ی «چهره‌ها» اشخاص مهم را ثبت کنید و از صفحه‌ی «پلاک‌خوان» پلاک‌های مجاز را تعریف کنید.

● قدم ۵ - مشاهده‌ی گزارش‌ها

همه‌ی رویدادها (چهره، پلاک، حریق، تردد اشخاص) در صفحه‌ی «گزارش‌ها» با فیلتر و پخش ویدیو قابل بازبینی است.

نمای کلی صفحه

صفحه‌ی اصلی مرکز فرمان برنامه است و چهار ناحیه دارد: هدر بالا (دکمه‌های اصلی)، لیست دوربین‌ها (سمت چپ)، شبکه‌ی نمایش تصویر (وسط) و پنل‌های رویداد و حریق (سمت راست).

● هدر بالا

دکمه‌های رفتن به صفحه‌ها (اعلام حریق، چهره‌ها، گزارش‌ها، پلاک‌خوان، ردیابی اشخاص، نقشه ساختمان، تنظیمات) + «راهنما» که همین را روی بخش مربوط باز می‌کند.

● لیست دوربین‌ها (سمت چپ)

همه‌ی دوربین‌ها و ها اینجاست؛ دابل کلیک = پخش زنده، راست کلیک = منوی ویرایش و تنظیمات.

● شبکه‌ی نمایش (وسط)

تصویر زنده‌ی دوربین‌ها در شبکه‌ی ۱ تا ۱۶ تایی؛ دابل کلیک روی هر خانه تصویر را بزرگ می‌کند.

● پنل‌های سمت راست

بالا «پنل رویدادها» (تخلفات و هشدارهای مهم) و پایین «هشدارهای حریق و دود». لبه‌ی بین‌شان را بکشید تا اندازه‌شان عوض شود.

دکمه‌های افزودن دوربین و

همه‌ی دکمه‌های اضافه کردن دستگاه در پنل سمت چپ صفحه‌ی اصلی است.

● «+ افزودن دوربین تکی»

، نام کاربری و رمز یک دوربین را دستی وارد کنید و اضافه کنید. برای دوربینی که در اسکن پیدا نشده مناسب است.

● «اسکن شبکه»

دوربین‌های موجود در شبکه را خودکار پیدا می‌کند؛ بعد با «+ افزودن دستگاه‌های انتخاب‌شده» آن‌هایی را که تیک زده‌اید اضافه کنید.

● «+ افزودن »

مشخصات دستگاه ضبط () را وارد کنید تا کانال‌هایش به لیست اضافه شود.

● «افزودن مستقیم کانال‌ها (بدون اسکن)»

داخل دیالوگ افزودن است؛ بدون اسکن و معطلی، همه‌ی کانال‌های را با الگوی استریم برنش فوراً اضافه می‌کند.

● «تست پایداری شبکه»

وضعیت اتصال شبکه به دوربین‌ها را بررسی می‌کند؛ اگر تصویری قطع و وصل می‌شود، اول این تست را بزنید.

منوی راست کلیک دوربین و

روی هر دوربین یا در لیست سمت چپ راست کلیک کنید تا این گزینه‌ها بیاید.

● «ویرایش» (دوربین)

، نام کاربری، رمز و مسیر دوربین را عوض کنید. اگر مسیر خودکار پیدا نشده بود، اینجا دستی وارد یا با «تشخیص خودکار» پیدا کنید.

● «حذف» (دوربین)

دوربین را از لیست پاک می‌کند (ضبط‌های قبلی روی می‌ماند).

● «بازخوانی کانال‌ها» ()

لیست کانال‌های را دوباره از دستگاه می‌خواند؛ وقتی کانالی اضافه/کم شده مفید است.

● «باز کردن پنل وب»

پنل وب واقعی خود را داخل برنامه باز می‌کند؛ برای دستگاه‌هایی که شان مشکل دارد.

● «هارد و ضبط‌های»

وضعیت هارد دیسک و بازه‌هایی که واقعا ضبط شده را نشان می‌دهد.

● «قالب آدرس پخش بازبینی» ()

اگر پخش بازبینی خطا داد، الگوی دقیق آدرس پخش دستگاه‌تان را اینجا وارد کنید.

● «حذف و همه کانال‌ها»

دستگاه و همه‌ی کانال‌هایش را یکجا حذف می‌کند.

شبکه‌ی نمایش و پخش زنده

تصویر دوربین‌ها به‌صورت شبکه‌ای نمایش داده می‌شود و هر خانه ابزار خودش را دارد.

● تعداد نمایش هم‌زمان

از بالای صفحه یکی از حالت‌های ۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶ تایی را انتخاب کنید تا چیدمان شبکه عوض شود.

● دابل کلیک روی خانه

تصویر زنده‌ی همان دوربین را بزرگ باز می‌کند؛ با بستن پنجره به شبکه برمی‌گردید. روی خانه‌ی خالی دابل کلیک کنید تا دوربین انتخاب‌شده در آن بیاید.

● دکمه‌های زوم (+ / - / ۱:۱)

روی تصویر زنده: بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی و برگشت به اندازه‌ی واقعی.

● «نمایش در صفحه اصلی»

دوربین را به شبکه‌ی نمایش صفحه‌ی اصلی اضافه می‌کند.

● «»

پنجره‌ی پخش زنده را می‌بندد.

● نکته‌ی پهنای باند

هرچه تعداد نمایش هم‌زمان بیشتر باشد، مصرف اینترنت بالاتر می‌رود؛ در تنظیمات می‌توانید سقف تعیین کنید.

دکمه‌های هدر و ابزارها

دکمه‌های بالای صفحه‌ی اصلی، ابزارهای سراسری برنامه‌اند.

● «راهنما»

همین آموزشی را باز می‌کند؛ اگر از صفحه‌ی دیگری زده باشید، مستقیم می‌رود سر بخش مربوط به همان صفحه.

● «»

نمایش/مخفی کردن نوار کناری.

● «شمارش افراد»

شمارش لحظه‌ای افراد حاضر در تصویر دوربین‌ها را نشان می‌دهد.

● «رسم محدوده هشدار»

روی تصویر دوربین یک محدوده بکشید تا ورود به آن هشدار بدهد؛ بعد «تایید و نام‌گذاری» را بزنید یا با «لغو رسم» بی‌خیال شوید.

● «تشخیص خودکار محدوده (کل تصویر)»

کل کادر تصویر را یکجا به‌عنوان محدوده‌ی هشدار انتخاب می‌کند.

● «تشخیص هوشمند زمین (»)

ناحیه‌ی زمین تصویر را خودکار پیدا و به‌عنوان محدوده پیشنهاد می‌دهد.

● «مدیریت محدوده‌ها»

لیست محدوده‌های رسم‌شده؛ با «ویرایش شکل/اندازه» اصلاح و با «حذف محدوده‌ی انتخاب‌شده» پاک کنید.

پنل رویدادها و گالری تصاویر

«پنل رویدادها» (بالا سمت راست) رویدادهای مهم سیستم را نشان می‌دهد: تخلفات پلاک‌خوان (مثل «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه) و هشدارهای «ورود به محدوده».

● ردیف‌های پنل

هر رویداد مهم یک ردیف با تصویر، ساعت و توضیح می‌سازد؛ تخلفات قرمز و هشداردهنده‌اند.

● «دیدن تصاویر» (بالای پنل)

گالری «چهره‌های تشخیص‌داده‌شده» را باز می‌کند: شبکه‌ای از عکس چهره‌هایی که دوربین‌ها در همین نشست دیده‌اند، با نام، دوربین و ساعت.

● نمایش بزرگ

کلیک روی هر عکس در گالری، آن را بزرگ نشان می‌دهد.

● نکته

رویدادهای شناسایی چهره دیگر در این پنل نیستند (در صفحه‌ی «چهره‌ها» و «گزارش‌ها» هستند) تا تخلفات مهم بین تشخیص‌های پرتکرار چهره گم نشود.

پنل حریق و دکمه‌های آژیر

«هشدارهای حریق و دود» (پایین سمت راست) هشدارهای دود و آتش را با ساعت، نام دوربین و تصویر لحظه‌ی رویداد ثبت می‌کند.

● «قطع صدای هشدار»

صدای آژیر را فوراً قطع می‌کند؛ خود هشدار در پنل و گزارش‌ها می‌ماند.

● «اتصال به سیستم حریق ساختمان»

دیالوگ تنظیمات اتصال به پنل فیزیکی اعلام حریق ساختمان را باز می‌کند؛ هشدارهای پنل ساختمان هم در برنامه ثبت می‌شود.

● ثبت دائمی

همه‌ی هشدارها علاوه بر این پنل، در صفحه‌ی «گزارش‌ها» هم ذخیره می‌شوند.

تشخیص تصویری آتش و دود

در بالای صفحه‌ی «اعلام حریق»، گروه «تشخیص تصویری آتش/دود» تنظیمات تشخیص آتش و دود از تصویر دوربین‌هاست.

● «حساسیت تشخیص»

سه حالت دارد: «کم»، «متوسط» و «زیاد». حالت «زیاد» حتی شعله‌ی فندک نزدیک دوربین را می‌گیرد ولی احتمال هشدار اشتباه بیشتر است. تغییر بلافاصله و بدون ری‌استارت روی همه‌ی دوربین‌ها اعمال می‌شود.

● چک‌لیست دوربین‌ها

لیستی از همه‌ی دوربین‌ها با تیک؛ تیک هر دوربین یعنی تشخیص تصویری آتش/دود روی همان دوربین فعال است. برای هر دوربین جداگانه تنظیم می‌شود.

● چرا دو نوع تشخیص؟

تشخیص تصویری روی هر دوربین جداگانه کار می‌کند و علاوه بر آن می‌توانید پنل فیزیکی ساختمان را هم متصل کنید؛ هر دو نوع هشدار در یک پنل ثبت می‌شود.

صدای آژیر و تست

آژیر حریق مستقل از بقیه‌ی صداهاى برنامه است؛ به‌صورت پیش‌فرض خاموش است.

● «پخش صدای آژیر حریق» (چک‌باکس)

با فعال کردن، وقتی دود یا آتش تشخیص داده شد آژیر پخش می‌شود.

● «تست صدا»

بدون هیچ هشدار واقعی، آژیر را یک بار پخش می‌کند تا از بلندگو و صدا مطمئن شوید.

● قطع کردن آژیر

در صفحه‌ی اصلی، زیر پنل حریق دکمه‌ی «قطع صدای هشدار» آژیر را قطع می‌کند.

افزودن پنل/سنسور اعلام حریق

پایین صفحه لیست پنل‌ها و سنسورهای فیزیکی اعلام حریق ساختمان است.

● «+ افزودن پنل/سنسور اعلام حریق»

یک پنل یا سنسور اعلام حریق ساختمان (که از قبل نصب فیزیکی شده) را به برنامه اضافه می‌کند تا هشدارهایش در برنامه هم ثبت شود.

● راست کلیک روی هر پنل

گزینه‌ی «حذف» را می‌آورد؛ پنل انتخاب شده از لیست پاک می‌شود.

● راهنمای کلیک راست

زیر لیست نوشته شده: «کلیک راست روی هر پنل: حذف».

کتابخانه‌ی چهره‌ها - نمای کلی

صفحه‌ی «چهره‌ها» کتابخانه‌ی اشخاص تعریف‌شده‌ی شماست؛ هر کس یک ردیف با نام، گروه (پرسنل، مهمان، لیست سیاه...) و تصویر نمونه. دوربین‌ها چهره‌های تازه را با همین کتابخانه مقایسه می‌کنند.

● جست‌وجو و فیلتر

بالای جدول می‌توانید بر اساس نام یا گروه جست‌وجو کنید تا بین صدها چهره سریع پیدا کنید.

● چهره‌ی تعریف‌شده تعریف‌نشده

چهره‌هایی که در کتابخانه‌اند «تعریف‌شده» و بقیه‌ی چهره‌های دیده‌شده «تعریف‌نشده» ثبت می‌شوند.

● لیست سیاه

اگر چهره‌ای را در گروه لیست سیاه بگذارید، دیده شدنش در دوربین‌ها هشدار ویژه ثبت می‌کند.

افزودن چهره از تصویر زنده

سریع‌ترین راه ثبت یک شخص: از تصویر زنده‌ی همان لحظه‌ی دوربین.

● قدم ۱

در صفحه‌ی اصلی روی دوربین موردنظر دابل‌کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود.

● قدم ۲

در صفحه‌ی «چهره‌ها» دکمه‌ی «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» را بزنید.

● قدم ۳

برنامه یک کادر دور چهره‌ها می‌کشد؛ روی چهره‌ی موردنظر کلیک کنید، نام و گروه را وارد کنید و تأیید را بزنید.

● نکته

هرچه نور و زاویه‌ی صورت بهتر باشد، دقت تشخیص‌های بعدی بالاتر می‌رود.

افزودن چهره از فایل تصویر

اگر از قبل عکس شخص را دارید (موبایل، کارت پرسنلی و...)، از فایل اضافه کنید.

- «افزودن چهره از تصویر...»

یک فایل عکس از کامپیوتر انتخاب کنید.

- «انتخاب تصویر از سیستم...»

در دیالوگ افزودن، همین دکمه فایل عکس را انتخاب می‌کند.

- بعد از انتخاب

برنامه چهره‌های داخل عکس را پیدا و کادر می‌کشد؛ چهره‌ی درست را انتخاب کنید، نام و گروه بدهید و ذخیره کنید.

- نکته

عکس واضح روبه‌رو بهترین نتیجه را می‌دهد؛ عکس تار یا نیم‌رخ را سیستم ممکن است قبول نکند.

ویرایش و حذف چهره

مدیریت رکوردهای کتابخانه از همین دکمه‌هاست.

● «ویرایش مشخصات»

اول یک ردیف را انتخاب کنید، بعد بزنید: نام، گروه و تصویر نمونه‌ی شخص قابل تغییر است.

● «حذف»

رکورد انتخاب‌شده را از کتابخانه پاک می‌کند. از این به بعد دیده شدن آن چهره «تعریف‌نشده» ثبت می‌شود.

● «بستن»

صفحه‌ی چهره‌ها را می‌بندد و به صفحه‌ی اصلی برمی‌گردید.

نمای کلی و تب رویدادها

صفحه‌ی «گزارش‌ها» آرشیو همه‌ی رویدادهاست و چند تب دارد. بالای صفحه بازه‌ی تاریخی (از تاریخ تا تاریخ) انتخاب می‌شود که روی همه‌ی تب‌ها اعمال می‌شود.

● تب «رویدادها»

همه‌ی رویدادهای ثبت‌شده (چهره، پلاک، حریق، ورود به محدوده) در یک جدول با ستون‌های زمان، دوربین، نوع و تصویر.

● «جست‌وجو»

با فیلترهای بالای جدول (نوع رویداد، دوربین، نام) جست‌وجو می‌کند.

● «خروجی» (»)

نتیجه‌ی جدول را به فایل می‌ریزد که در اکسل باز می‌شود.

● کلیک روی ردیف

جزئیات رویداد و تصویرش را نشان می‌دهد.

پخش فیلم از

برای هر رویداد می‌توانید فیلم همان لحظه را از روی دستگاه ضبط ببینید.

● «پخش از»

در جدول گزارش‌ها، روی ردیف رویداد این دکمه را بزنید تا بازه‌ی زمانی همان رویداد از روی پخش شود.

● اگر خطا داد؟

برنامه اول آدرس استاندارد را امتحان می‌کند، بعد قالب دلخواه شما و بعد قالب اگر باز هم خطا داد، از لیست دوربین‌ها روی راست کلیک کنید و «قالب آدرس پخش بازبینی» را با الگوی دقیق دستگاه‌تان پر کنید.

تب تخلفات طبقاتی

تخلفات «ورود به طبقه‌ی غیرمجاز» اشخاص اینجاست.

● جدول تخلفات

ستون‌ها: زمان، نوع شخص، نام/کد، دوربین، طبقه، وضعیت و تصویر.

● «به‌روزرسانی»

جدول را تازه می‌کند تا تخلفات جدید ثبت‌شده دیده شوند.

● «تأیید تخلف انتخاب‌شده»

یک ردیف را انتخاب کنید و بزنید تا وضعیتش «بررسی‌شده» شود.

تب تخلفات پلاک

تخلفات ثبت‌شده‌ی پلاک‌خوان اینجاست؛ از جمله «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه. بازه‌ی تاریخی بالای صفحه روی این تب هم اثر دارد.

● «نوع تخلف» (لیست کشویی)

فقط یک نوع خاص تخلف را نشان می‌دهد؛ «همه» یعنی همه‌ی انواع.

● «فقط بررسی‌نشده‌ها» (چک‌باکس)

فقط تخلفاتی را نشان می‌دهد که هنوز بررسی و تأیید نشده‌اند.

● کادر «جست‌وجو»

بر اساس پلاک یا نام مالک جست‌وجو کنید و بزنید.

● «اعمال»

فیلترهای انتخاب‌شده (نوع، بررسی‌نشده، جست‌وجو) را روی جدول اعمال می‌کند.

● «به‌روزرسانی»

جدول را از اول و تازه بارگذاری می‌کند.

نمای کلی و وضعیت زنده

صفحه‌ی «پلاک‌خوان» پنج تب دارد: تعریف پلاک‌ها، گزارش عبور، مسیرها و قوانین، تخلفات تردد و لیست تحت‌نظر.

● نحوه‌ی کار کلی

دوربین‌ها پلاک‌ها را می‌خوانند؛ پلاک‌های تعریف‌شده با نام مالک ثبت می‌شوند و بقیه «تعریف‌نشده» می‌مانند.

● «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)»

دیالوگ تشخیصی که نشان می‌دهد موتور پلاک‌خوان روی کدام دوربین‌ها فعال است و چه می‌بیند؛ برای عیب‌یابی که «چرا پلاکی خوانده نمی‌شود».

● تصویر نمونه

برای هر دوربین می‌توانید با «گرفتن تصویر نمونه از دوربین فعال» یک فریم زنده بگیرید و ببینید پلاک در کادر هست یا نه.

تب تعریف پلاک‌ها

اینجا پلاک‌های مجاز و مشخصات مالک‌شان ثبت می‌شود.

● «افزودن پلاک»

پلاک را دستی وارد کنید: شماره، کد استان، نام مالک، نوع خودرو و گروه.

● «افزودن از تصویر دوربین»

از تصویر زنده‌ی دوربین فعال پلاک را انتخاب و ثبت کنید؛ سریع‌ترین راه.

● «ویرایش»

مشخصات پلاک انتخاب‌شده را عوض کنید.

● «حذف»

پلاک انتخاب‌شده را از کتابخانه پاک کنید.

● «فعال/غیرفعال»

پلاک را موقتاً غیرفعال کنید بدون اینکه حذفش کنید؛ دوباره زدن فعالش می‌کند.

دیالوگ رویداد پلاک

وقتی پلاکی خوانده می‌شود، دیالوگ رویدادش این دکمه‌ها را دارد.

- «تعریف این پلاک»

پلاک خوانده‌شده را همان لحظه وارد کتابخانه کنید و نام مالک بدهید.

- «حذف این رویداد»

این رکورد عبور را از تاریخچه پاک کنید.

- نکته

تعریف سریع پلاک از همین جا باعث می‌شود عبورهای بعدی‌اش با نام مالک ثبت شود.

تب گزارش عبور

تاریخچه‌ی همه‌ی پلاک‌های خوانده‌شده با فیلترهای کامل.

● «اعمال» (فیلتر)

فیلترهای تاریخ، دوربین، پلاک و تعریف‌شده/نشده را روی جدول اعمال کنید.

● «جزئیات»

رکورد انتخاب‌شده را با تصویر کامل و اطلاعاتش نشان می‌دهد.

● «تعریف این پلاک»

پلاک رکورد انتخاب‌شده را وارد کتابخانه کنید.

● «حذف رویداد»

رکورد انتخاب‌شده را پاک کنید.

● «به‌روزرسانی»

جدول را تازه کنید.

● «خروجی»

نتیجه را به فایل بریزید.

● «آمار تردد»

نمودار و خلاصه‌ی آماری عبورها (تعداد در روز/ساعت، پرتددترین‌ها).

تب مسیرها و قوانین

برای هر دوربین می‌توانید مسیرهای تردد (ورود/خروج) و جهت مجاز تعریف کنید.

● «مسیر جدید»

روی تصویر دوربین یک مسیر بکشید و نام و جهت مجازش را بدهید.

● «حذف مسیر»

مسیر انتخاب شده را پاک کنید.

● قوانین جهت

برای هر مسیر مشخص کنید تردد از کدام سمت مجاز است؛ عبور برخلاف جهت، تخلف ثبت می‌کند.

تب تخلفات تردد

تخلفات تردد خودروها (مثل ورود غیرمجاز و خلاف جهت) اینجاست.

● «اعمال»

فیلترهای نوع تخلف و تاریخ را اعمال کنید.

● «تأیید بررسی»

تخلف انتخاب شده را «بررسی شده» علامت بزنید.

● «برگرداندن به بررسی نشده»

تخلف بررسی شده را دوباره به حالت بررسی نشده برگردانید.

● «به روزرسانی»

جدول را تازه کنید.

● «خروجی»

خروجی اکسلی از تخلفات بگیرید.

تب لیست تحت‌نظر

پلاک‌هایی که باید زیر نظر باشند؛ ورودشان «ورود غیرمجاز» ثبت می‌شود.

- «افزودن»

یک پلاک را وارد لیست تحت‌نظر کنید.

- «حذف انتخاب‌شده»

پلاک را از لیست تحت‌نظر خارج کنید (از کتابخانه‌ی اصلی پاک نمی‌شود).

- «به‌روزرسانی»

لیست را تازه کنید.

- «به‌روزرسانی» و «باز کردن فایل لاگ» (دیالوگ تشخیصی)

در دیالوگ وضعیت زنده: تازه‌سازی اطلاعات و باز کردن فایل لاگ پلاک‌خوان برای بررسی فنی.

نمای کلی و تب اشخاص

صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» اشخاص دیده‌شده توسط دوربین‌ها را با کد یکتا (مثل) دنبال می‌کند؛ بین دوربین‌ها هم لینک می‌شود.

● «به‌روزرسانی وضعیت»

وضعیت موتور ردیابی و لیست اشخاص را تازه می‌کند.

● «پاک‌سازی فایل لاگ»

فایل لاگ ردیابی را پاک می‌کند تا سبک شود.

● «وضعیت زنده‌ی ردیابی (تشخیصی)»

نمایش زنده‌ی وضعیت موتور ردیابی برای عیب‌یابی.

● «مشاهده‌ی مسیر حرکت این شخص»

شخص انتخاب‌شده را انتخاب کنید و بزنید تا مسیر حرکتش بین دوربین‌ها دیده شود.

تب گزارش مسیر

تاریخچه‌ی حرکت اشخاص با جست‌وجو و خروجی.

● «جست‌وجو»

بر اساس کد شخص، نام، دوربین یا بازه‌ی تاریخی جست‌وجو کنید.

● «خروجی»

نتیجه‌ی جست‌وجو را به فایل بریزید.

● «نمایش روی نقشه»

مسیر حرکت شخص انتخاب‌شده را روی نقشه‌ی ساختمان نمایش می‌دهد.

تب کنترل تردد طبقاتی

اینجا مشخص می‌کنید هر شخص (یا اشخاص تعریف‌نشده) به کدام طبقه‌ها اجازه‌ی ورود دارند؛ ورود به طبقه‌ی غیرمجاز، تخلف ثبت می‌کند و یک بوق می‌زند.

● «ذخیره‌ی تنظیمات»

تنظیمات کلی کنترل تردد را ذخیره می‌کند.

● «ذخیره‌ی قانون افراد تعریف‌نشده»

قانون طبقه‌های مجاز برای اشخاصی که در کتابخانه‌ی چهره نیستند را ذخیره می‌کند.

● «ذخیره‌ی قانون این شخص»

شخص را از لیست انتخاب کنید، طبقه‌های مجازش را تیک بزنید و ذخیره کنید.

● «حذف قانون (آزاد)»

قانون آن شخص را پاک می‌کند؛ یعنی ورودش به همه‌ی طبقه‌ها آزاد می‌شود.

● قوانین گروه

برای یک گروه چهره (مثلا پرسنل) یکجا قانون بگذارید: «ذخیره‌ی قانون این گروه» و «حذف قانون (آزاد)».

تخلفات تردد طبقاتی

تخلفات «ورود به طبقه‌ی غیرمجاز» اینجاست.

- «به‌روزرسانی»

جدول تخلفات را تازه می‌کند.

- «تأیید تخلف انتخاب‌شده»

تخلف انتخاب‌شده را بررسی‌شده علامت می‌زند.

بارگذاری نقشه

صفحه‌ی «نقشه‌ی ساختمان» پلان ساختمان شما را نشان می‌دهد و دوربین‌ها و تجهیزات روی آن جانمایی می‌شوند.

● «از اتوکد»

فایل نقشه‌ی اتوکد () را بارگذاری کنید؛ لایه‌ها، رنگ‌ها و مقیاس واقعی حفظ می‌شود.

● «تصویر»

اگر فایل اتوکد ندارید، یک عکس/تصویر از پلان ساختمان را به‌عنوان نقشه بگذارید.

● نکته

نقشه برای هر طبقه جداگانه بارگذاری می‌شود.

جانمایی دوربین‌ها و تجهیزات

دوربین‌ها را از لیست بکشید و روی نقشه رها کنید تا جایشان مشخص شود.

● کشیدن و رها کردن

دوربین را از لیست بگیرید و روی نقطه‌ی نصبش روی نقشه رها کنید؛ جهت دید () هم قابل تنظیم است.

● «حذف تجهیز»

تجهیز انتخاب‌شده روی نقشه را پاک کنید (خود دوربین از لیست حذف نمی‌شود).

● «پوشش»

محدوده‌ی پوشش دید همه‌ی دوربین‌ها را روی نقشه نشان می‌دهد؛ نقاط کور را پیدا کنید.

● «هیت‌مپ»

نقشه‌ی حرارتی تردد اشخاص را روی پلان نشان می‌دهد؛ جاهای پرتردد قرمزترند.

● کلیک روی دوربین

یک کلیک = انتخاب و نمایش مشخصات؛ دابل کلیک = باز شدن تصویر زنده‌ی همان دوربین.

رسم مسیر حرکت

مسیرهای تردد اشخاص (راهروها، ورودی‌ها) را روی نقشه رسم کنید.

● «رسم مسیر جدید»

حالت رسم فعال می‌شود؛ روی نقشه کلیک‌های پشت سر هم بزنید تا مسیر کشیده شود.

● «تأیید مسیر» / «لغو»

بعد از رسم، تأیید = ذخیره‌ی مسیر، لغو = بی‌خیال شدن.

● «ویرایش» و «حذف»

مسیر انتخاب‌شده را اصلاح یا پاک کنید.

● «قوانین»

قوانین مربوط به مسیرها (مثل جهت مجاز) را نشان می‌دهد.

● «نمایش مسیر...» و «»

نمایش مسیر حرکت یک شخص روی نقشه؛ «» آن را می‌بندد.

● «پخش مسیر»

حرکت شخص را روی نقشه به‌صورت انیمیشن پخش می‌کند.

تم برنامه

ظاهر روشن یا تاریک برنامه را از اینجا عوض کنید.

● لیست «تم»

سه گزینه: «تاریک»، «روشن» و «سیستم» (یعنی همان تم ویندوز شما).

● اعمال فوری

تغییر تم بلافاصله روی کل برنامه اعمال می‌شود؛ نیازی به بستن برنامه نیست.

صداهای هشدار

هر صدای هشدار مستقل است؛ خاموش/روشن بودن یکی روی بقیه اثر ندارد.

● «آژیر حریق»

صدای آژیر وقتی دود یا آتش تشخیص داده شد.

● «بوق ورود به محدوده»

بوق کوتاه وقتی کسی وارد محدوده‌ی هشدار رسم‌شده شد.

● «بوق تخلف طبقاتی»

بوق وقتی شخصی وارد طبقه‌ی غیرمجاز شد.

● نکته

قطع موقت صدا از صفحه‌ی اصلی («قطع صدای هشدار») است؛ اینجا فعال/غیرفعال دائمی است.

امنیت رمزها و لایسنس

رمزهای دوربین‌ها و فایل لایسنس برنامه اینجاست.

- «ذخیره‌ی امن رمزهای دوربین‌ها و ها» (چک‌باکس)

رمزها با رمزنگاری ویندوز () فقط برای همین کاربر ویندوز ذخیره می‌شوند تا هر بار لازم نباشد دوباره وارد شوند. با خاموش کردن، رمزهای ذخیره‌شده کاملاً پاک می‌شوند.

- «بارگذاری فایل لایسنس...»

فایل لایسنس (.) را که از فروشنده گرفته‌اید انتخاب کنید؛ قابلیت‌های مجاز بلافاصله فعال می‌شوند.

- «مشاهده‌ی لایسنس»

جزئیات لایسنس فعلی (قابلیت‌ها، سهمیه‌ها، تاریخ انقضا) را نشان می‌دهد.

- خلاصه‌ی لایسنس

بالای بخش، وضعیت فعلی لایسنس به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود.

مدیریت پهنای باند

وقتی دوربین‌ها زیادند و اینترنت کند است، پهنای باند را عادلانه تقسیم کنید.

● «فعال‌سازی مدیریت پهنای باند» (چک‌باکس)

سیستم سهم برابر را فعال می‌کند.

● «سقف کلی پهنای باند (مگابیت/ثانیه)»

حداکثر پهنای باند مجاز کل سیستم؛ * یعنی نامحدود.

● «مشاهده‌ی زنده‌ی پهنای باند»

دیالوگ زنده با نمودار میله‌ای مصرف هر دوربین را نشان می‌دهد.

● «اعمال سهم برابر» (داخل دیالوگ زنده)

سقف کلی را بین دوربین‌های فعال تقسیم و بیت‌ریت انکدر دوربین‌های مستقیم را از طریق خودکار تنظیم می‌کند. کانال‌های فقط نمایشی‌اند.

به روز رسانی و حذف نصب

آپدیت گرفتن و حذف کامل برنامه.

● «اعمال آپدیت»

فایل «آپدیت» را که از فروشنده گرفته‌اید انتخاب کنید؛ فقط فایل‌های تغییر کرده جایگزین می‌شوند و تنظیمات تان می‌ماند.

● «حذف نصب برنامه»

برنامه را به‌طور کامل از سیستم حذف می‌کند: فایل‌ها، تنظیمات و داده‌ها. قبل از زدن، از داده‌های مهم خروجی بگیرید.

مشکلات رایج تصویر

اگر تصویری ندارید، این ترتیب را بررسی کنید.

- تصویر سیاه یا قطع

اول «تست پایداری شبکه» را در صفحه‌ی اصلی بزنید؛ بعد و رمز دوربین را در «ویرایش» چک کنید.

- دوربین در اسکن پیدا نشد

مطمئن شوید دوربین و کامپیوتر در یک شبکه‌اند و دوربین فعال است؛ اگر نشد با «+ افزودن دوربین تکی» دستی اضافه کنید.

- کندی تصویر

تعداد نمایش هم‌زمان را کم کنید یا در تنظیمات سقف پهنای باند بگذارید.

مشکلات رایج تشخیص

اگر تشخیص‌ها درست کار نمی‌کنند.

- چهره شناخته نمی‌شود

اول در صفحه‌ی «چهره‌ها» مطمئن شوید شخص ثبت شده؛ عکس واضح روبه‌رو ثبت کنید.

- پلاک خوانده نمی‌شود

با «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)» ببینید موتور روی آن دوربین فعال است یا نه؛ با «گرفتن تصویر نمونه» چک کنید پلاک در کادر و خوانا باشد.

- هشدار اشتباه حریق

حساسیت تشخیص را از «کم» شروع کنید و بالا ببرید؛ نورهای چشمک‌زن و بخار آب گاهی اشتباه گرفته می‌شوند.