

ایمن آرا سورنا

IMENARA SORENA

راهنمای کاربری نرم افزار

مدیریت یکپارچه‌ی دوربین‌ها، چهره، پلاک، حریق و ردیابی اشخاص

نسخه‌ی 2.0.54-beta

برای رفتن به بخش مربوط به هر صفحه، در همان صفحه دکمه‌ی «راهنما» را بزنید

3	آشنایی با
4	نصب و اولین اجرا
5	شروع سریع
6	صفحه‌ی اصلی
10	اعلام حریق
12	چهره‌ها
15	گزارش‌ها
18	پلاک‌خوان
22	ردیابی اشخاص
25	نقشه‌ی ساختمان
27	تنظیمات
31	عیب‌یابی

نرم افزار یکپارچه‌ی مدیریت تصویری

نرم افزار جامع مدیریت دوربین های مدار بسته‌ی «ایمن آرا سورنا» است؛ تصویر زنده، ضبط و بازبینی، تشخیص چهره، پلاک خوان، اعلام حریق و ردیابی اشخاص همه در یک برنامه‌ی فارسی.

● مدیریت دوربین ها

اتصال همزمان ده ها دوربین و دستگاه ، نمایش شبکه‌ای ۱ تا ۱۶ تایی و پخش زنده با دابل کلیک.

● تشخیص چهره

شناسایی خودکار چهره‌ها در تصویر و تطبیق با کتابخانه‌ی چهره‌های تعریف شده‌ی شما.

● پلاک خوان

خواندن خودکار پلاک خودرو و موتورسیکلت، گزارش عبور، کنترل جهت تردد و لیست تحت نظر.

● اعلام حریق

تشخیص دود و آتش از تصویر دوربین ها + اتصال به سیستم اعلام حریق ساختمان.

● ردیابی اشخاص و نقشه‌ی ساختمان

دنبال کردن اشخاص بین دوربین ها، نمایش مسیر حرکت روی نقشه و کنترل تردد طبقاتی.

از نصب تا اجرای اول

نصب‌کننده‌ی فارسی برنامه همه‌چیز را خودش انجام می‌دهد؛ روی ویندوز شما هیچ برنامه‌ی جانبی نصب نمی‌شود و همه‌ی وابستگی‌ها داخل خود برنامه است.

● نصب

فایل نصب را اجرا کنید، زبان فارسی را تأیید کنید و مسیر نصب را انتخاب کنید؛ بقیه‌ی مراحل خودکار است.

● اجرای اول

بعد از نصب، آیکون «» روی دسکتاپ ساخته می‌شود؛ با دابل کلیک برنامه باز می‌شود.

● حالت بدون لایسنس

بدون فایل لایسنس برنامه در حالت محدود کار می‌کند (۱ دوربین، بدون قابلیت‌های هوشمند). برای فعال‌سازی کامل، فایل لایسنس را از بخش تنظیمات بارگذاری کنید (صفحه‌ی ۲۸).

● نکته‌ی شبکه

کامپیوتر و دوربین‌ها باید در یک شبکه باشند تا تصویر و اسکن خودکار کار کند.

در ۵ قدم راه بیفتید

اگر تازه برنامه را نصب کرده‌اید، همین ۵ قدم کافی است تا سیستم زنده شود؛ جزئیات هر قدم در بخش مربوط به خودش در همین راهنما آمده است.

● قدم ۱ □ افزودن دوربین

در صفحه‌ی اصلی، از پنل سمت چپ، نام کاربری و رمز دوربین را وارد کنید و «افزودن دوربین» را بزنید. یا «اسکن شبکه» را بزنید تا دوربین‌ها خودکار پیدا شوند.

● قدم ۲ □ دیدن تصویر زنده

دوربین اضافه‌شده در لیست دیده می‌شود؛ دابل کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود. از بالای صفحه تعداد نمایش هم‌زمان (۱) تا (۱۶) را انتخاب کنید.

● قدم ۳ □ فعال‌سازی قابلیت‌ها

برای هر دوربین تیک قابلیت‌های لازم (تشخیص چهره، پلاک‌خوان، تشخیص حریق) را بزنید.

● قدم ۴ □ تعریف چهره‌ها و پلاک‌ها

از صفحه‌ی «چهره‌ها» اشخاص مهم را ثبت کنید و از صفحه‌ی «پلاک‌خوان» پلاک‌های مجاز را تعریف کنید.

● قدم ۵ □ مشاهده‌ی گزارش‌ها

همه‌ی رویدادها (چهره، پلاک، حریق، تردد اشخاص) در صفحه‌ی «گزارش‌ها» با فیلتر و پخش ویدیو قابل بازبینی است.

مدیریت دوربین‌ها و

صفحه‌ی اصلی مرکز فرمان برنامه است: افزودن دوربین، دیدن تصویر زنده و پنل‌های رویداد چهره و حریق.

● افزودن دوربین دستی

در پنل سمت چپ، نام کاربری و رمز عبور دوربین را وارد کنید و «افزودن دوربین» را بزنید؛ دوربین به لیست اضافه می‌شود.

● اسکن خودکار شبکه

دکمه‌ی «اسکن شبکه» دوربین‌های موجود در شبکه را پیدا می‌کند؛ دستگاه‌های دلخواه را تیک بزنید و اضافه کنید.

● افزودن

با دکمه‌ی «افزودن» در بخش، دستگاه ضبط را معرفی کنید. با «افزودن مستقیم کانال‌ها (بدون اسکن)» همه‌ی کانال‌ها فوراً و بدون اسکن اضافه می‌شوند.

● ویرایش و حذف

با راست‌کلیک روی هر دوربین در لیست، می‌توانید آن را ویرایش، غیرفعال یا حذف کنید.

شبکه‌ی نمایش و پخش زنده

تصویر دوربین‌ها به‌صورت شبکه‌ای نمایش داده می‌شود و هر خانه قابل بزرگ‌نمایی است.

● تعداد نمایش هم‌زمان

از بالای صفحه یکی از حالت‌های ۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶ تایی را انتخاب کنید تا چیدمان شبکه عوض شود.

● پخش زنده‌ی تمام‌صفحه

دابل کلیک روی هر خانه، تصویر زنده‌ی همان دوربین را بزرگ باز می‌کند؛ با بستن پنجره به شبکه برمی‌گردید.

● خانه‌ی خالی

خانه‌های بدون دوربین «خالی» نمایش داده می‌شوند؛ برای پر کردن، در لیست سمت چپ روی دوربین دابل کلیک کنید.

● نکته‌ی پهنای باند

هرچه تعداد نمایش هم‌زمان بیشتر باشد، مصرف اینترنت بالاتر می‌رود؛ در تنظیمات می‌توانید سقف تعیین کنید (صفحه‌ی ۲۹).

پنل تشخیص چهره و گالری تصاویر

سمت راست صفحه‌ی اصلی، رویدادهای زنده‌ی تشخیص چهره با تصویر برش‌خورده‌ی هر چهره نمایش داده می‌شود.

● رویداد زنده

هر چهره‌ای که دوربین ببیند، یک ردیف جدید بالای پنل اضافه می‌کند: سبز یعنی «تعریف شده» (نام شخص)، قرمز یعنی «تعریف نشده».

● دکمه‌ی «دیدن تصاویر»

بالای همین پنل است؛ با زدن آن گالری «چهره‌های تشخیص‌داده‌شده» باز می‌شود: شبکه‌ای از عکس چهره‌ها با نام، دوربین و ساعت. کلیک روی هر عکس، نمایش بزرگ.

● ثبت چهره‌ی ناشناس

اگر چهره‌ای «تعریف نشده» آمد و می‌خواهید ثبتش کنید، از صفحه‌ی «چهره‌ها» دکمه‌ی «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» را بزنید (صفحه‌ی ۱۲).

● ظرفیت پنل

پنل حداکثر ۳۰۰ رویداد آخر را نگه می‌دارد؛ همه‌ی رویدادها به‌صورت دائمی در «گزارش‌ها» ذخیره می‌شوند.

پنل حریق و هشدارها

وقتی تشخیص حریق حداقل روی یک دوربین فعال باشد، هشدارهای دود و آتش در این پنل ثبت و آژیر پخش می‌شود.

● ثبت هشدار

هر هشدار با ساعت، نام دوربین و تصویر لحظه‌ی رویداد در پنل ثبت می‌شود.

● قطع صدای آژیر

با دکمه‌ی «قطع صدای هشدار» صدای آژیر فوراً قطع می‌شود؛ خود هشدار در پنل و گزارش‌ها می‌ماند.

● اتصال به سیستم ساختمان

با «اتصال به سیستم حریق ساختمان» پنل فیزیکی اعلام حریق ساختمان به برنامه وصل می‌شود (جزئیات در صفحه‌ی ۱۱).

فعال سازی تشخیص روی دوربین ها

تشخیص دود و آتش از روی تصویر دوربین ها انجام می شود؛ اول باید برای دوربین های موردنظر فعال شود.

● قدم ۱ □ انتخاب دوربین

در صفحه ی اصلی، در لیست دوربین ها روی دوربین موردنظر راست کلیک کنید و وارد تنظیمات آن شوید.

● قدم ۲ □ زدن تیک تشخیص حریق

گزینه ی «تشخیص حریق» را برای آن دوربین فعال کنید؛ از این به بعد تصویر آن دوربین برای دود و آتش تحلیل می شود.

● قدم ۳ □ تست

هشدار آزمایشی بزنید و مطمئن شوید در پنل حریق صفحه ی اصلی ثبت و آژیر پخش می شود.

● نکته ی دقت

دوربین هایی که دید مستقیم به فضای باز یا محل های پرریسک دارند، بهترین گزینه برای تشخیص حریق اند؛ نور کافی دقت را بالا می برد.

سیستم ساختمان، آژیر و رویدادها

علاوه بر تشخیص تصویری، برنامه می‌تواند به پنل فیزیکی اعلام حریق ساختمان وصل شود.

● اتصال به سیستم حریق ساختمان

از زیر پنل حریق در صفحه‌ی اصلی، دکمه‌ی «اتصال به سیستم حریق ساختمان» را بزنید و مشخصات پنل را وارد کنید؛ هشدارهای پنل هم در برنامه ثبت می‌شود.

● مدیریت آژیر

با «قطع صدای هشدار» آژیر قطع می‌شود. فایل صدای آژیر داخل خود برنامه است و نیازی به نصب چیز اضافه نیست.

● ثبت دائمی

همه‌ی هشدارهای حریق (تصویری و ساختمانی) با ساعت و تصویر، در صفحه‌ی «گزارش‌ها» ذخیره و قابل جست‌وجو است.

ثبت چهره‌ی جدید، قدم به قدم

کتابخانه‌ی چهره‌ها جایی است که اشخاص مهم (کارکنان، نگهبانان و...) را با عکس و مشخصات ثبت می‌کنید تا برنامه آن‌ها را بشناسد.

● قدم ۱ □ انتخاب دوربین

یک دوربین را متصل و انتخاب کنید تا تصویر زنده‌اش دیده شود.

● قدم ۲ □ ثبت از تصویر زنده

دکمه‌ی «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» را بزنید؛ وقتی چهره‌ی شخص در کادر مشخص شد، ثبت را تأیید کنید.

● قدم ۳ □ وارد کردن مشخصات

نام، گروه کاری، شماره تلفن، شماره کارمندی و توضیحات را وارد و ذخیره کنید.

● قدم ۴ □ تست شناسایی

جلوی همان دوربین بایستید؛ باید در پنل تشخیص چهره‌ی صفحه‌ی اصلی، نام شخص با برچسب سبز «تعریف شده» بیاید.

مدیریت کتابخانه‌ی چهره‌ها

جدول چهره‌ها همه‌ی اشخاص ثبت‌شده را با عکس و مشخصات نشان می‌دهد.

● ستون‌های جدول

عکس، نام، گروه کاری، شماره تلفن، شماره کارمندی و توضیحات.

● جست‌وجوی سریع

با فیلتر بالای جدول، بر اساس نام یا گروه کاری سریع پیدا کنید.

● ویرایش و حذف

با راست‌کلیک روی هر ردیف، مشخصات را ویرایش کنید یا چهره را حذف کنید.

● گروه‌های کاری

اشخاص را در گروه دسته‌بندی کنید (مثلاً نگهداری، مدیریت) تا گزارش‌ها منظم‌تر شود.

گالری تصاویر و نکات دقت

برای دیدن سریع عکس‌های تشخیص داده‌شده، از گالری بالای پنل تشخیص چهره استفاده کنید.

● باز کردن گالری

در صفحه‌ی اصلی، بالای پنل «تشخیص چهره» دکمه‌ی «دیدن تصاویر» را بزنید؛ چهره‌های تشخیص داده‌شده با نام، دوربین و ساعت نمایش داده می‌شوند.

● نمایش بزرگ

کلیک روی هر عکس، آن را بزرگ نشان می‌دهد.

● نکته‌ی دقت ۱ □ نور

نور کافی و یکنواخت روی چهره، مهم‌ترین عامل دقت است؛ از نور پشت‌سر (ضدنور) پرهیز کنید.

● نکته‌ی دقت ۲ □ زاویه

چهره‌ی روبه‌رو با فاصله‌ی مناسب از دوربین بهترین نتیجه را می‌دهد؛ عکس ثبت‌شده هم باید واضح و روبه‌رو باشد.

● نکته‌ی دقت ۳ □ عکس ثبت‌شده

اگر شخصی اشتباه شناسایی شد، از صفحه‌ی «چهره‌ها» عکس بهتری از او ثبت کنید.

جست‌وجو و فیلتر رویدادها

همه‌ی رویدادهای برنامه (چهره، پلاک، حریق، تردد اشخاص، تخلفات طبقاتی) اینجا به‌صورت دائمی ذخیره و قابل جست‌وجو است.

● تب «رویدادها»

لیست کامل رویدادها با نوع، دوربین، ساعت و تصویر.

● فیلتر نوع رویداد

فقط چهره، فقط پلاک، فقط حریق یا فقط اشخاص را ببینید.

● فیلتر دوربین و بازه‌ی زمانی

رویدادهای یک دوربین خاص یا یک بازه‌ی تاریخی مشخص را جدا کنید.

● تب «تخلفات طبقاتی»

ورودهای غیرمجاز اشخاص به طبقات، جداگانه اینجاست.

پخش ویدیوی بازبینی

برای هر رویداد می‌توانید ویدیوی همان لحظه را از روی دستگاه ببینید.

● قدم ۱

روی رویداد موردنظر در لیست گزارش‌ها دابل کلیک کنید (یا گزینه‌ی پخش را بزنید).

● قدم ۲

برنامه ویدیوی همان دوربین و همان بازه‌ی زمانی را از پخش می‌کند؛ پخش بعد از پایان بازه خودکار متوقف می‌شود.

● ترتیب تلاش

اول استاندارد امتحان می‌شود، بعد قالب دلخواه شما، بعد الگوهای و

قالب آدرس و رفع خطای پخش

اگر پخش بازبینی خطا داد، معمولاً آدرس پخش دستگاه شما با الگوی پیش‌فرض فرق دارد.

● تنظیم قالب دلخواه

در صفحه‌ی اصلی روی در لیست دوربین‌ها راست‌کلیک کنید و «قالب آدرس پخش بازبینی» را بزنید؛ الگوی دقیق دستگاه‌تان را وارد و ذخیره کنید.

● بررسی ساعت

اگر ساعت دستگاه با کامپیوتر اختلاف زیاد داشته باشد، پخش بازه‌ی زمانی درست کار نمی‌کند؛ ساعت را تنظیم کنید.

● پیام خطا راهنمایی می‌کند

متن خطا می‌گوید کدام روش‌ها امتحان شد و چه باید کرد؛ همان را دنبال کنید.

فعال سازی و نحوه ی کار

پلاک خوان پلاک خودروها و موتورسیکلت ها را از تصویر دوربین می خواند و با لیست تعریف شده ی شما تطبیق می دهد.

● قدم ۱ □ فعال سازی روی دوربین

تیک «پلاک خوان» را برای دوربین های ورودی/خروجی بزنید.

● قدم ۲ □ جای دوربین

دوربین باید طوری باشد که پلاک خودرو در کادر واضح دیده شود؛ فاصله و زاویه ی مناسب مهم است.

● نحوه ی نمایش

پلاک خوانده شده با همان ظاهر فیزیکی (کد استان در کادر جداگانه) نمایش داده می شود.

● مکث هوشمند ۱۵ ثانیه ای

هر پلاک هر ۱۵ ثانیه فقط یک بار ثبت می شود تا وقتی خودرو جلوی دوربین مکث کرده، گزارش تکراری ساخته نشود.

تعریف پلاک‌ها

در تب «تعریف پلاک‌ها» پلاک‌های مجاز را با مشخصات کامل ثبت کنید.

● تب‌های نوع وسیله

«پلاک خودرو»، «پلاک موتورسیکلت» و «سایر پلاک‌ها» جدا هستند؛ هر پلاک را در تب درستش ثبت کنید.

● مشخصات

شماره‌ی پلاک، نام مالک/راننده، مدل خودرو و توضیحات را وارد کنید.

● ویرایش و حذف

با راست‌کلیک روی هر ردیف، پلاک را ویرایش یا حذف کنید.

● آستانه‌ی تطابق

تطبیق پلاک خوانده‌شده با لیست، با آستانه‌ی اطمینان انجام می‌شود تا خوانش ناقص، پلاک اشتباه ثبت نکند.

گزارش عبور

در تب «گزارش عبور» همه‌ی تردها با عکس پلاک، ساعت و نتیجه‌ی تطبیق ثبت می‌شود.

● ستون‌های گزارش

تصویر برش خورده‌ی پلاک، متن پلاک، ساعت، دوربین و وضعیت (مجاز/ناشناس).

● فیلتر

بر اساس بازه‌ی زمانی، دوربین یا وضعیت تطبیق جست‌وجو کنید.

● پخش ویدیو

برای هر عبور می‌توانید ویدیوی همان لحظه را از ببینید (مثل گزارش‌ها).

● خروجی

گزارش را برای بایگانی خروجی بگیرید.

مسیرها، قوانین و لیست تحت نظر

برای کنترل جهت تردد و خودروهای خاص، از این تابلوها استفاده کنید.

● تب «مسیرها و قوانین»

برای هر دوربین نقش ورود/خروج تعریف کنید و جهت مجاز مسیر را مشخص کنید؛ عبور خلاف جهت، تخلف ثبت می کند.

● تب «تخلفات تردد»

همه ی تخلفات (خلاف جهت، پلاک ناشناس در مسیر محدود و...) اینجاست.

● تب «لیست تحت نظر»

پلاک های خاص را اینجا بگذارید؛ با دیدن آنها هشدار ویژه ثبت می شود.

نحوه‌ی کار

برنامه اشخاص را در تصویر هر دوربین پیدا می‌کند و با ترکیب ظاهر و چهره، همان شخص را بین دوربین‌های مختلف دنبال می‌کند.

● کد یکتای شخص

هر شخص تازه یک کد یکتا می‌گیرد (مثل) و در همه‌ی دوربین‌ها با همان کد شناخته می‌شود.

● ترکیب چهره و ظاهر

اگر چهره شناخته شود، تطبیق قطعی است؛ وگرنه از روی ظاهر (رنگ لباس و...) دنبال می‌شود.

● تب «اشخاص ردیابی‌شده»

لیست اشخاص با کد، رنگ لباس، چهره‌ی (در صورت شناخت) و آخرین موقعیت.

● نکته

ردیابی روی هم کار می‌کند و به سخت‌افزار خاص نیاز ندارد.

گزارش مسیر حرکت

مسیر تردد هر شخص را می‌توانید روی نقشه‌ی ساختمان ببینید.

- تب «گزارش مسیر حرکت»

شخص و بازه‌ی زمانی را انتخاب کنید؛ مسیر حرکت او با خط‌چین رنگی روی نقشه نمایش داده می‌شود.

- بخش مسیر

با دکمه‌ی پخش، حرکت شخص روی نقشه به ترتیب زمان نمایش داده می‌شود.

- پیش‌نیاز

برای دیدن مسیر روی نقشه، باید نقشه‌ی طبقات بارگذاری و دوربین‌ها روی آن جانمایی شده باشند (صفحه‌ی ۲۵).

کنترل تردد طبقاتی

مشخص کنید هر شخص به کدام طبقات اجازه‌ی ورود دارد؛ ورود غیرمجاز هشدار ثبت می‌کند.

- قانون کلی

برای اشخاص تعریف‌نشده، یک قانون کلی برای طبقات مجاز تعیین کنید.

- قانون هر شخص

برای اشخاص تعریف‌شده (چهره‌دار) می‌توانید طبقات مجاز اختصاصی تعیین کنید.

- منبع طبقه‌ی دوربین

طبقه‌ی هر دوربین از روی نقشه‌ی ساختمان خوانده می‌شود؛ پس جانمایی درست دوربین‌ها مهم است.

- ثبت تخلف

ورود غیرمجاز با یک بوق هشدار اعلام و در تب «تخلفات طبقاتی» گزارش‌ها ثبت می‌شود.

بارگذاری نقشه و جانمایی دستگاه‌ها

نقشه‌ی تعاملی ساختمان: دوربین‌ها را سر جای واقعی‌شان بگذارید و از روی نقشه تصویر زنده ببینید.

● قدم ۱ □ بارگذاری نقشه‌ی هر طبقه

فایل نقشه () هر طبقه را بارگذاری کنید؛ لایه‌های نقشه با رنگ‌های اصلی نمایش داده می‌شود.

● قدم ۲ □ قرار دادن دوربین

دوربین را از لیست بکشید و روی نقشه در جای واقعی‌اش رها کنید؛ جهت دید (مخروط دید) هم قابل تنظیم است.

● لایه‌ها و شبکه‌ی متریک

لایه‌های نقشه را خاموش/روشن کنید و با شبکه‌ی متریک، فاصله‌ها را بسنجید.

● نکته

جانمایی درست، پایه‌ی «کنترل تردد طبقاتی» و «گزارش مسیر حرکت» است.

پخش زنده، لایه‌ها و مسیر اشخاص

از روی نقشه می‌توانید مستقیم تصویر زنده ببینید و حرکت اشخاص را دنبال کنید.

● پخش زنده از روی نقشه

دابل کلیک روی آیکن هر دوربین، تصویر زنده‌ی آن را در پنجره‌ی شناور باز می‌کند؛ تک کلیک فقط انتخاب است.

● مسیر اشخاص روی نقشه

مسیر حرکت اشخاص ردیابی شده با خط‌چین رنگی روی نقشه نمایش داده می‌شود.

● نامزدهای چهره

وقتی چهره‌ای شناسایی می‌شود، نامزدهای احتمالی روی نقشه با رنگ زرد چشمک می‌زنند و با تأیید، سبز می‌شوند.

ظاهر برنامه

تنظیمات کلی برنامه اینجاست.

● تم روشن / تاریک

ظاهر برنامه را بین تم روشن و تاریک عوض کنید؛ انتخاب شما ذخیره می‌شود.

● زبان

رابط کاربری کاملاً فارسی است.

مدیریت لایسنس

لایسنس، سقف امکانات برنامه (تعداد دوربین، چهره‌خوان، پلاک‌خوان و...) را مشخص می‌کند.

● قدم ۱ □ ورود ادمین

در صفحه‌ی تنظیمات وارد بخش «ورود ادمین» شوید.

● قدم ۲ □ مشاهده‌ی لایسنس

دکمه‌ی «مشاهده‌ی لایسنس» را بزنید؛ سهمیه‌ها، مصرف فعلی و قابلیت‌های فعال را می‌بینید.

● قدم ۳ □ کپی شناسه‌ی سخت‌افزاری

با «کپی شناسه‌ی سخت‌افزاری ()» کد دستگاه را کپی کنید و برای صدور لایسنس بفرستید.

● قدم ۴ □ بارگذاری فایل لایسنس

فایل لایسنس (.) دریافتی را با «بارگذاری فایل لایسنس» وارد کنید؛ قابلیت‌ها فوراً فعال می‌شوند.

مدیریت پهنای باند

مصرف اینترنت دوربین‌ها را سقف بگذارید و سهم برابر بین آن‌ها تقسیم کنید.

● فعال‌سازی و سقف

«مدیریت پهنای باند» را فعال کنید و سقف را به مگابیت بر ثانیه وارد کنید (۰ یعنی نامحدود).

● مشاهده‌ی زنده

با «مشاهده‌ی زنده» نمودار میله‌ای مصرف لحظه‌ای (کیلوبیت بر ثانیه) هر دوربین را ببینید.

● اعمال سهم برابر

با «اعمال سهم برابر روی دوربین‌ها» بیت‌ریت انکدر دوربین‌های مستقیم یکسان می‌شود تا هیچ دوربینی سهم دیگری را نگیرد. کانال‌های فقط نمایشی‌اند.

● نکته

تنظیم بیت‌ریت روی دوربین‌های مستقیم است و به پشتیبانی دوربین از بستگی دارد.

به‌روزرسانی برنامه

نسخه‌ی جدید را از داخل خود برنامه بگیرید.

- بررسی نسخه‌ی جدید

در بخش به‌روزرسانی تنظیمات، دکمه‌ی بررسی را بزنید.

- دانلود و نصب

اگر نسخه‌ی جدید بود، دانلود و نصب از همین‌جا انجام می‌شود؛ بدون نیاز به سایت.

- نکته

قبل از به‌روزرسانی، از فایل‌های مهم (کتابخانه‌ی چهره، نقشه‌ها) نسخه‌ی پشتیبان داشته باشید.

سوالات متداول (۱)

پاسخ مشکلاتی که بیشتر پیش می‌آید.

● تصویر دوربین باز نمی‌شود؟

، نام کاربری و رمز را بررسی کنید؛ دوربین و کامپیوتر باید در یک شبکه باشند. با «اسکن شبکه» مطمئن شوید دوربین در شبکه دیده می‌شود.

● پخش بازبینی خطا می‌دهد؟

اول ساعت را درست کنید؛ بعد از منوی راست‌کلیک روی گزینه‌ی «قالب آدرس پخش بازبینی» را با الگوی دقیق دستگاه‌تان تنظیم کنید (صفحه‌ی ۱۷).

● مصرف اینترنت بالاست؟

در تنظیمات «مدیریت پهنای باند» سقف تعیین کنید و «اعمال سهم برابر» را بزنید (صفحه‌ی ۲۹). تعداد نمایش هم‌زمان کمتر هم مصرف را کم می‌کند.

● چهره‌ای اشتباه شناسایی شد؟

از صفحه‌ی «چهره‌ها» عکس بهتری ثبت کنید؛ نور کافی و روبه‌رو بودن چهره دقت را بالا می‌برد (صفحه‌ی ۱۴).

سوالات متداول (۲)

ادامه‌ی پاسخ مشکلات رایج.

● پلاک خوانده نمی‌شود؟

زاویه و فاصله‌ی دوربین را طوری تنظیم کنید که پلاک واضح و بدون بازتاب نور در کادر باشد؛ تیک «پلاک‌خوان» آن دوربین هم باید فعال باشد.

● هشدار حریق اشتباه می‌آید؟

منابع نور شدید یا بازتاب نور در کادر دوربین می‌تواند خطا بدهد؛ کادر دوربین را بررسی و در صورت نیاز جابه‌جا کنید.

● برنامه کند شده؟

تعداد نمایش هم‌زمان را کم کنید و قابلیت‌های هوشمند را فقط روی دوربین‌های لازم فعال کنید.

● لایسنس قبول نمی‌شود؟

مطمئن شوید فایل . دست‌نخورده است و دستگاه با لایسنس صادرشده یکی است (صفحه‌ی ۲۸).