Lógica do Asterisk



Arquivo: extensions.conf

Chaves gerais:

- [general]
- [globals]
- [dialplans]

1^a Chave: General

[general] static = yes writeprotect = no autofallthrough = yes clearglobalvars = no priorityjumping = no

Explicação:

static = yes writeprotect = no

Para validar as alterações realizadas no arquivo extensions.conf, você só precisa executar: dialplan reload. Após isso, toda alteração executada , sera carregada no Asterisk

autofallthrough = *yes*

Quando definimos esse parametro como Yes, caso uma extensão fique sem algo para realizar, o asterisk terminará aquela execução utilizando um dos modos abaixo citados: BUSY (ocupado), CONGESTION (congestionado) ou HANGUP (Desligamento). Caso esta opção não esteja definida desta forma, isso pode gerar agrupamento de canais, no caso, mantendo chamadas presas no teu asterisk devido a algum erro, ou má configuração em algum contexto.

clearglobalvars = no

Se estiver definido, as variaveis globais do asterisk serão limpas a cada reload. No caso, como esta NO (formato indicado), as variaveis globais permanecem mesmo após dialplan reload ou restart no asterisk.

priorityjumping = no

Se for habilitado, é possível gerar falhas e vulnerabilidades ao seudialplan. Era usado para efetuar saltos entre as aplicações. Essa prática esta obsoleta.

2^a Chave: Globals

Em [globals] configuramos as variáveis que usaremos no plano de discagem(Dialplan). Para exemplificar nosso Globals, terá em nosso asterisk a variavel: *TRUNK=DAHDI/g1*No formato citado, para efetuar chamadas utilizando o Tronco E1, tecnologia DAHDI, precisamor utilizar a variavel TRUNK no nosso Dial.

```
Ex: OPD = TtwWgHhKko

exten = X.,1,Noop(Teste Chamada Logal)

exten = X.,n,Dial(SIP/${EXTEN},45,${OPD})

exten = X.,n,Hangup()
```

3^a Chave: Dialplan

É na terceira parte que iremos configurar nosso plano de discagem. O plano de discagem é composto por contextos e dentro de cada contexto extensões e prioridades.

Contextos são formados por:

[nome-do-contexto] Extensão = XXXX,Prioridade,Aplicação(Argumentos)

```
exten = 1234,1,Noop(Teste Fame Treinamentos)
exten = 1234,n,Hangup()
```

O que são:

Contextos: Agrupam as regras de discagem

Extensões: Sequência de caracteres recebidas pelo Asterisk

Prioridade: Ordem de interpretação das regras de discagem

Aplicação: Ação ou comando a ser executado

Aplicações Básicas do Asterisk: *CLI> core show applications

- Answer Atende uma chamada.
- *PlayBack(arquivo)* Reproduz arquivo de som especificado. Os arquivos de som ficam em /var/lib/asterisk/sounds
- *BackGround(arquivo)* Mesma coisa, mais permite a interação com o usuário durante a execução.
- HangUp Encerra uma chamada
- Dial Disca ou conecta dois canais de comunicação
- *Goto(contexto,extensão,prioridade)* Muda a ordem para o contexto, extensão e prioridade especificados

Noop – Imprime uma mensagem na CLI do Asterisk