MAPA DOS CONTROLES

Reconheça cada controle

Vista de frente para o aparelho. L = tecla LCD • B = botão inferior • K = knob giratório

SEIS TECLAS LCD + TRÊS BOTÕES + TRÊS KNOBS



GIRO DEFINIDO

K1 / Principal

Zoom in / zoom out

K3 / Inferior direito

Rolagem lateral

K2 e os apertos

O knob inferior esquerdo é K2. Cada knob também aceita um aperto, separado da função de giro.

As atribuições de aperto recuperadas pertencem à proposta para o Resolve. Consulte a referência contextual na página 5.

B1 • B2 • B3 / NAVEGAÇÃO PADRÃO

Página anterior • Home • Próxima página. Os três botões inferiores navegam pelas páginas/cenas. Desfazer/Refazer, Copiar e Colar pertencem ao catálogo de ações LCD.

Durante o uso
Selecione a cena no software Ajazz e deixe o programa correspondente em primeiro plano.

CENA / CANVA

Criar, organizar e revisar

Artes originais em ciano, violeta e magenta, com símbolos brancos e margem inferior preservada.

C1-C10 são referências deste catálogo. A controladora mostra seis teclas LCD por página; as artes complementares ficam reunidas aqui para consulta.

C1



Texto

C2



Busca mágica

C3



Excluir

C4



Camada para frente

C5



Camada para trás

C6



Desfazer / Refazer

C7



Desfazer

C8



Refazer

C9



Copiar

C10



Colar

Revisão: a arte combinada Desfazer/Refazer substitui a ideia inicial de só Desfazer. As versões separadas e os ícones Copiar e Colar também integram o conjunto.

CENA / CHROME

Seus cinco acessos

Cada serviço mantém sua própria marca e paleta visual. As artes abaixo são as já produzidas para a cena.

R1



ChatGPT

Branco e verde

R2



Gemini

Azul e violeta

R3



Core Play IPTV

Amarelo e vermelho

R4



Mixkit

Ciano, rosa e violeta

R5



YouTube

Vermelho e branco

ENCONTRAR E ABRIR

Identifique o serviço pelo ícone e pelo nome. A tecla correspondente usa o acesso de site vinculado à cena Chrome no perfil da Ajazz.

Referências R1-R5
A numeração organiza o catálogo e não identifica a posição física de uma tecla LCD.

CENA / WINDOWS

Acesso ao sistema e às tarefas

A linguagem visual da cena usa azul, brilho suave e o símbolo do Windows.

W1



Home Windows

Casinha azul com o símbolo do Windows no centro.

ARTE ORIGINAL

W2



Fechar tarefa

Ação de encerramento de tarefa vinculada à cena Windows.

ILUSTRAÇÃO DA FUNÇÃO

Consulte a ação vinculada no perfil. O destino de Home Windows e o comando usado para Fechar tarefa dependem dessa atribuição. O desenho identifica a função; ele não determina o atalho executado.

REFERÊNCIA / APERTOS

Atribuições e contexto

Use esta página para distinguir as funções definidas das sugestões anteriores por aplicativo.

APERTO DOS KNOBS / PROPOSTA ANTERIOR PARA DAVINCI RESOLVE

Controle	Aperto sugerido	Função descrita
K1 • Principal	**Shift + Z**	Ajustar a visualização ao conteúdo.
K2 • Inferior esquerdo	**Espaço**	Reproduzir / pausar.
K3 • Inferior direito	**N**	Alternar o encaixe (snapping).

Escopo: esses apertos foram sugeridos no contexto do Resolve. Não há confirmação de atribuição deles às cenas Canva, Chrome e Windows.

OUTROS CONTROLES DO HISTÓRICO

K2, giro: setas esquerda/direita, na proposta para o Resolve.
LCD superior direito: forma circular / Elipse, também no contexto do Resolve.

BOTÕES E PÁGINAS

B1-B3: navegação anterior / Home / próxima página, conforme a configuração de cena padrão.
L1-L6: posições físicas. Os códigos C, R e W são referências de catálogo.

REGISTRO DE REFERÊNCIA

Configurações e artes discutidas em 20 e 21/09/2026. Diagrama sem escala. Guia pessoal, não oficial, com apoio de IA. Fechar tarefa usa ilustração vetorial; os demais ícones são as artes personalizadas anteriores. O PDF é uma referência visual, não um perfil instalável.

Referência dos controles e navegação: AJAZZ AKP03