

THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN GD20

1. Cài Đặt Điều Khiển:

P00.00 = 2	Chọn chế độ điều khiển V/F; P00.00 = 0: SVC Mode 0; P00.00 = 1: SVC Mode 1
P00.01 = 1	Chọn RUN/STOP từ terminal; P0.01 = 0: Keypad (phím RUN / STOP)
P08.42 = 0003	Cắm chỉnh tốc độ bằng bàn phím; P08.42 = 0000: Cho phép
P00.03 = 50.00 Hz	Tần số Max, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor.
P00.04 = 50.00 Hz	Tần số giới hạn trên.
P00.05 = 00.00 Hz	Tần số giới hạn dưới.
P00.07 = 09	
P00.06 = 02	Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở kênh AI2; P00.06 = 00: Bằng bàn phím(▼/▲); P00.06 = 01: Bằng biến trở trên biến tần; P00.06 = 03: Bằng biến trở kênh AI3
P00.11 = ... Giây	Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).
P00.12 = ... Giây	Thời gian giảm tốc (thăng động năng từ tần số max về 0Hz).
P00.15 = ...	Tự động dò tìm thông số motor (Autotuning).
P01.18 = 0	Cấm chạy nếu S1-COM đóng sẵn khi cấp nguồn; P01.18 = 1: Cho phép
P05.01 = 01	Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 nối COM.
P05.02 = 02	Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 nối COM.

Xem bản vẽ đấu nối dây thông dụng.

2. Cài Đặt Thông Số Motor (xem trên nhãn motor):

*P02.01 = ... KW	Công suất định mức của motor.
*P02.02 = ... Hz	Tần số định mức của motor.
*P02.03 = ... RPM	Tốc độ định mức của motor.
*P02.04 = 220 V	Điện áp định mức của motor.
*P02.05 = ... A	Cường độ dòng điện định mức của motor.

3. Cài Đặt Thông Số Bảo Vệ:

P02.27 = 100%	Bảo vệ quá tải motor
P02.27 = (Dòng định mức motor / Dòng định mức biến tần)*100%	

**** Cài đặt khi sử dụng chức năng tự giữ nút nhấn RUN/STOP (không cần relay tự giữ):**

P05.01 = 1	Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 kích 1 xung với COM, button FWD.
P05.02 = 2	Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 kích 1 xung với COM, button REV.
P05.03 = 3	Chọn chức năng S3, dừng khi S3 hờ 1 xung với COM, button STOP.
P05.13 = 3	Chọn chế độ 3 wire, chế độ lưu lại trạng thái kích hoạt của button.

Xem bản vẽ đấu nối chế độ RUN/STOP tự giữ.

Cách nhập thông số: Cấp nguồn → Ấn **PRG** (vào nhóm P0) → Ấn ▲ hoặc ▼ (để chọn: P00, P01...P17) → Ấn **DATA** (vào thông số, ví dụ: P00.00) → Ấn ▲ hoặc ▼ (chọn thông số, ví dụ: P00.04) → Ấn **DATA** vào dữ liệu thông số, ví dụ: 50.00) → Ấn ▲ hoặc ▼ (để thay đổi dữ liệu) kết hợp phím **SHIFT** (dời vị trí số để tiện thay đổi dữ liệu, ví dụ: 60.00) → Ấn **DATA** (để nhớ dữ liệu mới). Ấn **PRG** vài lần để ra hiển thị mặc định.

***Reset default:** **P00.18 = 1:** Trả tất các thông số về mặc định (trừ nhóm thông số motor P02).

Tham khảo tài liệu **GD20 series inverter** để biết thêm rất nhiều chức năng khác.