FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD										
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH CÀI ĐẶT P0 CHO CÁC HỆ THỐNG LOSS FA										
VIã tài	liệu: 000-5-WI-035	Ver: 0001	Trang: 1/2	Ngày hiệu lực: 20 Aug 12						
 	MỤC ĐÍCH :		- (- b);	- (- - 0						
	•	am nương dan	cach cai đặt PU cho	các hệ thống loss FA.						
II	PHẠM VI ÁP DỤNG									
Ш	Áp dụng cho line FA									
IV	ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ NỘI DUNG									
1	CHON CHƯƠNG TRÌNH ĐO LOSS									
₿	Mở màn hình chọn	chương trình đo l	oss (pujt ossQAD - Shortcut						
₩	Quét mã vạch nhân viên => nhấn nút Enter trên bàn phím hoặc nhấp chuột vào Normal Product trên màn hình Destop.			Normal Product Multi P0 Loss Inspection						
2	CÁC BƯỚC CHỢ	N:								
♥	Chọn nhóm sản phẩm	ı (Đúng với sản p	hẩm	m sản phẩm 1101@FA Line						
₿	Chọn mã chuyền làm tự máy loss của mình		Nhón	n hình hệ thống đo n sản phẩm 1101@FA Line nuyễn FIC015 @FA Line 15						
₩	Chọn đúng ca làm việ Dayshift => Ca ngày - đêm)		Cal	am việc Day 🔟						
₽	Chọn chuyền làm việc	c phải là số <mark>1</mark>	Chu	yển làm việc 1						
₩	Chọn bước sóng cần	đo theo PS.	Tg doe giá th PO De IL (F2) De RL (F3) Cua thi time th	Do tắt cá IL rồi đo RL Do X-Ialk Do IL rồi đo RL (F4) Nhật nhới phụ						
₩	Chọn đo tự động (Tri	r hàng APC là khố	ing đ	Chiều dài Serial 16 Do Tự Động						
₩	Chọn đúng loại maste hàng (Xem PS đo los	_								
	ra bởi: Lê Minh Trí			Duyệt bởi: Lê Minh Trí						
	20 Aug 2012			Ngày: 20 Aug 2012						
Ban hành bởi: Phan Quoc Viet Ngày: 20 Aug 2012										

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH CÀI ĐĂT PO CHO CÁC HỆ THỐNG LOSS FA Mã tài liệu: 000-5-WI-035 Ver: 0001 Trang: 2/2 Ngày hiệu lực: 15 Aug 12 TRÌNH TỰ SET P0: ₩, Nhấp chuột vào Ô khởi động. Khởi động MTC ??? Nhập số lượng master cord theo PS từng loai hàng (Bao gồm Cleaver CT30 và Co bao nhieu MTC vay??? ₩, Hotstripper). Nhấp chuột vào chữ OK. Hoặc nhấn nút enter trên bàn phím. 3 Nhập mã vạch master cord, mã vạch HOT STRIPPER ₽ Cleaver CT30 và Hotstripper. sure RL Kết nối master cord vào sensor và nhấp chuột vào Ô ĐO PO . Sau khi máy set PO Nhan OK de tiep tuc do PO RL Please Press OK to continue measure RL ₽ cho IL xong thì rút master cord ra và nhấn nút Enter cho máy tiếp tục set PO cho RL 4 KIÊM TRA GIÁ TRỊ PO: Quét số serial của sản phẩm lên => kết nối master cord với sensor giá trị IL phải ₽ 0.020 52.100 nằm trong giá trị này: -0.020 < IL < 0.020. 201095532-0

LICH SỬ THAY ĐỔI BIỂU MẪU

			NỘI DUNG THAY ĐỔI			
Ngày	Người ban hành	Ver	Cũ	Mới	Lí do	Duyệt
20/08/1				-	Thiêt	Lê Minh
2	Phan Quốc Việt	1	-		lập mới	Trí