

Kinect Camera — Mappa Comandi Fisici

Pulsanti a croce + REC + tasto levetta (6 GPIO) e levetta analogica su ADC ADS1115 (I2C).

Modalità MENU

Pulsante / Levetta	Azione
Levetta (qualsiasi direzione)	Sposta il cursore tra le modalità della griglia il contorno della casella evidenziata cambia colore
Giù	Conferma / apre la modalità evidenziata dal cursore
Tutti insieme (Su + Giù + Sinistra + Destra + Rec + click levetta)	Avvia DOOM easter egg — attivo solo nel menu
Su, Sinistra, Destra, Rec, Click levetta (da soli)	Nessuna azione liberi per ora

Modalità CAMERA

Valida in tutte le viste Kinect: le 4 Depth Camera, Normal Camera, Camera Avanzata.

Pulsante / Levetta	Azione
Rec	Avvia / ferma la registrazione
Giù	Pausa / riprendi la registrazione solo mentre è attiva una REC
Click levetta	Scatta una foto
Su	Esci dalla vista corrente equivale a ESC o alla X a schermo
Sinistra	Modalità di ripresa precedente solo in Camera Avanzata
Destra	Modalità di ripresa successiva solo in Camera Avanzata
Levetta su / giù	Aumenta / diminuisce la gamma in modo continuo solo Depth Camera 3, Depth Camera 4, Camera Avanzata

Modalità DOOM

Da definire insieme. Con 6 ingressi disponibili (croce, Rec, click levetta) più la levetta analogica per il movimento, è probabile che alcuni pulsanti restino inutilizzati o vengano riservati a funzioni extra (es. uscita rapida). Placeholder in attesa di decidere.

Pulsante / Levetta	Azione
Levetta	Movimento (avanti/indietro/strafe o rotazione — da decidere)
Croce (Su/Giù/Sinistra/Destra)	Da assegnare
Rec	Da assegnare (es. fuoco?)
Click levetta	Da assegnare (es. apri porte / usa?)

Pin GPIO (BCM): Su=5, Giù=6, Sinistra=13, Destra=19, Rec=26, Click levetta=21, SDA=2, SCL=3. Tutti i pulsanti a massa comune, pull-up interno attivo.