

1.0 Objetivos:

- Describir el método a seguir por el operador de la Seydel 682– 679–870–**871**– 873 para pasar un nudo y separar el material defectuoso producido.

2.0 Responsable:

- **Operario de Procesos de Planta.**
- **Operario Líder de Procesos de Planta.**
- **Jefe de Turno.**

3.0 Medidas de seguridad:

- Tener cuidado de no meter las manos entre los rodillos o entre las planchas al momento de pasar las bandas por la máquina.
- Verificar que los dispositivos de freno y parada estén operativos y en buenas condiciones.
- **Verificar el funcionamiento del sensor de nudo este operativo y en buenas condiciones.**
- **Para la manipulación en la plancha calefactora se deberá utilizar los guantes y mangas kevlar.**
- **Antes de pasar la punta de banda a través de la boquilla de entrada a la cámara de crimpado, se deberá quitar la presión de los rodillos presionando los pulsadores correctos según el tipo de Seydel.**
- **Siempre jalar la fibra a la salida del rodillo, jamás antes del rodillo.**
- **El pase de banda entre los rodillos cerámicos y los de jebe se debe realizar con maquina parada.**
- **Siempre se deberá pasar el nudo en primera velocidad.**
- **Equipos de protección personal:**
 - **Guantes y mangas kevlar de alta temperatura (para manipulación de la plancha calefactora)**
 - **Casco de seguridad**
 - **Zapatos de seguridad**
 - **Protección auditiva (tapones auditivos u orejeras)**

4.0 Instrucciones:

4.1. Jalar manualmente la banda que contiene el nudo y desatarlo, pasando la banda por los guiabandas adecuados hasta llegar a la entrada del cabezal 1.

4.2. Guiar la punta de la nueva banda.

4.2.1 Si la banda es de 54 Ktex colocar la punta entre las 2 bandas que se encuentran en los rodillos.

4.2.2 Si la banda es de 120 Ktex, **realizar el empalme estirando la banda y proceder a cubrir la punta que ingresa en 2 partes** proceder como en el ítem 4.2.1.

4.3. Desactivar la fotocelda, colocando el selector en posición "0" (En el caso de la Seydel 682 – 679 – 870).

4.4. Arrancar la máquina con primera velocidad jalando el cordón de arranque una vez (en el caso de la Seydel 682 – 679) **o pulsador de arranque (en el caso de la Seydel 871)**. Para el caso de la Seydel 870 – 873 Se pulsa el botón de arranque.

Si el extremo de la banda nueva está torcido y el ancho no es uniforme abrirlo con ambas manos, evitando que el empalme sea demasiado grueso. **(No aplica en la Seydel**



871).

- 4.5. Si el empalme es demasiado grueso presionar el pulsador de apertura manual de planchas Seydel 682 – 679 o levantar las palancas de presión de los cabezales respectivos. Manualmente acomodar la banda que pasa entre las zonas de estiraje de los cabezales 1-2-3-4 para la Seydel 682 – 679, y los cabezales 1-2-3 para la Seydel 870 – 873.
- 4.6. Activar la fotocelda colocando el selector en posición “I”, después que el empalme paso por las planchas calefactoras.
- 4.7. Parar la máquina cuando el empalme este por llegar al cabezal **4** para la Seydel 682 – 679, y los cabezales **3** para la Seydel 870 – **871** – 873, levantando la tapa de protección del cabezal o presionando con el pie la manguera de parada.
- 4.8. Anular la presión a los cabezales 5-6-7 para la Seydel 682 – 679, y los cabezales 4-5-6 para la Seydel 870 – **871** – 873 levantando la palanca de presión.
- 4.9. Arrancar la máquina y jalar la banda a la salida del rodillo de goma posición # 4 para Rompedora 682/679 y posición #3 para 870/873/**871**, se tiene que jalar banda hasta que pase la mecha gruesa. Opcionalmente, se puede echar talco industrial por la superficie superior de la banda, nunca por la parte inferior de la banda.



- 4.10. Con la máquina parada se tiene que pasar la banda entre los rodillos cerámicos y los de jebe de los cabezales 5-6-7 para la Rompedora 682/679, y los cabezales 4-5-6 para la Seydel 870/**871** /873.
- 4.11. Restituir la presión a los cabezales cambiando con el selector de presión.
- 4.12. Arrancar la máquina y jalar la banda después del cabezal 7 para la Seydel 682 – 679, y el cabezal 6 para la Seydel 870 – **871** – 873 hasta que pase la mecha gruesa y deficientemente rota.
- 4.13. Parar la máquina apretando pulsador rojo , romper la banda a la salida del cabezal 7 para la Seydel 682 – 679, y los cabezales 6 para la Seydel 870 – **871**– 873 y para y darle torsión a la punta.

- 4.14. Quitar la presión de los rodillos de crimpado presionando el pulsador (flecha hacia arriba). Para el Caso de la Seydel 682 – 679 – 870. En el caso de las Seydel **871** - 873 se quita la presión de los rodillos crimpadores con el selector.

- 4.15. Pasar la punta de banda a través de la boquilla de entrada a la cámara de crimpado.



Controles del
Crimpado (L1)

- 4.16. Restituir la presión a los rodillos de crimpado, presionando al mismo tiempo los pulsadores:14s1 y 14s2 (flecha hacia abajo). Para el caso de la Seydel 682 – 679 – 870. En el caso de la Seydel 873/**871**/870 se restituye la presión con el S293.
- 4.17. Arrancar la máquina a velocidad baja, por medio del pulsador de arranque (Seydel **871**/873/870). En el caso de la Seydel 682– 679 tiene adicionalmente un cable de arranque de la máquina.

- 4.18. Normalizar la velocidad de la máquina, presionando el pulsador de arranque por segunda vez o jalando el cable de arranque de la máquina por segunda vez.
- 4.19. Separar la fibra deficientemente rota a la entrada del tacho y depositarla en el cilindro para fibra tipo 95.
- 4.20. Acomodar la banda a la entrada de la máquina para que esté bien abierta y rompa correctamente.
- 4.21. Controlar la existencia de fibra sobrelarga en la cinta.



5.0 Observaciones:

- Es muy importante separar el material defectuoso producido al pasar el nudo- Las mechas pueden contener fibras sobrelargas que luego se convierten en fibras apelmazadas.

6.0 Modificaciones:

- Se modificó ítems 1.0, 2.0, 3.0, 4.2.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17. Se eliminó ítem 4.3. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
15 / 09 / 2021	