

1.0 Objetivo:

Llevar el debido control mecanizado de desperdicios del tipo 94 y 95 por partidas de la Planta Tops.

2.0 Responsable:

- Jefe de turno **de Tops**.
- Operadores de máquinas integradas y rompedoras.

3.0 Instrucciones:

- 3.1 Al final del turno un operador de cada línea de producción realiza el pesaje del desperdicio tipo 94 y 95.
- 3.2 El operador almacena **el desperdicio separado por líneas independientes, para el cual utiliza tachos adecuados para este fin. Antes de acabar el turno el operador encargado procede a pesar y depositar el desperdicio en sacas, para el pesado del desperdicio se utiliza la balanza Toledo.**
- 3.3 Luego toma nota del peso bruto y lo ingresa al sistema por medio del cabezal de la balanza **de la prensa FTC - 200 (Si el desperdicio es de la Línea 1 y Línea 2) o FTC – 500 (Si el desperdicio es de la Línea 3, Línea 4 y Línea 5).**

Pasos a seguir:

- 3.3.1 **Opción PESAJE MANUAL (para llegar a esta opción se pulsa la tecla “F7” hasta llegar a la opción requerida y se pulsa ENTER)**
- 3.3.2 **Ingreso del PASSWORD (se solicita el ingreso del password el cual se digita para permitir continuar con el pesaje manual del desperdicio, en este caso el password será “fibras” seguido pulsamos ENTER).**
- 3.3.3 **IGRESE TIPO (digitamos el tipo del desperdicio que deseamos pesar ya sea “94” o “95” seguido pulsamos ENTER)**
- 3.3.4 **Selección de PARTIDAS (seleccionamos la partida pulsando la tecla “F7”, debemos tomar en cuenta que la partida debe ser la misma de la línea de producción de procedencia del desperdicio, luego de obtener la partida deseada pulsamos la tecla ENTER).**
- 3.3.5 **Ingreso de LINEA (digitamos la línea de procedencia del desperdicio y pulsamos ENTER). Ver ítem 3.3.6.**
- 3.3.6 **Ingreso de MÁQUINA (digitamos el número de la máquina integrada asignada, especificado a continuación)**
- | | | |
|----------------|---------|-----------|
| INTEGRADO 1A : | LÍNEA 1 | MÁQUINA 1 |
| INTEGRADO 1B : | LÍNEA 1 | MÁQUINA 2 |
| INTEGRADO 2A : | LÍNEA 2 | MÁQUINA 3 |
| INTEGRADO 2B : | LÍNEA 2 | MÁQUINA 4 |
| INTEGRADO 3A : | LÍNEA 3 | MÁQUINA 5 |
| INTEGRADO 3B : | LÍNEA 3 | MÁQUINA 6 |
| INTEGRADO 4A : | LÍNEA 4 | MÁQUINA 7 |
| INTEGRADO 4B : | LÍNEA 4 | MÁQUINA 8 |
| INTEGRADO 5A : | LÍNEA 5 | MÁQUINA 9 |
| INTEGRADO 5B : | LÍNEA 5 | MÁQUINA 0 |
- 3.3.7 **Opción “PESAJE DE BULTO” (se procede a validar la opción de pesaje de bulto, para esto nos sale un mensaje “SI” que significa que estamos de acuerdo y seguros que todos los pasos para realizar el pesaje manual han sido correctamente ejecutados, por otro lado si tenemos dudas o queremos**

TÍTULO: PESADO DE DESPERDICIO TIPO 94 Y 95 POR PARTIDAS EN LA BALANZA DE LA PRENSA FTC – 200 Y FTC - 500		Cód: I09.1.09 052 Página 2 de 2	Rev. 1
suspender el pesaje podemos proceder a pulsar la tecla “F7” lo que nos permite cambiar a opción “NO”. Para aceptar cualquiera de las opciones se tiene que pulsar ENTER). 3.3.8 INGRESE PESO MANUAL (digitamos el peso bruto del desperdicio previamente pesado en la balanza Toledo y aceptamos con la tecla ENTER). 3.3.9 Esperar a que se generen las etiquetas. 3.3.10 Colocar las 2 etiquetas en la saca que contiene el desperdicio. 3.3.11 Llenar los datos respectivos en R09.1.09 044 Hoja de CONTROL DEL TIPO " 9"- DESPERDICIO indicando la línea, numero de bulto, peso neto, turno, el nombre del operario que realizó la operación de pesado, y las observaciones respectivas del caso. 3.3.12 Las hojas de dicho control se emitirán diariamente en el segundo turno, encargándose el jefe de turno de colocar las partidas que se encuentran trabajando por líneas, así como el último número del bulto que se pesó en cada partida. 4.0 <u>Referencias:</u> R09.1. 09 044 Hoja de CONTROL DEL TIPO " 9"- DESPERDICIO. 5.0 <u>Modificaciones:</u> Se ha modificado el título de la instrucción, los ítems 2.0, 3.1, 3.2, 4.0 y el campo de firmas. Se ha agregado desde 3.3.1-3.3.12. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013/10/30			