

1.0 OBJETIVO

Establecer los procedimientos de operación del estirador integrado SANT'ANDREA.

2.0 RESPONSABLE

Operador **del integrado.**

3.0 PROCEDIMIENTOS**3.1 FALTA DE MECCHA EN FILETA**

La falta de mecha en la fileta es señalizada por la luz blanca en el poste de señalización (luz fija para la fileta izquierda y luz intermitente para la fileta derecha), o también por las indicaciones en el panel de control.

*** N.0046

ausencia mecha
fileta
lado izquierdo

*** N.0047

ausencia mecha
fileta
lado izquierdo

Pasos:

- 3.1.1 Inspeccionar el estado de la mecha que se va a pasar.
- 3.1.2 Pasar la mecha por los orificios de la fileta.
- 3.1.3 Levantar el rodillo de alimentación en el que falta la mecha.
- 3.1.4 Jalar y extender la punta de la mecha en la zona de mechas, de preferencia en la zona inmediatamente anterior a uno de los rodillos de Arrastre de la fileta.
- 3.1.5 Bajar el rodillo de alimentación de mecha.
- 3.1.6 En la zona donde cuelga la mecha jalar un poco la mecha para quitarle tensión.
- 3.1.7 Poner en marcha la máquina.

3.2 ENROLLAMIENTOS EN ZONA DE RODILLOS DESFIELTRADORES

El enrollamiento en uno de los rodillos desfieltradores es señalizado por la luz azul intermitente o también por las indicaciones en el panel de control.

*** N.0058

RS enrollamiento
rodillo 1
(sensor)

Las alarmas en el panel de control para este tipo de enredos son las alarmas 0058, 0059, 0060 y 0061.

Pasos a seguir:

- 3.2.1 Quitar el seguro del capote de los rodillos desfieltradores y levantar el capote.
- 3.2.2 Levantar el rodillo de presión que presenta el enrollamiento (ver en el panel de mando que rodillo es).
- 3.2.3 Falso enredo. Es posible que el rodillo que indica enrollamiento en el panel de control no

TÍTULO: MÁQUINA INTEGRADA SANT'ANDREA, PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	Cód.: I09.1.09 074 Página 2 de 4	Rev. 2

presente enredo, esto puede ocasionarse por un empalme o por una irregularidad de la mecha, en tal caso es suficiente con bajar el rodillo con los pulsadores de bajada del tablero.

3.2.4 Enredo en rodillo de jebe

- Sacar el enredo del rodillo de jebe cuidadosamente, no usar cuchilla.
- Inspeccionar la mecha que causó el enredo, si la mecha presenta defectos, purgar la zona de defecto (habrá que levantar los rodillos desfieltradores en posición anterior) y colocar la mecha sin defectos en la zona donde se encontraba la mecha con problemas.
- Si el enredo se repite continuamente, informar al jefe de turno.

3.2.5 Enredos en rodillos acanalados.

- Sacar las varillas limpiadoras gemelas de los rodillos acanalados, para tal efecto se abre el capote de dicha zona, se juntan las dos varillas de los limpiadores y se jala. Si se tiene dificultad para juntar las dos varillas, dándole un pequeño pique a la máquina se solucionará el problema.
- Limpiar el enredo
- Inspeccionar los jebes de las varillas limpiadoras, si están en mal estado informar al jefe de turno.

3.2.6 Bajar el o los rodillos con los pulsadores del integrado.

3.2.7 Poner en marcha la máquina.

3.2.8 Registrar el enredo en la hoja de control de paradas de la máquina.

3.3 ENREDOS EN PEINES

El enredo en peines es señalizado con la luz Azul fija en el poste de señalización, y en el panel de control por el siguiente mensaje:

***N.0051
enrollamiento
cabeza
fotocélula

Pasos:

- Romper la banda antes del rodillo de alimentación del cabezal de peines.
- Quitar la presión a el rodillo de salida y a las calandrias de salida.
- Sacar el rodillo de salida
- Sacar el material que está entre el rodillo de salida y las calandrias.
- Bajar las calandrias de salida
- Levantar el cabezal de peines usando una llave de manivela hexagonal N° 12 (esta llave siempre debe estar en el interior de la puerta derecha del cabezal de peines).
- Con una cuchilla cortar el enredo en los peines.
- Con mucho cuidado dar pequeños piques a la máquina e ir sacando el enredo, si es necesario limpiar los peines con una escobilla impregnada en un poco de talco.
- Después de sacar todo el enredo bajar el cabezal de peines, pasar el material y poner en marcha la máquina.
- Registrar el enredo en la hoja de control.
- Si el enredo es muy voluminoso, o si se repiten enredos frecuentemente informar al jefe de turno para que tome los correctivos del caso.

3.4 ENROLLAMIENTOS O ATRACONES EN RODILLOS DE SALIDA

Los enrollamientos en los rodillos de salida son señalizados por la luz azul fija o también por las indicaciones del panel de control N° 0054 y N° 0055.

*** N.0054 enrollamiento estiraje lado izquierdo
--

Un atracón también puede ser señalizado con la alarma N° 0062 del panel de control.

*** N.0062 ausencia mecha salida
--

Pasos:

- 3.4.1 Quitar la presión a los rodillos de salida y a las calandrias de salida del cabezal de estiraje.
- 3.4.2 Enredo en los rodillos metálicos: Si el enredo es muy voluminoso informar al jefe de turno para que saquen las varillas limpiadoras inferiores. Esto se hace utilizando una llave hexagonal N° 6, se quita el pin de las calandrias, se desajusta el soporte de la boquilla y se sacan las varillas limpiadoras, después se procede a limpiar el enredo.
Si el enredo no es muy voluminoso basta con limpiar el enredo con una cuchilla.
- 3.4.3 Enredo en rodillos de jebe: Se saca el rodillo de salida y se limpia el enredo. No utilizar cuchilla.
- 3.4.4 Atracón en rodillos de salida o en las calandrias: Se limpia el atracón, se coloca el rodillo de salida y se procede a dar pequeños piques para sacar el material malo. Si al dar estos piques el material sigue saliendo malo, levantar el cabezal de peines y sacar ese material, si sigue saliendo mal el material, detectar cual es la mecha que esta ocasionando el problema y purgar el defecto.
- 3.4.5 Bajar la presión de los rodillos de salida y pasar el material.
- 3.4.6 Registrar el enredo en la hoja de control.
- 3.4.7 Si el atracón se repite constantemente informar al Jefe de turno.

3.5 ENROLLAMIENTOS O ATRACONES EN LOS RODILLOS DEL COILER

Este defecto es señalizado por la luz azul fija o por la alarma N° 0062 del panel de control "ausencia de mecha", también puede reconocerse este defecto, cuando no hay succión de aire por la boquilla del coiler, o en vez de succión hay expulsión de aire.

*** N.0062 ausencia mecha salida
--

- 3.5.1 Desajustar el tornillo de la tapa del coiler (mango negro), y abrir la tapa del coiler.

TÍTULO: MÁQUINA INTEGRADA SANT'ANDREA, PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	Cód.: I09.1.09 074 Página 4 de 4	Rev. 2
3.5.2 Al lado derecho de los rodillos del coiler hay un gancho, girar el mismo en sentido horario. Esto hace que los rodillos del coiler se aflojen, si el atracón no es muy voluminoso, este ya puede ser limpiado. 3.5.3 Si no sale el atracón, palanquear ligeramente, con una llave hexagonal N° 6 colocado en uno de los pernos de ajuste del rodillo derecho, los rodillos se abren pudiendo de esta forma limpiar el atracón. 3.5.4 Girar el gancho al lado izquierdo para ajustar los rodillos del coiler. 3.5.5 Cerrar la tapa del coiler y ajustar con el tornillo de mango negro. 3.5.6 Registrar el defecto en la hoja de control de paradas. 3.5.7 Si el defecto se repite continuamente avisar al Jefe de Turno. 3.6 <u>MUESTREO</u> Las condiciones para poder sacar un muestreo del material que se esta trabajando son: 3.6.1 El tacho no debe tener más de 600 metros trabajados. 3.6.2 El tacho que está en "espera" en el intercambiador, debe estar vacío. 3.6.3 La máquina debe estar en marcha. 3.6.4 Cumplidas estas condiciones se puede sacar el muestreo, siguiendo los siguientes pasos: 3.6.5 En el lado izquierdo del intercambiador, pulsar el botón blanco "SAMPLING", el tacho comenzará a girar al lado izquierdo deteniéndose por la señal de un sensor. 3.6.6 Levantar la tapa que está encima de la zona de donde se detuvo el tacho y sacar la muestra. 3.6.7 Cerrar la tapa y pulsar nuevamente el botón blanco "SAMPLING", girar la llave de activación de seguridad. El tacho comenzará a girar y se pondrá en marcha automáticamente. <u>Nota:</u> es importante verificar que la tapa esté bien cerrada. 4.0 <u>Modificaciones:</u> Se ha modificado el título de la instrucción. Los cambios están en negrita.		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	
2013 / 10 / 31		