

1.0: Objetivo:

- Establecer el procedimiento para el cambio de estirajes en **la zona del** cabezal de **peines** (cabezal de estiraje).

2.0: Responsable:

- Jefe de Turno **de Tops.**

3.0: Regulación:

Las variaciones en el estiraje T2, se realizan actuando en la caja de engranajes situada al lado izquierdo del cabezal, los estirajes que se pueden obtener se indican en la siguiente tabla:

	Estiraje		Pos	Z5	Z6		Estiraje		Pos	Z5	Z6	
	4.57	⇐	B	29	32		7.11	⇐	A	36	24	
	4.72	⇐	B	30	32		7.35	⇐	B	35	24	
	4.87	⇐	C	29	32		7.57	⇐	B	36	24	
	5.03	⇐	C	30	32		7.84	⇐	C	35	24	
	5.19	⇐	D	29	32		8.07	⇐	C	36	24	
	5.36	⇐	D	30	32		8.36	⇐	D	35	24	
	5.65	⇒	A	29	32		8.6	⇐	D	36	24	
	5.84	⇒	A	30	32		9.09	⇒	A	35	24	
	6.02	⇒	B	29	32		9.35	⇒	A	36	24	
	6.22	⇒	B	30	32		9.68	⇒	B	35	24	
	6.41	⇒	C	29	32		9.96	⇒	B	36	24	
	6.63	⇒	C	30	32		10.32	⇒	C	35	24	
	6.83	⇒	D	29	32		10.62	⇒	C	36	24	
	6.91	⇐	A	35	24		11	⇒	D	35	24	
	7.06	⇐	D	30	32		11.32	⇒	D	36	24	

El valor del estiraje aproximado se determina realizando el siguiente cálculo:

Estiraje = (peso de alimentación x 1.05) / (estiraje en el desfibrador x peso por metro)

Peso por Metro (Ver Instrucción I10.3.09 010 para obtener dato)

TÍTULO: INTEGRADO (SANT'ANDREA RSNC) REGULACIONES DE ESTIRAJE EN LA ZONA DEL CABEZAL DE PEINES.	Cód: I09.1.09 076 Página 2 de 2	Rev. 2
Elegir en las tablas de estiraje un valor aproximado al valor calculado. Así queda definido el par de engranajes Z5/Z6 y la posición del pomo (ver gráfico de engranajes en la tapa de caja de engranajes). Para ajustar el estiraje, seguir los siguientes pasos: 3.1. Pulsar uno de los botones de emergencia 3.2. Aflojar el templador de faja de los engranajes Z5 y Z6 con la manija de desbloqueo 3.3. Mover la faja en el par de engranajes elegidos 3.4. Volver a dar tensión a la faja mediante la manija de desbloqueo 3.5. El pomo de regulación está dotado de un movimiento de entra/sale y esta situado al centro de un cuadrante redondo de cuatro posiciones A-B-C-D. Empujar el pomo según sea el valor de estiraje elegido. Después de la selección asegurarse que la carrera del pomo este completa; esto se determina con la cuña basculante que se encuentra encima del pomo. Cuando el pomo esta afuera, la cuña debe ubicarse y moverse libremente en la zona posterior del pomo. Cuando el Pomo este adentro, la cuña debe ubicarse y moverse libremente delante del pomo. “ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO GOLPEAR EL POMO CON ALGUNA HERRAMIENTA O DISPOSITIVO. JALAR O EMPUJAR SÓLO CON LAS MANOS” 3.6. Girar el pomo, con la llave "T" hexagonal, llevando la marca del cuadrante a la letra de correspondencia según sea el estiraje elegido (A-B-C-D) 3.7. Desactivar el botón de emergencia. 3.8. Dar marcha a la máquina y muestrear el peso por metro para verificar si es necesario un ajuste en el estiraje. 4.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha modificado el título y el ítem 1.0, 2.0. Los cambios se resaltan con negrita.		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	
2013/10/31		