

1.0 Objetivo

Describir el funcionamiento de la prensa y del enzunchador de Bumps.

2.0 Responsables

Jefe de Turno **de Tops**/ Operador.

3.0 Instrucciones:3.1. FUNCIONAMIENTO

La prensa tiene la tarea de prensar y enzunchar los Bumps producidos en la Sant'Andrea.

Para realizar estas funciones se cuenta con el siguiente equipo:

- Prensa modelo PVSA
- Cabezal de enzunchado "Signode"
- Equipos de transferencia de Tachos (Pistones de posicionamiento)

3.2. CONDICIONES INICIALES DE INICIO DE CICLO

3.2.1 Para poder iniciar el ciclo automático se tendrán que cumplir las siguientes condiciones: (ver panel de mando UNIOP: F3 Pág. 33)

33	<- - >	Esta es la página de condiciones iniciales de ciclo automático de la prensa
	PRENSA MANUAL	
	YYY	
	INICIO DE CICLO	
- PIST.INF.TACHO1		⇒ Pistón inferior debe estar abajo
- PIST.INF.POSI. 0 1		⇒ El pistón inf. debe estar en posición "0" (debe girar para llegar a este punto) =1
- BANDEJA ADENTRO	1	⇒ La bandeja debe estar entre los dos planos de prensado=1
- SUJET.REPLGADO 1	1	⇒ Sujetador de bumps de zona de prensa, replegado=1
- SUJET.REPLGADO 2	1	⇒ Sujetador de bumps de zona de paletizador, replegado=1
- PIST.SUPER.TACHO	1	⇒ Pistón superior de tacho, abajo=1
- ENZUNCH.POSI.0	1	⇒ Enzunchadora en punto "0"=1
- GUIA REPLEGADO	1	⇒ Guía de fleje replegado=1
- MORDAZA TACHO CERRADA = 0	0	⇒ Sujetador de tacho cerrada=1
- SELECTOR AUTO.	1	
- BUMPS EN ESPERA SALIDA	1	⇒ Bump esperando ser recogido por el peletizador en la zona de reposo del peletizador
- TACHO VACIO	1	⇒ Tacho en zona de prensa vacío =1

3.2.2 Para iniciar el ciclo se tiene grabado en memoria que el estado del tacho en prensa es: "vacío", condición necesaria para comenzar a trabajar en modo automático

3.2.3 En caso ocurriese algún corte intempestivo y/o la máquina haya estado trabajando en modo manual, se deberá resetear esta memoria. Al pasar a trabajar en modo automático es necesario normalizar las condiciones mediante el Panel de control (UNIOP).

3.3. PISTONES DE PRENSADO

Dos pistones: El pistón inferior tiene un punto preciso de parada que identifica al plano inferior en reposo (a esto se llama "pistón inferior en fase").

El pistón superior es un plano no motorizado que debe su movimiento a la tracción que ejerce el bump que está siendo prensado. Este plano debe estar alineado al Plano Inferior, el alineamiento se logra trabajando un bump de dimensiones normales (Diam. 600mm). En otras condiciones (bumps pequeños) no se podrá lograr el alineamiento entre las planchas.

La presión de prensado debe ser regulada en torno a los 50 bares (presión suficiente para

trabajar con bumps Diam. 600).

3.4. ENZUNCHADORA "SIGNODE"

El cabezal de la enzunchadora SIGNODE, es un componente mecánico, compuesto por dos sensores que regulan y aseguran la estabilidad del funcionamiento.

El ciclo de trabajo de la enzunchadora es el siguiente:

- 3.4.1 Canal guía fleje avanza hacia el cabezal.
- 3.4.2 Se expulsa el fleje.
- 3.4.3 Se bloquea el fleje.
- 3.4.4 El Canal guía fleje se repliega.
- 3.4.5 Avanza el cabezal enzunchador hacia el bump.
- 3.4.6 Se tensa y prensa el fleje.
- 3.4.7 El cabezal enzunchador se repliega.
- 3.4.8 Retorna a inicio de ciclo para hacer el mismo trabajo de enzunchado 3 veces por bump.

La enzunchadora tiene una fotocelda de seguridad que sirve para ver si el plano inferior se encuentra alineado con el canal "guía zuncho" si esto no es así la enzunchadora se bloquea.

Las operaciones manuales de la enzunchadora son controladas por el Panel de control - UNIOP (F3 página 38). Para reiniciar en modo automático es suficiente con arrancar el botón para tal fin (STRAPPING BAND THROWING IN ALT)

3.5. CONDICIONES INICIALES PARA INICIO DE CICLO DE ENZUNCHADO

Las condiciones para iniciar el enzunchado son las siguientes:

- 3.5.1 Plano superior arriba
- 3.5.2 Plano inferior arriba
- 3.5.3 Plano inferior rotado en posición de enzunche.
- 3.5.4 Excéntrico de enzunchadora en fase 0
- 3.5.5 Canal y cabezal de la enzunchadora replegados
- 3.5.6 Prensa en automático

Estas condiciones pueden ser verificadas en el Panel de Control - UNIOP (F3 página 33,37).

3.6. DESCRIPCION DE OPERACIONES DE LA PRENSA Y ENZUNCHADORA CONTROLADAS POR EL PANEL DE CONTROL - "UNIOP"

Todas las operaciones descritas a continuación pueden ser ejecutadas en la función F3 del Panel de Control – “UNIOP”:

34	< - - >	TACHO DE PRENSA AL TRANSPORTADOR	⇒ Traslado de tacho de la prensa al transportador.
35	< - - >	TACHO DEL TRANSP. A PRENSA	⇒ Traslado de tacho del transportador a la prensa.
36	< - - >	PISTONE INF. - PIST.INF.TACHO ?? - PIST.INF.POSI.0 ??	Op. que baja el pistón inferior y lo gira al punto O ⇒ Pistón inferior abajo = 1, arriba = 0 ⇒ El pistón inferior en fase "0" = 1, en giro = 0
37	< - - >	PISTON SUPERIOR REPLEGADO ()	⇒ Pistón superior arriba = 1

38	< - - > ENZUNCHA.Y GUIA REPLEGADO () - ()	⇒ Enzunchador y guía de fleje replegados (1) - (1)
39	< - - > ROTACION DELPLATO PARA ENZUNCHADO VVV CENTRADOR FUERA () PLATO EN POSICION DE ENZUNCHADO ()	⇒ Centrador de plato superior adentro=1, afuera = 0 ⇒ Platos en posición de enzunchado = 1
40	< - - > BANDEJA HACIA PRENSA ()	⇒ Mueve la bandeja hacia la prensa.
41	< - - > BANDEJA HACIA PALETIZADOR ()	⇒ Mueve la bandeja hacia el Paletizador.
42	< - - > PISTON SUPERIOR BAJAR ()	⇒ Bajar pistón superior.
43	< - - ABRIR SUJETADOR 1 ()	⇒ El sujetador 1 son los sujetadores de la prensa.

4.0 Modificaciones:

Se ha actualizado el ítem 2.0. Los cambios están en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013 / 12 / 17	