

1.0 Objetivo:

Describir el funcionamiento del paletizador, sus condiciones iniciales y el sistema de control automático y manual.

2.0 Responsable:

Jefe de turno **de Tops**/ Operador.

3.0 Instrucciones:3.1. FUNCIONAMIENTO

- 3.1.1 Este dispositivo está compuesto de dos pares de pinzas, un sistema neumático de izaje y uno mecánico para su traslación. Sirve para el traslado y posicionamiento de los bumps hacia los coches.

El paletizador tiene un contador interno que le permite saber en que dirección debe dirigirse. El contador tiene los siguientes valores:

1	Paletizador en coche 1
2	Paletizador en coche 2
3	Paletizador en coche 3
4	Centro de la prensa (posición de reposo)
5	Paletizador en coche 4
6	Paletizador en coche 5
7	Paletizador en coche 6

- 3.1.2 Antes de comenzar con el izaje y traslado de los bumps, el sistema comprueba la cantidad de Bumps y de "hileras" que hay en los coches. En caso de que esta cantidad sea diferente a la que se puede observar en la pantalla del Panel de Control - UNIOP (F1 Pág. 3 y F1 Pág. 4) debido a alguna manipulación, se reprogramará la cantidad de bumps que hay en los coches. (F1 Pág. 3 y 4).

- 3.1.3 El paletizador divide los bumps provenientes de la prensa en dos sentidos, los que vienen de la Sant' Andrea N° 1 son depositados en los 3 coches de la derecha y los de la Sant' Andrea N° 2 en los de la izquierda.

3.2. CONDICIONES INICIALES DE INICIO DE CICLO

Las condiciones iniciales para poder reiniciar el ciclo automático se pueden observar en F4 página 49 del tablero UNIOP.

49	-->	
PALETIZADOR EN MANUAL YYY INICIO CICLO		
- PINZA ABIERTA 1	1	⇒ Ambos pares de pinzas deben estar abiertas, en caso de no ser así tendrá que ajustarse su estado con las electroválvulas.
- PINZA ABIERTA 2	1	⇒ El Paletizador debe estar encima de la zona del sujetador 2.
- PALETIZ ALTO	1	⇒ Paletizador detenido después de haber subido a posición reposo.
- DESACELER.IZAJE	1	⇒ si la condición es "0" el paletizador se estará moviendo en el sentido del carril del transportador.
- PARAD.IZAJE LONG	1	⇒ Si la condición es "0" Paletizador en movimiento transversal.
- PARAD.IZAJE TRAN	1	⇒ Modo automático.
- AUTOMATICO	1	⇒ Protección activada (ubicada en el centro de la prensa), se activa con girando la llave en sentido horario.
- PROTECC.ACTIVADA	1	

3.3. DESCRIPCION DE OPERACIONES DE LA PRENSA Y ENZUNCHADORA
CONTROLADAS POR EL TABLERO "UNIOP"

El Paletizador es posible maniobrarlo en modo manual mediante el Panel de Control – UNIOP. (El paletizador se trabaja con la función F3).

50	<- - > BAJAR PINZA DEL PALETIZADOR ()	⇒ Bajar pinza del Paletizador. Cuando (1) = 1, la pinza esta abajo.
51	<- - > PINZA DEL PALETIZ. ABRIR – CERRAR () - ()	⇒ Operación de apertura y cierre del par de pinzas del paletizador.
52	<- - > SUBIR PINZA DEL PALETIZADOR ()	⇒ Subir pinza del Paletizador. Cuando (1) = 1, la pinza está arriba.
53	<- - > PALETIZADOR HACIA DERECHA POS. - - > X	⇒ El paletizador se dirige hacia la derecha, la posición es indicada en la pantalla (4 corresponde a posición central de la prensa).
54	<- - > PALETIZADOR HACIA IZQUIERDA POS. - - > X	⇒ El paletizador se dirige hacia la izquierda, la posición es indicada en la pantalla (4 corresponde a posición central de la prensa).
55	<- - > PALETIZADOR A REPOSO (A) - (B) - (C) POS. - - > X	⇒ El paletizador tiene 3 posiciones: (A) = 1 cuando el Paletizador está en la zona 4, (B) = 1 cuando el Paletizador no está realizando un movimiento transversal, (B) = 0 el paletizador está realizando movimiento transversal, (C) = 1 cuando el paletizador se encuentra en reposo en cualquiera de las zonas.

4.0 Modificaciones

Se ha actualizado el ítem 2.0. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013 / 12 / 17	