

1.0: Objetivo:

- Describir el procedimiento para iniciar el arranque, sincronizar y puesta en marcha de la Prensa PVSA – L5.

2.0: Responsable:

- Operador de la Máquina SANT'ANDREA RST-21
- Jefe de Turno de Planta Tops

3.0: Medidas de seguridad:De las máquinas

- 3.1. Las máquinas integradas están diseñadas para proteger y dar seguridad al operador en todas sus zonas. Siempre teniendo cuidado que estos controles pueden ser falibles en cualquier situación.
- 3.2. Está terminantemente prohibido alterar o quitar los dispositivos de protección y de seguridad bajo sanción disciplinaria. Alguna anomalía avisar al jefe de turno.
- 3.3. Todos los ajustes se deben de realizar con la máquina parada, tras quitar la tensión mediante el interruptor principal.

Del Personal

- 3.4. Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dichas maquinas.
- 3.5. El personal especializado debe de considerar y respetar las zonas peligrosas aquellas en el interior y/o proximidad a las maquinas. Tener cuidado de no meter las manos entre los rodillos o mecanismos cuando opere el integrado.
- 3.6. El operador debe de tener los conocimientos de los posibles riesgos y los consiguientes dispositivos de protección y de seguridad colocados en dicha máquina.
- 3.7. El operador debe de controlar periódicamente la eficiencia de todos los dispositivos de protección. Un buen orden y limpieza en la zona de trabajo evitan accidentes de trabajo. Verificar que los dispositivos de freno y parada estén operativos y en buenas condiciones.
- 3.8. El personal encargado de dicha máquina debe vestir con prendas conformes a las normas de seguridad evitando vestirse con prendas flojas y voladoras que suelen ser peligrosas para la integridad física, tampoco se usará relojes, pulseras o algún pendiente que pueda engancharse en la fibra y provocar algún accidente. Usar sus protectores auditivos al operar la máquina.

4.0: Arranque General

Se debe realizar los siguientes pasos:

- 4.1. Girar el interruptor general de la prensa PVSA – L5, para dar tensión eléctrica.
- 4.2. Dirigirse a panel de control.
- 4.3. Se encuentra en el panel de control la luz del botón blanco encendido y en la pantalla digital se visualiza el mensaje:

GUALCHERANI PVSA 10/800

Día: 25/09/2011

PVSA 10/800

Idioma: Español

- 4.4. Girar las llaves del Transportador, Paletizador y Prensa poniéndolas en posición Manual.
- 4.5. Sincronizar el transportador con prensa, pulsando la tecla de sincronización “ENCODERS y pulsar una vez botón amarillo y luego activar las llaves de las puertas de seguridad luego poner las llaves del transportador y prensa a ciclo automático.

TÍTULO: PRENSA GUALCHIERANI PVSA-L5 ARRANQUE / SINCRONIZACION / PUESTA EN MARCHA		Cód: :I09.1.09 165 Página: 2 de 2	Rev. 0
4.6. Sincronizar el paletizador con prensa PVSA pulsar la tecla de sincronización “ENCODERS”. 4.7. Presionar una vez el botón amarillo. 4.8. Girar la llave del paletizador en automático de tal manera que las 03 llaves estén en automático y se trabaje de manera normal. 5.0: <u>Paletizador</u> Se deben considerar los siguientes pasos para realizar movimientos deseados con el paletizador. 5.1. Ir al panel de control de prensa PVSA L-5. 5.2. Pulsar tecla de “LLAMADAS TRANSPORT”. 5.3. Pulsar la tecla “0” , se visualiza en la pantalla a que OSA está dirigido el siguiente bump a ser colocado en la zona de coches, luego presionar la flecha blanca hacia abajo, y se puede cambiar a que OSA se desea enviar el bump; se cambia de osa y se presiona la tecla ENTER.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2011 / 09 / 26			