

Pacific Synthesis

Clap パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Coast Machine / Thee Coast Machine

1. Clap の内部構造

Pacific Synthesis の Clap は「ピンクノイズ → バンドパスフィルタ + Style バースト連射」の構成。単発から TR-707 (2 連打)、TR-909 (3 連打) スタイルまでスイッチでき、シングル~ハンドクラップ風の質感が作り分けられます。

要素	役割	聴感
ピンクノイズ	柔らかいベース素材 (低域に寄った noise)	柔らかい "パツ"
バンドパスフィルタ	FREQ + Q で形作る	楽器の "クセ"
Style バースト	Single (1発) / 707 (2連打) / 909 (3連打) を切替	"パパパツ" "パパパパツ"
Decay envelope	減衰時間を決める	タイト or リッチ

2. 各パラメータの解説

FREQ (500 ~ 3000 Hz)

バンドパスの中心周波数。Clap の "明るさ" を決める。

- 500-800 Hz: 暗い、深いクラップ (Dub, Lo-Fi)
- 800-1200 Hz: 標準、TR-808 系の温かいクラップ
- 1200-1800 Hz: 明るく前に出る (TR-909, House)
- 1800-3000 Hz: シャープで派手 (EDM、レーザー的)

ヒント: Snare の "ボディ" (~200-500Hz の Tone 部) と被らない高さ。重ねて使うなら Snare の上に乗せる。

Q (1 ~ 8)

バンドパスの鋭さ。Clap は HiHat より Q を低めに設定するのが自然。

- 1-1.5: ブロード、自然な手拍子感
- 1.5-3: 標準クラップ (TR-909 風)
- 3-5: 個性的、ピン留めされた音
- 5-8: シャープすぎ、Tom や Hand Drum 寄り

ヒント: Q が高すぎると Clap っぽさが消える。1.2-2.0 が黄金ゾーン。

DECAY (0.03 ~ 0.4 秒)

Clap の鳴り終わる時間。短いとティック、長いとリッチ。

- 0.03-0.08: 超タイト、ティック寄り (Modern Tech)
- 0.08-0.15: 標準クラップ (House/Techno)

- 0.15-0.25: 長め、リッチ (Dub, Lo-Fi)
- 0.25-0.4: 残響的、Snare の代わり

ヒント: Style と組み合わせ重要: 909 (3連打) で DECAY 短いと連打感、DECAY 長いと残響重なる。

STYLE (0 ~ 1 (3段階))

連打スタイルを 3 段階で切替。トリガー 1 発で複数バースト発生。

- 0.00 - 0.33: Single (シングルバースト) — クラシック手拍子
- 0.34 - 0.66: 707 (2 連打、間隔 22ms) — TR-707 風
- 0.67 - 1.00: 909 (3 連打、間隔 13ms) — TR-909 風 (最も "重い" 感じ)

ヒント: 707/909 は連打間隔が違うので質感が異なる。Slow 曲では Single、テクノは 707/909 が馴染み。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	DECAY	STYLE
TR-808 (温かい単発)	1200	1.5	0.16	0.0 (Single)
TR-909 (明るい 3連打)	1100	1.6	0.18	1.0 (909)
TR-707 (2 連打)	1300	1.7	0.15	0.5 (707)
Deep House (温かく深い)	1300	1.4	0.18	0.5 (707)
Acid (シャープ、攻撃的)	1500	2.5	0.10	0.0 (Single)
Dub (長い、空間的)	1100	1.5	0.30	0.0 (Single)
Modern Tech House	1400	1.8	0.12	0.5 (707)
Footwork (タイトでシャープ)	1400	2.0	0.10	0.0 (Single)
Industrial (歪んだ感)	1600	3.5	0.13	1.0 (909)

4. 「決まらない」時のチェック順序

#	やること	考えること
Step 1	STYLE を決める	単発？連打？曲のキャラに合わせる
Step 2	FREQ で音の明るさ	Snare との関係で決める (上に乗せる or 重ねる)
Step 3	DECAY (長さ)	タイト or リッチ
Step 4	Q で個性付け	広い手拍子 or ピン留め
Step 5	PAN で空間配置	左右どちらかにオフセットすると Snare と共存しやすい

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Clap が Snare とゴチャゴチャ	PAN を $\pm 0.2-0.3$ オフセット、または FREQ を 200-300Hz 離す
手拍子っぽくない	Q を 1.2-1.8 範囲に。STYLE 707/909 で連打感
音が薄い、迫力ない	STYLE を 909 (3 連打) に、または ClapVol 上げる
連打が "バババツ" に聞こえる	DECAY 短く (0.08-0.12)、Q 少し上げる
ピョンと跳ねる音	FREQ 高すぎ、Q 高すぎ。両方下げる

※ Clap と Snare は同じステップに重ねることが多いです (Step 4 + 12 の "2 and 4")。その場合は PAN で左右に分けたり、FREQ を上下で住み分けすると "厚みのあるバックビート" が作れます。