

Pacific Synthesis

Snare パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Coast Machine / Thee Coast Machine

1. Snare の内部構造

Pacific Synthesis の Snare は「ノイズ + トーン oscillator + スナップバースト」の 3 層合成型。TR-808 / 909 のスネア合成法を継承しつつ、Crisp パラメータでローファイから現代的なシャープ系まで幅広く作れます。

要素	役割	聴感
ノイズ (White / Pink)	ボディ全体の素材、色合いを NOISE で切替	「シュツ」「ザツ」
トーン oscillator	500Hz → 200Hz の高速ピッチスweepでボディ感を作る (約 40ms)	「コン」「ボン」
スナップバースト	トリガー直後の超短いノイズパルス (1~5ms)	「カッ」「パツ」
1-pole HP filter (Crisp)	ノイズ部分のハイパスで明るさを制御 (30Hz~5kHz)	lo-fi vs crispy

2. 各パラメータの解説

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

スネアの鳴り終わるまでの時間。ノイズとトーンの両方が同じエンベロープで減衰。

- 0.05-0.10: タイト、ティック寄り (Tech House, Footwork)
- 0.15-0.20: 標準的なスネア (House, Techno)
- 0.25-0.40: 太くサスティーン (Hip Hop, Dub, Boom Bap)
- 0.50+: ほぼスネアじゃなくなる、リム / 効果音的

ヒント: 曲のテンポと隙間で決まる。スローテンポはサスティーン許容、Fast Techno はタイトに。

NOISE (0 = White, 1 = Pink)

ノイズの色合いを切替。ノイズ部分の周波数特性そのものが変わる。

- White (0): 周波数フラット、明るい、ハイ寄り → 909 / Modern
- Pink (1): 低い方が強い、温かい → 808 / Vintage / Dusty

ヒント: Modern / 抜け重視は White、Vintage / Warm 重視は Pink 寄り。0.5 で中間のニュートラル。

TONE (0 ~ 1)

サイン波 oscillator の混ぜ具合。500Hz から 200Hz へ高速スweep (40ms) するパルスでボディ感を作る。スネアの "コン" "ボン" 成分を司る。

- 0.0: ピュアノイズ、ボディなし (クラップに近い)
- 0.3-0.5: いい感じのボディ

- 0.7+: タムっぽくなる
- 1.0: ほぼタム、スネア感喪失

ヒント: 0.4-0.5 が標準。0 はクラップ寄り、0.7+ はタム寄りで使い分け。

SNAP (0 ~ 1)

頭の超短いノイズバースト。トリガー直後の白ノイズパルスで、内部の減衰時間は SNAP=0 で 5ms、SNAP=1 で 1ms (速く鋭く)。

- 0.0: アタックなめらか、Snap 感なし
- 0.3-0.5: 自然な強調
- 0.8-1.0: 「カッ!」と尖って前に出てくる

ヒント: 抜けが欲しい時は上げる。スロー曲では控えめ、Fast Techno では強めが映える。

CRISP (0 = Lo-Fi, 1 = Crisp)

ノイズ部分に適用する 1-pole ハイパスフィルター。スネアの "明るさ" の最終調整。

- 0.0: 30Hz cut (スルー) — こもった lo-fi
- 0.3: ~450Hz、まだダークめ
- 0.5: ~1250Hz、抜けてくる
- 0.7: ~2500Hz、はっきり聞こえる
- 1.0: 5kHz cut、シャープなクリスプ

ヒント: Lo-Fi / Vintage は 0 寄り、Modern / 抜け重視は 0.5+ に。Crisp は二乗カーブなので後半に大きく動く。

3. キャラ別セッティング例

狙い	DEC	NOISE	TONE	SNAP	CRISP
TR-808 (温かい、Hip Hop)	0.15	0.65	0.40	0.45	0.20
TR-909 (House/Techno)	0.18	0.35	0.35	0.65	0.45
TR-606 (タイト、Electro)	0.08	0.50	0.50	0.55	0.60
Acid (シャープ、攻撃的)	0.12	0.40	0.45	0.70	0.55
Industrial (歪み、Hard)	0.15	0.30	0.55	0.75	0.65
Dub (柔らかく長い)	0.30	0.70	0.40	0.20	0.05
Lo-Fi / Boom Bap (J Dilla)	0.10	0.40	0.25	0.35	0.00
DnB / Jungle (Amen 系)	0.10	0.40	0.45	0.75	0.65
Modern Tech House (抜け)	0.13	0.45	0.45	0.60	0.55
Ambient (奥に置く)	0.25	0.70	0.30	0.15	0.05

4. 「決まらない」時のチェック順序

迷ったらこの順番で動かすと迷子になりにくいです。

#	やること	考えること
Step 1	DECAY を決める	どれくらいの長さで鳴ってほしい？
Step 2	TONE で「ドンッ」or「ザッ」のバランス	ボディ要 or 要らない？
Step 3	NOISE で明るさ調整	White ↔ Pink で曲調と合わせる
Step 4	CRISP で抜け方を決める	こもらせる or 前に出す
Step 5	SNAP で最終仕上げ	アタック感のフィット

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
スネアが薄い、迫力ない	TONE を上げる (0.4-0.6)、SNAP も上げてアタックを強化
スネアが Kick と被ってモゴモゴ	CRISP を上げてノイズ部分の低域をカット
シュッ感が強すぎる	NOISE を Pink 寄りに、CRISP を下げる、または DECAY 短く
スネアがタムっぽい	TONE 下げる (0.5 以下)。1.0 はほぼタム判定
アタックが弱い、前に出ない	SNAP を 0.5+ に。CRISP も上げて高域を強調
スロー曲で浮く / 主張しすぎ	SNAP と CRISP を控えめに、DECAY 長めで馴染ませる
連打すると音割れ	SnareVol 下げる、または DECAY 短く (重なり回避)

※ スネアはバックビートの主役。Kick と並んで曲のグルーヴ感を決定づけます。Clap と重ねて使う場合は PAN で左右に分けたり、FREQ を上下で住み分けすると "厚みのあるバックビート" が作れます。単体で完成度を求めるより、Kick + Snare + Clap のセットで聴きながら詰めるのがコツです。