



OT ÉNERGIE · PRÉ-CHIFFRAGE CEE

Revue Projet OT

Guide utilisateur — évaluer un dossier de rénovation énergétique en 5 étapes : extraction des Visites Techniques, valorisation CEE, charges & marges, décision GO / NO-GO.

 thenicejacket-sys.github.io/revue-projet-ot



À quoi ça sert & comment démarrer

Revue Projet OT réalise un **pré-chiffrage rapide** d'un dossier de rénovation : il lit les Visites Techniques (VT) en PDF, calcule la prime CEE, estime les coûts et la marge, et vous aide à décider **GO / NO-GO**. Tout se passe dans votre navigateur — aucune donnée n'est envoyée sur un serveur (sauf l'extraction IA).

Démarrer en 3 points

- ▶ Ouvrez le lien, puis rafraîchissez avec **Ctrl + Maj + R**.
- ▶ Allez dans l'onglet  **Paramètres** et collez votre **clé OpenRouter** (nécessaire à l'extraction IA). Chacun utilise sa propre clé.
- ▶ Vérifiez le **barème de prix** (achat / vente) — pré-rempli, modifiable, puis « Enregistrer ».

 **Le parcours** : 1 Chargement → 2 Extraction → 3 Valorisation → 4 Charges & marges → 5 Rapport. Deux onglets annexes : **Historique** et **Paramètres**.

Les 3 cas de dossier

- ▶ **Cas 1 — Appartement / logement simple** : 1 VT.
- ▶ **Cas 2 — Maison / pavillon** : 1 VT ITE (extérieur) + 1 VT intérieure.
- ▶ **Cas 3 — Immeuble** : 1 VT ITE façade + N VT d'appartements.

La **VT ITE** est toujours placée **en tête** ; les habitations suivent. L'ITE est globale, les habitations sont individuelles.

1 Le parcours en 5 étapes

1

Chargement des VT

Saisissez le **Nom du dossier** (obligatoire), choisissez le **cas** (1/2/3), puis glissez-déposez les PDF de VT.
Pour chaque VT, indiquez son **rôle** : **VT ITE dédiée** ou **Habitation**.

2

Extraction & sélection

Cliquez « **Extraire toutes les VT** » : l'IA remplit les 5 catégories (ITE, ITI, Combles, Plancher, Fenêtres).
Cochez / décochez chaque ligne — **seules les lignes cochées sont calculées**. Tout est éditable si besoin.
Réduisez une catégorie avec **−** / **+** (le total reste visible). Le **%** à gauche est un simple repère indicatif (il n'entre pas dans le calcul).

3

Valorisation CEE

Renseignez le **Pollueur**, et par habitation : **revenus** (Classique / Précaire), **Coup de Pouce**, **nb de sauts**. La **surface habitable** est déjà pré-remplie depuis l'extraction. La **prime CEE** s'affiche automatiquement.
Cliquez « **Lancer le calcul global** ».

⚠ Sur les **fenêtres**, la colonne « Pièce » affiche le type de pièce **si la VT l'indique** ; sinon elle garde l'orientation (Nord/Sud). L'IA n'invente jamais une information absente de la VT.

2 Résultats & rapport

4

Charges & marges

Pour chaque habitation et pour l'ITE : coût de revient (charges + Audit VT + régie), prix de vente, **prime CEE**, **reste à charge** du ménage, **marge** et décision **GO / NO-GO**. En bas, le **Total projet / immeuble** agrège l'ensemble.

5

Rapport

Cliquez « **Rapport Excel (.xlsx)** ». Le fichier contient une feuille **Synthèse** (1 ligne par habitation + total) et une feuille **Détail complet** (chaque ligne de calcul, jusqu'au résultat).



Paramètres

- ▶ Clé API & modèle IA (OpenRouter)
- ▶ Template de valorisation (.xlsx)
- ▶ Barème de prix achat / vente
- ▶ Montant Audit VT · % Régie · Seuil GO/NO-GO



Historique

- ▶ Chaque rapport généré est enregistré
- ▶ Date, dossier, coûts, marge, prime, reste à charge, statut
- ▶ Export Excel de l'historique

Bonnes pratiques

- ▶ **Le calcul = uniquement les lignes cochées** (le % est indicatif).
- ▶ Les calculs utilisent la **surface nette**.
- ▶ Vos **prix / marges restent privés** : ils vivent dans votre navigateur, jamais en ligne.
- ▶ Un souci d'extraction ? Saisissez les surfaces **à la main** — tout est éditable.