

Macchina : **MS235**

Maquina:

Matricola : **S4220003**

Matricula n°:

	SCHEMA ESQUEMA ES4220003
TENSIONE NOMINALE TENSIÓN NOMINAL	3 x 220V + N + PE
FREQUENZA FRECUENCIA	60Hz
CORRENTE A PIENO CARICO CORRIENTE A PLENA CARGA	33A
POTERE DI INTERRUZIONE PODER DE INTERRUCCIÓN	6kA
TENSIONE COMANDI TENSÓN MANDOS	24V DC

POTENZA INSTALLATA POTENCIA INSTALADA	11kW
PROGRAMMA PLC PROGRAMA PLC	S4220003

Posizione Schema:**ES4220003.sch**.....
Posicion esquema

Versione: ...**1.0**....
Version

N° Pagine: ...**1./97**....
N° paginas

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0-DATIM-E	DATI MACCHINA DATOS MAQUINA	1.0										1 / 95
0-INREV.1	INDICE INDICE	1.0										2 / 95
0-INREV.2	INDICE INDICE	1.0										3 / 95
0-INREV.3	INDICE INDICE	1.0										4 / 95
0-TAV1-001	LEGENDA DISPOSITIVI IMPIANTI ELETTRICI LISTA DE LOS INSTALACION ELECTRICAS	1.0										5 / 95
0-TAV2-001	GUIDA GRAFICA ALLA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA GUIA GRAFICA PARA CONSULTAR EL ESQUEMA	1.0										6 / 95
0-TAV3-001	GUIDA GRAFICA PER ORDINAZIONE PARTI DI RICAMBIO GUÍA GRÁFICA PARA SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO	1.0										7 / 95
1	ALIMENTAZIONE GENERALE ALIMENTACION GENERAL	1.0										8 / 95
2	ALIMENTAZIONE DI SERVIZIO ALIMENTACION DE SERVICIO	1.0										9 / 95
4	ALIMENTAZIONE 24V DC ALIMENTACION 24V DC	1.0										10 / 95
6	COLLEGAMENTI MORSETTIERE COLIGAMIENTO CAJA DE BORNES	1.0										11 / 95
7	EMERGENZE EMERGENCIAS	1.0										12 / 95
8	CARTER BUSTINATRICE CARTER MÁQUINA ENSOBRADORA	1.0										13 / 95
10	CARTER MACCHINA/CIRCUITI DI SICUREZZA CARTER MAQUINA/CIRCUITOS DE SEGURIDAD	1.0										14 / 95
12	ALIMENTAZIONE SCHEDE ALIMENTACION FICHASS	1.0										15 / 95
13	INTERFACCIA OPERATORE INTERFACE OPERADOR	1.0										16 / 95
15	ALIMENTAZIONE DISPLAY ALIMENTACION PANTALLA	1.0										17 / 95
16	SEGNALAZIONI LUMINOSE SEÑALES LUMINOSOS	1.0										18 / 95
18	SICUREZZA SEGURIDAD	1.0										19 / 95
19	CONTROLLO RESISTENZE DESTRA E SINISTRA CONTROL RESISTENCIAS DERECHAIZQUIERDA	1.0										20 / 95
19A	CONTROLLO RESISTENZE DESTRA E SINISTRA CONTROL RESISTENCIAS DERECHAIZQUIERDA	1.0										21 / 95
22	ALIMENTAZIONE SERVOAZIONAMENTI ALIMENTACION SERVOACCIONAMIENTO	1.0										22 / 95
24	ALIMENTAZIONE MOTORI ALIMENTACION MOTORES	1.0										23 / 95
25	MOTORE MACCHINA MOTOR MAQUINA	1.0										24 / 95
29	MOTORE SVOLGITURA CARTA MOTOR DESENVOLVIMIENTO PAPEL	1.0										25 / 95
30	MOTORE TRASCINAMENTO CARTA MOTOR ARRASTRE PAPEL	1.0										26 / 95
31	CENTRATURA BOBINA CENTRADO BOBINA	1.0										27 / 95
32	MOTORE TAGLIO CARTA MOTOR CORTE PAPEL	1.0										28 / 95
34	COMANDO CARICAMENTO PRODOTTO 1 MANDO CARGAMENTO PRODUCTO 1	1.0										29 / 95
34A	COMANDO CARICAMENTO PRODOTTO 2 MANDO CARGAMENTO PRODUCTO 2	1.0										30 / 95
35	CARICAMENTO PRODOTTO 1 CARGAMENTO PRODUCTO 1	1.0										31 / 95
35A	CARICAMENTO PRODOTTO 2 CARGAMENTO PRODUCTO 2	1.0										32 / 95
37	MOTORE VIBRATORE MOTOR VIBRADOR	1.0										33 / 95
40	CHIUSURA PIASTRE SALDANTI CIERRE PLANCHAS SOLDANTES	1.0										34 / 95
41	RISCALDAMENTO PIASTRE RECALENTAMIENTO PLANCHAS	1.0										35 / 95
42	SALDATURA BUSTE SOLDADURA DE LAS BOLSITAS	1.0										36 / 95
43	PINZE PRELEVAMENTO BUSTE PINZA RETIRO BOLSITAS	1.0										37 / 95
44	RISCALDAMENTO PIASTRE RECALENTAMIENTO PLANCHAS	1.0										38 / 95

	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	NEXT PAGE 0-INREV.2	
	CHD BY M.Bradamante		PAGE 0-INREV.1	
	DATE 30/03/2023	DESCRIPTION INDICE INDICE	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
	ALL RIGHTS RESERVED		TOTAL PAGES 2/97	

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	CONTROLLO SCARTO CONTROL EXPULSION	1.0										39 / 95
96A	MOTORE TRASPORTO BUSTE MOTOR TRANSPORTE BOLSITAS	1.0										40 / 95
A01	INGRESSI PLC NON UTILIZZATI INGRESOS PLC NON UTILIZADOS	1.0										41 / 95
A02	USCITE PLC NON UTILIZZATE SALIDAS PLC NON UTILIZADAS	1.0										42 / 95
B00	DISPOSIZIONE COMPONENTI ARMADIO ELETTRICO DISPOSICION DE COMPONENTES ARMARIO ELECTRICO	1.0										43 / 95
B01	DISPOSIZIONE COMPONENTI EMERGENZE/CARTER/MORSETTIERE DISPOSICION COMPONENTES EMERGENCIAS/CARTERES/CAJA DE BORNES	1.0										44 / 95
B02	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI INGRESSO DISPOSICION COMPONENTES DE INGRESO	1.0										45 / 95
B03	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI USCITA DISPOSICION COMPONENTES DE SALIDA	1.0										46 / 95
B04	DISPOSIZIONE COMPONENTI DISPLAY DISPOSICION COMPONENTES DISPLAY	1.0										47 / 95
P01-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										48 / 95
P02-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										49 / 95
P03-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										50 / 95
P04-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										51 / 95
P05-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										52 / 95
P06-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										53 / 95
P07-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										54 / 95
P08-001	SCHEDA PLC FICHA PLC	1.0										55 / 95
X0-001	MORSETTIERA DI LINEA CAJA DE BORNES DE LINEA	1.0										56 / 95
X01-001	MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO	1.0										57 / 95
X01-002	MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO	1.0										58 / 95
X02-001	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	1.0										59 / 95
X04-001	MORSETTIERA AZIONAMENTI CAJA DE BORNES ACCIONAMENTOS	1.0										60 / 95
X06-001	MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO SEGNALI CAJA DE BORNES CUADRO ELECTRICO SEÑALS	1.0										61 / 95
X06-002	MORSETTIERA QUADRO ELETTRICO SEGNALI CAJA DE BORNES CUADRO ELECTRICO SEÑALS	1.0										62 / 95
X07-001	BARRA DI TERRA INVERTER BARRA DE TIERRA INVERTER	1.0										63 / 95
X08-001	BARRA DI TERRA QUADRO ELETTRICO BARRA DE TIERRA CUADRO ELECTRICO	1.0										64 / 95
X15-001	MORSETTIERA INVERTER CAJA DE BORNES INVERTER	1.0										65 / 95
X31-001	CONNETTORE CENTRATURA BOBINA CONECTOR CENTRADO BOBINA											66 / 95
X40-001	CONNETTORE MARCIA AD IMPULSI CONECTOR MANDO DE IMPULSOS	1.0										67 / 95
X41-001	CONNETTORE CONTROLLO RESISTENZE CONECTOR CONTROL RESISTENCIA	1.0										68 / 95
X42-001	CONNETTORE CONTROLLO RESISTENZE CONECTOR CONTROL RESISTENCIA	1.0										69 / 95
X43-001	CONNETTORE CARICAMENTO PRODOTTO CONECTOR CARGAMENTO PRODUCTO	1.0										70 / 95
X44-001	CONNETTORE CARICO MINIMO CONECTOR CARGA MINIMA	1.0										71 / 95
X45-001	CONNETTORE CARICO MASSIMO CONECTOR CARGA MAXIMA	1.0										72 / 95
X46-001	CONNETTORE CARICAMENTO PRODOTTO CONECTOR CARGAMENTO PRODUCTO	1.0										73 / 95
X47-001	CONNETTORE CARICO MINIMO PRODOTTO CONECTOR CARGA MINIMA PRODUCTO	1.0										74 / 95
X48-001	CONNETTORE CARICO MASSIMO PRODOTTO CONECTOR CARGA MAXIMA PRODUCTO	1.0										75 / 95
X49-001	CONNETTORE VIBRATORE CONECTOR VIBRADOR	1.0										76 / 95


	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRA DORA	NEXT PAGE 0-INREV.3	
	CHD BY M.Bradamante		PAGE 0-INREV.2	
	DATE 30/03/2023	DESCRIPTION INDICE INDICE	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	DIAGRAM VERSION 1.0
	ALL RIGHTS RESERVED		TOTAL PAGES 3/97	

NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA	NOME PAGINA NAME PAGINA	DESCRIZIONE DENOMINACION	REVISIONI REVISION										NUMERO PAGINA NUMERO PAGINA			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X50-001	CONNETTORE CENTRATURA BOBINA CONECTOR CENTRADO BOBINA	1.0										77 / 95																
X51-001	CONNETTORE CONECTOR	1.0										78 / 95																
X52-001	CONNETTORE SALDATURA CONECTOR SOLDADURA	1.0										79 / 95																
X53-001	CONNETTORE DOSATORE CONECTOR AREGLADOR DE LAS DOSIS											80 / 95																
Y-FA000	MESSA IN FASE MACCHINA SINCRONIZACION MAQUINA	1.0										81 / 95																
Y-FA001	FASI MACCHINA FASE MAQUINA	1.0										82 / 95																
Y-FA100	DESCRIZIONE FASI GRUPPO DENOMINACION FASES GRUPO	1.0										83 / 95																
Y-FA101	FASI GRUPPO FASES GRUPO	1.0										84 / 95																
Y-ILZ04	IMPOSTAZIONE INVERTER PLANTEAMIENTO INVERTER	1.0										85 / 95																
Z-ZDIST.1	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										86 / 95																
Z-ZDIST.2	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										87 / 95																
Z-ZDIST.3	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										88 / 95																
Z-ZDIST.4	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										89 / 95																
Z-ZDIST.5	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										90 / 95																
Z-ZDIST.6	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										91 / 95																
Z-ZDIST.7	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										92 / 95																
Z-ZDIST.8	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										93 / 95																
Z-ZDIST.9	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										94 / 95																
Z-ZDIST.10	DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	1.0										95 / 95																

 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	DESCRIPTION INDICE INDICE	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE 0-TAV1-001
	CHD BY M.Bradamante					PAGE 0-INREV.3
	DATE 30/03/2023					TOTAL PAGES 4/97

SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION	SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION	SIMBOLO SIMBOLO	CODICE CODIGO	DENOMINAZIONE DENOMINACION			
	A	OPTOISOLATORE OPTOISOLADOR		K	RELE' RELE		S	SELETTORE A CHIAVE 2-3 POSIZIONI SELECTOR A LLAVE 2-3 POSICIONES			
	A	AMPLIFICATORE AMPLIFICADOR		K	TEMPORIZZATORE TEMPORIZADOR		S	SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI CON MOLLA SELECT.A PALANCA 2 POS. CON REGRESO			
	B	SENSORE DETECTOR		KM	CONTATTORE CONTACTOR		S	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON MOLLA SELECTOR A LLAVE 2 POS. CON REGRESO			
	B	FOTOCELLULA CELULA FOTOELECTRICA		K KM	CONTATTO APERTO E CHIUSO CONTACTOS ABIERTO Y CERRADO		S	MICROINTERRUTTORE MICROINTERRUPTOR			
	B	FOTOCELLULA A SPECCHIO CELULA FOTOELECTRICA A ESPEJO		K	CONTATTO APERTO RITARDATO IN ECCITTAZIONE CONTACTO ABIERTO RETARD. EN EXCITAC.		S	PRESSOSTATO PRESOSTATO			
	B	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER		K	CONTATTO CHIUSO RITARDATO IN DISECCITAZIONE CONTACTO CERRADO RETARD. EN DESEXC.		S	VUOTOSTATO VACUOSTAT			
	B	ENCODER ENCODER		M	MOTORE DC MOTOR DC		S	FINECORSA MAGNETICO FIN CORSA MAGNETICO			
	B	TERMOCOPPIA ONDA A PARO TERMICO		M	MOTORE AC MOTOR AC		T	TRASFORMATORE TRANSFORMADOR			
	C	CONDENSATORE CONDENSADOR		Q	INTERRUTTORE GENERALE INTERRUPTOR GENERAL		V	DIODO DIODO			
	F	FUSIBILE FUSIBLE		QF	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO		V	DIODO ZENER DIODO ZENER			
	F	RELE' TERMICO RELE TERMICO		QF	CONTATTI MAGNETOTERMICO CONTACTOS MAGNETOTERMICO		V	PONTE RADDRIZZATORE PUENTE CORRIGADOR			
	F	INTERRUTTORE AUTOMATICO INTERRUPTOR AUTOMATICO		R	RESISTENZA RESISTENCIA		X	MORSETTO BORNE			
	F	INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFFERENCIAL		R	RESISTENZA DI RISCALDAMENTO RESISTENCIA DE RECALIENTAM.		X	CONNETTORE CONECTOR			
	G	ALIMENTATORE ALIMENTADOR		R	POTENZIOMETRO POTENCIOMETRO		X	PRESA TOMA			
	H	LAMPADA LAMPARA		R	VARISTORE VARISTOR		Y	ELETTRORVALVOLA ELECTROVALVULA			
	H	LED+RESISTENZA LED+RESISTENCIA		S	PULSANTE APERTO E CHIUSO PULSANTE ABIERTO Y CERRADO		Y	ELETTRMAGNETE ELECTRO-IMAN			
	H	PULSANTE LUMINOSO PULSADOR ILUMINADO		S	PULSANTE D'EMERGENZA PULSANTE D'EMERGENCIA		Y	FRENO FRIZIONE FRENO-EMBRAGUE			
	H	SEGNALATORE ACUSTICO SIRENA DE ALARMA		S	SELETTORE A LEVA 2-3 POSIZIONI SELECTOR A PALANCA 2-3 POSICIONES		Z	FILTRO DI RETE FILTRO DE RED			
		DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE 0-TAV2-001	
		CHD BY M.Bradamante								DESCRIPTION LEGENDA DISPOSITIVI IMPIANTI ELETTRICI LISTA DE LOS INSTALACION ELECTRICAS	PAGE 0-TAV1-001
		DATE 30/03/2023								TOTAL PAGES 5/97	
ALL RIGHTS RESERVED											

COMPONENTE DI SICUREZZA
COMPONENTE DE SEGURIDAD



A12.35

SIGLA TAG	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	MARCA MANUFACTURER	TIPO TYPE	CODICE CODE	NOTE NOTES	QTA QUANTITY
A12.25	MODULO 4 INGRESS 4 INPUTS MODULE	BECKHOFF	EL1904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.26	MODULO 4 INGRESS 4 INPUTS MODULE	BECKHOFF	EL1904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.27	MODULO 4 ALIMENTATORE FEEDER MODULE	BECKHOFF	EL1940-0000	E500Z0208003		X 1
A12.30	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.31	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.32	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.33	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.34	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A12.35	MODULO 4 USCITE 4 OUTPUTS MODULE	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0208003		X 1
A15.4	COMPUTER COMPUTER	SIEMENS	5MATC IP6770 - 5AV7260-3DM22-0X06	E093771221		1
A15.4.2	SCHEDA ETHERNET ETHERNET CARD	TP-LINK	TG-3468	E79628P00000		1
A25.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	TWMB-BASES ETHERCAT	E79667262731		1
A41.7	OPTOISOLATORE OPTOISOLATOR	WEDMULLER	MOS 24VDC/8-30VDC 2A ART.8937970000	E40295035004		1
A51.0	LETTORE A COCCIO CODE READER	SEA VISION	CODEBOX	E994870043		1
A71.1	INVERTER INVERTER	LENZE	ER4 AYSGE 3712 SXD 1X230V 0.37KW	E79524F40230		1
A71.7	RELÉ STATICO STATIC RELAY	LENZE	EZAE8K001	E7964F00002		1
A71.7	RELÉ STATICO STATIC RELAY	MJR ELEKTRONIK	MRO TH 24VDC C00.52550	-		1
A75.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 5-MES ETHERCAT	E79667262731		1
A85.3	MODULO MODULE	PARKER - SRC	OP-ETCAT	E79657200001		1
A85.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 7-MES ETHERCAT	E79667262731		1
A86.3	MODULO MODULE	PARKER - SRC	OP-ETCAT	E79657200001		1
A86.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 1-MES ETHERCAT	E79667262731		1
A87.5	SCHEDA AZIONAMENTO DRIVING CARD	PARKER - SRC	SLVD 1-MES ETHERCAT	E79667262731		1
B18.2	SENSORE PROXIMITY	SELET	B6022P0C5	E66075212523		1
B18.4	SENSORE PROXIMITY	SELET	B6022P0C5	E66075212523		1

E500Z0208003

MATRICOLA-1-1

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO / REFERENCE DOCUMENTATION
Supporto Per L'Utilizzatore / User Guide



33

Scheda Ordinazione Parti Di Ricambio
Spare Parts Order Sheet


Clienti: Customer:	IL NOME CLIENTE	Codice Cliente: Manual Code:	MATRICOLA, Vo 1, Ed 1
Modello Macchina: Machine Model:	NA 350	Numero N°: Serial N°:	MATRICOLA

Always preceded or accompanied by customer order or confirmation

ILLUSTRATION. No.	PART CODE	QTY.	NOTES
A12.35	E500Z0208003		

	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	DESCRIPTION GUIDA GRAFICA PER ORDINAZIONE PARTI DI RICAMBIO GUÍA GRÁFICA PARA SOLICITAR PIEZAS DE RECAMBIO	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE 1
	CHD BY M.Bradamante					PAGE 0-TAV3-001
	DATE 30/03/2023					TOTAL PAGES 7/97

ALL RIGHTS RESERVED



DRAWN BY
C.Cappello

CHD BY
M.Bradamante

DATE
30/03/2023

MACHINE TYPE
BUSTINATRICE
MÁQUINA ENSOBRADORA

DESCRIPTION
ALIMENTAZIONE 24V DC
ALIMENTACION 24V DC


DIAGRAM POSITION
ES4220003.sch


DIAGRAM VERSION
1.0

NEXT PAGE
6

PAGE
4

TOTAL PAGES
10/97





DRAWN BY
C.Cappello

CHD BY
M.Bradamante

DATE
30/03/2023

MACHINE TYPE
BUSTINATRICE
MÁQUINA ENSOBRADORA

DESCRIPTION
EMERGENZE
EMERGENCIAS


DIAGRAM POSITION
ES4220003.sch


DIAGRAM VERSION
1.0


NEXT PAGE
8


PAGE
7


TOTAL PAGES
12 / 97














DRAWN BY
C.Cappello

CHD BY
M.Bradamante

DATE
30/03/2023

MACHINE TYPE
BUSTINATRICE
MÁQUINA ENSOBRADORA

DESCRIPTION
SICUREZZA
SEGURIDAD


DIAGRAM POSITION
ES4220003.sch


DIAGRAM VERSION
1.0


NEXT PAGE
19


PAGE
18


TOTAL PAGES
19/97


























DRAWN BY
C.Cappello

CHD BY
M.Bradamante

DATE
30/03/2023

MACHINE TYPE
BUSTINATRICE
MÁQUINA ENSOBRADORA

DESCRIPTION
COMANDO CARICAMENTO PRODOTTO 1
MANDO CARGAMENTO PRODUCTO 1


DIAGRAM POSITION
ES4220003.sch


DIAGRAM VERSION
1.0


NEXT PAGE
34A


PAGE
34


TOTAL PAGES
29/97



















DRAWN BY	C.Cappello
CHD BY	M.Bradamante
DATE	30/03/2023

MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADEIRA
DESCRIPTION	PINZE PRELEVAMENTO BUSTE PINZA RETIRO BOLSITAS

DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION
ES4220003.sch	1.0

NEXT PAGE	44
PAGE	43
TOTAL PAGES	37/97





44.10

44.10

3


2

Blue/24Vdc

Blue/GND

END

END



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIN 1 LED BYTE BIT IN 1 0 0 A12.2	PIN 5 LED BYTE BIT IN 5 2 4 A12.3	PIN 5 LED BYTE BIT IN 5 4 4 A12.4	PIN 5 LED BYTE BIT IN 5 6 4 A12.5	PIN 14 LED BYTE BIT IN 14 10 5 A12.5.1	PIN 1 PIN 2 + LED BYTE BIT IN 1 8 0 A12.6	PIN 5 PE 8 7 + LED BYTE WORD IN ANA 2 Status 62 Value 63 A12.11.1				
PIN 16 LED BYTE BIT IN 16 1 7 A12.2	PIN 9 LED BYTE BIT IN 9 3 0 A12.3	PIN 7 LED BYTE BIT IN 7 4 6 A12.4	PIN 6 LED BYTE BIT IN 6 6 5 A12.5		PIN 5 PIN 6 + LED BYTE BIT IN 2 8 1 A12.6					
		PIN 8 LED BYTE BIT IN 8 4 7 A12.4	PIN 7 LED BYTE BIT IN 7 6 6 A12.5		PIN 4 PIN 3 + LED BYTE BIT IN 3 8 2 A12.6					
		PIN 10 LED BYTE BIT IN 10 5 1 A12.4								
		PIN 11 LED BYTE BIT IN 11 5 2 A12.4								
		PIN 12 LED BYTE BIT IN 12 5 3 A12.4								
		PIN 14 LED BYTE BIT IN 14 5 5 A12.4								
		PIN 15 LED BYTE BIT IN 15 5 6 A12.4								
Schneider Electric MANCINI GROUP ALL RIGHTS RESERVED DRAWN BY C.Cappello CHD BY M.Bradamante DATE 30/03/2023	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION INGRESSI PLC NON UTILIZZATI INGRESOS PLC NON UTILIZADOS	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE A02 PAGE A01 TOTAL PAGES 41/97							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIN 12 LED OUT 12 BYTE 1 BIT 3 A12.7	PIN 9 LED OUT 9 BYTE 3 BIT 0 A12.8	PIN 1 LED OUT 1 BYTE 4 BIT 0 A12.9	PIN 14 LED OUT 14 BYTE 5 BIT 5 A12.9			PIN + 3° PIN - 4° SAFETY OUT 3 LED 407 BYTE Status 408 BIT 2 A12.29	PIN + 3° PIN - 4° SAFETY OUT 3 LED 415 BYTE Status 416 BIT 2 A12.30			
PIN 15 LED OUT 15 BYTE 1 BIT 6 A12.7	PIN 12 LED OUT 12 BYTE 3 BIT 3 A12.8	PIN 2 LED OUT 2 BYTE 4 BIT 1 A12.9	PIN 15 LED OUT 15 BYTE 5 BIT 6 A12.9			PIN + 7° PIN - 8° SAFETY OUT 4 LED 407 BYTE Status 408 BIT 3 A12.29	PIN + 7° PIN - 8° SAFETY OUT 4 LED 415 BYTE Status 416 BIT 3 A12.30			
	PIN 15 LED OUT 15 BYTE 3 BIT 6 A12.8	PIN 3 LED OUT 3 BYTE 4 BIT 2 A12.9	PIN 16 LED OUT 16 BYTE 5 BIT 7 A12.9							
		PIN 4 LED OUT 4 BYTE 4 BIT 3 A12.9								
		PIN 8 LED OUT 8 BYTE 4 BIT 7 A12.9								
		PIN 9 LED OUT 9 BYTE 5 BIT 0 A12.9								
		PIN 10 LED OUT 10 BYTE 5 BIT 1 A12.9								
		PIN 12 LED OUT 12 BYTE 5 BIT 3 A12.9								
ESCHAUCCER MANCINI GROUP DRAWN BY C.Cappello CHD BY M.Bradamante DATE 30/03/2023 MACHINE TYPE BUSTINATRICE MAQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION USCITE PLC NON UTILIZZATE SALIDAS PLC NON UTILIZADAS DIAGRAM POSITION ES4220003.sch DIAGRAM VERSION 1.0 NEXT PAGE B00 PAGE A02 TOTAL PAGES 42 / 97										

PIN

1

LED

OUT 1

BYTE

4

BIT

0

A12.9

PIN

14

LED

OUT 14

BYTE

5

BIT

5

A12.9

PIN +

3°

PIN -

4°

SAFETY

LED

OUT 3

BYTE

407

STATUS

408

BIT

2

A12.29

PIN +

3°

PIN -

4°

SAFETY

LED

OUT 3

BYTE

415

STATUS

416

BIT

2

A12.30

PIN

15

LED

OUT 15

BYTE

1

BIT

6

A12.7

PIN

12

LED

OUT 12

BYTE

3

BIT

3

A12.8

PIN

2

LED

OUT 2

BYTE

4

BIT

1

A12.9

PIN

15

LED

OUT 15

BYTE

5

BIT

6

A12.9

PIN +

7°

PIN -

8°

SAFETY

LED

OUT 4

BYTE

407

STATUS

408

BIT

3

A12.29

PIN +

7°

PIN -

8°

SAFETY

LED

OUT 4

BYTE

415

STATUS

416

BIT

3

A12.30

PIN

15

LED

OUT 15

BYTE

3

BIT

6

A12.8

PIN

3

LED

OUT 3

BYTE

4

BIT

2

A12.9

PIN

16

LED

OUT 16

BYTE

5

BIT

7

A12.9

PIN

4

LED

OUT 4

BYTE

4

BIT

3

A12.9

PIN

8

LED

OUT 8

BYTE

4

BIT

7

A12.9

PIN

9

LED

OUT 9

BYTE

5

BIT

0

A12.9

PIN

10

LED

OUT 10

BYTE

5

BIT

1

A12.9

PIN

12

LED

OUT 12


BYTE


5

BIT


3

A12.9







 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE	B02
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	DISPOSIZIONE COMPONENTI EMERGENZE/CARTER/MORSETTIERE DISPOSICION COMPONENTES EMERGENCIAS/CARTERES/CAJA DE BORNES	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	PAGE	B01
	DATE	30/03/2023			ES4220003.sch	1.0	TOTAL PAGES	44 / 97



 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	NEXT PAGE		B03
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI INGRESSO DISPOSICION COMPONENTES DE INGRESO	PAGE		B02
	DATE	30/03/2023			DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES
					ES4220003.sch	1.0	45/97



	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE	BUSTINATRICE			NEXT PAGE		B04
	CHD BY	M.Bradamante		MÁQUINA ENSOBRADORA			PAGE		B03
	DATE	30/03/2023	DESCRIPTION	DISPOSIZIONE COMPONENTI DI USCITA			DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES
				DISPOSICION COMPONENTES DE SALIDA			ES4220003.sch	1.0	46/97


ALL RIGHTS RESERVED

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

PLC 16 INPUTS A12.2	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
	1	1	0	0				A01.0
	2	2	0	1	Y10.8	1018	FEEDBACK SCARICO ARIA COMPRESSA BUSTINATRICE FEEDBACK DESCARGADO AIRE COMPRIMIDO MÁQUINA ENSOBRADORA	10.7
	3	3	0	2	Y10.8	1022	FEEDBACK SCARICO ARIA COMPRESSA BUSTINATRICE FEEDBACK DESCARGADO AIRE COMPRIMIDO MÁQUINA ENSOBRADORA	10.9
	4	4	0	3	S13.2	1301	PULSANTE DI MARCIA PULSANTE DE MARCHA	13.2
	5	5	0	4	S13.3	1302	PULSANTE DI ARRESTO PULSANTE DE PARO	13.3
	6	6	0	5	S13.4	1303	PULSANTE DI RESET PULSANTE DE RESET	13.4
	7	7	0	6	S13.5	1304	MARCIA AD IMPULSI MANDO DE IMPULSOS	13.5
	8	8	0	7	S13.5	1305	MARCIA AD IMPULSI MANDO DE IMPULSOS	13.6
	9	9	1	0	S18.1	1801	CONTROLLO ARIA COMPRESSA CONTROL AIRE COMPRESA	18.1
	10	10	1	1	B18.2	1802	SCARICO PRESSIONE PIASTRE DESCARGA PRESION PLANCHAS	18.2
	11	11	1	2	B18.3	1803	VOLANTINO VOLANTE	18.3
	12	12	1	3	S18.5	1804	CONTROLLO PRESSIONE OLIO CONTROL DE LA PRESIO DE LACEITE	18.5
	13	13	1	4			RISERVA RESERVA	18.6
	14	14	1	5	B25.8	2501	POSIZIONE DI ZERO MOTORE MACCHINA POSICION DE CERO MOTOR MAQUINA	25.8
	15	15	1	6	B32.8	3201	POSIZIONE DI ZERO MOTORE TAGLIO CARTA POSICION DE CERO MOTOR CORTE PAPEL	32.8
	16	16	1	7				A01.0

PLC 16 INPUTS A12.3	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
	1	1	2	0	B29.6	2902	INIZIO SVOLGITURA COMIENZO DESENVOLVIMIENTO	29.7
	2	2	2	1	B29.7	2901	FINE SVOLGITURA FIN DE DESENVOLVIMIENTO	29.8
	3	3	2	2	B29.8	2903	CONTROLLO BOBINA CARTA CONTROL BOBINA PAPEL	29.9
	4	4	2	3	B29.9	2905	CONTROLLO GIUNZIONE BOBINA CONTROL EMPALME BOBINA	29.10
	5	5	2	4				A01.1
	6	6	2	5	B31.7	3110	FINECORSO BOBINA DESTRA FINAL DE CARRERA BOBINA DERECHA	31.7
	7	7	2	6	B31.8	3111	FINECORSO BOBINA SINISTRA FINAL DE CARRERA BOBINA IZQUIERDA	31.8
	8	8	2	7	B31.9	3112	CONTROLLO REGOLAZIONE BOBINA CONTROL REGULACION BOBINA	31.9
	9	9	3	0				A01.1
	10	10	3	1	B35.1	3501	CARICO MINIMO PRODOTTO CARGA MINIMA PRODUCTO	35.1
	11	11	3	2	B35.4	3504	CARICO MASSIMO PRODOTTO CARGA MAXIMA PRODUCTO	35.4
	12	12	3	3	A96A.1	96A13	FEEDBACK SICUREZZA FEEDBACK SEGURIDAD	96A.4
	13	13	3	4	B35A.1	35A01	CARICO MINIMO PRODOTTO CARGA MINIMA PRODUCTO	35A.1
	14	14	3	5	B35A.4	35A04	CARICO MASSIMO PRODOTTO CARGA MAXIMA PRODUCTO	35A.4
	15	15	3	6	B40.1	4001	CHIUSURA PIASTRE SALDANTI SINISTRA CIERRE PLANCHAS SOLDANTES IZQUIERDA	40.1
	16	16	3	7	B40.2	4002	CHIUSURA PIASTRE SALDANTI DESTRO CIERRE PLANCHAS SOLDANTES DERECHO	40.2

	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION SCHEDA PLC FICHA PLC	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE P02-001
	CHD BY	M.Bradamante						PAGE P01-001
	DATE	30/03/2023						TOTAL PAGES 48 / 97

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																									
<table><tr><td rowspan="17">PLC 16 INPUTS A12.5.1</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Byte</td><td>Bit</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td>Posiz. — Posic.</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>K19.1</td><td>1901</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A DERECHA</td><td>19.2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>9</td><td>1</td><td>K19.2</td><td>1902</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A DERECHA</td><td>19.4</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>K19.3</td><td>1903</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A DERECHA</td><td>19.5</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>3</td><td>K19.4</td><td>1904</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A DERECHA</td><td>19.7</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>9</td><td>4</td><td>K19.5</td><td>1905</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A DERECHA</td><td>19.8</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>9</td><td>5</td><td>K19A.1</td><td>19A01</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A IZQUIERDA</td><td>19A.2</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>9</td><td>6</td><td>K19A.2</td><td>19A02</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A IZQUIERDA</td><td>19A.4</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>7</td><td>K19A.3</td><td>19A03</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A IZQUIERDA</td><td>19A.5</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>0</td><td>K19A.4</td><td>19A04</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A IZQUIERDA</td><td>19A.7</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>K19A.5</td><td>19A05</td><td>CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A IZQUIERDA</td><td>19A.8</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>2</td><td>A29.1</td><td>2910</td><td>ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER</td><td>29.5</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>3</td><td>A34.1</td><td>3410</td><td>ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER</td><td>34.5</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>4</td><td>A37.1</td><td>3710</td><td>ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER</td><td>37.5</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>A01.6</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>6</td><td>A34A.1</td><td>34A10</td><td>ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER</td><td>34A.5</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>7</td><td>A96A.1</td><td>96A10</td><td>ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER</td><td>96A.5</td></tr></table>											PLC 16 INPUTS A12.5.1	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.	1	1	9	0	K19.1	1901	CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A DERECHA	19.2	2	2	9	1	K19.2	1902	CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A DERECHA	19.4	3	3	9	2	K19.3	1903	CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A DERECHA	19.5	4	4	9	3	K19.4	1904	CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A DERECHA	19.7	5	5	9	4	K19.5	1905	CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A DERECHA	19.8	6	6	9	5	K19A.1	19A01	CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A IZQUIERDA	19A.2	7	7	9	6	K19A.2	19A02	CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A IZQUIERDA	19A.4	8	8	9	7	K19A.3	19A03	CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A IZQUIERDA	19A.5	9	9	10	0	K19A.4	19A04	CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A IZQUIERDA	19A.7	10	10	10	1	K19A.5	19A05	CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A IZQUIERDA	19A.8	11	11	10	2	A29.1	2910	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	29.5	12	12	10	3	A34.1	3410	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	34.5	13	13	10	4	A37.1	3710	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	37.5	14	14	10	5				A01.6	15	15	10	6	A34A.1	34A10	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	34A.5	16	16	10	7	A96A.1	96A10	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	96A.5
PLC 16 INPUTS A12.5.1	Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.																																																																																																																																											
	1	1	9	0	K19.1	1901	CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A DERECHA	19.2																																																																																																																																											
	2	2	9	1	K19.2	1902	CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A DERECHA	19.4																																																																																																																																											
	3	3	9	2	K19.3	1903	CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A DERECHA	19.5																																																																																																																																											
	4	4	9	3	K19.4	1904	CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A DERECHA	19.7																																																																																																																																											
	5	5	9	4	K19.5	1905	CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA DESTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A DERECHA	19.8																																																																																																																																											
	6	6	9	5	K19A.1	19A01	CONTROLLO RESISTENZA 1 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 1 PLANCH A IZQUIERDA	19A.2																																																																																																																																											
	7	7	9	6	K19A.2	19A02	CONTROLLO RESISTENZA 2 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 2 PLANCH A IZQUIERDA	19A.4																																																																																																																																											
	8	8	9	7	K19A.3	19A03	CONTROLLO RESISTENZA 3 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 3 PLANCH A IZQUIERDA	19A.5																																																																																																																																											
	9	9	10	0	K19A.4	19A04	CONTROLLO RESISTENZA 4 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 4 PLANCH A IZQUIERDA	19A.7																																																																																																																																											
	10	10	10	1	K19A.5	19A05	CONTROLLO RESISTENZA 5 PIASTRA SINISTRA CONTROL RESISTENCIA 5 PLANCH A IZQUIERDA	19A.8																																																																																																																																											
	11	11	10	2	A29.1	2910	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	29.5																																																																																																																																											
	12	12	10	3	A34.1	3410	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	34.5																																																																																																																																											
	13	13	10	4	A37.1	3710	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	37.5																																																																																																																																											
	14	14	10	5				A01.6																																																																																																																																											
	15	15	10	6	A34A.1	34A10	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	34A.5																																																																																																																																											
	16	16	10	7	A96A.1	96A10	ALLARME INVERTER ALARMA INVERTER	96A.5																																																																																																																																											

	DRAWN BY	C.Cappello			MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE P04-001	
	CHD BY	M.Bradamante			DESCRIPTION	SCHEDA PLC FICHA PLC			PAGE	P03-001
	DATE	30/03/2023				DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES		
	ALL RIGHTS RESERVED					ES4220003.sch	1.0	50 / 97		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLC 4 INPUTS A12.6		Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.
		1	1	8	0					A01.8
		5	2	8	1					A01.8
		4	3	8	2					A01.8
		8	4	8	3	B30.10	3001	TACCA TRASCINAMENTO CARTA MUESCA ARRASTRE PAPEL		30.10
PLC 16 OUTPUTS A12.7		Pin	Led	Byte	Bit	Comp. —	Comp.	Denominazione — Denominacion		Posiz. — Posic.
		1	1	0	0	H16.6	1604	AVVISATORE ACUSTICO AVISADOR ACUSTICO		16.7
		2	2	0	1	H16.4	1603	MACCHINA IN MARCIA/RIPARTENZA AUTOMATICA MAQUINA EN MARCHA/REPARTENCIA AUTOMATICA		16.4
		3	3	0	2	H16.2	1601	ARRESTO MACCHINA PARO MAQUINA		16.2
		4	4	0	3	H16.3	1602	CARICHI MINIMI CARGAS MINIMAS		16.3
		5	5	0	4	A29.1	2911	PARTENZA ARRANQUE		29.2
		6	6	0	5	A34.1	3411	PARTENZA ARRANQUE		34.2
		7	7	0	6	A34A.1	34A11	PARTENZA ARRANQUE		34A.2
		8	8	0	7	K31.5	3108	COMANDO CENTRATURA BOBINA DESTRA MANDO CENTRADO BOBINA DERECHA		31.5
		9	9	1	0	K31.6	3109	COMANDO CENTRATURA BOBINA SINISTRA MANDO CENTRADO BOBINA IZQUIERDA		31.6
		10	10	1	1	Y35.2	3502	COMANDO RASATORE MANDO DEL RASERO		35.2
		11	11	1	2	K35.3	3503	PRELEVAMENTO PRODOTTO RETIRO PRODUCTO		35.3
		12	12	1	3					A02.0
		13	13	1	4	K35A.3	35A03	PRELEVAMENTO PRODOTTO RETIRO PRODUCTO		35A.3
		14	14	1	5	A37.1	3711	PARTENZA ARRANQUE		37.2
		15	15	1	6					A02.0
		16	16	1	7	H40.3	4003	FASE COMANDO PIASTRA FASE MANDO PLANCHA		40.3
		DRAWN BY		C.Cappello		MACHINE TYPE		BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA		NEXT PAGE
		CHD BY		M.Bradamante		DESCRIPTION		SCHEDA PLC FICHA PLC		PAGE
		DATE		30/03/2023				DIAGRAM POSITION		P04-001
								DIAGRAM VERSION		TOTAL PAGES
ALL RIGHTS RESERVED								ES4220003.sch		51/97

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC 16 OUTPUTS A12.8					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
					1	1	2	0		RISERVA RESERVA	42.8
					2	2	2	1	Y40.5 4006	BLOCCO PIASTRE BLOQUEO PLANCHAS	40.5
					3	3	2	2	Y40.6 4007	CHIUSURA PIASTRE SALDANTI SINISTRA CIERRE PLANCHAS SOLDANTES IZQUIERDA	40.6
					4	4	2	3	Y40.7 4008	CHIUSURA PIASTRE SALDANTI DESTRO CIERRE PLANCHAS SOLDANTES DERECHO	40.7
					5	5	2	4	Y42.3 4203	COMANDO DOSATORE MANDO AREGLADOR DE LAS DOSIS	42.3
					6	6	2	5	Y42.4 4204	COMANDO SALDATURA BUSTE MANDO DE SOLDADURA DE LAS BOLSITAS	42.4
					7	7	2	6		RISERVA RESERVA	43.8
					8	8	2	7		RISERVA RESERVA	43.3
					9	9	3	0			A02.1
					10	10	3	1		RISERVA RESERVA	43.5
					11	11	3	2	Y43.6 4306	COMANDO FLAP PROTEZIONE CATENA MANDO DESVIADOR PROTECION CADENA	43.6
					12	12	3	3			A02.1
					13	13	3	4		RISERVA RESERVA	43.7
					14	14	3	5	Y42.0 4200	SGANCIO DOSATORE PRODOTTO "B" DESENGANCHO AREGLADOR DE LAS DOSIS PRODUCTO "B"	42.0
					15	15	3	6			A02.1
					16	16	3	7	Y42.7 4207	SOFFIO RAFFREDDAMENTO CARTA SOPLO ENFRIAMIENTO PAPEL	42.7
PLC 16 OUTPUTS A12.9					Pin	Led	Byte	Bit	Comp. — Comp.	Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.
					1	1	4	0			A02.3
					2	2	4	1			A02.3
					3	3	4	2			A02.3
					4	4	4	3			A02.3
					5	5	4	4	A96A.1 96A11	PARTENZA ARRANQUE	96A.2
					6	6	4	5	A41.2 4102	COMANDO RISCALDAMENTO PIASTRA DESTRA MANDO CALENTAMIENTO PLANCHA DERECHA	41.2
					7	7	4	6	A41.6 4107	COMANDO RISCALDAMENTO PIASTRA SINISTRA MANDO CALENTAMIENTO PLANCHA IZQUIERDA	41.7
					8	8	4	7			A02.3
					9	9	5	0			A02.3
					10	10	5	1			A02.3
					11	11	5	2	KM44.4 4407	CONTROLLO RESISTENZE CONTROL RESISTENCIAS	44.4
					12	12	5	3			A02.3
					13	13	5	4	A96A.1 96A12	INVERSIONE DI MARCIA INVERSION DE MARCHA	96A.3
					14	14	5	5			A02.4
					15	15	5	6			A02.4
					16	16	5	7			A02.4
 ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA				DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		NEXT PAGE P06-001	
		CHD BY M.Bradamante		DESCRIPTION SCHEDA PLC FICHA PLC						PAGE P05-001	
		DATE 30/03/2023								DIAGRAM VERSION 1.0	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC 2 PT100 INPUTS A12.11		Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz .— Posic.		
				Status Value							
		1	1	28 30	B41.4	4103	CONTROLLO TEMPERATURA PIASTRA DESTRA CONTROL TEMPERATURA PLANCHA DERECHA		41.4		
		5	2	32 34	B41.8	4108	CONTROLLO TEMPERATURA PIASTRA SINISTRA CONTROL TEMPERATURA PLANCHA IZQUIERDA		41.9		
PLC 2 ANALOG INPUTS A12.11.1		Pin	Led	Byte	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz .— Posic.	
				Status Value							
		1	1	60 61	B31.10	3113	CENTRATURA AUTOMATICA CENTRADO AUTOMATICA		31.10		
		5	2	62 63					A01.9		
PLC 4 ANALOG OUTPUTS A12.13		Pin	Led	Word	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion		Posiz .— Posic.		
		1	1	100	A29.1	2914	REGOLAZIONE VELOCITA' REGULACION VELOCIDAD		29.4		
		5	2	102	A34.1	3414	REGOLAZIONE VELOCITA' REGULACION VELOCIDAD		34.4		
		3	3	104	A37.1	3714	REGOLAZIONE VELOCITA' REGULACION VELOCIDAD		37.4		
		7	4	106	A34A.1	34A14	REGOLAZIONE VELOCITA' REGULACION VELOCIDAD		34A.4		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																											
<table><tr><td rowspan="9">SWITCH 2 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.21</td><td>Pin</td><td>Led</td><td>Byte Status</td><td>Byte</td><td>Bit</td><td colspan="2">Comp. — Comp.</td><td>Denominazione — Denominacion</td><td colspan="2">Posiz. — Posic.</td></tr><tr><td>1 2</td><td>1</td><td>299</td><td>300</td><td>0.0</td><td>S07.1</td><td>701 702</td><td>EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL</td><td colspan="2">07.1</td></tr><tr><td>9 10</td><td>9</td><td>299</td><td>300</td><td>0.2</td><td>S07.1</td><td>703 704</td><td>EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL</td><td colspan="2">07.2</td></tr><tr><td>3 4</td><td>2</td><td>299</td><td>300</td><td>0.4</td><td>SPAREEM 1</td><td>705 705</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.3</td></tr><tr><td>11 12</td><td>10</td><td>299</td><td>300</td><td>0.6</td><td>SPAREEM 1</td><td>707 707</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.5</td></tr><tr><td>5 6</td><td>3</td><td>299</td><td>300</td><td>1.0</td><td>SPAREEM 2</td><td>709 709</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.6</td></tr><tr><td>13 14</td><td>11</td><td>299</td><td>300</td><td>1.2</td><td>SPAREEM 2</td><td>711 711</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.7</td></tr><tr><td>7 8</td><td>4</td><td>299</td><td>300</td><td>1.4</td><td>SPAREEM 3</td><td>713 713</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.8</td></tr><tr><td>15 16</td><td>12</td><td>299</td><td>300</td><td>1.6</td><td>SPAREEM 3</td><td>715 715</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">07.9</td></tr></table>											SWITCH 2 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.21	Pin	Led	Byte Status	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.		1 2	1	299	300	0.0	S07.1	701 702	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	07.1		9 10	9	299	300	0.2	S07.1	703 704	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	07.2		3 4	2	299	300	0.4	SPAREEM 1	705 705	RISERVA RESERVA	07.3		11 12	10	299	300	0.6	SPAREEM 1	707 707	RISERVA RESERVA	07.5		5 6	3	299	300	1.0	SPAREEM 2	709 709	RISERVA RESERVA	07.6		13 14	11	299	300	1.2	SPAREEM 2	711 711	RISERVA RESERVA	07.7		7 8	4	299	300	1.4	SPAREEM 3	713 713	RISERVA RESERVA	07.8		15 16	12	299	300	1.6	SPAREEM 3	715 715	RISERVA RESERVA	07.9	
SWITCH 2 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.21	Pin	Led	Byte Status	Byte	Bit	Comp. — Comp.		Denominazione — Denominacion	Posiz. — Posic.																																																																																												
	1 2	1	299	300	0.0	S07.1	701 702	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	07.1																																																																																												
	9 10	9	299	300	0.2	S07.1	703 704	EMERGENZA PANNELLO EMERGENCIA PANEL	07.2																																																																																												
	3 4	2	299	300	0.4	SPAREEM 1	705 705	RISERVA RESERVA	07.3																																																																																												
	11 12	10	299	300	0.6	SPAREEM 1	707 707	RISERVA RESERVA	07.5																																																																																												
	5 6	3	299	300	1.0	SPAREEM 2	709 709	RISERVA RESERVA	07.6																																																																																												
	13 14	11	299	300	1.2	SPAREEM 2	711 711	RISERVA RESERVA	07.7																																																																																												
	7 8	4	299	300	1.4	SPAREEM 3	713 713	RISERVA RESERVA	07.8																																																																																												
	15 16	12	299	300	1.6	SPAREEM 3	715 715	RISERVA RESERVA	07.9																																																																																												
<table><tr><td rowspan="9">SWITCH 3 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.22</td><td>1 2</td><td>1</td><td>309</td><td>310</td><td>0.0</td><td>S08.1</td><td>801</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA</td><td colspan="2">08.0</td></tr><tr><td>9 10</td><td>9</td><td>309</td><td>310</td><td>0.2</td><td>S08.1</td><td>802</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA</td><td colspan="2">08.1</td></tr><tr><td>3 4</td><td>2</td><td>309</td><td>310</td><td>0.4</td><td>S08.2</td><td>803</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO</td><td colspan="2">08.2</td></tr><tr><td>11 12</td><td>10</td><td>309</td><td>310</td><td>0.6</td><td>S08.2</td><td>804</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO</td><td colspan="2">08.3</td></tr><tr><td>5 6</td><td>3</td><td>309</td><td>310</td><td>1.0</td><td>S08.3</td><td>805</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA</td><td colspan="2">08.5</td></tr><tr><td>13 14</td><td>11</td><td>309</td><td>310</td><td>1.2</td><td>S08.3</td><td>806</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA</td><td colspan="2">08.6</td></tr><tr><td>7 8</td><td>4</td><td>309</td><td>310</td><td>1.4</td><td>S08.4</td><td>807</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO</td><td colspan="2">08.7</td></tr><tr><td>15 16</td><td>12</td><td>309</td><td>310</td><td>1.6</td><td>S08.4</td><td>808</td><td>CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO</td><td colspan="2">08.8</td></tr></table>											SWITCH 3 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.22	1 2	1	309	310	0.0	S08.1	801	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA	08.0		9 10	9	309	310	0.2	S08.1	802	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA	08.1		3 4	2	309	310	0.4	S08.2	803	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO	08.2		11 12	10	309	310	0.6	S08.2	804	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO	08.3		5 6	3	309	310	1.0	S08.3	805	CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA	08.5		13 14	11	309	310	1.2	S08.3	806	CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA	08.6		7 8	4	309	310	1.4	S08.4	807	CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO	08.7		15 16	12	309	310	1.6	S08.4	808	CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO	08.8											
SWITCH 3 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.22	1 2	1	309	310	0.0	S08.1	801	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA	08.0																																																																																												
	9 10	9	309	310	0.2	S08.1	802	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL DERECHA	08.1																																																																																												
	3 4	2	309	310	0.4	S08.2	803	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO	08.2																																																																																												
	11 12	10	309	310	0.6	S08.2	804	CARTER MACCHINA ANTERIORE LATERALE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIORE LATERAL IZQUIERDO	08.3																																																																																												
	5 6	3	309	310	1.0	S08.3	805	CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA	08.5																																																																																												
	13 14	11	309	310	1.2	S08.3	806	CARTER MACCHINA ANTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR DERECHA	08.6																																																																																												
	7 8	4	309	310	1.4	S08.4	807	CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO	08.7																																																																																												
	15 16	12	309	310	1.6	S08.4	808	CARTER MACCHINA ANTERIORE SINISTRO CARTER MAQUINA ANTERIOR IZQUIERDO	08.8																																																																																												
	<table><tr><td rowspan="9">SWITCH 4 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.23</td><td>1 2</td><td>1</td><td>319</td><td>320</td><td>0.0</td><td>S08.5</td><td>809</td><td>CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO</td><td colspan="2">08.0</td></tr><tr><td>9 10</td><td>9</td><td>319</td><td>320</td><td>0.2</td><td>S08.5</td><td>810</td><td>CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO</td><td colspan="2">08.1</td></tr><tr><td>3 4</td><td>2</td><td>319</td><td>320</td><td>0.4</td><td>SPARERFID 1</td><td>811 811</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">08.2</td></tr><tr><td>11 12</td><td>10</td><td>319</td><td>320</td><td>0.6</td><td>SPARERFID 1</td><td>812 812</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">08.4</td></tr><tr><td>5 6</td><td>3</td><td>319</td><td>320</td><td>1.0</td><td>S08.7</td><td>813</td><td>CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR</td><td colspan="2">08.5</td></tr><tr><td>13 14</td><td>11</td><td>319</td><td>320</td><td>1.2</td><td>S08.7</td><td>814</td><td>CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR</td><td colspan="2">08.6</td></tr><tr><td>7 8</td><td>4</td><td>319</td><td>320</td><td>1.4</td><td>SPARERFID 2</td><td>815 815</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">08.7</td></tr><tr><td>15 16</td><td>12</td><td>319</td><td>320</td><td>1.6</td><td>SPARERFID 2</td><td>816 816</td><td>RISERVA RESERVA</td><td colspan="2">08.8</td></tr></table>											SWITCH 4 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.23	1 2	1	319	320	0.0	S08.5	809	CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO	08.0		9 10	9	319	320	0.2	S08.5	810	CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO	08.1		3 4	2	319	320	0.4	SPARERFID 1	811 811	RISERVA RESERVA	08.2		11 12	10	319	320	0.6	SPARERFID 1	812 812	RISERVA RESERVA	08.4		5 6	3	319	320	1.0	S08.7	813	CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR	08.5		13 14	11	319	320	1.2	S08.7	814	CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR	08.6		7 8	4	319	320	1.4	SPARERFID 2	815 815	RISERVA RESERVA	08.7		15 16	12	319	320	1.6	SPARERFID 2	816 816	RISERVA RESERVA	08.8										
SWITCH 4 PLC 8 INPUTS SAFETY A12.23	1 2	1	319	320	0.0	S08.5	809	CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO	08.0																																																																																												
	9 10	9	319	320	0.2	S08.5	810	CARTER MACCHINA POSTERIORE DESTRO CARTER MAQUINA POSTERIOR DERECHO	08.1																																																																																												
	3 4	2	319	320	0.4	SPARERFID 1	811 811	RISERVA RESERVA	08.2																																																																																												
	11 12	10	319	320	0.6	SPARERFID 1	812 812	RISERVA RESERVA	08.4																																																																																												
	5 6	3	319	320	1.0	S08.7	813	CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR	08.5																																																																																												
	13 14	11	319	320	1.2	S08.7	814	CARTER CARICATORE CARTER CARGADOR	08.6																																																																																												
	7 8	4	319	320	1.4	SPARERFID 2	815 815	RISERVA RESERVA	08.7																																																																																												
	15 16	12	319	320	1.6	SPARERFID 2	816 816	RISERVA RESERVA	08.8																																																																																												

| | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--| |  | DRAWN BY
C.Cappello | | MACHINE TYPE
BUSTINATRICE
MAQUINA ENSOBRADORA | | | | | | NEXT PAGE
P08-001 | | | | CHD BY
M.Bradamante | | DESCRIPTION
SCHEDA PLC
FICHA PLC | | DIAGRAM POSITION
ES4220003.sch | | DIAGRAM VERSION
1.0 | | PAGE
P07-001 | | | | DATE
30/03/2023 | | | | | | TOTAL PAGES
54 /97 | | | | | | | | | | | | | | |

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																		
X01 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td>⊠</td><td>⊠</td><td>⊠</td></tr><tr><td>⊙</td><td>⊙</td><td>⊙</td></tr><tr><td>2250</td><td>2251</td><td>2252</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>														⊙	⊙	⊙	⊠	⊠	⊠	⊙	⊙	⊙	2250	2251	2252			
⊙	⊙	⊙																										
⊠	⊠	⊠																										
⊙	⊙	⊙																										
2250	2251	2252																										
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA						NEXT PAGE X02-001																			
	CHD BY M.Bradamante								PAGE X01-002																			
	DATE 30/03/2023		DESCRIPTION MORSETTIERA DI POTENZA QUADRO ELETTRICO CAJA DE BORNES DE POTENCIA CUADRO ELECTRICO				DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0																			
									TOTAL PAGES 58 /97																			


[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X08 PE041 PE042 PE065 PE065.1										
		DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA					NEXT PAGE X15-001	
CHD BY M.Bradamante		DESCRIPTION BARRA DI TERRA QUADRO ELETTRICO BARRA DE TIERRA CUADRO ELECTRICO			DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		PAGE X08-001	
DATE 30/03/2023									TOTAL PAGES 64 / 97	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

X15



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X31 3103 3103 1 3104 3104 2 3 4										
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA						NEXT PAGE X40-001	
	CHD BY M.Bradamante								PAGE X31-001	
	DATE 30/03/2023		DESCRIPTION CONNETTORE CENTRATURA BOBINA CONECTOR CENTRADO BOBINA				DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
									TOTAL PAGES 66/97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X40 3 1 1305 3 2 1304 3 3 1304 3 4										
	DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA						NEXT PAGE X41-001	
	CHD BY M.Bradamante								PAGE X40-001	
	DATE 30/03/2023		DESCRIPTION CONNETTORE MARCIA AD IMPULSI CONECTOR MANDO DE IMPULSOS				DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
	ALL RIGHTS RESERVED								TOTAL PAGES 67 / 97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X42										
DRAWN BY C.Cappello			MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA				NEXT PAGE X43-001			
CHD BY M.Bradamante			DESCRIPTION CONNETTORE CONTROLLO RESISTENZE CONECTOR CONTROL RESISTENCIA				PAGE X42-001			
DATE 30/03/2023			DIAGRAM POSITION ES4220003.sch				DIAGRAM VERSION 1.0			
ALL RIGHTS RESERVED			TOTAL PAGES 69/97							

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X44 3501 1 2 3 4 5 6										
Pierrelonghi MANCINI GROUP	DRAWN BY	C.Cappello			MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE X45-001		
	CHD BY	M.Bradamante								
	DATE	30/03/2023			DESCRIPTION CONNETTORE CARICO MINIMO CONECTOR CARGA MINIMA			DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION	PAGE X44-001
	ALL RIGHTS RESERVED							ES4220003.sch	1.0	TOTAL PAGES 71/97

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X45 3504 3504 3 2 1 3 2 1 4 5 6										
Schaeffler MANCINI GROUP	DRAWN BY		MACHINE TYPE					NEXT PAGE		
	CHD BY		DESCRIPTION					PAGE		
	DATE					DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION		
	ALL RIGHTS RESERVED					ES4220003.sch			1.0	
		C.Cappello						X46-001		
		M.Bradamante						X45-001		
		30/03/2023						TOTAL PAGES		
								72 / 97		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
X46													
PE34A2  PE34A2 34AU  34AU 34AV  34AV 34AW  34AW PE34A3  PE34A3  5  6  7  8  9  10 													
	DRAWN BY		C.Cappello			MACHINE TYPE			BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE	
	CHD BY		M.Bradamante									PAGE	
	DATE		30/03/2023			DESCRIPTION			CONNETTORE CARICAMENTO PRODOTTO CONECTOR CARGAMENTO PRODUCTO			DIAGRAM POSITION	
	ALL RIGHTS RESERVED											DIAGRAM VERSION	
											ES4220003.sch		
											1.0		
											TOTAL PAGES		
											73/97		
											X47-001		
											X46-001		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X47 1 2 3 4 5 6 35A01 35A01 3 2										

	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE	X48-001
	CHD BY	M.Bradamante			DESCRIPTION	CONNETTORE CARICO MINIMO PRODOTTO CONECTOR CARGA MINIMA PRODUCTO	DIAGRAM POSITION	DIAGRAM VERSION
	DATE	30/03/2023	TOTAL PAGES	74 / 97				

ALL RIGHTS RESERVED

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X48 1 2 3 4 5 6 35A04 35A04 3 2										
MANCHESTER GROUP	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE						NEXT PAGE	
	CHD BY	M.Bradamante							PAGE	
	DATE	30/03/2023	DESCRIPTION				DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	
	ALL RIGHTS RESERVED						ES4220003.sch		1.0	
			BUSTINATRICE						X49-001	
			MÁQUINA ENSOBRADORA							
			CONNETTORE CARICO MASSIMO PRODOTTO						X48-001	
			CONECTOR CARGA MAXIMA PRODUCTO						TOTAL PAGES 75 / 97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X49 PE372 37U 37V 37W PE372 1 2 3										
	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA						NEXT PAGE X50-001	
	CHD BY	M.Bradamante							PAGE X49-001	
	DATE	30/03/2023	DESCRIPTION CONNETTORE VIBRATORE CONECTOR VIBRADOR				DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
	ALL RIGHTS RESERVED								TOTAL PAGES 76 / 97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X50 3 1 3 2 2 2 3 2 3113 4 3113										
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE						NEXT PAGE	
	CHD BY	M.Bradamante							PAGE	X51-001
	DATE	30/03/2023	DESCRIPTION				DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	
							ES4220003.sch		1.0	
			CONNETTORE CENTRATURA BOBINA						X50-001	
			CONECTOR CENTRADO BOBINA						TOTAL PAGES 77 / 97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X52 3 1 3 2 2 2 4201 3 4201											
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	C.Cappello			MACHINE TYPE			NEXT PAGE			
	CHD BY	M.Bradamante			DESCRIPTION			DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	PAGE
	DATE	30/03/2023			CONNETTORE SALDATURA CONECTOR SOLDADURA			ES4220003.sch		1.0	X52-001
									TOTAL PAGES		79/97

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X53 3 1 3 4210 2 2 3										
 ALL RIGHTS RESERVED			DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA			NEXT PAGE Y-FA000		
CHD BY M.Bradamante			DESCRIPTION CONNETTORE DOSATORE CONECTOR AREGLADOR DE LAS DOSIS			DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		PAGE X53-001
DATE 30/03/2023										TOTAL PAGES 80/97

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRADI GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA			GRADI GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA			GRADI GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA	
190	FASE ARRESTO MACCHINA (2) FASE PARO MAQUINA (2)			20	FASE CLOCK SCARTO BUSTE FASE DE CLOCK EXPULSION DE BOLSITAS					
0	FASE INIZIO COMANDO SALDATURA BUSTE (1) (2) FASE COMIENZO MANDO DE SOLDADURA BOLSITAS (1) (2)			115	FASE INIZIO VIBRAZIONE DOSAGGIO (1) FASE COMIENZO VIBRACION DOSIFICACION (1)					
80	FASE FINE COMANDO SALDATURA BUSTE (1) (2) FASE FIN MANDO DE SOLDADURA DE LAS BOLSITAS (1) (2)			190	FASE FINE VIBRAZIONE DOSAGGIO (1) FASE FIN VIBRACION DOSIFICACION (1)					
180 265	FASE INIZIO LETTURA TACCA CENTRATURA STAMPA (2) FASE COMIENZO LECTURA MUESCA CENTRADO IMPRESION (2)			0	FASE ABILITAZIONE CONTROLLO TRASCINAMENTO CARTA FASE HABILITACION CONTROL ARRASTRE PAPEL					
280	FASE FINE LETTURA TACCA CENTRATURA STAMPA FASE FIN LECTURA MUESCA CENTRADO IMPRESION			120	FASE COMANDO MOVIMENTO TRASCINAMENTO CARTA FASE MANDO MOVIMIENTO ARRASTRE PAPEL					
20	FASE CLOCK SCARTO GIUNZIONE FASE DE CLOCK EXPULSION DEL EMPALME			320	FASE COMANDO AVANTI NUMERATORE (1) FASE MANDO ADELANTE NUMERADOR (1)					
190	FASE INIZIO CONSENSO MOVIMENTO PIASTRE FASE COMIENZO CONSENTIMENTO MOVIMENTO PLANCHAS			160	FASE COMANDO INDIETRO NUMERATORE (1) FASE MANDO ATRAS NUMERADOR (1)					
240	FASE FINE CONSENSO MOVIMENTO PIASTRE FASE FIN CONSENTIMENTO MOVIMENTO PLANCHAS									
30	FASE COMANDO DOSATORE FASE MANDO AREGLADOR DE LAS DOSIS									
0	FASE ABILITAZIONE COLTELLO FASE ABILITACION CUCHILLO									
130	FASE COMANDO CONTROLLO COLTELLO FASE MANDO CONTROL CUCHILLO									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MESSA IN FASE Per mettere in fase elettrica il gruppo agire tramite il volantino di comando della bustinatrice fino a che l'indice fisso sul basamento del gruppo (lato opposto encoder), corrisponda all'indice posto sulla camma di movimentazione ventose. Quindi allentare la vite di fissaggio della ruota di fase e portarla in corrispondenza della tacca di "0". A questo punto allentare l'albero dell'encoder e farlo ruotare fino al punto di commutazione 0-1 del segnale di zero gradi. N.B. L'albero dell'encoder deve essere girato nello stesso senso di marcia del gruppo. A questo punto la fase è fatta. Se eseguita correttamente la sequenza dei controlli deve corrispondere a quanto riportato nella seguente tabella. Le fasi qui riportate son espresse in gradi. (1) – La fase puo' essere variata in +30° e -30° tramite il pannello di controllo della MS235. PUESTA EN FASE Para poner elÚctricamente en fase el grupo, girar el volante de mando de la m8quina de llenar sobres hasta que que el diente de transporte sobres se encuentre a 90°respecto al plano del pavimento. Aflojar el tornillo de sujeci3n de la rueda de fase y llevar Usta en coincidencia con la muesca de 0. A continuaci=n, aflojar el eje del encoder y girarlo hasta el punto de conmutaci3n 0-1 de la se±al de "0°. A continuaci3n, aflojar el eje del encoder y girarlo hasta el punto de conmutaci3n 0-1 de la se±al de "0°". NOTA El eje del encoder tiene que girarse en la misma direcci3n de marcha del grupo. La puesta en fase el3ctrica ya est3 terminada. La secuencia de controles realizada correctamente tiene que corresponder a lo indicado en la tabla. Las fases indicadas se expresan en grados. (1) – La fase puede modificarse +30° y -30° mediante el tablero de control de la MS235.										
	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE		BUSTINATRICE			NEXT PAGE		
	CHD BY	M.Bradamante			MÁQUINA ENSOBRADORA			PAGE		
	DATE	30/03/2023	DESCRIPTION		DESCRIZIONE FASI GRUPPO			Y-FA100		
			DENOMINACION FASES GRUPO		DIAGRAM POSITION		DIAGRAM VERSION	TOTAL PAGES		
ALL RIGHTS RESERVED					ES4220003.sch		1.0	83 / 97		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRADO GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA		GRADO GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA		GRADO GRADO	OPERAZIONE ESEGUITA OPERACION EJECUTADA			
320	FASE ARRESTO GRUPPO (2) FASE PARADA GRUPO (2)		70	FINE ASPIRAZIONE BUSTE (1) FIN DE ASPIRACION DE LAS BOLSITAS (1)		260	3° CONTROLLO SINCRONISMO 3° CONTROL SINCRONISMO			
260	INIZIO CONTROLLO PRESENZA BUSTE COMIENZO DE CONTR.PRESENZIA DE LAS BOLSITAS		150	CONSENSO INTRODUC. (CON IMPILAM.DA 1 BUSTA) AUTOR.INTRODUC.CON AMPLIAMENTO DE 1 BOLSITA		280	4° CONTROLLO SINCRONISMO 4° CONTROL SINCRONISMO			
295	FINE CONTROLLO PRESENZA BUSTE FIN DE CONTROL PRESENZIA DE LAS BOLSITAS		200	INIZIO CICLO SINCRONISMO COMIENZO CICLO SINCRONISMO						
10	CONTEGGIO CUENTA		220	1° CONTROLLO SINCRONISMO 1° CONTROL SINCRONISMO						
230	INIZIO ASPIRAZIONE BUSTE COMIENZO DE ASPIRACION DE LAS BOLSITAS		240	2° CONTROLLO SINCRONISMO 2° CONTROL SINCRONISMO						

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
CODE	IMPOSTAZIONE – SETTING						CODE	IMPOSTAZIONE – SETTING													
	A29.1	A34.1	A34A.1	A37.1	A96A.1			A29.1	A34.1	A34A.1	A37.1	A96A.1									
P700.01	0	0	0	0	0		P421.01	1	1	1	1	1									
P732.00	1	1	1	1	1		P421.02	1	1	1	1	1									
P201.01	2	2	2	2	11		P430.01	4	4	4	4	4									
P203.03	2	2	2	2	2		P430.02	0	0	0	0	0									
P208.01	0	0	0	0	0		P430.03	120	120	120	120	120									
P210.00	0Hz	0Hz	0Hz	0Hz	0Hz		P430.10	0	0	0	0	0									
P211.00	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz		P450.01	/	/	/	/	/									
P220.00	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec		P450.02	/	/	/	/	/									
P221.00	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec		P450.03	/	/	/	/	/									
P225.00	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec	0.1sec																
P303.01	230	230	230	230	230																
P303.02	50	50	50	50	50																
P305.00	21	21	21	21	21																
P308.01	150%	150%	150%	150%	150%																
P308.02	1	1	1	1	1																
P315.01	50%	50%	50%	50%	50%																
P316.01	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%																
P320.04	1385	895	3000	895	1385																
P320.05	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz																
P320.06	0.25Kw	0.09Kw	0.04Kw	0.09Kw	0.18Kw																
P320.07	230	230	230	230	230																
P320.08	0.69	0.63	0.8	0.63	0.65																
P323.00	1.33	0.84	0.26	0.84	1.07																
P353.01	4*P323.00	4*P323.00	4*P323.00	4*P323.00	4*P323.00																
P400.02	13	13	13	13	13																
P400.04	0	0	0	0	0																
P400.13	0	0	0	0	15																
P400.14	1	1	1	1	/																
P400.18	0	0	0	0	0																
P400.19	0	0	0	0	0																
P420.01	56	56	56	56	56																
P420.02	55	55	55	55	55																

Per descrizioni dettagliate dei parametri consultare il manuale Lenze. | Para descripciones pormenorizadas de los parámetros consultar el manual Lenze.

N.B. Vengono riportati solo i parametri significativi per il funzionamento della macchina | Nota: Sólo se indican los parámetros significativos para el funcionamiento de la máquina.

 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE	BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRA DORA	i550		NEXT PAGE	Z-ZDIST.1
	CHD BY	M.Bradamante	DESCRIPTION	IMPOSTAZIONE INVERTER PLANTEAMIENTO INVERTER	ES4220003.sch		PAGE	Y-ILZ04
	DATE	30/03/2023			1.0		TOTAL PAGES	85/97

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD
A12.1	MODULO BUS MODULO BUS	BECKHOFF	EK1100-0000	E500Z0208000			1
A12.1.1	MODULO SAFETY LOGIC MODULO SAFETY LOGIC	BECKHOFF	EL6910-0000	E500Z0708001		X	1
A12.2	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A12.3	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A12.4	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A12.5	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A12.5.1	MODULO 16 INGRESSI MODULO 16 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1809-0000	E500Z0203005			1
A12.6	MODULO 4 INGRESSI MODULO 4 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1014-0000	E500Z0203001			1
A12.7	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A12.8	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A12.9	MODULO 16 USCITE MODULO 16 SALIDAS	BECKHOFF	EL2809-0000	E500Z0204005			1
A12.11	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI PT100 MODULO 2 ENTRADAS ANALOGICOS PT100	BECKHOFF	EL3202-0000	E500Z0206006			1
A12.11.1	MODULO 2 INGRESSI ANALOGICI MODULO 2 ENTRADAS ANALOGICOS	BECKHOFF	EL3162-0000	E500Z0206000			1
A12.13	MODULO 4 USCITE ANALOGICHE MODULO 4 SALIDAS ANALOGICAS	BECKHOFF	EL4124-0000	E500Z0207002			1
A12.20	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	EL9410-0000	E500Z0201000			1
A12.21	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A12.22	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A12.23	MODULO 8 INGRESSI MODULO 8 ENTRADAS	BECKHOFF	EL1918-0000	E500Z0703002		X	1
A12.28	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000		X	1
A12.29	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000		X	1
A12.30	MODULO 4 USCITE MODULO 4 SALIDAS	BECKHOFF	EL2904-0000	E500Z0704000		X	1
A12.32	MODULO TERMINALE MODULO TERMINAL	BECKHOFF	EL9011-0000	E500Z0208003			1
A15.4	COMPUTER ORDENADOR	SIEMENS	SIMATIC IPC477E 6AV7241-7JB40-0FA0	E09377112213			1
A15.4.1	SCHEDA ETHERNET FICHA ETHERNET	ADVANCED TECHNOLOGIES	POE	E79620W00000			1
A24.2	MODULO ALIMENTATORE MODULO ALIMENTADOR	BECKHOFF	AX8620-0000 - 20A	E79710Z00730			1
 ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA		NEXT PAGE Z-ZDIST.2	
		CHD BY M.Bradamante				PAGE Z-ZDIST.1	
		DATE 30/03/2023		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	
						TOTAL PAGES 86/97	

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
A24.3	MODULO MODULO	BECKHOFF	AX8206-0100 - 2x6A	E79660Z62732		X 1
A24.4	MODULO MODULO	BECKHOFF	AX8206-0100 - 2x6A	E79660Z62732		X 1
A29.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	TASTIERA TECLADO	LENZE	I5MADK0000000S	E79334F00001		1
	SCHEDA INGRESSI/USCITE FICHA ENTRADAS/SALIDAS	LENZE	I55016064350 I5CA5002000VA0000S	E79624F00002		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A31.2	SCHEDA AZIONAMENTO FICHA ACCIONAMIENTO	TRANSTECNO	PLN 19-8 + DIN PLN198DIN	E79205T59400		1
A34.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA INGRESSI/USCITE FICHA ENTRADAS/SALIDAS	LENZE	I55016064350 I5CA5002000VA0000S	E79624F00002		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A34A.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA INGRESSI/USCITE FICHA ENTRADAS/SALIDAS	LENZE	I55016064350 I5CA5002000VA0000S	E79624F00002		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A37.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA INGRESSI/USCITE FICHA ENTRADAS/SALIDAS	LENZE	I55016064350 I5CA5002000VA0000S	E79624F00002		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
A41.2	RELE' STATICO RELE STATICO	OMRON	G3PJ-525B 25A	E72757552404		1
A41.6	RELE' STATICO RELE STATICO	OMRON	G3PJ-525B 25A	E72757552404		1
A96A.1	INVERTER INVERTER	LENZE	I550 230V 0.37KW I5DAE137B10V10000S	E79334F40230		1
	SCHEDA INGRESSI/USCITE FICHA ENTRADAS/SALIDAS	LENZE	I55016064350 I5CA5002000VA0000S	E79624F00002		1
	SCHEDA SAFETY INVERTER FICHA SAFETY INVERTER	LENZE	I550 SM PU01 I5MASAV000000S	E79724F00000	X	1
B18.2	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B18.3	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B25.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B29.6	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRAIDORA	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch	DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE Z-ZDIST.3
	CHD BY M.Bradamante	PAGE Z-ZDIST.2				
	DATE 30/03/2023	TOTAL PAGES 87/97				

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
B29.7	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B29.8	FOTOCELLULA FOTOCELULA	WENGLOR	P1KH002	E32139824211		1
B29.9	FOTOCELLULA FOTOCELULA	SICK	UFN3-70B413	E32157C44210		1
B30.10	LETTORE DI TACCHE LECTOR DE TACAS	DATALOGIC	TLu 115	E32081924244		1
B31.7	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
	CAVO CABLE	PHOENIX	M8/M12 CABLATO 3,0 MT. SAC-3P-M8MS/3,0-PUR/M12 FR 1682375	E50610474004		1
B31.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B0281POV6	E66075212310		1
B31.9	SENSORE DETECTOR	SELET	B0281POV6	E66075212310		1
B31.10	FOTOCELLULA AMPLIFICATORE FOTOCELULA AMPLIFICADOR	TAKEX	F71RAN 24V DC	E32077F31200		1
	FIBRA OTTICA FIBRA OPTICA	TAKEX	FTL 716 BC	E32987F00000		1
B32.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B35.1	SENSORE DETECTOR	RECHNER	KAS 80-26-A PTFE 1''' COD.KA0642	E66163212960		1
B35.4	SENSORE DETECTOR	RECHNER	KAS 80-A12-AK PTFE COD.KA0142	E66163212580		1
B35A.1	SENSORE DETECTOR	RECHNER	KAS 80-26-A PTFE 1''' COD.KA0642	E66163212960		1
B35A.4	SENSORE DETECTOR	RECHNER	KAS 80-A12-AK PTFE COD.KA0142	E66163212580		1
B40.1	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B40.2	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B40.8	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B41.4	SONDA SONDA	CREI	PT100 MOD.500 D.6x50 LC=2000 2 FILI CODICE 00649	D7911B600650		1
B41.8	SONDA SONDA	CREI	PT100 MOD.500 D.6x50 LC=2000 2 FILI CODICE 00649	D7911B600650		1
B42.1	PRESSOSTATO ----> vedi schema pneumatico PRESOSTATO ----> vease esquema neumatico	-	-	-		1
B42.2	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B42.5	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B42.6	SENSORE DETECTOR	SELET	B60122POC5	E66075212523		1
B52.1	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER	WENGLOR	YM22PA2	E32099824230		1
 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	NEXT PAGE Z-ZDIST.4
	CHD BY M.Bradamante	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL				PAGE Z-ZDIST.3
	DATE 30/03/2023					TOTAL PAGES 88/97

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD
B52.2	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER	WENGLOR	YM22PA2	E32099824230			1
B52.3	FOTOCELLULA LASER FOTOCELULA LASER	WENGLOR	YM22PA2	E32099824230			1
F01.3	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 4 25-7	E427772500			1
F02.4	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 04-7	E422770401			1
	BLOCCO DIFFERENZIALE BLOQUEO DIFERENCIAL	SIEMENS	5SM 2322-6 0,03A	E424770000			1
F04.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-7	E422771001			1
F04.3	MODULO MODULO	WEIDMULLER	AMG FIM-C - Art. 2081880000	E34995000000			1
	PONTICELLI PUENTECILLOS	WEIDMULLER	ZQV 4N/10 COD.1528090000	E52079584100			2
F04.4	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-10F - Art. 2080650000	E34695107100			1
F04.5	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-10F - Art. 2080650000	E34695107100			1
F04.6	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F04.7	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F04.8	PROTEZIONE ELETTRONICA PROTECCION ELECTRONICA	WEIDMULLER	AMG ELM-4F - Art. 2491290000	E34695107040			1
F19.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F19A.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F22.8.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY4 3 20-8	E423772000			1
F24.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 3 16-7	E423771601			1
F29.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F34.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F34A.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F37.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
F96A.1	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION	SIEMENS	5SY6 2 10-6	E422771000			1
G04.1	ALIMENTATORE ALIMENTADOR	SIEMENS	6EP1 336-3BA10 AC120/230-DC24V/20A	E01377734A00			1
H16.2	COLONNA LUMINOSA ROSSA COLUMN LUMINOSA ROJA	PATLITE	LR5-E R	E389512000			1
H16.3	COLONNA LUMINOSA ARANCIO COLUMN LUMINOSA ANARANJADA	PATLITE	LR5-E Y	E389514000			1
	DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA		NEXT PAGE Z-ZDIST.5		
	CHD BY M.Bradamante						PAGE Z-ZDIST.4
	DATE 30/03/2023		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0
	ALL RIGHTS RESERVED				TOTAL PAGES 89/97		

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		Q.TA' CANTIDAD		
H16.4	COLONNA LUMINOSA VERDE COLUMNNA LUMINOSA VERDE	PATLITE	LR5-E G	E389515000			1		
	BASE BASE	PATLITE	LR5-02KTNK	E38951A000			1		
H16.6	AVVISATORE ACUSTICO AVISADOR ACUSTICO	PATLITE	LR5-BK	E38951D000			1		
H40.3	LED GIALLO LED AMARILLO	OMEGA	COD.OMFL24V03G	E264240040			1		
K10.3	RELE' RELE	OMRON	G7SA-4A2B	E72A57092300		X	1		
	ZOCCOLO BASE	OMRON	P7SA-14F	D974571060			1		
K10.4	RELE' RELE	OMRON	G7SA-4A2B	E72A57092300		X	1		
	ZOCCOLO BASE	OMRON	P7SA-14F	D974571060			1		
K19.1	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19.2	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19.3	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19.4	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19.5	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19A.1	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19A.2	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19A.3	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19A.4	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K19A.5	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA CORRENTE CENTRAL DE CONTROL DE LA CORRIENTE	WEIDMULLER	ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000	E72895515301			1		
K31.5	RELE' RELE	OMRON	MY2N-D2	E72157322400			1		
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08	D972571081			1		
K31.6	RELE' RELE	OMRON	MY2N-D2	E72157322400			1		
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08	D972571081			1		
K35.3	RELE' RELE	OMRON	MY2N-D2	E72157322400			1		
	ZOCCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08	D972571081			1		
K35A.3	RELE' RELE	OMRON	MY2N-D2	E72157322400			1		
 ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA		NEXT PAGE Z-ZDIST.6			
		CHD BY M.Bradamante							
		DATE 30/03/2023		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	
						PAGE Z-ZDIST.5		TOTAL PAGES 90/97	

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	ZOCOLO BASE	OMRON	PYFZ-08	D972571081		1
KM44.4	CONTATTORE CONTACTOR	SIEMENS	3RT 2326-1BB40	E22047712401		X 1
	DIODO DIODO	SIEMENS	3RT2926-1ER00	E30177601403		1
M02.4	VENTOLA VENTILADOR	ALFA ELECTRIC	ATV4200U 250X250 230V 125M3/H	D951047130		1
M02.5	VENTOLA VENTILADOR	ALFA ELECTRIC	ATV4200U 250X250 230V 125M3/H	D951047130		1
M25.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8051-0G10-1002 - 4.90 Nm - 400Vac	E554040R20L1		1
M29.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1002-0CB22-2KA4	E543470010		1
M30.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8041-0E10-0000 - 2.45 Nm - 400Vac	E554020R20L1		1
M31.1	MOTORIDUTTORE MOTORREDUCTOR	CROUZET	80837.0 58 Giri/min. 24V DC	C71132205058		1
M32.1	MOTORE MOTOR	BECKHOFF	AM8041-0E10-0000 - 2.45 Nm - 400Vac	E554020R20L1		1
M34.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1002-0BC22-2KA4	E541670010		1
M34A.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1002-0BC22-2KA4	E541670010		1
M37.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1002-0BC22-2KA4	E541670010		1
M96A.1	MOTORE MOTOR	SIEMENS	1LE1002-0BB32-2KA4	E542470010		1
Q01.3	INTERRUTTORE GENERALE INTERRUPTOR GENERAL	SIEMENS	3LD2504-0TK51 3P 63A	E43077035000		1
	CONTATTO CONTACTO	SIEMENS	3LD9250-0BA	E43077005000		1
R41.1	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.1.1	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.1.2	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.1.3	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.1.4	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.6	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.6.1	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.6.2	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1
R41.6.3	RESISTENZA RESISTENCIA	-	-	-		1

	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE Z-ZDIST.7
	CHD BY M.Bradamante				PAGE Z-ZDIST.6
	DATE 30/03/2023				TOTAL PAGES 91/97
ALL RIGHTS RESERVED					

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
R41.6.4	RESISTENZA RESISTENCIA	—	—	—		1
S07.1	PULSANTE D'EMERGENZA A FUNGO PULSANTE DE EMERGENCIA A HUNGO	SIEMENS	3SU1050—1HB20—0AA0	E672700121	X	1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550—0AA10—0AA0	E332870001		1
S07.1 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400—1AA10—1CA0	E332970011		1
S07.1 (#2)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400—1AA10—1CA0	E332970011		1
S08.1	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP—I—AP—U—HA—ZZ—SA—136732 EUC—136732	E31072580001	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC—8P—10.0—PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A—C—H—W—SST—137132	E31952500000		1
S08.2	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP—I—AP—U—HA—ZZ—SA—136732 EUC—136732	E31072580001	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC—8P—10.0—PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A—C—H—W—SST—137132	E31952500000		1
S08.3	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP—I—AP—U—HA—ZZ—SA—136732 EUC—136732	E31072580001	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC—8P—10.0—PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A—C—H—W—SST—137132	E31952500000		1
S08.4	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP—I—AP—U—HA—ZZ—SA—136732 EUC—136732	E31072580001	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC—8P—10.0—PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A—C—H—W—SST—137132	E31952500000		1
S08.5	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CTP—I—AP—U—HA—ZZ—SA—136732 EUC—136732	E31072580001	X	1
	CAVO CABLE	PHOENIX	SAC—8P—10.0—PVC/M12 FS M12 8POLI 10M DIR. 1415727	E20661793081		1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	A—C—H—W—SST—137132	E31952500000		1
S08.7	INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	EUCHNER	CES—I—AP—U—C04—SK COD.115324	E31092500001	X	1
	ATTUATORE ACTUADOR	EUCHNER	AZ.RFID CES—A—BBN—C04 115271	E31952500001		1
	CAVO CABLE	PHOENIX	C.AL1.4POLI F VOL.10mt SAC 4P 10.0 PUR/M 8FS 1683484	E50610474018		1
S13.2	PULSANTE BIANCO PULSANTE BLANCO	SIEMENS	3SU1060—0JB60—0AA0—Z Y19 CIN20200309125201166143	E672700192		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550—0AA10—0AA0	E332870001		1
 ALL RIGHTS RESERVED DRAWN BY C.Cappello CHD BY M.Bradamante DATE 30/03/2023 MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL DIAGRAM POSITION ES4220003.sch DIAGRAM VERSION 1.0 NEXT PAGE Z—ZDIST.8 PAGE Z—ZDIST.7 TOTAL PAGES 92/97						

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
S13.2 (#1)	FRUTTO APERTO CONTACTO ABIERTO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1BA0	E332970021		1
S13.3	PULSANTE NERO PULSANTE NEGRO	SIEMENS	3SU1060-0JB10-0AA0-Z Y19 CIN20200309125201127769	E672700103		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001		1
S13.3 (#1)	FRUTTO CHIUSO CONTACTO CERRADO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1CA0	E332970011		1
S13.4	PULSANTE BLU PULSANTE AZUL	SIEMENS	3SU1060-0JB50-0AA0	E672700161		1
	BLOCCO PORTA CONTATTI CUERPO CON CONTACTOS	SIEMENS	3SU1550-0AA10-0AA0	E332870001		1
S13.4 (#1)	FRUTTO APERTO CONTACTO ABIERTO	SIEMENS	3SU1400-1AA10-1BA0	E332970021		1
S13.5	PULSANTE COMANDO A DISTANZA COMPLETO PULSANTE MANDO A DISTANCIA COMPLETO	MARCHESINI	—	E679519249		1
S18.1	PRESSOSTATO ----> vedi schema pneumatico PRESOSTATO ---> vease esquema neumatico	—	—	—		1
S18.5	PRESSOSTATO ----> vedi schema pneumatico PRESOSTATO ---> vease esquema neumatico	—	—	—		1
S42.0	FINECORSIA MAGNET. ----> vedi schema pneumatico FIN RECORRIDO MAGNET. --> vease esquema neum.	—	—	—		1
S52.9	SENSORE ----> vedi schema pneumatico DETECTOR--> vease esquema neumatico	—	—	—		1
T22.8	TRASFORMATORE TRANSFORMADOR	—	1° 0/208/220/230/240V 2° 400V - 50/60Hz - TOT.6400VA	E89325N16300		1
X0	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—		6
X01	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—		32
X01-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—		12
X02	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—		19
X02.6	PRESA DI SERVIZIO TOMA DE SERVICIO	VIMAR	14253 - 2P+T - 20A	E65090282600		1
	SUPPORTO APOYO	VIMAR	V51922	E65690000000		1
X04	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—		14
X06	MORSETTO BORNE	WEIDMULLER	—	—		20
X06-1	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—		50
X06-2	MORSETTO PORTAFUSIBILE BORNE PORTAFUSIBLE	WEIDMULLER	—	—		1
X06-3	MORSETTO VARISTORE BORNE VARISTOR	WEIDMULLER	—	—		1
X07	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—		20

	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE Z-ZDIST.9
	CHD BY M.Bradamante	DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL					PAGE Z-ZDIST.8
	ALL RIGHTS RESERVED	DATE 30/03/2023		TOTAL PAGES 93/97			

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS		QTA' CANTIDAD		
X08	BARRA DI TERRA BARRA DE TIERRA	CAT	—	—			4		
X15	MORSETTO DOPPIO BORNE DOBLE	WEIDMULLER	—	—			16		
X15.3.1	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC—I-D1ZNI-S/R4GC8 — COD. 1041760	E20A61010000			1		
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC—PP—G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1		
X15.3.2	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC—I-D1ZNI-S/R4GC8 — COD. 1041760	E20A61010000			1		
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC—PP—G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1		
X15.4	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.4.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.4.2	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.7	PRESA DA PANNELLO TOMA DE CUADRO	HARTING	USB COD.09 45 452 1931 — CABLE 1 m	E20B77010001			1		
X15.7.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X15.8.1	CONNETTORE CONECTOR	PHOENIX	CUC—I-D1ZNI-S/R4GC8 — COD. 1041760	E20A61010000			1		
	MORSETTO BORNE	PHOENIX	NBC—PP—G1PGY COD.1041740	E53C61300000			1		
X24.1	CAVO CABLE	—	RJ45/RJ45 CAT6	—			1		
X25.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504—8003—0100 — 10 mt	E20D0Z634081			1		
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800—2013	E20D0Z105080			1		
X30.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504—8003—0100 — 10 mt	E20D0Z634081			1		
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800—2013	E20D0Z105080			1		
X31	CONNETTORE MASCHIO CONECTOR MACHO	PHOENIX	1681088 SACC—M12MS—4CON—PG 7	E20055108040			1		
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	PHOENIX	1681114 SACC—M12FS—4CON—PG7	E20055105041			1		
X32.1	CAVO CABLE	BECKHOFF	ZK4504—8003—0100 — 10 mt	E20D0Z634081			1		
	CONNETTORE CONECTOR	BECKHOFF	AX8000 ZS4800—2013	E20D0Z105080			1		
X40	CONNETTORE CONECTOR	CANNON	4P XLR4/31 COD.02195450	E20015201040			1		
X41	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF.16T 16 POLI	E20938110160			1		
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI16L 16 POLI	E20138011001			1		
 ALL RIGHTS RESERVED		DRAWN BY C.Cappello		MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA		NEXT PAGE Z—ZDIST.10			
		CHD BY M.Bradamante				PAGE Z—ZDIST.9			
		DATE 30/03/2023		DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL		DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0	TOTAL PAGES 94/97

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CH016L	E20138014160		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM.16T 16 POLI	E20938109160		1
X42	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF.16T 16 POLI	E20938110160		1
	CONNETTORE CUSTODIA AD INCASSO CONECTOR PROTECCION A ENCAJE	ILME	CHI16L 16 POLI	E20138011001		1
	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CH016L	E20138014160		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM.16T 16 POLI	E20938109160		1
X43	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CAO 10.21	E20138014002		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	ILME	CHP 10	E20138012000		1
	CONNETTORE FISSO MASCHIO CONECTOR MACHO FIJO	ILME	CDDM 42	E20138309420		1
	CONNETTORE FISSO FEMMINA CONECTOR HEMBRA FIJO	ILME	CDDF 42	E20138310420		1
X44	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	HARTING	0970006-2813 6P	E20733109060		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	HARTING	0970006-2616 6P	E20733110060		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1
X45	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	HARTING	0970006-2813 6P	E20733109060		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	HARTING	0970006-2616 6P	E20733110060		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1
X46	CONNETTORE CUSTODIA MOBILE CONECTOR PROTECCION MOVIBLE	ILME	CAO 10.21	E20138014002		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	ILME	CHP 10	E20138012000		1
	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	ILME	CNEM10T 10	E20938109001		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	ILME	CNEF 10T	E20938110001		1
X47	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	HARTING	0970006-2813 6P	E20733109060		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	HARTING	0970006-2616 6P	E20733110060		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1

	DRAWN BY	C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE	Z-ZDIST.11	
	CHD BY	M.Bradamante				PAGE	Z-ZDIST.10	
	DATE	30/03/2023				TOTAL PAGES		95/97

SIGLA COMPONENTE	DENOMINAZIONE DENOMINACION	MARCA MARCA	TIPO TIPO	CODICE CODIGO	NOTE NOTAS	 Q.TA' CANTIDAD
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1
X48	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	HARTING	0970006-2813 6P	E20733109060		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	HARTING	0970006-2616 6P	E20733110060		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1
X49	CONNETTORE FRUTTO MASCHIO CONECTOR ELEMENTO MACHO	HARTING	09200032611 3P 10A 300V	E20733109030		1
	CONNETTORE FRUTTO FEMMINA CONECTOR ELEMENTO HEMBRA	HARTING	09200032711 3P 10A 300V	E20733110030		1
	CONNETTORE CUSTODIA FISSA CONECTOR PROTECCION FIJA	HARTING	09200003-1250	E20933011000		1
	CONNETTORE CUSTODIA VOLANTE CONECTOR PROTECCION PORTATIL	HARTING	09200003-1440	E20933013000		1
X50	CONNETTORE VOLANTE MASCHIO CONECTOR PORTATIL MACHO	PHOENIX	4 POLI SACC-M8MS-4CON-M-SW 1501265	E50610473010		1
	CONNETTORE VOLANTE FEMMINA CONECTOR PORTATIL HEMBRA	PHOENIX	4 POLI SACC-M8FS-4CON-M-SW 1506891	E50610473011		1
X51	CONNETTORE VOLANTE MASCHIO CONECTOR PORTATIL MACHO	PHOENIX	M8 SACC-M8MS-3CON-M-SW 1501252	E50610473008		1
	CONNETTORE VOLANTE FEMMINA CONECTOR PORTATIL HEMBRA	PHOENIX	M8 SACC-M8FS-3CON-M-SW 1506888	E50610473009		1
X52	CONNETTORE VOLANTE MASCHIO CONECTOR PORTATIL MACHO	PHOENIX	M8 SACC-M8MS-3CON-M-SW 1501252	E50610473008		1
	CONNETTORE VOLANTE FEMMINA CONECTOR PORTATIL HEMBRA	PHOENIX	M8 SACC-M8FS-3CON-M-SW 1506888	E50610473009		1
X53	CONNETTORE VOLANTE MASCHIO CONECTOR PORTATIL MACHO	PHOENIX	M8 SACC-M8MS-3CON-M-SW 1501252	E50610473008		1
	CONNETTORE VOLANTE FEMMINA CONECTOR PORTATIL HEMBRA	PHOENIX	M8 SACC-M8FS-3CON-M-SW 1506888	E50610473009		1
Y10.8	GRUPPO ARIA COMPRESSA-->vedi schema pneumat. GRUPO AIRE COMPRIMIDO-->vease esquema pneumat.	—	—	—		X 1
Y35.2	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y40.5	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y40.6	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y40.7	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y42.0	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y42.3	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1
Y42.4	ELETTROVALVOLA --> vedi schema pneumatico ELECTROVALVULA--> vease esquema pneumat.	—	—	—		1

 ALL RIGHTS RESERVED	DRAWN BY C.Cappello	MACHINE TYPE BUSTINATRICE MÁQUINA ENSOBRADORA DESCRIPTION DISTINTA MATERIALI LISTA DE LOS MATERIAL	DIAGRAM POSITION ES4220003.sch		DIAGRAM VERSION 1.0		NEXT PAGE Z-ZDIST.12
	CHD BY M.Bradamante						PAGE Z-ZDIST.11
	DATE 30/03/2023						TOTAL PAGES 96/97

[illegible]