

Cahier des Charges IHM - Poste de Conduite SCADA

Procédé de Traitement de Surface par Tambour Rotatif - Architecture SII

1. Découpage Fonctionnel et Actions

Mode AUTOMATIQUE (Conduite Nominale)

L'opérateur agit comme un superviseur. L'API gère la physique.

- **Bouton "Marche/Arrêt"** : Autorise ou fige le cycle complet.
- **Info "État Cycle"** : Rinçage en cours OU Vidange chimique en cours.
- *Note : Les seuils de régulation (Niveau 40%-80%, pH < 5.0) sont actuellement codés en dur dans l'API, mais pourront être exposés en tant que variables paramétrables plus tard.*

Mode MANUEL (Maintenance & Dégradé)

L'opérateur prend le contrôle direct des actionneurs. Le cycle auto est ignoré.

- **Bouton "Forçage Pompe"** : Allume/Éteint la pompe d'acide. (*Sécurité API : impossible si niveau > 95%*).
- **Bouton "Forçage Vanne"** : Ouvre/Ferme la vanne de vidange gravitaire.
- **Bouton "Forçage Tambour"** : Fait tourner la roue et le tapis de sortie pour vider la machine.

SÉCURITÉ & ALARMES (Priorité Absolue)

- **Voyant "Défaut Matériel"** : Clignote rouge si le niveau atteint 95% (Débordement). Tous les actionneurs sont coupés par l'API.
- **Bouton "Acquittement"** : Obligatoire pour relancer la machine après la disparition physique du défaut.

2. Inventaire des Widgets (Pour Fuxa)

Indicateurs (Lecture Seule)

- **Jauge de Niveau** : 0 à 100%
(Liée à Cuve.NiveauAcide)
- **Afficheur pH** : 0.0 à 14.0 (Lié à Cuve.QualiteAcide)
- **Animation Pompe** : Vert/Gris
(Cuve.PompeActive)
- **Animation Vanne** : Vert/Gris
(Cuve.VanneActive)
- **Animation Tambour** :
Rotation
(Mecanique.TambourTourne)
- **Voyant COM** :
(Systeme.ConnexionSimuOk)

Boutons de Commande (Écriture)

- **Sélecteur Auto/Manu** :
(Systeme.ModeAuto)
- **Bouton Start/Stop** :
(Systeme.EnMarche)
- **Bouton Acquittement** :
(Systeme.AcquittementDefault)
- **3x Boutons Forçage** :
(Commandes_Manuelles...)

Proposition de disposition (Layout) pour l'écran principal Fuxa

