## การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน thingcontrol Board V 1.0

เป็นการใช้ thingcontrol board V 1.0 ทำการอ่านค่า Ambient Temperature & Humidity จาก Sensor แบบ I2C สำหรับงาน Monitoring ผ่านการสื่อสาร WiFi ส่งค่าไปที่ thingcontrol.io พร้อมการใช้งาน WiFi Manager

### <u>อุปกรณ์</u>


- 1. Thingcontrol board v 1.0
- 2. สาย Flash Program
- 3. Ambient Temperature & Humidity Sensor (I2C)
- 4. ไขควงขนาดเล็ก
- 5. โทรศัพท์มือถือ
- 6. Router หรือ โทรศัพท์มือถือ

#### โปรแกรม

- 1. Arduino IDE และ Libraries ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร WiFi
- 2. Library ซื่อ SHT1x sensor library for ESPx
- 3. Thingcontrol Account และการสร้าง Device
- 4. โปรแกรม WiFi\_Ambient\_Sensor\_I2C.ino

# 1. ต่ออุปกรณ์ดังรูป

#### Thingcontrol Board




# Thingcontrol v1.0

#### Wiring Diagram


- 2. เสียบสาย Flash ด้านสีชมพู เข้ากับ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3. สร้างบัญชี thingcontrol.io ตามเอกสาร คู่มือการใช้ thingcontrol.io หน้าที่ 2 6 เพื่อนำ Access Token มาใช้ในโปรแกรม
- 3. download โปรแกรมจาก https://github.com/thingcontrol/WiFi-Ambient-Sensor-I2C-Workshop
- 4. แก้ไขโปแกรมบรรทัดที่ 18 โดยใส่ Access Token ที่ copy มาจากการสร้าง device จากเอกสาร คู่มือการใช้ thingcontrol.io



5. ไปที่เมนู Tool -> Board→ ESP32 Arduino และทำการเลือก ESP32 Dev Module




6. ไปที่เมนู Tool -> Port และทำการเลือก COMXX ตามที่ บอร์ดต่ออยู่




7. กดปุ่มเครื่องหมายถูก เพื่อ compile โปรแกรม ถ้าไม่มี Error จะแสดงหน้าจอดังนี้



## 8. ที่ Arduino IDE ทำการ เปิด Serial Monotor




#### Thingcontrol Board




ปุ่ม RST, BOOT, BT IO15 บน Thingcontrol board

ที่ thingcontrol board (วงกลมสีแดง รูปที่ 8)

- 9. กดปุ่ม BOOT บน Thingcontrol board ค้างไว้
- 10. กดปุ่ม RST ค้างไว้
- 11. ปล่อยปุ่ม RST
- **12.** ปล่อยปุ่ม BOOT
- บน Serial Monitor จะปรากฦข้อความว่า Waiting for download



13. กดปุ่ม Upload เพื่อทำการ Upload ไปที่ thingcontrol board เมื่อ Upload โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Hard resetting via RST pin...



- 14. กดปุ่ม RST โปรแกรมบน thongcontrol board จะเริ่มทำงานทันที
- 15. เนื่องจากเรามีการใช้ WiFi Manager หลักการทำงานของ WiFi Manager จะเริ่มจากการที่ thingcontrol board จะทำที่เป็น AP (Access Point) เราต้องใช้โทรศัพท์มือถือ เข้าไปที่ AP ที่ ชื่อว่า Thingcontrol\_AP และจะทำการตั้งค่าให้ thingconntrol board ไปเชื่อมต่อกับ Router เพื่อที่จะสามารถออก Internet โดยมีขั้นตอนดังนี้
- a. ทำการเปิดโทรศัพท์มือถือ
- b. ไปที่ การตั้งค่า
- c. ไปที่ WiFI กดเครื่อง >
- d. จะเห็น AP ชื่อว่า thingcontrol\_AP
- e. ทำการคลิ๊ก ที่ Thingcontrol\_AP จะปรากฏหน้าจอดังนี้





@Thingcontrol\_AP



เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ



# @Thingcontrol\_AP

# WiFiManager

Configure WiFi

Info

Exit

No AP set



f. กดที่ Configure WiFi จะปรากฏหน้าจอดังนี้

21:32   0.1KB/s %	* 411 🛜 67
× @Thingcontrol_AP	~
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ	
204_288_2.4G_plus	الد ۵
RAK7258_D361	.1
OUI_2.4G	الد ۵
TUL_2.4G	الد ۵
Gaphomewifi_2.4G	الد ۵
204_288_2.4G	الد ۵
Bank_2.4G	الد ۵
sydney Rock	الد ۵
Yongyee	الد ۵
DIRECT-wb-BRAVIA	الد ۵
PAKDI_2.4G	الد ۵
Baanvaan	الد ۵
true_home2G_e03	<b>△</b>
SSID	
Password	
Save	
_	

g. ทำการเลือกชื่อ AP ที่ต้องการใช้การต่อเพื่อสามารถออกอินเตอร์ได้ และ ใส่ Password และกดปุ่ม Save จะปรากฏหน้าจอดังนี้

21:33   0.6KB/s %	\$ ad   ♠ 67
× @Thingcontrol_AP	~
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ	
204_288_2.4G	ال. ۵
Bank_2.4G	الد ۵
sydney Rock	الد ۵
Yongyee	الد ۵
DIRECT-wb-BRAVIA	الد ۵
PAKDI_2.4G	الد ۵
Baanvaan	الد ۵
true_home2G_e03	الد ۵
SSID	
204_288_2.4G	
Password	
•••••	
Save	
Refresh	
No AP set	

h. กดปุ่มเครื่องถูก thingcontrol บอร์ด สามารถส่งข้อมูลผ่าน WiFI ในแต่ละสถานที่ได้ พร้อมที่ส่งข้อมูลไปที่ thingcontrol.io

