| SerialControl |
| --- |
|  |
| + start()<br>+ changeBaudRate()<br>+ stop()<br>+ isConnectionOpen()<br>+ write()<br>+ writeAndRead()<br>+ writeAndReadAsInt()<br>+ writeAndReadUntil()<br>+ writeAndReadUntilAsInt()<br>+ ~SerialControl()<br>+ getInstance() |