
缠绕结纹理

构造背景为缠绕结纹理的网格曲面。


操作步骤:

1、绘制一个相互缠绕的图形,并选择它:例如绘制如图所示的一个图形。



2、点击精雕软件"艺术曲面"里的"纹理曲面"菜单命令,弹出"构造纹理曲面"对话框,设置纹理类型。

选择纹理类型为"缠绕结纹理",使用效果库中的"自由类型",如图所示。



- 3、选择需要被编辑的曲线:这里选图中绘制的曲线。
- **4**、设置被编辑曲线方向上截面线的参数:截面线参数包括:高低次序、截面形状、截面线尺寸、缠绕结的柔软度、叠加系数及大小头比例等。
- 5、设置网格参数:包括设置网格精度,并设置是否使用"矩形网格"。
- 6、点击〖效果预览〗,观察编织带的效果,并完成编织带纹理构造:点击〖确定〗,结束缠绕结纹理的构造过程。

参数定义:

1) 效果库:




提供了"自由类型、中国结、万向结"三种构造方法,如图所示,其中"自由类型"功能可按照自行绘制的图形进行缠绕结纹理的编辑。并允许用户根据自己的需要调整缠绕结的参数后,储存新缠绕结的效果图。

2) 曲线条数:

显示组成缠绕结的曲线的条数。这个数值不可编辑。

3) 高低次序:

分先高后低和先低后高,使用此功能可实现曲面叠加时高低位置的切换。如图所示。



4) 当前曲线:

通过选择"全部或第几条曲线",对这条曲线方向上的截面线进行全部或单独的编辑。

5)截面形状:

可通过选择"三角截面、椭圆截面、样条截面"改变所选择"缠绕方向"上缠绕结的截面形状。如图所示。




6)〖拾取〗按钮:

与构造编织带纹理中的功能相同。

7) 截面尺寸:

定义所选截面线的"宽、高、顶"参数,定义方法同构造编织带纹理,如图所示。



"宽、高、顶"分别为3、1.5、0和6、3、3时的效果预览

8) 弯曲变化系数、厚度变化系数、宽度变化系数:

使用方法同(构造编织带纹理)。这里不再进行讲解。

注意:

如果使用"中国结或万向结"生成缠绕结曲面,可以对这些曲面效果重新进行设置参数,设置方法与上面讲解的相同。另外,还可以进行新建、保存、重命名、删除某个效果图的操作。