

Manual de Usuario

Sistema de Ingreso de Materia Prima

Manual de Balanza

2. Balanza

El modulo de **Balanza** registra el peso de los camiones a la entrada y a la salida de la planta. Se realiza el pesaje de entrada cuando el camion llega con la materia prima y el pesaje de salida cuando el camion egresa despues de la descarga.

2.1 Inicio de Balanza

Pantalla principal del modulo de Balanza con acceso a las funciones de pesaje.

The screenshot shows the 'Ingreso de Materia Prima' application interface. The top navigation bar includes a home icon, 'Inicio', 'Portería', 'Balanza', 'Inspección Química', and a 'Salir' button. The left sidebar contains the 'Balanza' section with links for 'Pendientes', 'Datos de carga', 'Egresos', 'Responsables', 'HDR', 'Hojas de Ruta', and a 'Manual de uso' link. The main content area features a 'Producto' and 'Proveedor' filter, and tabs for 'Hoy', 'Semanal', and 'Mensual'. A table titled 'Kilos por Producto' displays weight data for four products: Hipoclorito, Azufre sólido, Azufre Líquido, and Amoniaco. The table has a vertical axis for weight in kg, ranging from 0 to 1.0. To the right of the table, a large yellow box shows '0 Total Kilos'.

Kilos por Producto			
1 kg			
0,9 kg			
0,8 kg			
0,7 kg			
0,6 kg			
0,5 kg			
0,4 kg			
0,3 kg			
0,2 kg			
0,1 kg			
0 kg			
	Hipoclorito	Azufre sólido	Azufre Líquido
			Amoniaco

Figura 1: Inicio de Balanza

2.2 Ingresos Pendientes de Pesaje

Muestra los camiones que han sido autorizados por Porteria 2 y estan listos para el pesaje de entrada.



Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#)
[Portería](#)
[Balanza](#)
[Inspección Química](#)

Salir

Balanza

Pendientes

Datos de carga

Egresos

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso



Ingresos a Balanza pendientes

Empresa	Camión	Semi	Producto
Transporte del Sur	Mercedes-Benz AA100AA	AA101AA	Azufre sólido
Logística Central	Ford CC100CC	CC101CC	Hipoclorito

Regresar

Figura 2: Ingresos pendientes de pesaje

2.3 Pesaje de Entrada

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de pesaje de entrada con los siguientes campos:

1. Verificar el **remito** (si hay inconsistencia, verificar con Porteria 2).
2. Seleccionar el **proveedor**.
3. Ingresar el **peso de origen** en kilogramos.
4. Completar las **observaciones** (ej: DOD segun el IN 11-IQ-07).
5. Seleccionar el **responsable de entrada**.
6. Hacer clic en **Guardar pesaje**.



Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir

Balanza

Pendientes
Datos de carga
Egresos
Responsables

HDR

Hojas de Ruta
Manual de uso



Pesaje

Empresa

Transporte del Sur

Producto

Azufre sólido

Camión

Mercedes-Benz AA100AA

Semi

AA101AA

Remito

Nº

R-2001

Proveedor

Peso Origen

Kg

0

Observaciones

DOD según el IN 11-IQ-07

Responsable

Guardar

Regresar

Figura 3: Pesaje de entrada

2.4 Egresos (Pesaje de Salida)

Muestra los camiones que han completado la descarga y estan listos para el pesaje de salida.

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

4



Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#)
[Portería](#)
[Balanza](#)
[Inspección Química](#)

Salir

Balanza

Pendientes

Datos de carga

Egresos

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso



Egresos de Balanza pendientes

Empresa	Camión	Semi	Producto
Logistica Central	Ford CC100CC	CC101CC	Azufre sólido
Logistica Central	Ford CC100CC	CC101CC	Hipoclorito
Cargas del Norte	Scania BB100BB	BB101BB	Azufre sólido

Regresar

Figura 4: Egresos pendientes de pesaje de salida

2.5 Pesaje de Salida

Al seleccionar un camión para el pesaje de salida, se cargan los siguientes campos:

1. Verificar la **fecha de salida** (se completa automáticamente).
2. Ingresar el **peso en FMRT** (peso bruto en la balanza de la planta).
3. Ingresar el **peso vacío** del camión.
4. Ingresar el **peso de taquilla**.
5. Ingresar el **peso de bolsa/tarima**.
6. El **peso neto** se calcula automáticamente.
7. Seleccionar el **responsable de salida**.
8. Hacer clic en **Guardar pesaje**.

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

5



Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir

Balanza

Pendientes
Datos de carga
Egresos
Responsables

HDR

Hojas de Ruta
Manual de uso



Pesaje

Empresa

Logística Central

Producto

Azufre sólido

Camión

Ford CC100CC

Semi

CC101CC

Ingreso a Balanza

Remito

Nº R-4001

Proveedor

Agroinsumos SA

Peso

Kg 22000

Observaciones

DOD según el IN 11-IQ-07

Responsable

5022-Eugenio Lopez

Egreso de Balanza

Fecha de Salida

24/08/202

Peso Fmrt

0 Kg

Peso Vacio

0 Kg

Peso bolsa/tarima

0 Kg

Peso taquilla

0 Kg

Peso neto

0 Kg

Responsable

Guardar Pesaje

Regresar

Figura 5: Pesaje de salida

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

6