

Manual de Usuario

Sistema de Ingreso de Materia Prima

Manual de PAMO

4. PAMO

El modulo de **PAMO** (Planta de Amoniaco) controla la presion y temperatura de los camiones que transportan **Amoniaco** o **Hipoclorito** durante la descarga.

4.1 Pendientes de Control

Muestra los camiones que han pasado por Inspeccion Quimica y estan listos para el control de presion y temperatura en PAMO.



The screenshot displays the 'Ingreso de Materia Prima' (Raw Material Entry) interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Portería', 'Balanza', 'Inspección Química', and a 'Salir' button. The left sidebar contains 'PAMO' (with sub-items 'Pendientes' and 'Responsables'), 'HDR', 'Hojas de Ruta', and 'Manual de uso'. The main content area is titled 'Control PAMO' and features a table with the following data:

Empresa	Camión	Semi	Producto
Cargas del Norte	Scania BB100BB	BB101BB	Amoniaco

A 'Regresar' button is located at the bottom right of the main content area.

Figura 1: Pendientes de control PAMO

4.2 Control de Presion y Temperatura

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de control:

1. Registrar la **hora de ingreso**.
2. Ingresar la **presion de ingreso** (Kg/cm2).
3. Ingresar la **temperatura de ingreso** (C).
4. Registrar la **hora de salida**.
5. Ingresar la **presion de salida** (Kg/cm2).
6. Ingresar la **temperatura de salida** (C).

7. Seleccionar el **responsable** del control.

8. Hacer clic en **Guardar**.



PAMO

Pendientes

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

[Manual de uso](#)

Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#) [Portería](#) [Balanza](#) [Inspección Química](#) [Salir](#)



Inspección

Empresa

Cargas del Norte

Producto

Amoniáco

Camión

Scania BB100BB

Semi

BB101BB

	Hora	Presión	Temperatura
ENTRADA	--:-- 	Kg/cm ²	C°
SALIDA	--:-- 	Kg/cm ²	C°

Responsable

Guardar

Regresar

Figura 2: Control de presion y temperatura PAMO