

Включение

1. **Проигрыватель**: включить **проигрыватель** (крутилка слева)
2. **Фонокорректор**: (стоит на сабе): нажать самую левую кнопку, должен загореться огонёк
3. **Предусилитель**: (стоит на тумбе) переключить верхний тумблер, должны загореться лампы
4. **Саундбар**: На пульте нажать кнопку **Analog**, через какое-то время должен загореться зеленый огонёк на саундбаре
5. Убедиться что рычажок опускания иглы на проигрывателе поднят, подвести иглу к пластинке, опустить рычажок
6. **Enjoy!**

Выключение

1. **Саундбар**: Выключить с пульта
2. **Предусилитель**: Выключить верхний тумблер (стоит на столешнице, с лампами)
3. **Фонокорректор**: Выключить левая кнопка, нажать, через 2 секунды снова нажать (огоньки погаснут)
4. **Проигрыватель**: Поднять иглу на рычажком, отвести тонарм на штатное место, выключить питание
5. Убрать пластинку 👍