

XC2267 评估套件(V1.0)

使用说明书

2008年6月 WWW.C166.ORG



目 录

1	ì	平估套件概述	. 1
2	У	XC2267 评估板简介	. 1
3	ì	平估板硬件说明	.4
	3.1	电路板布局	.4
	3.2	微控制器	.4
	3.3	电源和指示灯	.4
		复位电路	
	3.5	时钟信号	.5
	3.6	启动配置	.5
	3.7	功能模块选择	.6
	3.8	调试接口OCDS	.7
4	ì	评估版电路图	.7
5	ŧ	技术支持	12
6	Д	联络	12



1 评估套件概述

本评估套件是面向 Infineon XC2267 单片机初学者的完整开发工具包,通过评估套件中的 开发板、使用说明书、多媒体教程和入门例程,您可以细致的了解 XC2267 的功能、原理和 特性,深入学习和掌握 XC2267 的软硬件开发技术,加速自己的开发进程。评估套件由评估 板、U-仿真器、资料光盘、教材、多媒体教程、评估套件使用说明书,如下:

-1 评估板

- ◆ XC2267 评估板,默认 MCU 为 SAK-XC2268-96FHL
- ◆ 附件: 9V/600mA AC-DC 电源、CAN 连接线缆、RS232-PC 连接线缆
- -2 U-仿真器及 USB 线缆
- -3 资料光盘
- → 开发软件
 - Keil for C166 软件评估版 V6.09
 - Tasking 软件评估版 V8.6r3
 - Infineon DAvE V2.1
 - Infineon Memtool V4.0.0
- → 评估板资料
 - 电路原理图 (PDF 格式)
 - 评估板例程
 - 评估板芯片手册
- ♦ XC2267 数据手册等
- -4 多媒体教程——软件安装、评估板使用、XC2267 入门教程等
- -5 教材
- ◆ 《英飞凌 16 位单片机 XC164CS 的原理与基础应用》,朱元等编著,同济大学出版社
- -6 评估套件使用说明书

2 XC2267 评估板简介

XC2267评估板是用于开发人员学习 XC2267软硬件开发技术、评估微控制器性能的独立板卡,通过它您可以验证 XC2267能否满足您的目标应用,先于您自己的电路板设计制作,进行软件开发,加速产品开发进程。

XC2267 评估板默认 MCU 型号为 SAK-XC2268-96FHL,用户也可以选择定制其它型号。通过 XC2267 丰富的片上资源以及电路板上的外围电路,可以对 XC2267 的主要外设进行验证。通过两个 64 针的扩展接口 P1 和 P2,用户可以自行设计外围电路,验证 XC2267 所提供的其它功能。




XC2267 评估板具有以下资源:

- ♦ 66MHz (80MHz) 全速运行的 XC2267
- ◆ 768kB 片上 FLASH 程序存储器
- ◆ MCU 82kB 片上 RAM (2kB DPRAM, 16kB DSRAM, 64kB PSRAM)
- ◆ 16 通道 10 位 A/D 转换模块,带 4.1V 精密电压参考
- ♦ SPI 通讯的 12 位 DA 转换
- ◆ 双 CAN 通讯接口,带驱动器
- ♦ 1路 RS232 通讯接口
- ◆ I2C 接口,带一片 AT24C02
- ◆ 2×触发式按键; 1×蜂鸣器; 2×拨动开关
- ◆ 1×电位器,用于 A/D 转换功能的验证
- ◆ 1 路方波、三角波信号发生器,可用于 A/D 转换和脉宽捕获功能的验证
- ◆ 8×LED 指示灯,可做跑马灯试验,以及用作数据输出(如 A/D 转换结果等)
- ◆ 2 ×64 针外部扩展□ (数据、地址、控制、GPIO、A/D 等)
- ♦ JTAG 仿真调试接口
- ◆ 1×电源指示灯
- ◆ DC-DC 电源芯片 TLE6365G, 带复位功能
- ◆ DC8~15V 电源输入,具备电源防反接功能

下图为 XC2267 评估板的资源和接口说明示意图。








3 评估板硬件说明

3.1 电路板布局

评估板电路布局 基于外部线路连接和 P1/P2 端口扩展的方便性进行了优化,电源、通讯接口与JTAG 调试接口居左,P1/P2 扩展端口上下分置,MCU 居中,需要经常手动操作的试验电路居于右侧。电路尺寸为166mm×115mm,如图所示(电子文档可放大浏览)。用户在设计应用电路板的时候,可以在本布局的基础上,进行紧凑化处理。



3.2 微控制器


评估板上默认的微控制器型号为SAK-XC2268-96FHL,即768kB Flash、最高CPU时钟频率66MHz的版本(型号以评估板上实际采用型号为准,如有变更,恕不另行说明)。XC2267的数据手册和应用笔记可登陆www.infineon.com下载。

3.3 电源和指示灯

评估板采用 DC8~15V 外部电源(最大电压由进线侧滤波电容 Ce6 耐压值决定,并小于 TLE6365 最大工作电压 35V)。XC2267 为单电源供电,供电范围为 3.0V~5.5V。5V 电源通过降压型 DC-DC 电压转换器 TLE6365G 得到,TLE6365G 输出采用两级 LC 滤波,



将纹波控制在较小的幅度。



如图所示,外部电源接入后经二极管 D1 向 TLE6365G 供电,具有电源反极性保护功能。通过开关 S4,可以对电路板断电复位,避免频繁拔插电源插头。电源指示灯为评估板左下侧 LED5。

3.4 复位电路

XC2267复位信号由TLE6365G提供,该芯片集成上电复位和电压监测功能,简化了复位电路的设计,按键KS1提供外部手动复位信号。

3.5 时钟信号

评估板时钟输入信号由 8MHz 晶体提供,可以通过片上锁相环配置所需的工作频率,最高频率为 66MHz。也可以直接用片上提供的 66MHz 的时钟频率。

3.6 启动配置

启动配置通过拨码开关 SW4 实现。具体配置方法如下表所示。

◇ 启动配置

拨码开关状态配置	CPU 启动配置
P1=OFF, P2=OFF, P3= \times , P4= \times	片内 Flash 启动
P1=ON, P2=OFF, P3= OFF, P4= \times	标准 UART Bootloader 模式
P1=ON, P2=OFF, P3=ON, P4= \times	增强 UART Bootloader 模式
P1=OFF, P2=ON, P3=OFF, P4= \times	CAN Bootloader 模式
P1=OFF, P2=ON, P3= ON, P4= OFF	SSC Bootloader 模式
P1=ON, P2=ON, P3= ON, P4= ON	外部启动模式

注: Pn: n 为拨动开关第 n 脚; ×表示该开关状态无影响



3.7 功能模块选择

评估板各功能模块可以通过拨码开关及跳线等选择使能。具体配置方法参见下表。

◆ 拨码开关 SW2 配置

拨码开关配置状态	对应使能模块
P1=ON, P2=ON	CAN 1 使能
P3=ON, P4=ON	CAN 0 使能
P5=ON, P6=ON	ASC 0 使能
P7=ON, P8=ON	EEPROM 使能

◆ CAN Node0 终端电阻配置: S1

拨码开关配置状态	说明
P1 = OFF, P2 = OFF	非终端
P1 = ON, P2 = ON	接通 120 欧姆终端匹配电阻

◆ CAN Nodel 终端电阻配置: SW1

拨码开关配置状态	说明
P1 = OFF, P2 = OFF	非终端
P1 = ON, P2 = ON	接通 120 欧姆终端匹配电阻

◆ 拨码开关 SW3 配置

拨码开关配置状态	对应使能模块
P1=ON	按键 KS2 使能
P2=ON	按键 KS3 使能
P3=ON	蜂鸣器使能
P4=ON	拨动开关 S2 使能
P5=ON	拨动开关 S3 使能
P6=ON	AD 输入电位器 VAR2 使能
P7=ON	三角波输入使能
P8=ON	方波输入使能


♦ 跳线 JP1 配置

跳线状态	对应使能模块
PIN1-2 = ON (默认ON)	
PIN3-4= ON (默认ON)	DA使能
PIN5-6 = ON (默认ON)	



3.8 调试接口 OCDS

XC2000 系列同样支持 OCDS(On-Chip Debugging System)接口,通过 OCDS 接口可以对MCU 进行程序下载及在线仿真调试。其接口电路图如下图所示。




用户开发应用板时,可以仿照本图进行设计,插座选用 IDC16。有关 OCDS 接口(JTAG 接口)使用的详细信息,可以参阅应用笔记 A041008v1 Keil 环境下 JTAG 接口的兼容问题。

4 评估版电路图


评估板电路图共分为四页,第一页为控制器和 E2PROM 等外围电路,第二页为电源和 64 针外部扩展口,第三页为通讯接口,第四页为试验电路。如图所示。

关于电路图中所用的芯片资料,您可以在XC2267_EVM_Package\XC2267_4IcDataSheet目录下查找。也可以到<u>http://www.alldatasheet.com/</u> 等网站下载浏览。关于硬件电路设计的相关问题,也可以在<u>www.c166.org</u>进行交流讨论。





















5 技术支持

评估套件用户可以通过<u>www.c166.org</u> 或<u>www.c166.com.cn</u> 的BBS论坛获取技术支持,也可以通过电话 010-82642324/82641640 进行咨询,还可以发邮件到 <u>c166.org@gmail.com</u>,我们的技术支持团队将竭诚为您服务,协助您缩短开发周期,提供开发效率,争取成为您进行英飞凌单片机开发的有力助手。



6 联络

电话: 010-82642324/82641640

传真: 010-82641640

地址: 北京市中关村北二街四号 水清木华园 2#905

邮编: 100191

信箱: c166.org@gmail.com

网址: www.c166.org

北京乾勤科技发展有限公司 (版权所有,2008年6月)
