

CLK A208 – Endschalter Messliste

Geordnet nach Zugänglichkeit · Zündung EIN = Spannung · Zündung AUS + Stecker ab = Widerstand
Quelle: WIS/ASRA Daimler AD77.39-P-6001, AD91.59-P-6000

0 von 13 erledigt

Endschalter

Schalter/Bedienung

CAN-Bus

Magnetventil

1. S84 Pin 55 S84 Verdeckschalter

Zugang: Verkleidung um Schalter muss nicht abgebaut werden. Multimeter direkt an Stecker des Schalters.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Ruhestellung (nicht betätigt)	11–14 V	> 20 kΩ	
Verdeck öffnen (Schalter ziehen)	ca. 3 V	ca. 200 Ω	
Verdeck schließen (Schalter drücken)	0–1 V	ca. 1 Ω	

💡 N52 sendet 12V aus Pin 55. Schalter teilt Spannung per Widerstand (200Ω / 1Ω). Nur EIN Wert falsch → Schalter defekt. Mehrere falsch → Leitungen oder N52.



2. S83 Pin 54 S83 Komfort (Überrollbügel)

Zugang: Gleicher Bereich wie S84 Verdeckschalter. Baugleicher Schalter, gleiches Messprinzip.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Ruhestellung	11–14 V	> 20 kΩ	
ÜRB ausfahren betätigt	ca. 3 V	ca. 250 Ω	
ÜRB einfahren betätigt	0–1 V	ca. 1 Ω	

💡 Nur ein Wert falsch → S83 defekt. Alle drei Werte 11–14V → Leitungen oder N52.



3. S69/10 Pin 28 S69/10 Kofferraumabdeckung (Rollo) ZU

Zugang: Kofferraum öffnen. Rollo nach hinten ziehen. Schalter rechts an der Führungsschiene sichtbar. Stecker direkt zugänglich.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Rollo ausgezogen (zu)	0–1 V	0–5 Ω	
Rollo eingerollt (auf)	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Beide Werte falsch → N52 oder Leitungen. Nur ein Wert falsch → Leitung oder S69/10.



4. S84/5 Pin 50 S84/5 Verdeckkastendeckel AUF

Zugang: Verdeckkastendeckel manuell öffnen und sichern (Holzstange). Schalter am rechten Scharnier sichtbar. ⚠️ Kabel am Scharnier besonders auf Kabelbruch prüfen – wackeln!

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
---------	-----------------	-----------------------------	----------

Verdeckkastendeckel ganz geöffnet

0–1 V

0–5 Ω

Verdeckkastendeckel geschlossen

11–14 V

> 20 kΩ



Beide Werte falsch → N52 oder Leitungen. Nur ein Wert falsch → Leitung oder S84/5.



5. A25s2 Pin 10 A25s2 Verdeckkastendeckel VERRIEGELT

Zugang: Teppich an Verdeckkastenvorderwand entfernen. Schutzblech abbauen. Schaltergruppe A25 (A25s1 + A25s2) freilegen.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Verdeckkastendeckel verriegelt	0–1 V	0–5 Ω	
Verdeckkastendeckel entriegelt	11–14 V	> 20 kΩ	



Schließer – normales Verhalten. Beide Werte falsch → N52 oder Leitungen.



6. S84/15 Pin 11 S84/15 Stoffhaltebügel UNTEN

Zugang: Verdeck öffnen bis VKD oben steht → sofort stoppen. Bügel sichern. Verkleidung VKD abclipsen. Wechselschalter am Gestänge sichtbar.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Stoffhaltebügel ganz unten	0–1 V	0–5 Ω	
Stoffhaltebügel oben	11–14 V	> 20 kΩ	



Wechsler (gemeinsam mit Pin 13). In Zwischenstellung: beide Pins offen = normal! Pin 11 und 13 dürfen NIE gleichzeitig 0–1V haben.



7. S84/15 Pin 13 S84/15 Stoffhaltebügel OBEN

Zugang: Wie Pin 11 – gleicher Schalter S84/15, anderer Kontakt. Beide gleichzeitig messen!

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Stoffhaltebügel ganz oben	0–1 V	0–5 Ω	
Stoffhaltebügel unten	11–14 V	> 20 kΩ	



Wechsler. Pin 11 und 13 müssen immer GEGENLÄUFIG sein (außer Zwischenstellung). Beide 0–1V → unplausibler Zustand, N52 blockiert alles!



8. S84/16 Pin 29 S84/16 Stoffhaltebügel VERRIEGELT

Zugang: Wie S84/15 – gleicher Bereich. Braunes Kabel = Masse (1–3Ω gegen Karosserie prüfen!). ⚠ Am Kabel unten zum Kofferraumboden wackeln – häufigste Kabelbruchstelle!

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Stoffhaltebügel verriegelt	0–1 V	0–5 Ω	

Stoffhaltebügel entriegelt

11–14 V

> 20 kΩ

💡 Massekabel (braun) extra prüfen: 1–3Ω gegen Karosserie. Bei Kabelbruch: provisorisch neues Massekabel von beliebiger Masseanbindung ziehen.



9. S84/13s1 Pin 31 S84/13s1 Verdeck GESCHLOSSEN

Zugang: Verdeckkasten öffnen. Gestänge hinten links freilegen. Flacher Doppelschalter (S84/13s1 + s2) sichtbar.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Verdeck vollständig geschlossen	0–1 V	0–5 Ω	
Verdeck geöffnet	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Wechsler (gemeinsam mit Pin 33). In Zwischenstellung: beide offen = normal. Pin 31 und 33 dürfen NIE gleichzeitig 0–1V haben.



10. S84/13s2 Pin 33 S84/13s2 Verdeck GEÖFFNET

Zugang: Wie Pin 31 – gleicher Schalter S84/13, anderer Kontakt.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Verdeck vollständig geöffnet	0–1 V	0–5 Ω	
Verdeck geschlossen	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Wechsler. Pin 31 und 33 müssen immer gegenläufig sein (außer Zwischenstellung).



11. S84/11 Pin 15 S84/11 Verdeck VERRIEGELT links

Zugang: Aufwendig! 1. Innenleuchte abbauen. 2. Sonnenblenden-Halter entfernen. 3. Dachrahmen-Verkleidungen (oben+unten) abnehmen. 4. A-Säule oben lösen. Schalter dann zugänglich.

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
Verdeck verriegelt	0–1 V	0–5 Ω	
Verdeck entriegelt	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Schließer. Kontaktproblem durch Erschütterung bekannt – Scheiben fahren bei Schlagloch runter weil N52 'Verdeck offen' meldet.



12. S83/5 Pin 16 S83/5 Überrollbügel EINGEFAHREN

Zugang: ⚠️ SICHERHEIT: Bügel vorher ausfahren! Rücksitzlehne ausbauen. Seitenverkleidungen entfernen. VSG NICHT bei Zündung AN bewegen! Überschlagsensor nicht erschüttern!

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
ÜRB ganz eingefahren (Kopfst. unten)	0–1 V	0–5 Ω	
ÜRB ausgefahren (Kopfst. oben)	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Wechsler (gemeinsam mit Pin 34). Pin 16 und 34 müssen IMMER gegenläufig sein. Beide gleich → N52 blockiert komplett!



13. S83/6 Pin 34 **S83/6 Überrollbügel AUSGEFAHREN**

Zugang: Wie Pin 16 – gleicher Bereich. ⚠ Gleiche Sicherheitshinweise beachten!

Zustand	U (Zündung EIN)	R (Zündung AUS, Stecker ab)	Messwert
ÜRB ausgefahren (Kopfst. oben)	0–1 V	0–5 Ω	
ÜRB ganz eingefahren (Kopfst. unten)	11–14 V	> 20 kΩ	

💡 Wechsler. Pin 16 und 34 niemals gleichzeitig gleichen Wert → sonst N52 blockiert.

