

- (1) Apoye la motocicleta en su soporte central.
- Quite el pasador de aletas ① y afloje la tuerca del eje ②.
- (3) Afloje las contratuercas 3.
- (4) Gire los reguladores derecho e izquierdo (4) para obtener la flojedad correcta. Al mismo tiempo, alinee ambos reguladores haciendo uso las marcas de referencia (5).
- (5) Apriete firmemente la tuerca del eje y coloque un nuevo pasador de aletas.