

- (5) Vuelva a poner el tapón de drenaje y la junta.

 Apriete firmemente el tapón con uan llave plana.
- (6) Quite los pernos 3 que sujetan la tapa del filtro 4 en su lugar.
- (7) Cambie el filtro de aceite (5) por otro neuveo.

UB Put the drain nipple and gasket back on

Tighten it by squeezing the nipple with a key Flat.

- 8): Remove the. bolts (O) that hold the cover of the Or give your place.
- 17) Change the oil ftro (Dpor atro neuveo.