

Operación de las señales de giro © Posición "R" - para señales de giro a la derecha.

Posición "L" - para señales de giro a la izquierda.

INTERRUPTOR DE LA BOCINA ②

Presione este interruptor para que suene la bocina.

Operation of O turn signals) Position "R" - for right wing turn spin sens Position "L" - for left wing turn signals.

SPEAKER SWITCH (2) Press this switch to sound the horn