

Devoirs du propriétaire

Usage prévu

Le propriétaire de l'installation est responsable de l'utilisation conforme de l'installation (transport de passagers). Il est aussi responsable du maintien de l'installation dans un état de fonctionnement sûr.

Accès au manuel d'instruction

Il incombe au propriétaire de l'installation d'assurer la disponibilité permanente de ce manuel, celui-ci devant être librement accessible aux personnes qualifiées et autorisées.

Le manuel d'instruction donne au propriétaire de l'installation, à l'entreprise de maintenance et aux personnes autorisées d'importantes instructions concernant le fonctionnement normal et sûr de l'ascenseur, la maintenance de l'ascenseur et les mesures adéquates à prendre en cas de défauts ou d'urgence.

Inspections périodiques



Des inspections périodiques doivent être menées conformément aux réglementations nationales. En l'absence de réglementations spécifiques, le propriétaire de l'installation doit veiller à ce que des inspections périodiques soient effectuées par une personne qualifiée, conformément aux normes EN13015.

Remise en fonctionnement normal

Si l'ascenseur a été mis en service, mais qu'il a été utilisé comme monte-charge (pendant les travaux de construction) ou qu'il est resté hors service pendant une longue période, les travaux suivants doivent être effectués par une personne qualifiée avant que l'installation ne soit remise en fonctionnement normal :

- Nettoyage et lubrification de l'installation ;
- Remplacement des composants endommagés ;
- Contrôle des éléments de sécurité.

Obligations de maintenance

L'installation décrite ici est conforme aux standards de qualité de Schindler. Elle a été construite à l'aide d'une technologie de pointe et conformément aux réglementations de sécurité reconnues.

Afin d'assurer un fonctionnement sûr après mise à disposition, l'installation doit être régulièrement entretenue par des personnes qualifiées.

Communication à l'entreprise de maintenance



Si des irrégularités sont observées sur l'installation, par ex. mauvais nivellement, bruits, vibrations, éclairage de cabine défectueux, etc. l'entreprise de maintenance doit immédiatement en être avertie. Le propriétaire de l'installation doit aussi avertir l'entreprise de maintenance de tout changement imminent relatif à l'installation et de tout cas d'urgence qui serait survenu.

Accès au bâtiment et à l'installation

Pour les cas d'urgence et pour effectuer les travaux de maintenance, un accès sûr au bâtiment et à l'installation doit être garanti à tout instant. L'accès à la manœuvre et à l'entraînement doit être verrouillé. Les clés ne peuvent être accessibles qu'aux personnes autorisées par le propriétaire.

Travaux d'entretien

Le propriétaire de l'installation doit respecter, et est responsable de l'exécution des exigences telles qu'elles sont exposées dans le chapitre « Travaux de maintenance – Conditions préalables ».

Communication à l'installateur



Selon la législation sur la responsabilité du fait du produit, l'installateur doit aussi garder trace de ses installations après leur mise en service et leur mise à disposition. Dès lors, le propriétaire de l'installation doit aussi signaler à l'installateur les dégâts à l'installation ou les conditions dangereuses éventuelles.

Gestion des cas d'urgence



Dans le cas où les alarmes seraient gérées sous la responsabilité du propriétaire de l'installation, il faut prendre en compte les remarques suivantes :

- Pour les cas d'urgence dans lesquels aucune réponse n'est obtenue de la cabine de l'ascenseur, il faudra se baser sur l'hypothèse que la personne présente dans la cabine et appuyant sur le bouton d'alarme souffre de défauts d'élocution ou auditifs. Une telle situation nécessite une intervention immédiate de la part d'une personne autorisée.

Documentation de l'ascenseur



Le manuel d'instruction fait partie intégrante de l'ascenseur. Toute modification affectant le fonctionnement de l'ascenseur doit être notée dans la documentation de l'ascenseur.