

Fonctionnement de l'installation

Mode de fonctionnement

Fonctions de commande standard

- **Manœuvre pick-up**

La manœuvre pick-up enregistre un seul appel d'étage à la fois qui est effectué en course directe. Les appels d'étage sont enregistrés et desservis en fonction de leur séquence de saisie, une fois la cabine libre.

- **Manœuvre collective de descente**

La manœuvre enregistre les appels depuis les paliers et depuis la cabine à tout moment. La cabine dessert les appels dans leur ordre naturel au cours de sa descente. Les appels d'étage sont seulement desservis vers le bas (vers le haut pour le sous-sol).

- **Manœuvre collective sélective**

La manœuvre enregistre les appels vers le haut et le bas depuis les paliers et depuis la cabine à tout moment. La cabine dessert les appels dans leur ordre naturel ainsi que les appels d'étage dans la même direction.

- **Manœuvre de groupe Duplex**

La manœuvre de contrôle Duplex groupe deux ascenseurs en un seul système de manœuvre. Ceci permet d'optimiser la distribution des appels d'étage entre les ascenseurs.

- **Manœuvre de surcharge**

La manœuvre de surcharge empêche le départ d'une cabine surchargée. La cabine reste à l'étage, les portes ouvertes. Un signal acoustique et optique attire l'attention des passagers.

- **Manœuvre de pleine charge**
(pour man. collective uniquement)

Lorsque la cabine est pleine, elle ne répond qu'aux appels de cabine ; les appels d'étage seront ignorés ou alloués à l'autre ascenseur en cas de Duplex.

Options de manœuvre

Selon la configuration d'une installation spécifique, des options de manœuvre supplémentaires sont susceptibles d'être présentes. Celles-ci sont détaillées dans les caractéristiques et spécifications de vente de l'installation.

- **Manœuvre Pompiers**
(selon les réglementations nationales)



Manœuvres incendie BR1, BR1+KBF, BR1 alternatif, BR-Nor

La manœuvre incendie renvoie immédiatement la cabine (les deux cabines en cas de duplex) à l'étage de rappel où elle(s) restera(-ont) bloquée(s) la porte ouverte (*).

La manœuvre incendie peut être activée ou désactivée soit :

- par l'interrupteur d'incendie à clé, situé à l'étage principal (**BR1**)
- par l'interrupteur d'incendie à clé, situé à l'étage principal ou le contact de détection d'incendie (**BR1**)
- par l'interrupteur d'incendie à clé situé à l'étage principal avec clé alternative à un étage défini en cas d'incendie à l'étage principal (**BR1 alternatif**)

(*) dans le cas de l'interrupteur d'incendie à clé (**BR1-Nor**) situé à l'étage principal, la(les) cabine(s) restent bloquée(s) les portes fermées.

Manœuvres incendie BR2 / BR3

Les manœuvres BR2/BR3 permettent à l'ascenseur (ou l'un des ascenseurs en cas de duplex) d'être utilisé par l'équipe de pompiers pour se déplacer pour des tâches de lutte contre les incendies. Une fois l'interrupteur d'incendie activé, l'ascenseur se déplace immédiatement jusqu'à l'étage de rappel, et ouvre ses portes. L'usage de la cabine est ensuite réservé aux pompiers. Dans le cas de duplex et d'un BR2 l'autre ascenseur continue de fonctionner normalement. Dans le cas de duplex avec BR3, l'autre ascenseur reste à l'étage de rappel d'incendie. Le service d'incendie ne peut être désactivé qu'une fois que l'ascenseur se trouve à l'étage de rappel d'incendie les portes totalement ouvertes.

- Interrupteur d'incendie à clé, situé à l'étage principal (**BR2**).
- Interrupteur d'incendie à clé, situé dans la cabine (**BR3**).

- **Evacuation automatique à l'étage le plus proche**
(option)

En cas de panne de courant, une course d'évacuation est enclenchée vers le haut ou le bas, en fonction de la charge présente dans la cabine. Une fois la cabine arrivée à l'étage le plus proche, les portes s'ouvrent et restent ouvertes.

- **Commande indépendante**
(réservation de cabine)

Lorsque la clé de réservation de la cabine est enclenchée, la cabine est réservée de façon exclusive pour des tâches telles que le nettoyage de l'intérieur de la cabine. Les appels d'étage sont ignorés (alloués à l'autre ascenseur en cas de duplex).

- **Fonction hors service**

L'interrupteur hors service sert à mettre l'un des ascenseurs hors service. Les appels de cabine enregistrés seront desservis avant que la cabine ne retourne à un étage de rappel spécifié, auquel elle sera immobilisée après que les portes se soient ouvertes et refermées. L'indicateur de préavis de direction pour manœuvres collectives et les indicateurs de position de la cabine aux étages seront désactivés.

- **Manœuvre d'éclairage d'étage**

L'éclairage de l'étage de destination s'allume automatiquement à l'arrivée de l'ascenseur à l'étage.

- **Pré-ouverture des portes**

Les portes s'ouvrent juste avant que la cabine s'arrête à un étage, pour gagner du temps.

- **Flèches de pré-annonce avec/sans signal acoustique**
(Manœuvre collective)

Indication pour les passagers de la direction dans laquelle la cabine va poursuivre sa course, à l'aide de flèches orientées vers le haut ou le bas.

- **Eclairage de cabine automatique**

Lorsque la cabine n'est pas utilisée pendant une période de temps de longueur définie, ses portes restent fermées, l'éclairage de la cabine est éteinte.

- **Retour automatique à l'étage principal depuis tous les étages**

La cabine est renvoyée automatiquement à l'étage principal après une période d'inactivité (2 min. par défaut). Elle y restera les portes fermées.

- **Retour automatique à l'étage principal lorsque la cabine se trouve en dessous de l'étage principal**

La cabine est renvoyée automatiquement à l'étage principal après une période d'inactivité de 5 s. à un étage inférieur à l'étage principal. Elle y restera les portes fermées.

- **Annonce vocale** (langues sélectionnées)

Un appareil placé sur la cabine génère des messages synthétiques audibles :

- Etage auquel se trouve la cabine

- **Option appartement terrasse**

Si l'ascenseur offre un accès direct à l'appartement supérieur d'un bâtiment, le boîtier de commande LDU peut être installé à l'étage précédent l'étage supérieur.

- **LiftKey (carte Schindler)**

Le but de ce système est d'autoriser l'accès aux zones réservées d'une manière simple et sûre ou de sélectionner un étage sans actionner de bouton.

Chaque passager faisant usage de cette fonction doit disposer d'un transpondeur (carte Schindler) muni de son propre code d'identification.

Lorsque le transpondeur est approché du COP, un code d'identification est transmis au COP. L'appel de cabine correspondant est enregistré, ou si plusieurs appels de cabines sont possibles, il sera demandé au passager de sélectionner l'un d'entre eux (voir séquence ci-dessous).

Si plusieurs appels de cabine sont assignés au code d'identification, mais que le passager sélectionne un appel de cabine non inclus dans sa liste d'affectations, l'appel de cabine sera traité comme un appel de cabine normal :

- Si l'étage n'est pas protégé, l'appel de cabine est enregistré
- Si l'étage est protégé par un code PIN, le code PIN sera requis (« CO »,...)
- Si l'étage est protégé, l'appel de cabine ne sera pas enregistré

L'appel de cabine est traité comme un appel de cabine normal, même lorsque l'étage est protégé (priorité sur le verrouillage).

Lorsqu'un appel de cabine n'est pas accepté, l'écran d'acquiescement affichera le message suivant : 3 x clignotant - - + bip