

מדריך התקנת אפליקציית SYNQ TV והגדרת כפתור HOME

מה המטרה?

המטרה היא שהסטרימר ייפתח תמיד למסך SYNQ TV.

לאחר ההתקנה, כאשר לוחצים על כפתור **HOME** בשלט, הסטרימר יחזור למסך SYNQ TV ולא למסך הבית הרגיל של הסטרימר.

בתוך SYNQ TV יש כפתור בשם **אפליקציות**, שמאפשר לצאת למסך האפליקציות של הסטרימר במקרה שצריך לפתוח אפליקציה אחרת.

מה צריך לפני שמתחילים?

צריך לקבל קובץ התקנה של האפליקציה.

שם הקובץ בדרך כלל יהיה:

`SYNQ_TV_HOME_GENERIC_LAUNCHER.apk`

את הקובץ אפשר להעביר לסטרימר באחת מהדרכים הבאות:

דיסק און קי

הורדה מקישור

שליחה דרך WhatsApp Web / Telegram אם הסטרימר תומך

אפליקציית File Manager

שלב 1: העברת הקובץ לסטרימר

חברו דיסק און קי לסטרימר, או פתחו את הקישור שממנו מורידים את האפליקציה.

לאחר שהקובץ מופיע בסטרימר, פתחו אותו דרך אפליקציית קבצים.

בדרך כלל האפליקציה נקראת:

File Manager

Files

File Browser

Explorer

שלב 2: התקנת האפליקציה

לחצו על קובץ ההתקנה של SYNQ TV.

אם מופיעה הודעה שהתקנה ממקור לא מוכר חסומה, יש ללחוץ על:

Settings

או:

הגדרות

לאחר מכן להפעיל הרשאה עבור האפליקציה שממנה מתקינים, לדוגמה:

Allow from this source

או בעברית:

אפשר ממקור זה

אחר כך חוזרים לקובץ ההתקנה ולוחצים שוב על התקנה.

בסיום לוחצים:

Open

או:

פתח

שלב 3: פתיחת SYNQ TV

אחרי ההתקנה האפליקציה תיפתח ותציג את מסך SYNQ TV.

יש לוודא שרואים:

לוגו SYNQ

ברוכים הבאים

הודעות ועדכונים

שעה ותאריך

כפתור אפליקציות

שלב 4: הגדרת כפתור HOME

עכשיו לוחצים על כפתור HOME בשלט של הסטרימר.

אמור להופיע חלון ששואל באיזו אפליקציה להשתמש כמסך הבית.

בחלון הזה יש לבחור:

SYNQ TV

לאחר מכן לבחור:

Always

או בעברית:

תמיד

חשוב לבחור **תמיד**, לא רק הפעם.

שלב 5: בדיקה שההשתלטות עובדת

לאחר שבחרתם SYNQ TV בתור מסך הבית, בצעו בדיקה פשוטה:

לחצו HOME בשלט

ודאו שחוזרים למסך SYNQ TV

לחצו שוב HOME

ודאו שנשארים במסך SYNQ TV

כבו והדליקו את הסטרימר

ודאו שאפשר לחזור למסך SYNQ TV

אם כל זה עובד, ההתקנה הצליחה.

שלב 6: איך נכנסים לאפליקציות אחרות?

בתוך מסך SYNQ TV יש כפתור:

אפליקציות

לחיצה על הכפתור הזה פותחת את תפריט האפליקציות או את מסך הבית המקורי של הסטרימר.

משם אפשר לפתוח אפליקציות אחרות כמו YouTube, Netflix, הגדרות ועוד.
לאחר שסיימתם, לחיצה על כפתור **HOME** בשלט תחזיר שוב למסך SYNQ TV.

שלב 7: אם לא הופיע חלון בחירת HOME

במקרה שלא הופיע חלון בחירה אחרי לחיצה על HOME, נכנסים להגדרות הסטרימר:

Settings
Apps
Default Apps
Home App

או בעברית:

הגדרות
אפליקציות
אפליקציות ברירת מחדל
אפליקציית בית

שם בוחרים:

SYNQ TV

אם מופיעה אפשרות לבחור תמיד, יש לבחור:

תמיד

שלב 8: אם רוצים לבטל את SYNQ TV כמסך בית

נכנסים להגדרות:

Settings
Apps
Default Apps
Home App

ובוחרים את מסך הבית המקורי של הסטרימר.

בדרך כלל הוא יופיע בשם כמו:

Launcher
Home

לאחר מכן כפתור HOME יחזור לפתוח את מסך הבית הרגיל.

שלב 9: תקלות נפוצות

האפליקציה לא מתקינה

יש לוודא שאישרתם התקנה ממקור לא מוכר.

חפשו בהגדרות:

Install unknown apps

או בעברית:

התקנת אפליקציות לא מוכרות

ולאפשר התקנה לאפליקציית הקבצים או הדפדפן שממנו פתחתם את הקובץ.

לחצתי HOME וזה לא חוזר ל SYNQ

כנראה שלא נבחרה האפשרות **תמיד**.

צריך להיכנס להגדרות Home App ולבחור SYNQ TV.

כפתור אפליקציות לא פותח את התפריט

במכשירים מסוימים הכפתור יפתח את הגדרות האפליקציות במקום את מסך הבית הרגיל. זה עדיין תקין, ומשם אפשר להגיע לאפליקציות או להגדרות.

המסך נחתך בצדדים

נכנסים להגדרות התצוגה של הסטרימר או הטלוויזיה ובודקים:

Aspect Ratio
Screen Fit
Zoom
Display Size
Resolution

מומלץ לבחור:

16:9

100%
Full Screen
Screen Fit
1920x1080

בדיקת סיום

בסיום ההתקנה צריך לוודא:

SYNQ TV נפתחת תקין
כפתור HOME מחזיר ל SYNQ TV
כפתור אפליקציות פותח את תפריט האפליקציות או הבית המקורי
המסך מוצג במסך מלא
הודעות ועדכונים מוצגות תקין
השעה והתאריך מוצגים תקין

אם כל הסעיפים תקינים, הסטרימר מוכן לעבודה.