

Estructura de Cadena de Ayuda - Ope

No.	Evento / Problema	Criterio de disparo	Señal de disparo	Dirigida a
No.	Evento Anormalidad Problema eventual	Tiempo, retraso, plazo, vencimiento, información faltante, etc.	Email, llamada telefónica, ticket, etc.	Contacto, Posición, Función, etc. Nivel 1,2,3
1	Acople y Conexión	Inmediato	Inspección	1- Operador oficial Rampa Joloda.
2		2 minutos	Radio portatil	2- Personal Supervisor de Turno MH
3		5 minutos	Llamada Telefónica	3- Especialista Logistica Aroldo Tello Cel. 42178987
4		10 minutos	Llamada Telefónica	4- Lider de logistica Erick Bolvito Cel. 42118634
5		10 minutos	Llamada Telefónica	5- Gerencia de Supply Barony Vasquez Cel. 41499100
1		Inmediato	Inspección	1- Operador oficial Rampa Joloda.

2	Transferencia de producto	2 minutos	Radio portatil	2- Personal Supervisor de Turno MH
3		5 minutos	Llamada Telefónica	3- Lider de Bodega Abner Cardona Cel. 55991175
4		2 minutos	Llamada Telefónica	4- Servicios Generales Lindsay Quiñones Cel. 58654219 En caso de ausencia: Hector Jacob Cel. 47403166
5		5 minutos	Llamada Telefónica	5- Lider de logistica Erick Bolvito Cel. 42118634
6		10 minutos	Llamada Telefónica	6- Gerencia de Supply Chain Barony Vasquez Cel. 41499100

Operación de rampa j

Requerimiento / Comunicación

Soporte requerido, Tiempo de respuesta/plazo de vencimiento,
Comunicación/ Notificación / mensaje del evento.

1- Validación de Sensores de Acople: El sistema debe detectar al furgon en los sensores de los monolitos.

2- los sensores no detectan la unidad, el sistema bloquea la rampa. Validación de correcto acople furgon.

3- Conexión de Comunicación y Energia: reconectar y limpieza de sensores. Cables / Brakers Internos.

4-PUNTO CRÍTICO: Si no hay señal "OD", la computadora del furgón no autoriza la transferencia.

**1- Monitoreo de Estiba durante transferencia:
El operador mantiene el botón presionado y
observar el flujo de pallets.**

2- Evaluar daño

**3- Intervenir con modo Manual la ramapa,
para despejar la rampa.**

4- Desfase de tiempos entre rampas.

**5- Si hay daño en equipo informar a Jefe de
Logística.**