wife_iperf测速使用说明文档

文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
1.0.0	2023/10/12	qiulu.xie	

wife_iperf测速使用说明文档

文档履历

- 1、概述
 - 1.1编写目的
 - 1.2读者对象
- 2、iperf工具准备
- 3、iperf测试前提准备
 - 3.1 ROTS iperf测试前提准备:
 - 3.2 linux iperf测试前提准备:
- 4、sta mode测试
 - 4.1 RTOS sta mode测试步骤
 - 4.2 LINUX sta mode测试步骤
- 5、hostapd mode测试
 - 5.1 RTOS hostapd mode测试步骤
 - 5.2 LINUX hostapd mode测试步骤

常见问题

1、概述

1.1编写目的

本文档的编写目的详细说明在rtos, linux下进行iperf网络性能测试工具的使用。lperf 是一个网络性能测试工具。lperf可以测试最大<u>TCP</u>和<u>UDP</u>带宽性能,具有多种参数和UDP特性,可以根据需要调整,可以报告带宽、延迟抖动和<u>数据包</u>丢失。


1.2读者对象

本文档适用于: 技术支持工程师 软件开发工程师


2、iperf工具准备

2.1 git下载iperf工具, iperf工具路径为\tools\wifi测试。


- 1 | git clone https://gitlab.hichiptech.com:62443/sw/tools.git
- 2 cd tools



2.2 windows安装: 网上自行下载,下载地址为: https://iperf.fr/iperf-download.php 用iperf3则下载 iperf 3.0.13,用iperf则下载iperf 2.0.5



2.3 **iperf**工具打开方法:将iperf软件解压放在不带中文的目录,cmd中进入软件目录。



```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3570]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\PC-admin>d:

D:\>cd Tool

D:\Tool>cd iperf-2.0.5-win32

D:\Tool\iperf-2.0.5-win32>
```

2.4 ubuntu安装: 进入root用户后在命令行输入一下命令

```
1 //iperf工具
2 apt-get install iperf
3 //iperf3工具
4 apt-get install iperf3
```

```
Troot@xql:/home/xql/桌面# apt-get install iperf
正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树...完成
iperf 已经是最新版 (2.1.5+dfsg1-1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 373 个软件包未被升

划级。
Troot@xql:/home/xql/桌面# apt-get install iperf3
正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树...完成
正在读取状态信息...完成
正在读取状态信息...完成
正在读取状态信息...完成

□ iperf3 已经是最新版 (3.9-1+deb11u1build0.22.04.1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 373 个软件包未被升

it级。
```

检验是否安装成功:

```
1 | iperf -v
2 | iperf3 -v
```

```
root@xql:/home/xql/臬面# iperf -v

iperf version 2.1.5 (3 December 2021) pthreads
root@xql:/home/xql/桌面# iperf3 -v

3. iperf 3.9 (cJSON 1.7.13)
Linux xql 6.2.0-34-generic #34~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Sep 7 13:

12:03 UTC 2 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP co

Oi(ngestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication root@xql:/home/xql/桌面#
```

- 2.5 iperf和iperf3参数说明
- 1、iperf常用参数说明

```
1 -s 以server模式启动, eg: iperf -s
 2
 3
    -c host 以client模式启动, host是server端地址, eq. iperf -c 222.35.11.23
 4
    -f [k|m|K|M] 分别表示以Kbits, Mbits, KBytes, MBytes显示报告, 默认以Mbits为单
    位,eg:iperf -c 222.35.11.23 -f K
 6
    -i sec 以秒为单位显示报告间隔, eg:iperf -c 222.35.11.23 -i 2
 7
 8
 9
    -l 缓冲区大小,默认是8KB,eg:iperf -c 222.35.11.23 -l 16 -m 显示tcp最大mtu值
10
11
   -o 将报告和错误信息输出到文件eg:iperf -c 222.35.11.23 -o c:\iperflog.txt
12
    -p 指定服务器端使用的端口或客户端所连接的端口eq:iperf -s -p 9999;iperf -c
13
    222.35.11.23 -p 9999
14
   -u 使用udp协议
15
16
    -w 指定TCP窗口大小,默认是8KB
17
18
   -B 绑定一个主机地址或接口(当主机有多个地址或接口时使用该参数)
19
20
21
   -C 兼容旧版本(当server端和client端版本不一样时使用)
22
23
    -M 设定TCP数据包的最大mtu值
24
   -N 设定TCP不延时
25
26
27
   -V 传输ipv6数据包 server专用参数
28
29
    -D 以服务方式运行ipserf, eg:iperf -s -D -R 停止iperf服务,针对-D, eg:iperf -s -R
    client端专用参数
30
31 -d 同时进行双向传输测试
```

2、iperf3常用参数说明

```
1 -s
       表示服务器端;
2
3
      定义端口号;
  -р
4
  -i
      设置每次报告之间的时间间隔,单位为秒,如果设置为非零值,就会按照此时间间隔输出测试报
5
   告,默认值为零
6
7
      表示服务器的IP地址;
  -c
8
9
  -p 表示服务器的端口号;
10
11
  -t
      参数可以指定传输测试的持续时间, Iperf在指定的时间内, 重复的发送指定长度的数据包, 默
   认是10秒钟.
12
       设置每次报告之间的时间间隔,单位为秒,如果设置为非零值,就会按照此时间间隔输出测试报
13
  -i
   告,默认值为零;
14
       设置套接字缓冲区为指定大小,对于TCP方式,此设置为TCP窗口大小,对于UDP方式,此设置为
15
   接受UDP数据包的缓冲区大小,限制可以接受数据包的最大值.
16
```

```
17 -J 来输出JSON格式测试结果.
18
19 -R 反向传输,缺省iperf3使用上传模式: Client负责发送数据,Server负责接收;如果需要测试下载速度,则在Client侧使用-R参数即可.
```

3、iperf测试前提准备

准备一个路由器,PC要用网线连接在路由上。

3.1 ROTS iperf测试前提准备:

• 测试前提准备:软件打开cmds->wifi_test,如果要用iperf3工具则也需要打开cmds->config iperf3

```
1 -> Components
2 -> Cmds
3 [*] wifi test
```


```
1 -> Components
2 -> Cmds
3 [*] wifi test
```

选择后执行编译命令:

```
1 | make cmds-rebuild all
```

• 测试前提准备: 关闭三大协议功能,及在make menuconfig中取消hccast。

```
1 -> Components
2 | ] hccast ----
```



如果取消选择后执行编译命令(本没有选择则不用编译):

```
1\mid make hccast-reconfigure all
```

• 测试前提准备:确保板子软件已经选择编译进wpa_supplicant

```
1 -> Components
2 -> prebuilts
3 -*- wpa_supplicant
```

```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus --->). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature. Press <Eac><Eac> to exit, <P> for Help, </P> For Search. Legend: [*] feature is selected [*] feature is excluded

--- prebuilts
[*] ffplayer
--- audio driver
[*] video driver
[*] video driver
[*] hami rx driver
[*] hami rx driver
[*] nem of diver
[*] n. ffs support
MAC PHY select (mac support for general) --->
[*] libge
[*] libde
[*] libde
[*] libde
[*] libde
[*] libratione
[*] libratione
[*] libratione
[*] libratione
[*] rilssific
[
```

3.2 linux iperf测试前提准备:

• 测试前提准备:确保板子软件已经选择编译进iperf,wpa_supplicant。

wpa_supplicant驱动选择

iperf/iperf3驱动选择

```
make menuconfig

representation
make menuconfig

represen
```

```
| Statistic Contingent | Statistic Contingent
```

选择驱动后进行编译:

```
1 | make all
```

4、sta mode测试

4.1 RTOS sta mode测试步骤

• 测试第一步:将wlan0开启和dhclient wlan0。在板子串口输入命令.

```
1  net
2  ifconfig wlan0 up
3  dhclient wlan0
```

```
hc1600a@dbA3200v10(net)# ifconfig wlan0 up
hc1600a@dbA3200v10(net)# dhclient wlan0
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

• 测试第二步: 板子串口输入命令启动sta和p2p:

```
wifi
wpa_supplicant -i wlan0 -Dwext -x 9877 -X 9881 -c /etc/wpa_supplicant.conf -C
/var/run/wpa_supplicant -N -i p2p0 -x 9890 -X 9883 -Dwext -c
/etc/wpa_supplicant.conf -C /var/run/wpa_supplicant
```

```
hc1600a@dbA3200v10# wifi
hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_supplicant -i wlan0 -Dwext -x 9877 -X 9881 -c /etc/wpa_supplicant.conf -c /var/run/wpa_supplicant -N -i p2p0 -x 9890
-X 9883 -Dwext -c /etc/wpa_supplicant.conf -C /var/run/wpa_supplicant
-N -i p2p0 -x 9890
-X 9883 -c /etc/wpa_supplicant.conf -C /var/run/wpa_supplicant
-N -i p2p0 -x 9890
```

• 测试第三步: 板子进行配网, 在板子串口依次输入命令进行配网

```
wifi
wpa_cli -i wlan0 -x 9877 add_network
wpa_cli -i wlan0 -x 9877 set_network 0 ssid "\"TP-LINK_wPA3\""
wpa_cli -i wlan0 -x 9877 set_network 0 psk "\"12345678\""
wpa_cli -i wlan0 -x 9877 select_network 0
wpa_cli -i wlan0 -x 9877 status
```

PS: 第3和第4中ssid和psk要使用自己连接的路由热点。以上只是一个例子。

以下是进行板子串口输入命令配网的结果图:

```
hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_cli -i wlan0 -x 9877 add_network 0 hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_cli -i wlan0 -x 9877 set_network 0 ssid "\"TP-LINK_WPA3\"" 0K hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_cli -i wlan0 -x 9877 set_network 0 psk "\"12345678\"" 0K hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_cli -i wlan0 -x 9877 setect_network 0 psk "\"12345678\"" 0K hc1600a@dbA3200v10(wifi)# Failed to add supported operating classes IE wpa_cli -i wlan0 -x 9877 status bssid=68:77:24:7d:db:ba freq=2412 ssid=TP-LINK_WPA3 id=0 mode=station pairwise_cipher=CCMP group_cipher=CCMP key_mgmt=WPA2-PSK wpa_state=COMPLETED ip_address=192.168.59.109 p2p_device_address=6c:60:eb:00:00:13 address=6c:60:eb:00:00:13 uuid=1b8bcOff-6d94-5812-80b0-ddceb5b444d1 hc1600a@dbA3200v10(wifi)#
```

- 板子tcp/udp client 测试
 - 板子 tcp client测试

PS: PC要用网线连接在路由上。如果板子作为sever进行测试了需要reset后重新配网才能进行。在pc端作为sever,cmd中输入启动iperf的命令

```
1 | iperf.exe -s -p 1127 -i 1
```

如果使用iperf3工具的话,在cmd中输入一下命令

```
1 | iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

pc sever启动后在cmd中的截图:

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令:

```
1 net
2 iperf -c 192.168.59.115 -p 1127
3 //192.168.59.115 为pc的ip地址。
```

```
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -c 192.168.59.115 -p 1127
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

使用iperf3工具则需要在板子串口输入一下命令:

TCP上行测试:

```
1 | iperf3 -c 192.168.59.105 -p 1127 -i 1 -t 10
```

TCP下行测试:

```
1 | iperf3 -c 192.168.59.105 -p 1127 -i 1 -t 10 -R
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

○ 板子udp client测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令.

```
1 | iperf.exe -s -p 1127 -i 1 -u
```

使用iperf3工具则cmd中输入以下命令:

```
1 | iperf.exe -s -p 1127 -i 1
```

pc sever启动后在cmd中的截图:

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令

```
1 | net
2 | iperf -c 192.168.59.115 -p 1127 -u
```

```
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -c 192.168.59.115 -p 1127 -u
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

使用iperf3工具则需要在板子串口输入一下命令:

UDP上行测试:

```
1 | iperf3 -u -c 192.168.59.105 -p 1127 -b 70M -i 1 -t 10
```

UDP下行测试:

```
1 | iperf3 -u -c 192.168.59.105 -p 1127 -b 70M -i 1 -t 10 -R
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

```
| State | Came |
```

- 板子tcp/udp sever测试
 - 。 板子tcp sever测试

PS: PC要用网线连接在路由上。如果板子作为client进行测试后,需要reset后重新配网才能进行。 板子作为sever,板子串口中输入启动iperf的命令

```
1 | net
2 | iperf -q
3 | iperf -s -p 1127
```

```
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -s -p 1127
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

使用iperf3工具则需要在板子串口输入一下命令:

```
1 | iperf3 -s -p 1127
```

pc作为client,在cmd中输入命令.

```
1 iperf.exe -c 192.168.59.119 -p 1127
2 //192.168.59.119 为板子的ip地址。
```

使用iperf3工具,则在cmd输入命令:

上行测试:

```
1 | iperf3 -u -c 192.168.59.103 -p 1127 -b 70M -i 1 -t 10
```

下行测试:

```
1 | iperf3 -u -c 192.168.59.103 -p 1127 -b 70M -i 1 -t 10 -R
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

。 板子udp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令

```
1  net
2  iperf -q
3  iperf -s -p 1127 -u
```

```
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -s -p 1127 -u
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

使用iperf3工具,则在板子串口输入以下命令

```
1 | iperf -s -p 1127
```

pc作为client,在cmd中输入命令

```
1 iperf.exe -c 192.168.59.119 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1 2 //192.168.59.119 为板子的ip地址。
```

使用iperf3工具,如上操作

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

4.2 LINUX sta mode测试步骤

• 测试第一步:在板子中编写wpa.conf(用于sta 连接路由器);wpa.conf内容可以在串口中断vi编辑进入,或者在PC端编辑,copy到U盘,然后平台从U盘copy到终端/tmp目录下。

其中wpa.conf 内容如下:

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicants
 2
 3
        ssid="TP-LINK_WPA3" #路由器ssid
        psk="12345678" #路由器pw
4
 5
        #ssid="lisa_test"
 6
        #psk="12345678"
 7
        proto=WPA2
8
        key_mgmt=WPA-PSK
9
        pairwise=CCMP
10
        group=CCMP
11
    }
12
```

第一种方式:vi /tmp/wpa.conf,按键i进入编辑,把wpa.conf 内容copy进去,按键Esc退出编辑, Shift+:然后输入wq回车保存退出。

```
1 vi /tmp/wpa.conf
 2 i
Serial-COM9 - SecureCRT
 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 窗口(W) 帮助(H)
                                     D 🖺 🗥 🖨 🌣 🚎 〒 | ? | 🖀
 • Fnter host < Alt+R>
   ✓ Serial-COM9 ×
ession
   ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicants
   network=
       ssid="TP-LINK_WPA3" #路由器ssid
psk="12345678" #路由器pw
#ssid="lisa_test"
#psk="12345678"
Manager
        proto=WPA2
       key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
        group=CCMP
 1 按键ESC
 2
    Shift + :
 3
   wq 回车
```

第二种方式: pc编译wpa.conf文件

```
G:\wpa.conf - Notepad++
文件(P) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 编码(N) 语言(L) 设置(T) 工具(Q) 宏(M) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) \underline{?}
🕞 🔒 😭 😘 🥱 😘 📤 | 🕹 🐚 🛍 | Þ | C | 🖮 🗽 | 🔍 🔍 🖎 | 😘 🖼 | 🚍 🖺 🖺 🕦 🕦 💆 🗃 🐠 | 🖲 🗈 🕩
📔 wpa. conf🗵 🔡 wifi_iperf_测试步骤. txt🗵
     ctrl interface=DIR=/var/run/wpa supplicants
 2 network={
        ssid="TP-LINK_WPA3" #路由器ssid
psk="12345678" #路由器pw
        #ssid="lisa_test"
        #psk="12345678"
        proto=WPA2
        key_mgmt=WPA-PSK
 8
        pairwise=CCMP
 9
         group=CCMP
```

板子串口cp wpa.conf文件到/tmp(可以查看sda中文件所在的位置)s

```
1 cp /media/sda/wpa.conf /tmp/
            # cp /media/sda/wpa.conf /tmp/
            # 1s tmp/
            hotplug.socket messages
                                            wpa. conf
           # ps
```

• 测试第二步: 板子串口执行ps命令,检查是否已经启动了hostapd 或者wpa服务,若没有启动忽略此步骤,如有启动,kill 掉对应的进程:

```
1 ps
2 kill -9 2018// 2018 为hostpad 或wpa_supplicant 对应的进程号;
```

PS: 如果kill不掉则需要先kill掉{daemon_monitor.} /bin/sh /etc/daemon_monitor.sh

```
1067 root /usr/bin/hcprojector / [cfg80211]  
1137 root | [RTW_CMD_THREAD]  
1140 root | hostapd /etc/hostapd.conf -B  
1145 root | wpa_supplicant -Dnl80211 -ip2p0 -c/tmp/wpa_supplicant.conf -B  
1147 root | wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B  
1157 root | {daemon_monitor.} / bin/sh /etc/daemon_monitor.sh | sleep 3  
1227 root | ps
```

```
1 kill -9 1157 //1157 为{daemon_monitor.} /bin/sh /etc/daemon_monitor.sh 的进程号;
```

• 测试第三步: 板子串口输入以下命令, 启动wpa_supplicant 连接路由:

```
1 | wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/tmp/wpa.conf -B
```

```
# wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/tmp/wpa.conf -B
Successfully initialized wpa_supplicant
# |
```

• 测试第四步: 板子串口输入一下命令, 分配板子ip

```
1 | udhcpc -i wlan0
```

```
# udhcpc -i wlan0
udhcpc: started, v1.33.0
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.59.101
udhcpc: lease of 192.168.59.101 obtained, lease time 7200
deleting routers
adding dns 223.5.5.5
adding dns 223.6.6.6
```

- 板子tcp/udp client 测试
 - 板子tcp client测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 iperf.exe -s -p 1127 -i 1
2 //iperf3
3 iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

```
1 iperf -c 192.168.59.100 -p 1127
2 //192.168.59.100 为pc ip地址
3 //iperf3
4 iperf3 -c 192.168.59.100 -p 1127 -i 1 -t 10
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

○ 板子udp client测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 | iperf.exe -s -p 1127 -i 1 -u
2    //iperf3
3 | iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令

```
1 iperf -c 192.168.59.100 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1
2 //192.168.59.100 为pc ip地址
3 //iperf3
4 iperf3 -c 192.168.59.100 -p 1127 -b 70M -w 1M -u -i 1
```

```
# iperf -c 192.168.59.100 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1

Client connecting to 192.168.59.100, UDP port 1127

Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 56.08 us (kalman adjust)

UDP buffer size: 320 KByte (WARNING: requested 1.00 MByte)

[ 3] local 192.168.59.101 port 51303 connected with 192.168.59.100 port 1127

Indicate Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0-1.0 sec 606 KBytes 4.96 Mbits/sec

[ 3] 1.0-2.0 sec 102 KBytes 835 Kbits/sec

[ 3] 2.0-3.0 sec 51.7 KBytes 423 Kbits/sec

[ 3] 3.0-4.0 sec 18.7 KBytes 153 Kbits/sec

[ 3] 3.0-4.0 sec 121 KBytes 988 Kbits/sec

[ 3] 5.0-6.0 sec 431 KBytes 3.53 Mbits/sec

[ 3] 5.0-6.0 sec 431 KBytes 3.53 Mbits/sec

[ 3] 7.0-8.0 sec 861 KBytes 7.06 Mbits/sec

[ 3] 7.0-8.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 8.0-9.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] Sent 3361 datagrams
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

```
□ C:\|\text{WINDOWS\system32\cmd.exe-iperf.exe-s-p1127-i1-u} \\
    \begin{align*}
    & \text{4} & 3.0 - 4.0 \text{ sec} & 331 \text{ KBytes} & 2.71 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & 4.0 - 5.0 \text{ sec} & 631 \text{ KBytes} & 5.17 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & 5.0 - 6.0 \text{ sec} & 631 \text{ KBytes} & 3.52 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & \text{5} & 0.0 \text{ sec} & 429 \text{ KBytes} & 3.52 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & \text{4} & 0.0 - 7.0 \text{ sec} & 436 \text{ KBytes} & 3.57 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & \text{4} & 0.0 - 9.0 \text{ sec} & 436 \text{ KBytes} & 3.57 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & \text{4} & 0.0 - 10.0 \text{ sec} & 5.00 \text{ MBytes} & 3.96 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{4} & \text{4} & 0.0 - 10.6 \text{ sec} & 5.00 \text{ MBytes} & 3.96 \text{ Mbits/sec} & \\
    & \text{2} & \text{4} & \text{4} & \text{5} & \text{0} & \text{5} & \text{4} & \text{5} & \text{1} \\
    & \text{5} & \text{0} & \text{5} & \text{5} & \text{4} & \text{5} & \text{5} & \text{4} & \text{5} & \text{5} & \text{4} & \text{5} &
```

- 板子tcp/udp sever测试
 - 。 板子tcp sever测试

板子作为sever,板子串口中输入启动iperf的命令

```
iperf -s -p 1127 -i 1
//iperf3
iperf -s -p 1127 -i 1

# iperf -s -p 1127 -i 1

Server listening on TCP port 1127
TCP window size: 85.3 KByte (default)
```

pc作为client,在cmd中输入命令

```
1 | iperf.exe -c 192.168.59.101 -p 1127 -i 1
2 | //iperf3
```

在pc端和板子就都会有相对应的数据产生,进行分析。

o 板子udp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令

```
1 | iperf -s -p 1127 -i 1 -u
2 | //iperf3
3 | iperf3 -s -p 1127 -i 1
```

```
# iperf -s -p 1127 -i 1 -u

Server listening on UDP port 1127

Receiving 1470 byte datagrams

UDP buffer size: 160 KByte (default)

1^H
```

pc作为client,在cmd中输入命令

```
1 iperf.exe -c 192.168.59.101 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1
2 //iperf3
3 iperf3.exe -c 192.168.59.101 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1
```

在pc端和板子就都会有相对应的数据产生,进行分析。

5、hostapd mode测试

5.1 RTOS hostapd mode测试步骤

• 测试第一步: 板子串口输入以下命令, 打开dhcps。

```
1  net
2  ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0
3  ifconfig wlan0 192.168.5.1 gateway 192.168.5.1
4  udhcpd start wlan0 192.168.5.2 10
```

```
hc1600a@dbA3200v10#
hc1600a@dbA3200v10(net)# ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0
hc1600a@dbA3200v10(net)# ifconfig wlan0 192.168.5.1 gateway 192.168.5.1
hc1600a@dbA3200v10(net)# udhcpd start wlan0 192.168.5.2 10
hc1600a@dbA3200v10(net)# ifconfig
p2p0 ip:0.0.0.0 netmask:0.0.0.0 gateway:0.0.0.0
HWaddr 6e:60:eb:00:00:13 MTU:1500 Stop Link Down
wlan0 ip:192.168.5.1 netmask:255.255.255.0 gateway:192.168.5.1
HWaddr 6c:60:eb:00:00:13 MTU:1500 Running Default Link Down
eth0 ip:0.0.0.0 netmask:0.0.0.0 gateway:0.0.0.0
HWaddr de:ad:be:ef:00:00 MTU:1500 Stop Link Down
lo ip:127.0.0.1 netmask:255.0.0.0 gateway:127.0.0.1
HWaddr 00 MTU:0 Running Link UP
```

• 测试第二步: 板子串口输入命令启动hostapd和p2p。

```
wifi
wpa_supplicant -H -i p2p0 -x 9890 -X 9883 -Dwext -c
/etc/wpa_supplicant.conf -C /var/run/wpa_supplicant

hc1600a@dbA3200v10# wifi
hc1600a@dbA3200v10(wifi)# wpa_supplicant -H -i p2p0 -x 9890 -X 9883 -Dwext -c /etc/wpa_supplicant.conf -c /var/run/wpa_supplicant create thread success.
hc1600a@dbA3200v10(wifi)# [start_bss_network][1787]ch_to_set==6
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_txq_params][7873]
[rtw_set_mac_acl][7836]
ioctl[SIOCSIWAP]: Not owner
```

这时板子已能发送热点名为SSID_TO_BE_SET-234的热点

• 测试第三步: 主机使用2.4G wifi 连接上面发送的热点(SSID_TO_BE_SET-234), 无密码



- 板子hostapd tcp/udp client 测试
 - 板子hostapd tcp 测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 | iperf.exe -s -p 1127 -i 1
2 | //iperf3
3 | iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令

```
1 net
2 iperf -c 192.168.5.2 -p 1127
3 //192.168.5.2 为pc的ip地址
4 //iperf3
5 iperf3 -c 192.168.5.2 -p 1127 -i 1 -t 10
```

```
hc1600a@dbA3200v10# net
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -c 192.168.5.2 -p 1127
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

○ 板子hostapd udp 测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 iperf.exe -s -p 1127 -i 1 -u
2 //iperf3
3 iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令

PS: 如果进行过client tcp测试,则需要iperf-q 退出后再输入

```
1 net
2 iperf -q (进行过client tcp测试,需要使用)
3 iperf -c 192.168.5.2 -p 1127 -u
4 //iperf3
5 iperf3 -c 192.168.5.2 -p 1127 -u -i 1 -t 10

hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -q
hc1600a@dbA3200v10(net)# iperf -c 192.168.5.2 -p 1127 -u
hc1600a@dbA3200v10(net)#
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

- 板子hostapd tcp/udp sever测试
 - 板子hostapd tcp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令.

```
1  net
2  iperf -q
3  iperf -s -p 1127
4  //iperf3
5  iperf3 -s -p 1127
```

```
hc1600a@dbA3100v10(wifi)# exit
hc1600a@dbA3100v10# net
hc1600a@dbA3100v10(net)# iperf -s -p 1127
hc1600a@dbA3100v10(net)#
```

```
1 | iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1

D:\Too1\iperf-2.0.5b-win32>
D:\Too1\iperf-2.0.5b-win32>iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

```
D:\Tool\cd iperf-2.0.5b-win32

D:\Tool\iperf-2.0.5b-win32>
D:\Tool\iperf-2.0.5b-win32>inglier f.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1

Client connecting to 192.168.5.1, TCP port 1127

TCP window size: 63.0 KByte (default)

[ 3] local 192.168.5.2 port 61186 connected with 192.168.5.1 port 1127

[ 1D] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-1.0 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 3] 1.0-2.0 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 3] 1.0-3.0 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 3] 3.0-4.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 4.0-5.0 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 3] 4.0-5.0 sec 3.00 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 5.0-6.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 2.62 MBytes 24.5 Mbits/sec
```

板子hostapd tcp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令.

```
1    net
2    iperf -q
3    iperf -s -p 1127 -u
4    //iperf3
5    iperf3 -s -p 1127 -i 1

hc1600a@dbA3100v10(net)# iperf -s -p 1127 -u
hc1600a@dbA3100v10(net)#
```

pc作为client,在cmd中输入命令

```
1  iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
2  //iperf3
3  iperf3.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
```

```
D:\Too1\iperf-2.0.5b-win32>iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
WARNING: option -b implies udp testing
```

在pc端就会有相对应的数据产生, 进行分析。

```
| Section | Sect
```

5.2 LINUX hostapd mode测试步骤


• 测试第一步:在板子中编写udhcpd.conf; udhcpd.conf内容可以在串口中断vi编辑进入,或者在PC端编辑,copy到U盘,然后平台从U盘copy到终端/tmp目录下。

其中udhcpd.conf 内容如下:


```
# The start and end of the IP lease block
start 192.168.5.1 #定义了IP地址分配池的起始地址
end 192.168.5.100 #定义了IP地址分配池的结束地址

# The interface that udhcpd will use
interface wlan0
```

第一种: 串口vi编译udhcpd.conf。



第二种: pc编译, u盘copy文件。



板子串口cp wpa.conf文件到/tmp(可以查看sda中文件所在的位置)

1 cp /media/sda/udhcpd.conf /tmp/

```
# cp /media/sda/udhcpd.conf /tmp/
# ls /tmp/
hotplug.socket messages udhcpd.conf
# |
```

• 测试第二步: 板子将hostapd 使能启动, 板子串口输入命令。

```
hostapd_cli -iwlan0 ENABLE

# hostapd_cli -iwlan0 ENABLE

OK
# |
```

这时板子已能发送热点名为SSID_TO_BE_SET的热点,但此时还不能进行测试。

• 测试第三步: 板子串口ifconfig 分配ip地址。

PS: 这里分配的ip地址一定要是第一步中ip地址起始地址和结束地址中。

1 ifconfig wlan0 192.168.5.1

```
ifconfig wlan0 192.168.5.1
# ifconfig
lo
             Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:0 (0.0 B) TX by
                                      TX bytes:0 (0.0 B)
p2p0
            Link encap:Ethernet HWaddr 6E:60:EB:00:00:13
            UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
            Link encap:Ethernet HWaddr 6C:60:EB:00:00:13 inet addr:192.168.5.1 Bcast:192.168.5.255 Mask:255.255.255.0
wlan0
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:162 errors:0 dropped:14 overruns:0 frame:0
            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:8274 (8.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
#
```

• 测试第四步: 板子串口输入以下命令, 启动udhcpd。ps可以查看是否启动成功。

```
1 | udhcpd /tmp/udhcpd.conf
2 | ps
```

● 测试第五步: 主机使用2.4G wifi 连接上面发送的热点(SSID_TO_BE_SET), 无密码



- 板子hostapd tcp/udp client 测试
 - 板子hostapd tcp client 测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 iperf.exe -s -p 1127 -i 1
2 //iperf3
3 iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

```
1 iperf -c 192.168.5.2 -p 1127 -i 1
2 //192.168.5.2 为pc的ip地址
3 //iperf3
4 iperf3 -c 192.168.5.2 -p 1127 -i 1
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。查看板子串口打印和pc打印。查看丢包率。

```
C\windows\system32\cmd.exe-iperf.exe -s-p 1127-i1 - \infty \text{

recvfrom failed: Interrupted system call }

D:\Tool\iperf_2_0_5_2\iperf.exe -s -p 1127 -i 1 - \infty \text{

Server listening on TCP port 1127 \text{

TCP window size: 64.0 KByte (default) - \infty \text{

[4] local 192.168.5.2 port 1127 connected with 192.168.5.1 port 55280 \text{

Bandwidth | 4] 0.0-1.0 sec 2.56 MBytes 21.5 Mbits/sec | 4] 1.0-2.0 sec 2.36 MBytes 19.8 Mbits/sec | 4] 2.0-3.0 sec 3.36 MBytes 19.8 Mbits/sec | 4] 2.0-3.0 sec 3.36 MBytes 28.1 Mbits/sec | 4] 4.0-5.0 sec 3.36 MBytes 28.1 Mbits/sec | 4] 4.0-5.0 sec 3.36 MBytes 28.2 Mbits/sec | 4] 5.0-6.0 sec 3.36 MBytes 28.2 Mbits/sec | 4] 6.0-7.0 sec 3.37 MBytes 28.2 Mbits/sec | 4] 7.0-8.0 sec 2.67 MBytes 20.3 Mbits/sec | 4] 9.0-10.0 sec 3.75 MBytes 22.4 Mbits/sec | 4] 9.0-10.0 sec 3.75 MBytes 25.4 Mbits/sec | 4] 0.0-10.1 sec 30.5 MBytes 25.4 MBy
```

○ 板子hostapd udp client 测试

在pc端作为sever, cmd中输入启动iperf的命令

```
1 iperf.exe -s -p 1127 -i 1 -u
2 //iperf3
3 iperf3.exe -s -p 1127 -i 1
```

```
D:\Too1\iperf_2_0_5_2>iperf.exe -s -p 1127 -i 1 -u
Server listening on UDP port 1127
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 64.0 KByte (default)
```

板子作为client, 在板子串口输入iperf命令

PS: 如果进行过client tcp测试,则需要iperf -q 退出后再输入

```
1 | iperf -c 192.168.5.2 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1
2 | //iperf3
3 | iperf3 -c 192.168.5.2 -p 1127 -b 200M -w 1M -u -i 1
```

在pc端就也有相对应的数据产生,进行分析。注意查看打印,查看丢包率:

```
Exi C:\text{VINDOWS\system32\text{cmd.exe} - iperf.exe} -s -p 1127 -i1 -u

[ 4] 9.0-10.0 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 30.5 MBytes 25.4 Mbits/sec

D:\Tool\iperf_2_0_5_2\text{iperf.exe} -s -p 1127 -i 1 -u

Server listening on UDP port 1127

Receiving 1470 byte datagrams

UDP buffer size: 64.0 KByte (default)

[ 3] local 192.168.5.2 port 1127 connected with 192.168.5.1 port 54360

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-1.0 sec 4.42 MBytes 37.1 Mbits/sec 0.350 ms 0/3151 (0%)
[ 3] 1.0-2.0 sec 4.22 MBytes 36.2 Mbits/sec 0.647 ms 0/3079 (0%)
[ 3] 3.0-4.0 sec 4.09 MBytes 36.2 Mbits/sec 0.403 ms 0/2914 (0%)
[ 3] 3.0-4.0 sec 4.09 MBytes 34.3 Mbits/sec 0.451 ms 0/3039 (0%)
[ 3] 4.0-5.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec 0.451 ms 0/3039 (0%)
[ 3] 5.0-6.0 sec 4.36 MBytes 36.6 Mbits/sec 0.913 ms 0/3112 (0%)
[ 3] 5.0-6.0 sec 3.38 MBytes 32.2 Mbits/sec 0.769 ms 0/2737 (0%)
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.78 MBytes 25.8 Mbits/sec 0.289 ms 0/2895 (0%)
[ 3] 9.0-10.0 sec 3.51 MBytes 29.5 Mbits/sec 0.289 ms 0/2897 (0%)
[ 3] 9.0-10.1 sec 40.5 MBytes 33.6 Mbits/sec 0.462 ms 0/28873 (0%)
```

- 板子hostapd tcp/udp sever测试
 - 板子hostapd tcp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令.

```
iperf -s -p 1127 -i 1
//iperf3
iperf3 -s -p 1127 -i 1

# iperf -s -p 1127 -i 1

Server listening on TCP port 1127
TCP window size: 85.3 KByte (default)

Send commands to active session
```

```
1 iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1
2 //iperf3
3 iperf3.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1
```

```
D:\Too1\iperf_2_0_5_2>iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

```
[ 3] 3.0-4.0 sec 4.09 MBytes 34.3 Mbits/sec 0.403 ms 0/2914 (0%)
[ 3] 4.0-5.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec 0.451 ms 0/3039 (0%)
[ 3] 5.0-6.0 sec 4.26 MBytes 36.6 Mbits/sec 0.913 ms 0/3112 (0%)
[ 3] 6.0-7.0 sec 3.84 MBytes 32.2 Mbits/sec 0.769 ms 0/2737 (0%)
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.78 MBytes 32.2 Mbits/sec 0.769 ms 0/2737 (0%)
[ 3] 9.0-10.0 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec 0.293 ms 0/2905 (0%)
[ 3] 9.0-10.1 sec 40.5 MBytes 32.6 Mbits/sec 0.759 ms 0/2507 (0%)
[ 3] 9.0-10.1 sec 40.5 MBytes 33.6 Mbits/sec 0.462 ms 0/28873 (0%)

recvfrom failed: Interrupted system call

D:\Tool\tiperf_2_0_5_2\tiperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -i 1

Client connecting to 192.168.5.2 port 51785 connected with 192.168.5.1 port 1127

[ 1D] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-1.0 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 3] 1.0-2.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 2.0-3.0 sec 3.75 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 3] 3.0-4.0 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 3] 3.0-4.0 sec 3.38 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 3] 5.0-6.0 sec 2.88 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 3] 7.0-8.0 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 3] 7.0-10.1 sec 35.4 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 3] 7.0-10.1 sec 35.4 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 3] 7.0-10.1 sec 35.4 MBytes 29.5 Mbits/sec
```

○ 板子hostapd udp sever测试

板子作为sever, 板子串口中输入启动iperf的命令.

```
1 | iperf -s -p 1127 -u -i 1
2    //iperf3
3 | iperf -s -p 1127 -i 1

^C# iperf -s -p 1127 -u -i 1
Server listening on UDP port 1127
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 160 KByte (default)
```

pc作为client,在cmd中输入命令

```
1 iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
2 //iperf3
3 iperf3.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
```

```
D:\Too1\iperf_2_0_5_2>iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1
\VARNING: option -b implies udp testing
```

在pc端就会有相对应的数据产生,进行分析。

```
D:\Tool\iperf_2_0_5_2\iperf.exe -c 192.168.5.1 -p 1127 -b 150M -w 1M -u -i 1

WARNING: option -b implies udp testing

Client connecting to 192.168.5.1, UDP port 1127

Sending 1470 byte datagrams

UDP buffer size: 1.00 Mbyte

[ 3] local 192.168.5.2 port 54133 connected with 192.168.5.1 port 1127

[ ID] Interval Transfer Bandwidth
 [ 3] 0.0-1.0 sec 5.59 MBytes 46.9 Mbits/sec
 [ 3] 1.0-2.0 sec 5.10 MBytes 42.8 Mbits/sec
 [ 3] 2.0-3.0 sec 5.51 MBytes 48.2 Mbits/sec
 [ 3] 3.0-4.0 sec 4.51 MBytes 34.0 Mbits/sec
 [ 3] 3.0-4.0 sec 4.51 MBytes 34.1 Mbits/sec
 [ 3] 4.0-5.0 sec 4.05 MBytes 34.3 Mbits/sec
 [ 3] 5.0-6.0 sec 4.7 MBytes 38.3 Mbits/sec
 [ 3] 5.0-8.0 sec 5.28 MBytes 44.3 Mbits/sec
 [ 3] 8.0-9.0 sec 5.29 MBytes 44.3 Mbits/sec
 [ 3] 9.0-10.0 sec 5.73 MBytes 44.3 Mbits/sec
 [ 3] 9.0-10.0 sec 5.73 MBytes 44.4 Mbits/sec
 [ 3] 9.0-10.0 sec 4.6 MBytes 41.4 Mbits/sec
 [ 3] 9.0-10.0 sec 4.6 MBytes 41.4 Mbits/sec
 [ 3] Sent 35394 datagrams

D:\Tool\iperf_2_0_5_2\iperf.
```

注意查看串口端打印, 查看丢包率:

```
Server listening on UDP port 1127
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 160 KByte (default)

[ 3] local 192.168.5.1 port 1127 connected with 192.168.5.2 port 56459
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-1.0 sec 4.54 MBytes 38.1 Mbits/sec 1.693 ms 6/3243 (0.19%)
[ 3] 1.0-2.0 sec 4.68 MBytes 39.2 Mbits/sec 0.892 ms 25/3360 (0.74%)
[ 3] 2.0-3.0 sec 4.32 MBytes 36.3 Mbits/sec 0.747 ms 118/3201 (3.7%)
[ 3] 3.0-4.0 sec 3.72 MBytes 31.2 Mbits/sec 0.731 ms 583/3238 (18%)
[ 3] 4.0-5.0 sec 4.24 MBytes 37.1 Mbits/sec 0.428 ms 17/3176 (0.54%)
[ 3] 5.0-6.0 sec 4.24 MBytes 35.6 Mbits/sec 0.604 ms 13/3037 (0.43%)
[ 3] 6.0-7.0 sec 2.66 MBytes 22.3 Mbits/sec 1.146 ms 1479/3377 (44%)
[ 3] 7.0-8.0 sec 2.66 MBytes 22.1 Mbits/sec 1.022 ms 1736/3616 (48%)
[ 3] 8.0-9.0 sec 4.85 MBytes 40.7 Mbits/sec 0.403 ms 13/3473 (0.37%)
[ 3] 9.0-10.0 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec 0.495 ms 23/3302 (0.7%)
[ 3] 0.0-10.2 sec 41.1 MBytes 34.0 Mbits/sec 0.896 ms 4433/33760 (13%)
[ 3] 0.00-10.16 sec 1 datagrams received out-of-order
```

常见问题

- 1 -在rtos上client测试命令无效
- 2 可能前面执行了 udp或者tcp测试,需要执行iperf -q就可以了
- 1 -在rtos上作为sever, pc端输入命令失效

```
D:\Too1\iperf_2_0_5_2>iperf.exe -c 192.168.59.116 -p 1127 -i 1 connect failed: Connection timed out
```

1|可能前面执行了板子client测试命令,需要执行iperf -q后在执行 iperf -s -q 1127即可。